

Tyčový mixér SM 3795, SM 3792

SEVERIN

Tyčový mixér

Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Popis prvků

1. Závěsné očko
2. Regulátor rychlosti
3. Tlačítko spínače
4. Tlačítko turbo
5. Přívodní kabel se zástrčkou
6. Pohonná jednotka
7. Tyčový mixér
8. Nože mixéru

Připojení k elektrické síti

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Z důvodu bezpečnosti a předcházení možným rizikům je nutné, aby opravy zařízení nebo přívodního kabelu provádělo servisní středisko výrobce. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Děti nesmí zařízení používat. Uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
- Při manipulaci s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti. Z nádoby mixéru může unikat horká pára.
- Před čištěním přístroje vždy odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte ho zcela vychladnout.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou ani jinými tekutinami, ani jej neponořujte do tekutin. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Po vypnutí přístroje vyčkejte až do úplného zastavení motoru. Nedotýkejte se pohybujících se částí.
- Jednotlivé součásti přístroje vyčistěte po každém cyklu použití. Pro podrobné informace o čištění přístroje si prostudujte část *Čištění a údržba*.
- **Nože přístroje jsou extrémně ostré.** Při vyprazdňování nebo čištění mísy na sekání nebo při čištění příslušenství mixéru dbejte zvýšené opatrnosti. Předejdete tak možným úrazům.
- **Upozornění:** V případě nesprávného použití přístroje hrozí riziko vzniku vážných poranění.
- Vždy odpojte přístroj ze zásuvky elektrické sítě:
 - před sestavením nebo demontáží přístroje,
 - v případě špatného fungování přístroje,
 - v případě, že přístroj necháváte bez dohledu,
 - po použití přístroje,
 - před čištěním přístroje.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou například:
 - zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
 - použití zákazníky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,
 - v ubytování rodinného typu „bed-and-breakfast“ (nocleh se snídaní).
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození.
Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- Chraňte přístroj i přívodní kabel před horkými povrchy a tepelnými zdroji.
- Před provozem přístroj umístěte na povrch odolný proti poškrábání.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.



Před prvním použitím přístroje


Před prvním použitím přístroj pečlivě vyčistěte podle pokynů uvedených v části *Čištění a údržba*.

Provoz přístroje v krátkých časových úsecích

Přístroj je určen ke zpracování běžného množství surovin v domácnostech; S příslušenstvím mixéru či sekáčku lze přístroj používat bez přerušení po dobu maximálně 1 minuty při kterémkoli rychlostním stupni. Poté je nutné nechat přístroj vychladnout po dobu přibližně 3 minut. Se šlehací metlou můžete přístroj používat bez přerušení po dobu maximálně 2 minut při kterémkoli rychlostním stupni. Poté nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu po dobu přibližně 3 minut.

Tlačítko spínače

Mixér je vybaven dvěma tlačítky a regulátorem rychlosti.

Tlačítko spínače :

Rychlost provozu můžete nastavit regulátorem rychlosti.

Tlačítko **TURBO**: nejvyšší rychlostní stupeň.

Provoz přístroje

- Při připojení tyčového mixéru k pohonné jednotce dejte pozor, aby si symbol šípu na pohonné jednotce a symbol pro uvolnění/uzamčení na tyčovém mixéru odpovídaly: pro uzamčení otočte tyčovým mixérem tak, aby symbol šípu byl vyrovnán se symbolem pro uzamčení.
- Při provozu přístroje vždy používejte vhodnou nádobu. Ideální je vysoká nádoba s rovným dnem.
- Nejprve ponořte tyčový mixér do ingrediencí v nádobě. Pak krátce zapněte přístroj pomocí spínače či tlačítka turbo.
- Zkontrolujte, zda se mixér může v nádobě volně otáčet a není při provozu přístroje ničím blokován.
- Jakmile uvolníte tlačítko spínače či turbo tlačítko, přístroj se vypne. Vždy počkejte, až se motor zcela zastaví. Pak teprve vyjměte mixér ze směsi.
- Po použití vždy odpojte přístroj z elektrické sítě.

- Po použití přístroje vždy nejprve odpojte přístroj z elektrické sítě. Pak sejměte víko a odpojte pohonnou jednotku. Pro odpojení pohonné jednotky jí otočte tak, aby si odpovídaly symbol šípu a symbol pro odemknutí. Sejměte víko a vyjměte nasekanou potravinu z nádoby.
- Chcete-li po prvním cyklu použití zpracovávat další potraviny, zkontrolujte, zda jsou nože sekáčku uvnitř nádoby volné a nejsou na nich zbytky potraviny.

Pro ověření maximálního výkonu při použití tyčového mixéru můžete využít následující recept:

Mixujte 280 g předmáčené mrkve a 420 ml vody po dobu 60 vteřin.

Pro ověření maximálního výkonu při použití příslušenství sekáčku můžete využít následující recept:

Nasekejte 200 g vykostěného masa.

Čištění a údržba

- Před čištěním přístroj vždy odpojte z elektrické sítě.
- K čištění nepoužívejte abraziva, hrubé čisticí prostředky, nebo ostré a špičaté předměty.
- Po každém cyklu použití vždy odstraňte případné zbytky potraviny.
- Nikdy nečistěte pohonnou jednotku ani přívodní kabel vodou ani jinými tekutinami, ani je do nich neponožte. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pohonnou jednotku můžete vyčistit lehce navlhčeným jemným hadříkem.
- Tyčový mixér můžete vyčistit horkou vodou s jemným čisticím prostředkem. **Upozornění:** Nože mixéru jsou velmi ostré.
- Pro odstranění zbytků potraviny z nožů můžete použít vhodný kartáček.
- Víko sekáčku a šlehače můžete vyčistit vlhkým hadříkem s použitím jemného čisticího prostředku.
- Dejte pozor, aby se voda nedostala do pohonné jednotky, na hřídel tyčového mixéru, na víko sekáčku či do držáku šlehací metly s pohonem.
- Šlehací metlu, nádobu mixéru s víkem, mísu na sekání a nože sekáčku můžete vyčistit horkou vodou s jemným čisticím prostředkem. **Upozornění:** Nože přístroje jsou velmi ostré.
- Žádné součásti přístroje nelze mýt v myčce nádobí.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje k opravě či výměně všech vadných součástí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží. V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.