

Záruční list

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1. Záruka se nevztahuje

- a) na mechanické poškození
- b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

2. Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou našim servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:


DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika

tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Informace o recyklaci odpadu



Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Topinkovač - 2 toasty MODEL DOMO DO1038T



Návod k použití

**DOMO
ELEKTRO**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte bezpečnostní pravidla:

- Před prvním použitím odstraňte veškeré reklamní a ochranné fólie.
 - Před použitím dbejte na to aby elektrická síť odpovídala požadovaným parametrům na typovém štítku přístroje. Nikdy nepoužívejte přístroj venku.
 - Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
 - Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je: kuchyňky v obchodech, kancelářích/chaty a jiné dočasné ubytování
 - Přístroj nesmí používat osoby (ani děti) se sníženou psychickou, motorickou nebo mentální schopností. Pokud nejsou pod odborným dohledem, tak jej nesmí používat ani osoby bez dostatečného seznámení o pravidlech správného použití.
 - Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
 - Nenechávejte zapnutý vařič bez dozoru.
 - Přístroj smí používat pouze děti starší 16 let. Osoby se sníženou psychickou, motorickou nebo mentální schopností smí používat přístroj pouze za neustálého dohledu odpovědné osoby, která je seznámena s pravidly o případném riziku.
 - Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let.
 - **Pozor:** Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo jiným dálkovým ovládním. Nikdy nenechávejte spuštěný přístroj bez dozoru.
 - S přístrojem nemanipulujte, pokud je ještě teplý. Vždy ho nechte důkladně vychladnout a až poté přemístujte.
 - Přístroj zapojujte pouze do uzemněné zásuvky, která odpovídá místním normám.
 - Používejte pouze originální příslušenství.
 - Pokud je přístroj nebo přírodní kabel poškozený, nikdy se ho nesnažte opravit sami doma. Vždy ho svěďte odbornému servisu DOMO, který ho prohlédne a opraví.
 - Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nesmíte nikdy potápnět kabel, síťovou zástrčku nebo samotný přístroj do vody nebo jiných tekutin.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabely.
 - Vždy přírodní kabel kompletně odmotejte, aby se předešlo přehřívání kabelu.
 - Nenechávejte viset kabel přístroje přes hranu stolu a vyvarujte se toho, aby přišel do styku s horkými plochami.
 - Přírodní kabel nikdy nesmí být pod přístrojem ani omotán kolem něj.
 - Neumísťujte přístroj na místech kde je zvýšené teplo (u sporáků či trub).
 - Neumísťujte přístroj do blízkosti hořlavých, ani vznětlivých materiálů.
 - Nikdy netahejte za kabel, vždy odpojujte přímo tahem za pevnou zástrčku.
 - Pokud je přístroj vlhký, nebo ještě mokrý od čišťení, nikdy ho nepoužívejte.
 - Zanedbaná údržba a nečistoty mohou vést ke zkrácené životnosti přístroje. Při extrémní nečistotě dokonce hrozí riziko požáru.
 - Přístroj nestavte na povrchy, které mohou být poškozeny horkem/párou.
 - Přístroj vždy používejte na stabilním, rovném a suchém místě.
 - Vždy používejte dle doporučeného návodu. Výrobce ani prodejce není schopen nést vzniklé riziko z důvodu špatného použití.
 - **POZOR:** Nikdy přístroj nepřekrývejte. Hrozí riziko požáru.
 - **POZOR:** Nikdy se nesnažte vyndávat toasty pomocí ostrých železných předmětů.
 - Zajistěte, aby plátek chleba nebyl příliš tenký a nepřipekl se. Nikdy chléb nebalte do žádné fólie ani alobalu. Příliš tenký a připálený chléb může způsobit požár.
 - **POZOR:** Vždy kontrolujte a zajistěte, aby se chléb nepekl/nepřipekl příliš dlouho.
- TENTO MANUÁL USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

POPIS PŘÍSTROJE:

1. Posunovač chleba
2. Tlačítko pro přerušení pečení
3. Funkce rozpékání
4. Ovladač stupně opečení
5. Tlačítko funkce rozmrazování
6. Vyjímatelný tácek na drobků
7. Otvory (štěrbiny) na chléb



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Přístroj vybalte z balení, jeho povrch otřete vlhkým hadříkem a nechte oschnout.
- Prvně topinkovač spusťte pouze bez chleba a nechte ho vypálit. Posunovač zatáhněte dolů a stupeň opečení nastavte na maximum. Takto vypálíte případné nečistoty, které se tam mohly dostat při přepravě. Během tohoto vypalování je možné, že se objeví dým a bude cítit zápach.

POUŽITÍ

1. Pro opečení: zapojte přístroj do el. sítě.
2. Vyberte požadovaný stupeň opečení a vložte chléb do štěrbin.
3. Posunovač zmáčkněte dolů až se zacvakne. Zůstane dole a začne se péct.
4. „PŘERUŠENÍ“. Nyní se topinkovač začne nahřívat a opékat. Chléb je automaticky vycentrován do středu štěrbin.
5. Po uplynutí nastaveného času se upečený chléb automaticky vysune a přístroj přestane hřát. **POZOR:** Nikdy do přístroje nestrkejte ostré kovové předměty.
6. Pomocí tlačítka „PŘERUŠENÍ“ je možné opékání přerušit.
7. Pokud si chcete opéct toasty ze zmraženého pečiva, tak si nastavte rovnou stupeň opečení, tak jako normálně. Vložte chléb, zasuňte pomocí páky posunovače dolů dokud se nezacvakne a stiskněte funkční tlačítko „**rozmrazování**“. U tlačítka se rozsvítí kontrolka. Při stisknutí tlačítka opékání zmraženého pečiva přístroj automaticky prodlouží čas pečení, aby se pečivo nejdříve rozmrazilo a poté opeklo. Jakmile chléb povyskočí z přístroje, tak jej můžete vyndat. Přístroj se automaticky vypne a kontrolka zhasne.
8. Jakmile chcete rozpéct už dříve opečené nebo starší pečivo, tak ho vložte do přístroje, zacvakněte dolů. Stiskněte funkční tlačítko „**rozpékání**“. Jakmile je po krátké chvíli chléb teplý a rozpečený, tak automaticky povyskočí z přístroje. Vy si jej můžete vyndat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čišťením vypojte přístroj z el. sítě, nechte vychladnout.
- Nikdy na čišťení vnitřního prostoru nepoužívejte ostré kovové předměty (vidličku atd...) Mohlo by to poškodit topná tělesa.
- Před čišťením tácku na drobků nechte přístroj zcela vychladnout. Tácek vytáhněte, vysypte a otřete vlhkým hadříkem. Před opětovným vložením do topinkovače musí být tácek dokonale suchý.