

RUČNÍ MIXÉR SEVERIN HM 3830, 3832

Návod k použití:

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče je nutné, aby si každý uživatel pečlivě přečetl návod k obsluze.

Připojení:

Spotřebič musí být zapojen do řádně zapojené zásuvky, která má chráněný kontakt. Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje směrnice závazné pro označení CE.



Popis spotřebiče:

1. rukojeť
2. napájecí kabel
3. tlačítko pro uvolnění
4. rychlosti
5. turbo
6. hnětací háky
7. šlehací metly

Důležité bezpečnostní pokyny:

Vzhledem k možnému nebezpečí je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha). Nikdy nečistěte zařízení vodou ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Příslušenství přístroje můžete čistit v horké vodě s prostředkem na mytí nádobí. Vždy vypněte zařízení a odpojte zástrčku ze zásuvky - před nasazením či sejmutím jakýchkoli částí, v případě špatného fungování přístroje, před čištěním, pokud je zařízení ponecháno bez dohledu odpovědné osoby, po každém cyklu použití.

Upozornění:

Špatné použití přístroje může vést k vážným zraněním osob. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly s používáním přístroje seznámeny a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením. Děti nesmí zařízení používat. Uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení. Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech připojených

příslušenství nejví známky jakéhokoli poškození.

Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přírodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán. I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje. Po vypnutí přístroje vždy vyčkejte až do úplného zastavení motoru. Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí. Uchovávejte přístroj i přírodní kabel mimo dosah horkých povrchů, jako například plotýnek vařiče, i jiných zdrojů tepla. Při odpojování přístroje ze zásuvky nikdy netahejte za přírodní kabel. Vždy pouze uchopte zástrčku a vyjměte ji. Nedotýkejte se žádných rotujících částí přístroje během jeho provozu, ani nevkládejte do mísy žádné náčiní (například sěrku, vařečky), dokud se motor zcela nezastaví. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů. Zařízení je určeno pro domácí a podobné použití, jako například v obchodech, kancelářích a dalších podobných pracovních prostředích, v různých pracovních prostředích v zemědělství, zákaznících v hotelech, motelech a podobných zařízeních, v **ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní)**.

Před prvním použitím:

Před prvním použitím zařízení vyčistěte veškeré jeho příslušenství a součásti podle návodu v oddílu *Čištění a údržba*.

Krátkodobé nepřerušené použití zařízení:

Při volbě rychlostních stupňů **1 – 5** používejte zařízení nepřerušeně po dobu nejdéle 5 minut. Poté přístroj vypněte a nechte motor vychladnout po dobu 20 minut.

Přehled jednotlivých stupňů spínače

Zařízení je vybaveno víceúrovňovým spínačem. Můžete volit mezi následujícími stupni:

0 Zařízení je vypnuté

1 Minimální rychlost

2 Malá rychlost

3 Střední rychlost

4 Vyšší rychlost

5 Vysoká rychlost

Pro míchání lehkých a tekutých směsí nebo pro smíchání přísad zvolte stupeň **1** nebo **2**.

Pro míchání a hnětení doporučujeme stupeň **3, 4** nebo **5**.

Funkce turbo:

Stisknutím tlačítka turbo docílíte maximální možné rychlosti, bez ohledu na to, jaký rychlostní stupeň je právě nastaven.

Šlehačí metly:

Vhodné pro lehké a tekuté směsi jako jsou krémy, třeňé těsto, bramborová kaše, šlehaný vaječný bílek, šlehačka apod.

Hnětací háky:

Pro přípravu tužšího těsta (hnětení) je nutné použít háky.

Použití:

- Nasadíte zvolené příslušenství do otvorů na spodní straně šlehače a trochu je zatlačte směrem dovnitř, až „zaklapnou“ na správné místo.
- Podle množství přísad vyberte dostatečně hlubokou mísu.
- Můžete použít libovolnou mísu, kulatou nádobu apod., která je odolná vůči poškrábání a uvnitř které se může příslušenství otáčet.
- Jakmile nasadíte příslušenství, můžete vzít šlehač do ruky a ponořit ho příslušenstvím do nádoby naplněné přísadami.
- Pro přepínání mezi jednotlivými stupni rychlosti používejte palec.
- Pro ukončení nebo přerušení mixování nejprve přepněte spínač do polohy 0 (vypnuto) a pak teprve vytáhněte příslušenství ze směsi.

Uvolnění příslušenství:

Šlehačí metly i hnětací háky se automaticky uvolní (odpojí) při stisku tlačítka pro uvolnění příslušenství.

Čištění a údržba:

Před čištěním zkontrolujte, zda je přístroj odpojený z elektrické sítě a zda je zcela vychladlý. Nikdy nečistěte zařízení vodou ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. K čištění nepoužívejte abraziva ani drsné čisticí prostředky. Plášť přístroje můžete setřít vlhkým hladkým hadříkem. Základnu můžete vyčistit navlhčeným hadříkem. Šlehačí metly, hnětací háky a mísu na šlehání můžete umýt horkou vodou s jemným prostředkem na nádobí. Výrobek ani jeho součásti nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu dovozce přímo od výrobce.

LIKVIDACE:



Pro likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů jsou určeny veřejné sběrné komunálního odpadu.

Záruční prohlášení:

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (například při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (například živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.