

# SEVERIN

## POPIS SPOTŘEBIČE

- 1 grilovací pánev
- 2 plášť
- 3 spínač pro zapnutí/vypnutí
- 4 pánvičky



## RACLETTE GRIL

### RG 2370

### *Návod k obsluze*

**Vážení zákazníci,**  
před použitím grilu je nutné, aby si každý uživatel pozorně přečetl návod k obsluze.

#### **PŘIPOJENÍ**

Spotřebič smí být zapojen pouze do řádně instalované zásuvky, která má ochranný kontakt. Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje směrnice závazné pro označení CE.

#### **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.
- Povrch spotřebiče, grilovací plocha a pánvičky jsou za provozu horké. Nebezpečí popálení!
- Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.
- Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.
- Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.
- Při grilování potravin s větším množstvím tuku nelze zabránit prskání, proto spotřebič umístěte na tepelně odolnou podložku, kterou nemohou případné rozpálené tukové kapénky poškodit.
- Spotřebič nestavte těsně ke stěně ani do rohu, z jeho blízkosti odstraňte předměty, které by se mohly snadno vznítit.
- Před uvedením do provozu umístěte grilovací desku do patřičné pozice nad topné těleso.
- Po použití spotřebič vypněte a vidlici vytáhněte ze zásuvky. Rovněž při poruše provozu a před každým čištěním je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; tomuto účelu slouží zástrčka.
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenským účelům.

- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a předcházet dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).

## **OBSLUHA**

### **PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU**

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Před prvním použitím otřete grilovací desku a pánvičky navlhčenou textilií.
- Při prvním uvedení do provozu doporučujeme gril asi na 10 min. předeheat (bez potravin), aby se odstranil výrobní zápach spotřebiče (může dojít i k lehkému uvolnění dýmu).
- Než na grilovací desku položíte potraviny určené ke grilování, potřete ji lehce kvalitním olejem.

### **UVEDENÍ DO PROVOZU**

- Zasuňte vidlici přívodní šňůry do zásuvky a zapněte spotřebič pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí. Gril nechte asi 10 min. předeheat, abyste dosáhli potřebné teploty pro roztavení sýra.
- Potraviny určené ke grilování rozmístěte na grilovací desce.
- Do pánviček vložte sýr na raclette a pánvičky vložte do grilu pod topné těleso, aby se sýr rozpustil. **POZOR!** Když je spotřebič zapnutý, nekládejte do něj pánvičky prázdné.
- Jakmile ukončíte přípravu pokrmů, vytáhněte vidlici ze zásuvky.

### **PŘÍPRAVA SÝRA NA RACLETTE**

- Na osobu nakrájejte asi 200–300 g polotvrdého sýra na proužky silné cca 3–5 mm a vložte je do pánviček. Díky hornímu ohřevu se sýr rychle roztaví.

### **PRAKTICKÉ POKYNY**

- Zmrazené potraviny nechte před grilováním rozmraznout.
- Nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili povrch grilu a pánviček.
- Pokud grilujete velké množství potravin, doporučujeme občas z grilovací desky opatrně odsát nahromaděný tuk.

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Před čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky a spotřebič nechte zchladnout.
- Gril se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod proudem tekoucí vody.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat!
- Spotřebič otřete navlhčenou textilií.
- Grilovací desku sundejte a umyjte ji v horké vodě s odmašťovacím čisticím prostředkem a poté ji utřete dosucha.
- Stejným způsobem umyjte i pánvičky.

### **LIKVIDACE**



Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů a nepotřebných obalových materiálů jsou určeny veřejné sběrné komunálního odpadu.