

TESLA



TS200BX

TOPINKOVAČ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k použití.
- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé, a ne pro komerční použití!
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky vždy, když zařízení nepoužíváte, když připojujete díly příslušenství, čistíte zařízení nebo kdykoli dojde k rušení. Předtím vypněte zařízení. Zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
- Abyste ochránili děti před nebezpečím způsobeným elektrickými spotřebiči, nikdy je nenechávejte se zařízením bez dozoru. Při výběru umístění vašeho zařízení to proto dělejte tak, aby k zařízení neměly přístup děti. Dávejte pozor, aby kabel nevisel dolů.
- Pravidelně kontrolujte zařízení a kabel, zda nejsou poškozeny. Pokud dojde k poškození jakéhokoli druhu, zařízení by se nemělo používat.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Chraňte zařízení a kabel před teplem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, ostrými hranami a podobně.
- Nikdy nepoužívejte zařízení bez dozoru! Vypněte zařízení, kdykoli jej nepoužíváte, i když je to jen na okamžik.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Za žádných okolností nesmí být zařízení umístěno do vody nebo jiné kapaliny, ani s nimi nesmí přijít do styku. Nepoužívejte zařízení s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pokud se přístroj namočí nebo navlhne, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nesahejte do vody.
- Chléb se může připálit. Toustovače se proto nesmí používat v blízkosti nebo pod závěsy a jinými hořlavými materiály.
- Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká. Nikdy se nedotýkejte kovových částí prsty!
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO SPOTŘEBIČ

- Vždy sledujte spotřebič, když je používán! (Velmi suchý chléb může při opékání začít hořet!)
- Kovové části nahoře se budou zahřívat! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!
- Při prvním použití jednotky bude vycházet mírný kouř a zápach, jsou z topných těles a jsou neškodné, zmizí po 5-10 minutách suchého pečení.
- Nestavte spotřebič do blízkosti hořlavých předmětů (např. záclon, dřeva atd.)!

POUŽÍVÁNÍ

1. Jednotku zapojte pouze do řádně nainstalované a uzemněné elektrické zásuvky (220-240 voltů ~,50Hz - 60Hz).
2. Chcete-li nastavit úroveň opékání, otočte voličem ve směru hodinových ručiček od nejsvětějšího nastavení 1– po nejtmaší nastavení -7. Pokud si nejste jisti, začněte s nižším nastavením. Normálně bude naše zlaté nastavení mezi nastavením 4-5, s těmito úrovněmi získáte vynikající chléb.
3. Vložte jeden krajíc chleba do každého otvoru pro opékání a sklopte otvor pomocí páky, dokud nezapadne na místo.
4. Jednotka začne opékat a na konci se automaticky vypne. Pečivo se automaticky vysune.
5. Čištění strouhanky pomocí vyjímatelného tácu na spodní straně jednotky.
6. Než spotřebič odložíte, nechte jej vychladnout.

CANCEL (zrušení): Pro předpokládané zastavení opékání.

REHEAT (ohřev): Umožňuje ohřát již opečený chléb nebo toustový chléb, který není dostatečně opečený během krátké doby, aniž by se změnil stupeň zhnědnutí.

DEFROST (rozmrazování): umožňuje opéct předem zmražený chléb.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním jednotky vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte jednotku vychladnout.
- K čištění vnější části jednotky používejte pouze mírně navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
- Vytáhněte zásuvku na drobků, odstraňte všechny kousky chleba a tác vložte zpět.
- Veškerou další údržbu a opravy by měl provádět kvalifikovaný technik.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou a smyslovou schopností nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebiče nejsou určeny k ovládní pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: AC 220V-240V~

Frekvence: 50Hz-60Hz

Výkon: 700W-850W

SPRÁVNÁ LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Tato značka ukazuje, že produkt nesmí být likvidován s jiným komunálním odpadem v rámci EU. Pro ochranu možného ohrožení prostředí a zdraví člověka kvůli nezodpovědné likvidaci odpadu odpovědně recyklujte a napomáhejte opětovnému užívání materiálu. Pro likvidaci vraťte zařízení do vybraných sběrných dvorů nebo kontaktujte svého prodejce, který zaručí zodpovědnou likvidaci produktu.