



Zásuvky lze zcela vytáhnout, když se spotřebič umístí přímo ke stěně.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119,5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

a výška

b šířka

c hloubka při zavřených dvířkách bez madla a bez distančního dílu

d hloubka skříňky bez distančního dílu

e šířka při otevřených dvířkách bez madla

f hloubka při otevřených dvířkách bez madla a bez distančního dílu

rozměry v cm