

# Severin AT 2234, 2232 Topinkovač

## Topinkovač



Před použitím výrobku si, prosím, pečlivě přečtete tento návod a ponechtejte si jej pro případ pozdější potřeby.

Výrobek smí používat pouze osoby, seznámené s bezpečnostními pokyny pro jeho používání

### Připojení k elektrické síti

Výrobek připojujte pouze do chráněné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy.

Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku.

Výrobek odpovídá směrnici, závazným pro označení CE.

### Komponenty výrobku

1. Otvory s roštěm na opečení toustů
2. Připojovací kabel se zástrčkou
3. Výrobní štítek (spodní strana topinkovače)
4. Páčka
5. Otočný regulátor pro nastavení stupně opečení
6. Tlačítko pro vysunutí toustů
7. Tlačítko pro ohřívání
8. Tlačítko pro rozmrazení
9. Nástavec na pečivo
10. Namotaný kabel (vespod topinkovače)
11. Příhrádka na drobků
12. Tlačítko pro ovládání nástavce

### Bezpečnostní pokyny

- Chleba může hořet! Proto topinkovač nikdy nepoužívejte v blízkosti závěsů ani v blízkosti jiných hořlavých materiálů.
- Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedošlo k žádnému ohrožení, musí opravy výrobku včetně přípojky provádět náš zákaznický servis. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte ho proto telefonicky nebo emailem (viz níže v návodu).
- Tento výrobek není určen k provozu pomocí externího časového spínače nebo systému dálkového ovládání.
- Před každým čištěním je potřeba odpojit zástrčku ze sítě a nechat topinkovač vychladnout.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výrobek nesmí být ponořen do tekutiny, ani s ní přijít jakkoliv do styku.
- Vnější povrch topinkovače otírejte lehce navlhčeným hadříkem.
- Zásuvku na drobků vyjměte vysunutím z boku topinkovače. Po vysypání drobků zásuvku zasuňte zpět.
- Topinkovač je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:
  - zaměstnanci v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
  - v zemědělských podnikcích,
  - zákazníci v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
  - v penzionech typu nocleh se snídaní. Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli. Děti si nesmějí s výrobkem hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho přípojky.
- Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek umístějte na žáruvzdorný povrch.
- Nepokládejte ani nepoužívejte výrobek na horkých površích (např. varné desky apod.) nebo v blízkosti hořáků plynu, aby nedošlo k poškození jeho vnějšího pláště.
- Pozor! Vnější povrchy výrobku jsou během provozu velmi horké. Hrozí nebezpečí popálení!
- Před použitím zkontrolujte celý výrobek včetně jeho případného příslušenství, zda neobsahuje vady, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání. Děti si nesmějí s výrobkem hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho přípojky.
- Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

- Děti si nesmějí s výrobkem hrát.
  - Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dozorem.
  - Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho přípojky.
  - Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
  - Výrobek umístějte na žáruvzdorný povrch.
  - Nepokládejte ani nepoužívejte výrobek na horkých površích (např. varné desky apod.) nebo v blízkosti hořáků plynu, aby nedošlo k poškození jeho vnějšího pláště.
  - Pozor! Vnější povrchy výrobku jsou během provozu velmi horké. Hrozí nebezpečí popálení!
  - Před použitím zkontrolujte celý výrobek včetně jeho případného příslušenství, zda neobsahuje vady, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání.
- Pokud výrobek například spadne na zem, nebo byl odpojen ze sítě taháním za kabel, zvnějšku nemusí být zřejmé žádné viditelné poškození. V případě výskytu vad výrobek nezaprovazňte.
- Připojovací kabel se nesmí dotýkat horkých částí výrobku.
  - Kabel nenechávejte viset volně dolů.
  - Výrobek nikdy nepoužívejte bez dozoru.
  - Během provozu výrobku nikdy nezakrývejte otvory na opékání.
  - Nikdy nestrkejte prsty nebo předměty (např. vidličku, nůž apod.) do otvorů na opékání, topné články jsou pod napětím.
  - Zástrčku vytahujte:
    - po každém použití,
    - při poruchách během provozu,
    - před každým čištěním výrobku.
  - Zástrčku neodpojujte ze zásuvky pomocí kabelu, ale přímo uchopením zástrčky.
  - Pokud je výrobek špatně obsluhován, nebo je používán k jiným než k tomu určeným účelům, nelze převzít odpovědnost za případně vzniklé škody.

### Obsluha topinkovače

#### Všeobecná upozornění

- Pozor: Páčka zaklapne pouze v případě, že je topinkovač zapojen do sítě!
- Nevkládejte příliš tenké nebo naopak příliš silné plátky chleba, mohly by uvnitř uváznout. Plátky musí být silné nejvýše 14 mm.
- Při poruše a čištění výrobku nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
- Uváznuté plátky chleba odstraňte pomocí tupých dřevěných pomůcek. Přitom se nedotýkejte topného tělesa.

#### Před prvním uvedením do provozu

- Topinkovač očistěte (viz „Čištění a údržba“).
- Zapněte topinkovač bez vložených plátků chleba nejméně pětkrát, přičemž nastavte otočný regulátor na maximum.
- Mezi vypnutím a dalším zapnutím nechte topinkovač vychladnout.
- Během prvního použití můžete ucítit mírný zápach, který zanedlouho odezní. Dbejte na dostatečnou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken, případně i balkónových dveří.

**Automatické vypnutí** Výrobek je vybaven funkcí automatického vypnutí. Díky ní se vypne, když se v průběhu opékání plátek chleba v roštu zablokuje a nelze ho vysunout. V takovém případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a plátek vyjměte tak, jak je popsáno v kapitole „Všeobecná upozornění“.

#### Nastavení stupně opečení

Požadovaný stupeň opečení zvolíte pomocí otočného regulátoru.

Světlejší: Regulátor otočte doleva.

Tmavší: Regulátor otočte doprava.

U toustového chleba doporučujeme zvolit stupeň opečení 4.

#### Provoz topinkovače

- Zástrčku zapojte do zásuvky.
- Po zvolení požadovaného stupně opečení vložte plátky chleba do otvorů s roštem a páčku stlačte dolů.
- Rozsvítí se tlačítko pro vysunutí toustů (☺).
- Když je dosaženo zvoleného stupně opečení, topinkovač se automaticky vypne a plátky chleba se vysunou. Tlačítko zhasne.
- Pokud se chystáte opéct více toustů, než kolik se jich vejde do topinkovače najednou, počkejte po každém jednotlivém opečení cca 60 až 90 vteřin a až poté vložte další tousty. Díky tomu budou opečeny stejnoměrně.
- Během provozu nezakrývejte otvory s roštem!

**Funkce rozmrazení** Pokud chcete opéct zmrzlý chléb, zvolte funkci rozmrazení (❄). Doba opečení se prodlouží.

Po zahájení klasického opékání pouze stiskněte tlačítko pro rozmrazení, které se následně rozsvítí.

**Funkce ohřívání** Díky volbě funkce ohřívání (☀) lze opečený chléb ohřát. Neohřívajte chleba namazaný máslem apod.!

Po zahájení klasického opékání pouze stiskněte tlačítko pro ohřívání, které se následně rozsvítí.

**Přerušení opékání** Opékání toustů přerušíte stisknutím tlačítka pro jejich vysunutí (☺). Topinkovač se vypne a plátky chleba se vysunou. Dosud svítící tlačítko zhasne.

#### Funkce rozpékání

- Tlačítko pro ovládání nastavce posuňte zcela nahoru. Nastavec na pečivo se vysune.
- Na nastavec položte pečivo, na otočném regulátoru zvolte střední nastavení a posunutím páčky dolů topinkovač zapněte.
- Po vypnutí topinkovače pečivo otočte na druhou stranu a topinkovač opět zapněte.
- Nastavec zasunete posunutím tlačítka směrem dolů. Nastavec poté opět vodorovně leží na topinkovači.
- Pečivo nikdy nepokládejte přímo na otvory s roštem!

#### Čištění a údržba Všeobecně

- Před každým čištěním odpojte výrobek ze sítě a nechte ho vychladnout.
- Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být výrobek ponořen do tekutiny, ani s ní přijít jakkoliv do styku.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Vnější části výrobku otírejte suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.

**Příhrádka na drobků** Během opékání se v příhrádce hromadí drobků chleba. Příhrádku drobků zbavíte tak, že ji z boku vysunete. Před dalším použitím topinkovače příhrádku zasuňte zpět.

**Namotaný kabel** Vespod topinkovače se nachází namotaný kabel. Před použitím topinkovače kabel odmotejte a po použití namotejte zpět až po vychladnutí a vyčištění topinkovače.

**Náhradní díly a příslušenství** Náhradní díly a příslušenství lze pohodlně objednat přes internet, na naší domovské stránce [www.severin.de](http://www.severin.de) v horní záložce „Service / Ersatzteil-Shop“.

#### Likvidace



Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

#### Záruka

Nároky plynoucí ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.