

## Kávovar SEVERIN KA 4820,4821,4825

Vážení zákazníci,  
před použitím spotřebiče je nutné si pozorně přečíst návod k obsluze.

### PŘIPOJENÍ

Spotřebič je možno připojit jen do chráněné zásuvky. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.



### POPIS SPOTŘEBIČE

1. Kryt nádrže na vodu
  2. Indikátor hladiny vody
  3. Rotační výklopný filtr
  4. Konvice s odkapávacím víkem
  5. Topná deska
  6. Vypínač s kontrolkou
  7. Typový štítek
  8. Napájecí kabel se zástrčkou
  9. Kabelová přihrádka (na zadní straně)
  10. Selektor pro normální / lehkou kávu
- Modely s voličem pro normální kávu /lehkou kávu

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.
- Před použitím se vždy ujistěte, zda má skleněná konvice pevně přichycenou rukojeť. Kovový kroužek v rukojeti lze případně upevnit přitažením šroubku.
- Spotřebič umístěte na rovnou podložku s protiskluzovou úpravou.
- Spotřebič ani přírodní šňůra se nesmějí dotýkat rozpálené plotýnky ani být umístěny v blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.
- POZOR! Deska pro uchování teploty nápoje je za provozu velmi horká.
- Před otevřením kávovaru nebo odstraněním příslušenství musí vypnutý spotřebič nejprve zchladnout. Jinak může z otvorů vycházet horká voda a pára.
- Při poruše provozu, po každém použití a před každým čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky.

- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru, k tomuto účelu je určena zástrčka.
- Zabraňte kontaktu přívodní šňůry s horkými částmi spotřebiče a nenechávejte ji volně viset přes hranu pracovní plochy.
- Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenským účelům.
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a předcházet dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).

## PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Před přípravou první kávy nechte spotřebičem protéci maximální množství studené vody, které lze nalít do zásobníku. Do filtru nedávejte kávu, postup opakujte 2–3x. Totéž platí i v případě, že jste spotřebič delší dobu nepoužívali či pokud jste právě odstraňovali vodní kámen.

## VŠEOBECNÉ POKYNY

- Na zásobníku a na konvici se nachází ryska pro dávkování čisté vody. Pokud se vodoznak skládá ze dvou rysek, platí levá ryska pro šálky běžné velikosti s objemem cca 125 ml, pravá ryska je pro malé šálky. Nepřekračujte max. uvedený počet šáleků.
- Pokud potřebujete kávovar využít opakovaně několikrát za sebou, po každém chodu spotřebič vypněte a nechte ho alespoň 5 min. zchladnout.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při dolévání čisté vody krátce po dokončení přípravy předchozí kávy může z otvoru vystupovat horká pára. Nebezpečí vzniku popálenin!

## PŘÍPRAVA KÁVY

### PLNĚNÍ VODY

- Otevřete víko zásobníku na vodu, nalijte potřebné množství vody a víko znovu zavřete.

### UMÍSTĚNÍ PAPIROVÉHO FILTRU

- Vyklepte filtr a vložte papírovou filtrační vložku velikost 1x4. Strany s perforací ohněte.

### PLNĚNÍ KÁVY

- Na každý šálek běžné velikosti (125 ml) doporučujeme použít 6 g = 1½-2 čajové lžičky jemně až velmi jemně mleté kávy. Výkyvný filtr poté zavřete.

### PŘÍPRAVA KONVICY

- Konvici uzavřete víkem pro ochranu výrazného aroma a umístěte ji na patričné místo ve spotřebiči. Díky víku se během přípravného procesu otevře ochrana proti kapání ve výkyvném filtru.

### ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY

- Vidlici zasuněte do zásuvky a kávovar zapněte pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí. Voda začne protékat.

### UDRŽENÍ TEPLoty

- Kávu můžete ponechat na varné desce v konvici. Deska zůstává horká asi 35 hodin minut po dokončení cyklu.
- Je-li to nutné, stiskněte tlačítko pro vypnutí spotřebič.

Modely s přepínačem výběru aroma:

- Tento spotřebič je vybaven speciální funkcí pro výběr kávy: normální/lehká káva. Otočte přepínač výběru aroma v požadovaném nastavení před zahájením cyklu.

### ODBĚR KÁVY

- Vyčkejte, až voda proteče filtrem, a odeberte konvici.

### VYPNUTÍ KÁVOVARU

- Aby káva vydržela déle teplá, postavte skleněnou konvici na zahřívanou desku spotřebiče. Tato deska hřeje tak dlouho, dokud spotřebič nevypnete. Po použití kávovar vypněte pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí a vytáhněte vidlici ze zásuvky.

## ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

V závislosti na kvalitě vody a frekvenci použití je nutné ze spotřebičů tohoto typu pravidelně odstraňovat vodní kámen, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti.

- Pokud se prodlouží doba přípravy či pozorujete zvýšenou hlučnost provozu, jedná se o jasný signál, že je nutné ze spotřebiče odstranit vodní kámen.
- Pokud nebudete vodní kámen odstraňovat pravidelně, při velkém množství usazenin přestanou být čisticí prostředky účinné a systém těsnění ve spotřebiči nebude funkční. Proto vodní kámen odstraňujte pravidelně, přibližně po 30–40 varných procesech. Vhodným prostředkem je ocet.
- Připravte si roztok ze 2–3 lžic octa a **studené** vody v množství, které odpovídá max. počtu šáleků.

- Roztok nalijte do zásobníku, vložte papírový filtr, jak bylo popsáno výše v oddílu *Příprava kávy* – jen nepřidávejte kávu –, a tekutinu nechte protéci spotřebičem. V případě potřeby postup zopakujte. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti, výpary z octa nevdechujte.
- Na závěr čištění spotřebič propláchněte 2–3x čistou studenou vodou (bez kávy).

#### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky a spotřebič nechte zchladnout.
- Spotřebič se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod proudem tekoucí vody. Pouze ho zvnějšku omyjte hadříkem namočeným ve vlažné vodě s trochou běžného čisticího prostředku a otřete do sucha.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.
- Při odstraňování kávové sedliny vyklopte filtr a filtrační vložku uchopte za objímku. Kávu odstraňte – lze ji využít jako biologické hnojivo. Omyjte filtrační vložku, umístěte ji zpět do výkyvného filtru a filtr zavřete.
- Skleněnou konvici po použití omyjte teplou vodou a dobře ji osušte.
- Konvici a víko lze mýt v myčce nádobí.

#### LIKVIDACE

Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů a nepotřebných obalových materiálů jsou určeny veřejné sběrné komunálního odpadu.