

SVENSKA

NORSK

SUOMI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MAGYAR

POLSKI

ČESKY

РУССКИЙ

TÜRKÇE

E835E
Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

E835E
Les disse sikkerhetsanvisningene grundig för apparatet tas i bruk!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Kniv 32mm: Beveglig blad - W-Tech: CMS (krom-molybdene-Stainless Steel) / Fast blad: rostfritt stål
2. 2 distanskammar (2:14 mm och 3:15 mm) för hår och skägg
3. 6-stegs precisionskär (från 0,5 till 3 mm) för mycket kort klippmöj
4. 18 mm rakhuvud för ansiktet
5. 7 mm precisionsblad för att ge konturerna en "finishing touch" och skapa originalna motiv
6. Accessoar näsa/iron, för att avlägsna hår i näsan och öronen
7. Strömbrytare I/O
8. Indikatorlampa för spänning
9. Rengöringsborste
10. Sockel för laddning och förvaring

VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE DENNA APPARATS NI-MH BATTERIER

För att uppnå och bevara batters rörsta möjliga kapacitet skall de laddas under 16 timmar före första användningen och därefter ungefär 3 månader. Fullständig kapacitet fås endast efter 3 komplettade laddningar.

LADDNING AV TRIMMERN

1. Ta bort trimmern och alla accessoarer från sockeln och vänd den upp och ner. Öppna sakerhetsklaffen, sätt in i sladdens i uttaget, tryck in den övre delen och sätt tillbaka sakerhetsklaffen. Placer sladdnen i den återstående. Vänd tillbaka sockeln och slut transformatorn till nätet. (Fig. 1)
2. Sätt trimmern i läddningssockeln (i OFF-läge) och kontrollera så att justindikatorn är tänd.
3. En fullständig laddning (16 timmar) gör det möjligt att använda trimmern i 40 minuter.
4. Innan trimmern används första gången skall den lades i 16 timmar.
5. Följande laddningar tar även de 16 timmar.

ANVÄND NÅTET

Om du vill använda trimmern via nåtet ansluter du sladden direkt till enheten.

Anslut trimmern till nåtet i AV-läge och slå sedan PÅ den. (Vänta i ungefär en minut om batteriet nästan är helt slutt.)

VIKTIG! Använd bara adaptern som medföljer trimmern.

VATTENTÄNT

För bekvämare användning är din E835E trimmer vattentänt och kan till och med användas i duschen. Att rengöra, garanterar maximal hygien.

WARNING! Du måste ta lös strömladden från handtaget innan du använder apparaten i duschen.

HUR MAN SÄTTER I OCH TAR BORT ACCESSOARER

Se till så att apparaten är avstängd innan du byter klippuhuvuden och accessoarer. Man placerar ett klippuhuvud genom att passa in dess nedre del i apparaten och trycker till med en manövr i ett klick.

Om man vill ta bort ett klippuhuvud med handen genom att skjuta det uppåt. (Fig. 2)

ANVÄNDNING AV DISTANSKAMMAR

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

UNDERHÅLL

Ta loss längdinställningskammen efter varje användning.

Häftet underrörelse vid trimmers skärläder är viktigt för optimal prestanda.

Löstagbara blad

För att underlätta rengöring är skärläden på trimmern från Babyliss attagbara.

Se till att trimmern är avstängd.

Häll i trimmern och för skärlädet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (Fig. 3)

Borsa skärlädet med engöringsborsten för att få bort allt hår.

Självsmörjande knivar

Klipparens knivar är utrustade med en reservdyna som avger nödvändigt mängd olja för att klippanen skall fungera bra, användning efter användning. Man måste emellertid fylla på den då man uppträcker att apparaten fungerar mindre bra.

Ta ur knivarna såsom beskrivs här ovan.

Häll försiktigt några droppar av Babyliss' olja på dynan (Fig. 4).

Sett deretter kniven på plats i skiegttrimmern igen.

Dått därefter tillbaka knivarna i klippanen.

Babyliss' olja har sammanstälts speciellt för klippanen, den dunstar inte och hindrar inte knivarna.

Man kan köpa reservknivar när knivarna är utslitna.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj, tryck kammen nedat. Vald klippmöj visas på baksidan av trimmern.

TIPS

Den mycket präktiska distanskammen garanterar en jämn klippmöj.

VIKTIG! Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklippanen kopplas på. Stäng av hårklippanen för att byta distanskam.

Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.

För att också klippkörlöj, tryck upp kammen.

För att minska klippmöj,