

www.severin.com

SEVERIN

SM 3707



SEVERIN



Vážení zákazníci,

předtím, než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny.

Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Zátka s odměrkou
2. Víko (nádoby mixéru)
3. Nádoba mixéru s rukojetí
4. Nože mixéru
5. Pohonná jednotka
6. Otočný přepínač
7. Přívodní kabel se zástrčkou
8. Mixér – součást s noži
9. Úložný prostor pro přívodní kabel (na spodní straně přístroje)

Důležité bezpečnostní pokyny

Z důvodu bezpečnosti a předcházení možným rizikům je nutné, aby opravy zařízení nebo přívodního kabelu provádělo servisní středisko výrobce. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).

Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je odpojen od elektrické sítě a zda již zcela vychladl.

Nikdy nečistěte přístroj vodou ani jinými tekutinami, ani jej neponořujte do tekutin. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Nádobu mixéru, víko, zátku, mlýnek a součást s noži můžete vyčistit v horké vodě s čisticím prostředkem.

Pro bližší informace o čištění přístroje si prostudujte část *Čištění a údržba*.

Upozornění: Nože mixéru jsou extrémně ostré. Při vyprazdňování nádoby mixéru nebo čištění přístroje dbejte zvýšené opatrnosti. Předejdete tak možným úrazům.

Upozornění: Nevkládejte do nádoby mixéru horké tekutiny

Upozornění: V případě nesprávného použití přístroje hrozí riziko vzniku vážných poranění.

Vždy odpojte přístroj ze zásuvky elektrické sítě:

- v případě, že přístroj necháváte bez dohledu,
- před sejmutím víka,
- před sejmutím či usazením nádoby mixéru či mlýnku,
- v případě špatného fungování přístroje,
- před čištěním přístroje,
- po použití přístroje.

Při odpojení kabelu z elektrické sítě nikdy za kabel netahejte. Vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.

Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou například:

- zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
- v různých pracovních prostředích v zemědělství,

- použití zákaznicky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,
- v ubytování rodinného typu „bed-and-breakfast“ (nocleh se snídaní).

Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením. Děti nesmí zařízení používat. Uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.

Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.

Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození. Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán: neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.

Zařízení vždy umístěte na rovný povrch. Chraňte přístroj i přívodní kabel před otevřeným ohněm či horkými povrchy, jako jsou např. plotýnky sporáku.

Nenechávejte přívodní kabel volně viset.

Během provozu přístroje se nedotýkejte pohybujících se součástí – je to extrémně nebezpečné.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.

Před prvním použitím přístroje

Před prvním použitím pečlivě vyčistěte nádobu mixéru, víko se zátkou, mlýnek a součást s noži podle pokynů uvedených v části *Čištění a údržba*.

Nastavení přepínače Přístroj nabízí tato nastavení:

- P Přístroj je zapnutý na vysoký rychlostní stupeň po celou dobu nastavení přepínače do této polohy.
- 0 Přístroj je vypnutý.
- I Přístroj je zapnutý na nízký výkon.
- II Přístroj je zapnutý na maximální výkon

Přístroj je určen ke zpracování běžného množství surovin v domácnostech; při použití mixéru lze přístroj používat bez přerušení po dobu maximálně 3 minut, pak je nutné nechat přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.

Bezpečnostní spínač

Pohonná jednotka je vybavena speciálním bezpečnostním spínačem, díky kterému přístroj nelze zapnout, dokud není nádoba mixéru pevně nasazena.

Před sejmutím nádoby mixéru nebo jeho nasazením zkontrolujte, zda je přepínač v poloze 0. Pokud přepínač není v poloze vypnuto (0), přístroj začne pracovat ihned po nasazení nádoby.

Použití

- Nádobu mixéru nasadte na pohonnou jednotku tak, aby rukojeť nádoby směřovala doprava a oba symboly trojúhelníku si odpovídaly.
- Do nádoby mixéru vložte tekuté přísady. Maximální kapacita nádoby je 1500 ml. V případě zpracování tekutin, které pění, nebo mají malou hustotu (jsou hodně tekuté), hrozí riziko přílišného napěnění tekutiny nebo jejího přetečení. Proto nádobu naplňte maximálně po značku 1000 ml.
- Nasadte víko.
- Víko musí být nasazeno po celou dobu provozu přístroje.

- Pro přidání přísad během provozu přístroje můžete použít otvor uprostřed víka, který odkryjete sejmutím zátky. Při provozu přístroje nevkládejte do nádoby mixéru žádné předměty.
- Přívodní kabel zapojte do zásuvky elektrické sítě a pomocí otočného přepínače nastavte požadovaný výkon přístroje.

Upozornění: V případě, že je nádoba mixéru prázdná, přístroj nezapínejte. Nevkládejte do nádoby pouze suché přísady, jako jsou ořechy, mandle a pod.

- Po použití přístroj vypněte a odpojte ho z elektrické sítě. Před sejmutím nádoby mixéru počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.

Drcení ledu

Pomocí mixéru můžete snadno rozdrtit kostky ledu:

Nádobu mixéru naplňte do jedné čtvrtiny kostkami ledu, nasadte ji na pohonnou jednotku podle pokynů v části *použití*. Na nádobu nasadte víko se zátkou. Pomocí pulzní funkce (P) provozujte přístroj po dobu zhruba 2 vteřin. Počkejte, až se kostky ledu opět usadí na dně nádoby a přístroj znovu zapněte. Postup opakujte, dokud přístroj neseká kostky ledu na vámi požadovanou velikost.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroj vždy odpojte z elektrické sítě.

Nikdy nečistěte pohonnou jednotku ani přívodní kabel vodou, ani je neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pohonnou jednotku můžete vyčistit lehce navlhčeným jemným hadříkem. K čištění nepoužívejte abraziva, hrubé čisticí prostředky, ani hrubé kartáče.

- Pro vyčištění přístroje ihned po jeho použití postupujte následujícím způsobem. Nádobu mixéru naplňte přibližně 700 ml horké vody s trochou čisticího prostředku. Podle pokynů v části *Provoz* přístroj zapněte na krátký časový úsek. Poté nádobu mixéru, víko a zátku vypláchněte čistou vodou.
- V případě potřeby můžete pro čištění sejmut těsnění víka nádoby mixéru. Před dalším použitím přístroje těsnění znovu nasadte.
- V případě potřeby můžete pro čištění sejmut jednotku mixéru (součást s noži): nejprve sejmete objímku nádoby otočením ve směru hodinových ručiček (Obr. A) a pak vyjměte součást s noži (Obr. B).

Upozornění: Nože mixéru jsou extrémně ostré. Těsnění z nádoby mixéru **nelze** vyjmout. Jednotku mixéru vyčistěte vhodným kartáčkem. Těsnění setřete vlhkým hadříkem. Pro opětovné sestavení přístroje nasadte součást s noži na těsnění, připevněte objímku a uzamkněte ji otočením proti směru hodinových ručiček dle značení na objímce.

Upozornění: Žádnou součást přístroje nelze mýt v myčce nádobí.



Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje k opravě či výměně všech vadných součástí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží. V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.