

# EVOLVE<sup>0</sup>

## StrongPhone F5

CZ



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

## ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Pro úplné využití mobilního telefonu a jeho funkcí vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tento návod.

Některé funkce nemusí být kompatibilní s jinými konfiguracemi sítě a s jinými službami operátorů. Pro potvrzení se obraťte na prodejce nebo operátory.



# KLÁVESNICE

## 1. LEVÉ FUNKČNÍ TLAČÍTKO, PRAVÉ FUNKČNÍ TLAČÍTKO

Spustí funkci zobrazenou vlevo/vpravo ve spodní části displeje.

Vlevo vstup do hlavní nabídky, vpravo vstup do seznamu kontaktů při pohotovostním režimu telefonu.

## 2. TLAČÍTKO VOLAT/PŘIJMOUT

Vytočení telefonního čísla nebo přijmutí příchozího hovoru.

Stisknutím tlačítka při pohotovostním režimu telefonu zobrazíte záznamy posledních hovorů.

## 3. TLAČÍTKO KONEC HOVORU / VYP (ZAP) TELEFONU

Ukončení probíhajícího hovoru.

Delší podržení tlačítka pro zapnutí či vypnutí telefonu.

Také umožňuje návrat do pohotovostního režimu.

## 4. TLAČÍTKO OK

Potvrdí zvolenou možnost.

## 5. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA

**Levé/Pravé:** Pro pohyb doleva/doprava při editaci.

**Nahoru/Dolů:** Pro listování v kontaktech / telefonních číslech / zprávách a všech podnabídkách. Použijte navigační kurzor nahoru a dolů pro pohyb a editaci.

## 6. ALFANUMERICKÁ TLAČÍTKA

Zadávání číslic a písmen.

## 7. \*

Spuštění různých funkcí v závislosti na zvolené nabídce.

Opětovné stisknutí tlačítka \* pro zadání znaku "+".

## 8. #

Různé funkce v závislosti na zvolené nabídce.

Stisknutím tlačítka změníte způsob zadávání textu.

Delším podržením tlačítka v pohotovostním režimu změníte profil uživatele.

**Poznámka:**

**1). Krátké stisknutí znamená rychlé stisknutí a uvolnění tlačítka;**

**Dlouhé stisknutí znamená, že tlačítko podržíte déle než 3 sekundy.**

**2). Všechny nabídky se ovládají pomocí klávesnice. Při dotykovém ovládání postupujte dle pokynů na displeji telefonu.**

## **PŘÍPRAVA**

### **INSTALACE SIM KARTY**

Jakékoli poškrábání či ohnutí karty může SIM kartu poškodit. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte tedy opatrní.

Před manipulací se SIM kartou nejdříve vypněte telefon a případně odpojte od nabíjecího adaptéru.

Otevřete zadní kryt telefonu, vyjměte baterii a najděte slot SIM karty.

Vložte SIM kartu do pravého slotu. Ujistěte se, že zlaté kontakty SIM karty směřují dolů a seříznutý roh karty odpovídá tvaru slotu.

### **INSTALACE SD KARTY**

SD karta je podporována. Ujistěte se, že je SD karta správně nainstalována.

Vyjměte baterii a najděte slot na SD kartu. Uvolněte kryt slotu SD karty a kartu vložte, taky aby kontakty karty směřovaly dolů. Ujistěte se, že seříznutý roh karty odpovídá tvaru slotu. SD kartu zasuňte do slotu a kryt slotu opět zavřete.

## **INSTALACE BATERIE**

Otevřete kryt telefonu.

Vložte baterii na místo.

Kryt telefonu opět uzavřete.

## **VYJMUTÍ BATERIE**

Nejprve vypněte telefon a uvolněte zadní kryt telefonu posunem dolů.

Baterii vyjměte.

## **NABÍJENÍ BATERIE**

Připojte nabíječku do elektrické zásuvky a příslušného vstupu na telefonu. Pokud je telefon zapnutý, na displeji bude zobrazen indikátor nabíjení, který bude v pohybu. Jakmile je baterie plně nabitá, indikátor nabíjení se přestane pohybovat; telefon může být nabíjen i při vypnutém stavu.

Po úplném nabití telefonu odpojte nabíječku od telefonu a elektrické zásuvky.

Telefon Vás upozorní na nízký stav nabití baterie. Jestliže je stav baterie příliš nízký, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii při nízkém stavu nabití příliš dlouho, může tak dojít k jejímu poškození a zkrácení životnosti.

Pokud je stav baterie příliš nízký, je možné, že nabíjení zprvu začne probíhat bez odpovídajícího indikátoru na displeji telefonu.

## **BEZPEČNOSTNÍ HESLO**

Heslo mobilního telefonu

Heslo zabraňuje neoprávněnému používání telefonu. (heslo je továrně nastaveno na 1234) Tovární heslo změňte, co nejdříve.

## **OBECNÉ FUNKCE**

### **ZAPNUTÍ TELEFONU**

Delším podržením tlačítka Konec hovoru / Vypnutí (Zapnutí) telefon zapnete. Zapne se podsvícení telefonu a proběhne spouštěcí animace.

Tento telefon podporuje až dvě SIM karty a duální pohotovostní režim se sítí GSM.

### **ZAHÁJENÍ HOVORU**

Jakmile se na displeji zobrazí logo poskytovatele sítě, můžete zahájit či přijmout hovor. Síťový signál je zobrazen v levém horním rohu displeje. Síla signálu je ovlivněna okolními překážkami.

Zadejte telefonní číslo při pohotovostním režimu telefonu.

### **ZAHÁJENÍ HOVORU ZE SEZNAMU KONTAKTŮ**

Můžete vytočit libovolné zvolené telefonní číslo ze seznamu kontaktů. Vstupte do hlavní nabídky a zvolte [Kontakty] a vstupte do seznamu kontaktů. Najděte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko [Volat] / [Přijmout].

Postupujte dle instrukcí v sekci [Kontakty].

### **ZAHÁJENÍ HOVORU Z HISTORIE HOVORŮ**

Všechny volané/přijaté/zmeškané hovory jsou uloženy v odpovídajících sekcích historie hovorů. Staré záznamy se automaticky odstraňují při dosažení plné kapacity historie. Stisknutím

tlačítka [Volat]/[Přijmout] vstoupíte do záznamu historie posledního hovoru. Můžete přímo vytočit jakékoliv telefonní číslo ze seznamu historie hovorů.

### **PŘIJMUTÍ HOVORU**

Příchozí hovor je signalizován (vibrace nebo vyzváněcí tón). Hovor můžete přijmout následujícími způsoby:

1. [Hovory → Nastavení hovorů → Pokročilé nastavení → Režim odpovědi] vybrat [Přednastavená odpověď].
2. [Hovory → Nastavení hovorů → Pokročilé nastavení → Režim odpovědi] vybrat [Jakékoliv tlačítko].
3. [Hovory → Nastavení hovorů → Pokročilé nastavení → Režim odpovědi] vybrat [Automatická odpověď přes náhlavní soustavu].

### **ODMÍTNUTÍ HOVORU**

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte klávesu [Konec hovoru / Vyp (Zap)] nebo [Pravé funkční tlačítko].

### **UKONČENÍ HOVORU**

Stisknutím tlačítka [Konec hovoru / Vyp (Zap)] ukončíte hovor či zrušíte vytáčení hovoru.

### **OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI**

Hlasitost během hovoru můžete ovládat pomocí navigačních tlačítek.

### **MOŽNOSTI HOVORU**

Stisknutím pravého funkčního tlačítka můžete během hovoru aktivovat funkci hands-free. Opětovným stisknutím funkci hands-free vypnete.

Stisknutím tlačítka [VLEVO] vstoupíte během hovoru do nastavení hovoru. Nabídka je závislá na hovoru a může být zobrazena pouze během hovoru. Pro funkci přesměrování hovorů, čekání hovoru a

konferenčních hovorů musí být podporovány Vaším operátorem. Podrobnosti získáte u svého operátora.

•**Zachovat/obnovit telefonní hovor:** zachová aktuální hovor nebo obnoví telefonní hovor

•**Ukončit hovor:** ukončení probíhajícího hovoru

•**Nový hovor:** vstup do rozhraní vytáčení hovorů

•**Kontakty:** vstup do seznamu kontaktů

•**Historie hovorů:** vstup do historie hovorů

•**Zprávy:** vstup do odesílání zpráv

•**Hlasový záznam :** vstup do rozhraní záznamu hovoru

•**Tichý režim:** zapnutí/vypnutí tichého režimu

•**DTMF:** Vícefrekvenční dvojitý tón

## VYPNUTÍ HOVORU

Stisknutím tlačítka [Konec hovoru / Vyp (Zap)] při pohotovostním režimu vypnete telefon.

## FUNKCE

### HISTORIE HOVORŮ

#### 1. Historie hovorů

Zmeškané hovory / Volaná čísla / Přijaté hovory / Smazat protokoly hovorů. Můžete zobrazit seznam všech výše uvedených.

#### 2. Nastavení hovorů

##### Nastavení SIM karet

Čekání hovorů / Přesměrování hovorů / Blokování hovorů / Přepínání



linek. Je možné procházet v seznamech výše uvedených sekcí.

— **Čekání hovorů:** Zvolte možnost čekání hovorů aktivováno, deaktivováno či možnost dotazovaného volání. Poznámka: Tato funkce je závislá na poskytovaných službách operátora. Podrobnější informace získáte od operátora.

— **Přesměrování hovorů:** K dispozici jsou možnosti „Přesměrovat všechna hlasová volání“, „Přesměrovat, pokud není přístupný“, „Přesměrovat, pokud nedošlo k přijetí hovoru“, „Přesměrovat, pokud je obsazeno“, „Přesměrovat všechna datová volání“, „Zrušit všechna přesměrování“. Poznámka: Tato funkce je závislá na poskytovaných službách operátora. Podrobnější informace získáte od operátora.

— **Blokování hovorů:** K dispozici jsou možnosti „Všechny hlasové hovory“, „Mezinárodní hlasové hovory“, „Mezinárodní hlasové hovory s výjimkou domů“, „Všechny hlasové hovory“, „Hlasové hovory při roamingu“, „Zrušit vše“, „Změnit blokovací heslo“. Poznámka: Tato funkce je závislá na poskytovaných službách operátora. Podrobnější informace získáte od operátora.

— **Přepínání linek:** Je možné přepínat mezi linkami 1 a 2.

### **Pokročilé nastavení**

Pomocí této funkce můžete nastavit automatické opakované vytáčení, zobrazení doby hovoru, upozornění na délku hovoru, odmítnutí pomocí SMS, režim odpovědi atd.

— **Auto opakované vytáčení:** Umožňuje zapnutí či vypnutí funkce automatického opakovaného vytáčení. Jestliže je funkce zapnutá, telefon začne automaticky opětovně vytáčet číslo po předešlém neúspěšném vytáčení.

— **Upozornění na délku hovoru:** Jestliže je funkce zapnutá, ozve se během probíhajícího hovoru upozornění na překročení předem nastavené délky.

— **Odmítnutí pomocí SMS:** Jestliže je funkce zapnuta, příchozí volání budou automaticky odmítnuty a bude automaticky odeslána textová zpráva.

— **Upozornění na spojení hovoru:** Jestliže je funkce zapnuta, ozve se upozornění na úspěšné spojení hovoru.

— **Režim odpovědi:** Tato funkce umožňuje přijmutí hovoru jakýmkoliv tlačítkem, otevřením telefonu či automatické přijímání hovorů, jestliže jsou k telefonu připojeny sluchátka.

## **HRY**

V mobilním telefonu naleznete hru F1 Race a nastavení her.

## **UŽIVATELSKÉ PROFILY**

Mobilní telefon poskytuje více uživatelských profilů: Obecný, Tichý, Schůze a Venku.

Nastavení profilů můžete upravit a vybraný profil aktivovat.

Režim náhlavní soupravy nelze aktivovat přes rozhraní displeje. Režim náhlavní soupravy se aktivuje automaticky po připojení sluchátek k telefonu. Podrobnější informace naleznete v části Obecné. Při nastavení Nastavení hovorů > Obecné nastavení hovorů > Režim odpovědi přes jakoukoliv klávesu, budou příchozí hovory automaticky přijímány.

**Výstraha:** Je možné zvolit z více možností (vyzvánění, vibrace, ticho, vibrace a poté vyzvánění).

**Vyzvánění:** Je možné nastavit typ vyzvánění (způsob upozornění: opakující se, vzestupný, jedenkrát).

**Vyzvánění SIM 1:** Umožňuje nastavit vyzváněcí tón příchozího hovoru pro SIM 1.

**Vyzvánění SIM 2:** Umožňuje nastavit vyzváněcí tón příchozího hovoru pro SIM 2.

**Hlasitost vyzvánění:** **Hlasitost** vyzváněcího tónu můžete upravit stisknutím levého a pravého navigačního tlačítka nebo tlačítka na straně telefonu.

**Zprávy SIM 1:** Umožňuje nastavit upozornění příchozích zpráv pro SIM 1.

**Zprávy SIM 2:** **Umožňuje** nastavit upozornění příchozích zpráv pro SIM 2.

**Hlasitost upozornění příchozích zpráv:** **Hlasitost** upozornění příchozích zpráv můžete upravit stisknutím levého a pravého navigačního tlačítka nebo tlačítka na straně telefonu.

**Klávesnice:** Je možné zvolit režim zvuku klávesnice na „tichý“, „kliknutí“ a „tón“.

**Hlasitost klávesnice:** Je možné nastavit hlasitost režimu zvuku klávesnice.

**Systémové upozornění:** Je možné zapnout či vypnout systémová upozornění.

## **ZPRÁVY**

Služba SMS krátkých textových zpráv musí být podporována operátorem. Můžete odesílat/přijímat/upravovat SMS zprávy. Podrobnosti získáte u svého operátora.

## **PSANÍ ZPRÁV**

Vstupte do rozhraní pro psaní zpráv, napište zprávu a zmáčkněte levou klávesu pro vstup do nabídky možností.

Zvolte "Možnosti" a vstupte do nabídky, kde dále můžete zvolit z možností "Odeslat", "Vložit šablonu", "Vložit kontaktní informace", "Vložit emotikony", "Uložit zprávu" a další.

Zvolte možnost "Odeslat" nebo stiskněte tlačítko OK pro vstup do zadání telefonních čísel:

— **Zadat číslo:** zadejte číslo příjemce přímo;

— **Přidat ze seznamu kontaktů:** zvolte seznam kontaktů a vyberte požadovaného příjemce.

Zadejte číslo příjemce a stisknutím tlačítka OK odešlete textovou zprávu.

## **DORUČENÁ POŠTA**

Úložiště a správa přijatých zpráv.

Vstupte do vybrané sekce Doručená pošta, stisknutím navigačního tlačítka vyberte text a stisknutím tlačítka OK si přečtete jeho obsah.

Stisknutím levého funkčního tlačítka přejdete do nabídky Možnosti, kde dále můžete obnovit, odstranit, poslat dál, volat, uzamknout, označit, třídit atd.

## **KONCEPT**

V sekci Doručená pošta je možné upravovat a prohlížet rozepsané koncepty SMS zpráv.

## **ODESLANÁ POŠTA**

Úložiště a správa odesílaných a neúspěšných zpráv. Podívejte se do sekce Doručená pošta.

## **ODESLANÉ ZPRÁVY**

Úložiště a správa odeslaných a uložených zpráv. Podívejte se do sekce Doručená pošta.

## ŠABLONY

Telefon má přednastavené množství často používaných frází, které lze editovat, odstranit nebo použít při psaní zpráv.

## NASTAVENÍ ZPRÁV

### SIM:

- **Nastavení profilu:** nastavení čísla SMS centra
- **Doba platnosti:** nastavení doby platnosti SMS
- **Typ zprávy:** nastavení typu SMS zprávy
- **Zpráva o doručení:** Nastavení zapnutí zprávy o doručení
- **Cesta odpovědi:** nastavení přepínače cesty odpovědi
- **Preferované připojení:** Nastavení preferovaného připojení SMS
- **Server hlasové schránky:** U každé SIM karty lze v nastavení nastavit dvě čísla hlasové schránky, pro poslech hlasových zpráv dlouze stiskněte klávesu „1“. Tato funkce by měla být poskytována operátorem.

**Stav paměti:** Stav paměti SIM karty a telefonu jsou viditelné.

**Ukládání odeslaných zpráv:** Nastavení zapnutí ukládání odeslaných zpráv.

**Preferované úložiště:** nastavení preferovaného místa úložiště SMS zpráv

## MULTIMEDIA

### FOTOAPARÁT

Můžete fotografovat a fotografie ukládat do telefonu.

Když je fotoaparát zapnutý, můžete jej nastavit.

Fotoaparát zaostříte stisknutím tlačítka [Nahoru] a [Dolů].

Stiskněte tlačítko [Možnosti]:

- **Natáčení videa:** Přepněte na funkci Natáčení videa

— **Fotografie:** Na SD kartě můžete prohlížet fotografie a vybrat je jako pozadí nebo je přejmenovat nebo smazat.

— **Nastavení fotoaparátu:**

**Předejděte přsvětlení :** Podle potřeby lze nastavit „50Hz” nebo „60Hz”.

**Časovač:** 5/10/15 sekund podle potřeby

— **Nastavení fotoaparátu:**

**Velikost fotografií:** 160\*120, 320\*240, 240\*320

**Kvalita fotografií:** nízká/střední/vysoká

— **Vyvážení bílé:** Auto, Slunce, Umělé, Denní, Pod mrakem, Tlumené

— **Režim:** Auto/ Noční snímky

— **Úložiště:** Fotografie lze ukládat do telefonu nebo SD karty

— **Návrat do továrního nastavení:** Vrátit se do továrního nastavení.

Po nastavení fotografujte stisknutím tlačítka [OK].

## FOTOGRAFIE

Při prohlížení fotografií stisknutím tlačítka [vlevo] vyberte:

— **Prohlížení:** Prohlížení fotografií

— **Poslat:** Posílání fotografií přes Bluetooth

— **Nastavit:** Nastavit jako pozadí

— **Přejmenovat:** Přejmenujte fotografii

— **Smazat:** Smazat fotografii

— **Informace:** Podívejte se na parametry fotografie

## ZÁZNAM VIDEO

Stisknutím [Možnosti] se dostanete k těmto funkcím:

— **Přepnout na fotoaparát:** Přepnout na fotoaparát

— **Nastavení Záznamu videa:** Předejít přsvětlení

— **Nastavení videa:** Nastavit kvalitu videa

## PŘEHRÁVAČ VIDEÍ

Zobrazte a přehrávejte videa ze seznamu.

Vyberte video a stisknutím levé klávesy zvolte funkci:

- **Přehrát:** Přehrát video dle výběru
- **Poslat:** Posílání videí přes Bluetooth
- **Přejmenovat:** Přejmenovat video
- **Smazat:** Smazat video

Stisknutím klávesy [OK] můžete přehrávat nebo pozastavit video.

Dlouhým stisknutím navigačního tlačítka [doleva] a [doprava] můžete zrychlovat a vracet přehrávaná videa. Stisknutím tlačítka [nahoru] přepnete do režimu celé obrazovky. Stisknutím tlačítka [dolů] zastavíte přehrávání.

## PŘEHRÁVAČ HUDBY

Přehrávejte hudební soubory uložené v adresáři. Stisknutím tlačítka [OK] skladby přehrávejte nebo pozastavte. Stisknutím tlačítka [vlevo] a [vpravo] přepněte na poslední nebo další skladbu. Dlouhým stisknutím tlačítka [vlevo] a [vpravo] zrychlujte nebo přehrávejte zpět.

Pro kontrolu hlasitosti stiskněte \* nebo #.

Pro vstup do seznamu skladeb stiskněte [Playlist]. Vyberte skladbu a stisknutím [Možnosti] zvolte funkci:

- **Přehrát:** Přehrát skladbu
- **Detaily:** Zobrazit informace o skladbě
- **Aktualizovat seznam skladeb:** Aktualizovat seznam skladeb
- **Nastavení:** Zvolte příslušný parametr

## 6HLASOVÝ ZÁZNAM

Stisknutím navigačního tlačítka [vlevo] přejděte na možnost nového

záznamu, seznam záznamů nebo do nastavení.

## **FM RÁDIO**

Součástí telefonu je i FM rádio.

Stisknutím navigačního tlačítka [nahoru]/[dolů] přejděte na další/poslední kanál. Stisknutím navigačního tlačítka [vlevo] a [vpravo] automaticky vyhledávejte. Stisknutím tlačítka [OK] FM rádio zapněte a vypněte. Stisknutím tlačítka [vlevo] přejděte na možnost:

- **Seznam kanálů:** Upravit název a frekvenci kanálů.
- **Ruční ladění:** Naladit frekvenci ručně.
- **Automatické vyhledávání:** Automaticky najít a uložit kanál.
- **Nastavení:** Zapnutí nebo vypnutí přehrávání na pozadí.

## **BUDÍK**

Při vypnutí hovorů nebo tichém režimu je aktivováno více budíků. Vyberte si libovolný budík a stisknutím [Upravit] můžete kritéria upravit. Po dokončení nastavení nezapomeňte stisknout tlačítko [Uložit].

## **TELEFONNÍ SEZNAM**

Tato funkce umožňuje zobrazit a spravovat informace o telefonním čísle v přístroj a na SIM kartě

### **1. Seznam kontaktů**

Stisknutím pravého tlačítka na obrazovce otevřete Kontakty.

Všechny záznamy týkající se seznamu kontaktů jsou ve výchozím nastavení ukládány v mobilním telefonu a na kartě SIM. Pro nastavení



zobrazení seznamu kontaktů stiskněte volbu „možnosti“ a vstoupíte do menu. Poté vyberete „Nastavení kontaktů“ -> „preferované úložiště“.

V rozhraní seznamu můžete provádět následující akce:

- Vybrat „Přidat nový kontakt“ a přidat SIM kartu nebo telefonní číslo;
- Stisknutím navigačního tlačítka zkontrolovat záznamy;
- Stisknutím číselných tlačítek najít telefonní čísla;
- Stisknutím číselných tlačítek vytočit aktuální číslo;
- Stisknutím levého funkčního tlačítka přejít do nabídky Možnosti a použít odpovídající funkci z nabídky
- Stisknutím tlačítka OK zobrazit aktuální záznam pro více informací.

## 2. Nabídka Možnosti

V rozhraní seznamu Kontaktů můžete provádět následující akce:

- **Zobrazení:** upravit detail kontaktu.
- **Poslat textovou zprávu:** Posílání zpráv na aktuální číslo.
- **Hovor:** Vytočit aktuální číslo
- **Upravit:** Upravit detail čísla.
- **Smazat:** smazat číslo.
- **Kopírovat:** Kopírovat aktuální číslo.
- **Přidat do blokovanych:** Přidat číslo na seznam blokovanych kontaktů.
- **Označit několik:** Vybrat několik kontaktů.

**3. Nastavení kontaktů:** Je schopen provádět níže uvedené operace:

- **Další čísla:** Mohou být nastavena čísla majitele, pevná čísla a SOS čísla.
- **Stav paměti:** Stav paměti SIM karty a telefonu jsou viditelné.

- **Kopírovat kontakty:** Kontakty je možné kopírovat ze SIM karty do telefonu a z telefonu na SIM kartu.
- **Přesouvat kontakty:** Kontakty je možné přesouvat ze SIM karty do telefonu a z telefonu na SIM kartu.
- **Odstranit všechny kontakty:** Všechny kontakty v telefonu a na SIM kartě je možné smazat.

V této nabídce je možné přidat kontakt.

Zadejte číslo a stisknutím tlačítka [vlevo] v pohotovostním režimu uložte číslo do telefonu, SIM karty a kontaktů.

## **SPRÁVCE SOUBORŮ**

Telefon podporuje Micro SD kartu. Pomocí správce souborů můžete pohodlně spravovat různé adresáře a soubory na Micro SD kartě.

Kliknutím na tlačítko OK vstoupíte do vybrané složky;

Stisknutím levého funkčního tlačítka vstoupíte do možností a můžete provádět následující akce:

- **Otevřít:** otevřít aktuální soubor
- **Poslat:** poslat vybrané soubory přes Bluetooth nebo MMS.
- **Nová složka:** založit novou složku v úložišti.
- **Přejmenovat:** přejmenovat aktuální soubor.
- **Smazat:** smazat vybrané soubory, tato funkce není k dispozici pro systémové složky.
- **Označit několik:** označit jednu nebo více složek.
- **Kopírovat:** kopírovat soubor do dokumentu.
- **Přesunout:** přesunout soubor do dokumentu.
- **Detaily:** zkontrolujte související informace o složce.

## NASTAVENÍ

### NASTAVENÍ TELEFONU

#### - Čas a datum

- Nastavení místa:** Nastavte město, ve kterém se nacházíte.
- Čas / Datum:** Nastavte čas a datum.
- Nastavení formátu:** Nastavte formát času a data.

#### - Jazyk

Můžete si vybrat jakýkoliv jazyk, který je v nabídce telefonu.

#### - Výchozí metoda zadávání

Nastavte výchozí metodu vstupu pro úpravy.

#### - Display pohotovostního režimu

V pohotovostní režimu si můžete zvolit zobrazení LCD.

- Tapeta:** Vyberte si oblíbenou tapetu.
- Animace při zapnutí:** Vyberte animaci zobrazenou při zapnutí.
- Animace při vypnutí:** Vyberte animaci zobrazenou při vypnutí.
- Zobrazení času a data:** Stisknutím klávesy [OK] tuto funkci aktivujte nebo deaktivujte. Po aktivaci se čas a datum zobrazí na obrazovce.

#### - Nastavení tlačítek

Nastavte klávesové zkratky navigačního tlačítka.

#### - Další nastavení

- Podsvícení LCD pozadí:** Nastavení jasu podsvícení LCD a doby trvání.

## BEZPEČNOST

Tato funkce poskytuje související nastavení týkající se bezpečného

používání.

#### **- Bezpečnost SIM**

•**Zámek PIN** : PIN (Osobní identifikační číslo, 4 až 8 číslic) zabraňuje použití SIM karty neoprávněnými osobami.

•**Změnit PIN** : PIN je obvykle dodáván se SIM kartou operátorem sítě. Pokud je aktivována kontrola kódu PIN, je nutné PIN zadat při každém zapnutí telefonu. Pokud třikrát zadáte špatný PIN kód, SMS karta se zablokuje.

#### **- Bezpečnost telefonu:**

Zámek telefonu můžete aktivovat nebo deaktivovat, heslo ve výchozím nastavení je 1234. Pro změnu hesla nejprve zadejte počáteční heslo 1234 a poté zadejte nové heslo.

#### **NASTAVENÍ SÍŤ**

Můžete znovu prohledat síť. Vyberte si svou oblíbenou síť a vyberte, zda ji registrujete automaticky nebo ručně.

#### **NASTAVENÍ DUAL SIM**

##### **— Dual Sim (2SIM karty)**

Jsou umožněny 2 SIM karty SIM 1 a SIM 2.

##### **- Pouze SIM 1**

SIM 1 je povolena a SIM 2 je deaktivována.

##### **- Pouze SIM 2**

SIM 2 je povolena a SIM 1 je deaktivována.

#### **OBNOVENÍ NASTAVENÍ**

Zadejte PIN (1234) a potvrďte. Telefon se vypne a telefon se vrátí do továrního nastavení.

#### **BLUETOOTH**

**-VÝKON:** Vyberte, zda BT povolit nebo ne.

**-VIDITELNOST:** Zvolte, zda chcete BT sdílet nebo skrýt. Jiná zařízení nenajdou váš BT, pokud je BT skrytý.

**-Moje zařízení:** Vyhledat jiná BT v okolí

**-Moje jméno:** Jméno, pod kterým se vaše BT zařízení zobrazí, pokud je možné jej vyhledat.

## **SVÍTILNA**

Možnosti zapnout nebo vypnout nebo použít SOS svítilnu.

## **ZADÁVÁNÍ**

Více možností zadávání textu a číslic. Stisknutím tlačítka [#] můžete kruhově přepínat mezi jednotlivými možnostmi: ABC/abc/Abc/Numerická.

### **Potřebujete poradit i po přečtení tohoto návodu?**

Nejprve si přečtete "Nejčastější dotazy" na adrese [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) nebo kontaktujte technickou podporu společnosti **EVOLVEO**.

### **Záruka se NEVZTAHUJE na:**

- instalaci jiného firmware, než který byl v EVOLVEO telefonu nainstalován jako originální z továrny
- elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené uživatelem nevhodným používáním (např. prasklý displej nebo dotyková vrstva, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor, slot pro SIM karty, slot pro microSD kartu nebo vstup pro sluchátka apod.), poškození reproduktoru a

sluchátka kovovými částicemi

- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.
- vadu vzniklou obvyklým opotřebením
- poškození neautorizovanou opravou
- firmware telefonu, pokud tento vyžaduje aktualizaci z důvodu změn v parametrech sítě mobilních operátorů
- vady funkce sítě operátora mobilních telefonů
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců)
- úmyslné poškození

### **Záruční a pozáruční servis**

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony EVOLVEO (více na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



### **— Likvidace:**

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO StrongPhone F5 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Výrobce

Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre  
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

EU dovozce

Abacus Electric, s.r.o.  
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)  
[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všechna práva vyhrazena.

Konstrukce a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.