

Železná pánev pro zapékání, opékání a grilování

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD, JAK ŽELEZNOU PÁNEV VYPÁLIT A JAK O NI PEČOVAT... NA
REKLAMACE ZPŮSOBENÉ ŠPATNÝM POUŽÍVÁNÍM NEBUDE BRÁN ZŘETEL!**

Pánvičky jsou vyrobeny ze surového železa, které díky ruční výrobě může mít na povrchu výrobku estetické nedokonalosti. Tyto však nemají vliv na funkčnost pánve. Naopak pánev má díky svým přirozeným vlastnostem lepší nepřilnavost a je vyrobena ze 100% přírodního materiálu, který je ekologický a recyklovatelný.

Maillardova reakce: jakmile pánev dosáhne teploty nad 140 °C, zapéká jídlo na povrchu, což vede ke karamelizaci přírodních šťáv = Maillardova reakce. Pokrm zhnědne a je křupavý na povrchu, křehký a měkký ve středu. Ideální pro smažení masa, křupavých palačinek nebo chutných omelet!

Perfektní pro smažení steaků a omelet!



Nová pánev před zapečením
(stříbrná matná barva)



Zapečená pánev s přirozeně nepřilnavými vlastnostmi
(hnědo-černá barva)



Podívejte se na ukázkové video na www.debuyer.com nebo <https://www.youtube.com/watch?v=NHA4MSMKoA&t=2s>

Před prvním použitím provedte tzv. vypálení (seasoning):

1. pánev vybalte z originálního obalu a omyjte houbičkou pod horkou tekoucí vodou s trohou saponátu, pečlivě odstraňte vosk z vnější strany pánev, aby se neznečistila varná deska, následně pánev pečlivě vysušte
2. zapněte plotýnku na střední výkon (na indukci použijte nižší teplotu) a položte na ni pánev. Do pánevního dnu nalijte cca 1 mm oleje a nechte zahřívat, dokud nezačne olej kouřit (během vypalování páničkou otáčejte, aby se olej dostal i na vnitřní boky pánevního dnu). Uvidíte, jak začíná pánička na dně místy tmavnout, vypálení je hotové
3. nechce páničku zchladnout a zbytek oleje vytřete ubrouskem či hadříkem, aby zůstal jen ochranný film a zabránilo se vzniku rzi
4. pánev je připravena k použití, dobrou chuť 😊
5. **mycí prostředky používejte jen výjimečně a nikdy nedávejte pánev do myčky !!! po umytí ihned vysušte a naoleujte celou pánev**

Samotné použití pánve:

Rozehřejte malé množství tuku v páničce, jakmile má pánev správnou teplotu, zapečte jídlo na cca 45 sekund po každé straně, poté snižte teplotu pro dokončení vaření. Nenechávejte jídlo v páničce po uvaření.

Pokud používáte indukci: železo je velmi reaktivní vodič tepla a jeho indukční topný výkon je výjimečný. Chcete-li použít železnou pánev na indukčním vařiči, dodržujte následující instrukce:

- ✓ Používejte pouze mírné teploty!
- ✓ Nepoužívejte velmi rychlý náběh ohřevu!
- ✓ Nepřehřívejte železnou pánev, pokud je prázdná!

Tato opatření mají zásadní význam pro pánev od průměru 26 cm, aby se zabránilo riziku jakékoliv deformace.

Čištění párnve po každém použití:

- pokud ulpí na páničce po dovaření zbytky potravin, nalijte do párnve cca 1-2 cm vody a nechte přijít k varu, následně můžete např. pomocí kovové obracečky zbytky odstranit
- po dovaření jednotlivých pokrmů vždy omyjte pánev houbičkou pod horkou vodou, osušte a lehce naoleujte (zabráníte tak vzniku rzi)
- skladujte na suchém místě (pokud se Vám i tak na páničce objeví rez, odstraňte jej hrubší stranou houbičky na nádobí a opět naoleujte)
- **mycí prostředky používejte jen výjimečně a nikdy nedávejte pánev do myčky !!!**
- tmavnutí až zčernání párnve není závada, naopak jedná se o správně používanou pánev, která má nejlepší přirozeně nepřilnavé vlastnosti !!! nesnažte se barvu párnve měnit !!!
- vytvoření ochranného filmu (tmavé zabarvení párnve) závisí na časnosti používání párnve
- na železnou pánev lze použít jakékoli kuchyňské náčiní (kov, plast, dřevo)

Tip: Čas od času čistou pánev, do které na dno nasypete hrubou kuchyňskou sůl, rychle zahřejte na cca 90 sekund. Sůl následně vysype a pánev vytřete papírovou utěrkou (sůl pomáhá odstraňovat zbytky a pachy z předchozích vaření). Poté vytřete pánev papírovou utěrkou namočenou v oleji a uložte ji na suchém místě.

Varování!

Nikdy nenechávejte pánev ve vodě, vždy ji pečlivě vysušte! Pokud se potraviny lepí na pánev a nestáčí použít horkou vodu, použijte houbičku s trohou saponátu. **Nikdy nedávejte do myčky nádobí!** Pokud nedodržíte tyto podmínky nebo je pánev nevhodně uložena může zoxidovat. K napravě stačí vyčistit rezavá místa hrubou stranou houbičky na nádobí a následně opět pánev naolejovat. Při vaření kyselých potravin (rajčata, bílé víno, citron, atd.) může dojít ke změně vypálení (objeví se bílé skvrny). Pokud k tomu dojde, pánev by měla být znova vypálena. Nelekejte se, pánev bude postupně tmavnout a její vlastnosti se tak zdokonalovat.



DE BUYER INDUSTRIES - 25, FAYMONT

88340 LE VAL D'AJOL - FRANCE

Tel: +33 (0)3 29 30 66 12

info@debuyer.com - www.debuyer.com

