

## CZ – NÁVOD MICRO

### MINI MICRO DELUXE, MINI MICRO DELUXE FOLDABLE MINI MICRO DELUXE 3V1, MINI MICRO DELUXE 3V1 PLUS

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě. Před Vaší první jízdou si tento návod pozorně přečtěte a uschovejte ho pro případné další použití.

#### Bezpečnostní pokyny

Neopatrná a nesprávná manipulace s koloběžkou může vést k vážným nebo dokonce smrtelným nehodám a zraněním. Z tohoto důvodu doporučujeme dodržovat následující pokyny.

- Před každou jízdou zkontrolujte Vaši koloběžku a ujistěte se, že všechny zástrčky, páčky, matky a šrouby jsou pevně dotaženy. Dbejte na to, aby kolečka byla správně upevněna a nevykazovaly žádné známky opotřebení. Ujistěte se, že řídítka pevně drží v požadované výšce.
- Při jízdě na koloběžce používejte vždy ochrannou helmu. Zvažte použití ochranného oděvu, reflexních prvků, chráničů zápěstí, loktů a kolen. Používejte boty s gumovou podrážkou. Nechráněný pád může vést k vážným nebo smrtelným úrazům.
- Výsvětlení dítěti mechanismus brzdění. Vyvarujte se strmým klesáním, kde nemohou integrované brzdy poskytnout dostatečnou ochranu. Brzda není uzpůsobena na razantní sjezd! Brzda se během používání zahřívá, vyvarujte se přímému kontaktu s pokožkou, hrozí riziko popálení. Vyvarujte se soustavnému brzdění.
- Vyhybte se silnicím, cestám a ostatním místům s automobilovým provozem. Vždy dodržujte dopravní předpisy a nařízení. Nikdy nejezděte za šera nebo v noci.
- Na koloběžce smí jezdit vždy pouze jedna osoba. Děti by měly jezdit pouze pod neustálým dohledem dospělého.
- Nepoužívejte koloběžku na mokřem, olejovém, písčitém, špinavém, zmrzlém, zasněženém, drsném nebo nerovném povrchu.
- Neprovádějte při jízdě žádné experimenty nebo riskantní manévry, styl jízdy by měl být vždy přizpůsoben schopnostem jezdce.
- Neprovádějte na koloběžce žádné úpravy a změny, aby nebyla ohrožena Vaše bezpečnost.
- Koloběžku musí sestavovat pouze dospělá osoba.
- Mini Micro Deluxe je vhodné pro osoby do výšky cca 120 cm. Maximální nosnost u sedátka je 20 kg. U koloběžky bez sedátka je maximálně 50 kg. Nepřekračujte tyto nosnosti.
- Nenechávejte své dítě jet rychleji než 5 km/h.

#### Varování!

Koloběžka obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty. Nedovolte dětem, aby si hrály s obalem a malými díly hrozí nebezpečí spolknutí a udušení.

#### Upozornění!

Nesprávná montáž a nesprávná manipulace s koloběžkou může vést k poškození. Šrouby, matice, zajišťovací mechanismy, řídítka a případný skládací mechanismus musí být zajištěny a pevně dotaženy. Na koloběžce nesmí být prováděny žádné úpravy, s výjimkou v souladu s tímto návodem k obsluze. Koloběžku smí opravovat pouze autorizovaný odborný servis. Používejte pouze originální náhradní díly.

#### Montáž řídítek

**Mini Micro Deluxe / 3v1:** Řídící tyč zasuňte do otvoru v nášlapné desce tak, aby červený zobáček na řídící tyči zaklapl. Vizually se ujistěte, že je zobáček zajištěný. Pro vyndání řídítkové tyče stiskněte zobáček zespodu koloběžky na řídící tyči a tyč tahem vysuňte.

**Mini Micro Deluxe Foldable (skládací):** Pro složení/rozložení stiskněte tlačítko na levé straně ve spodní části řídítkové tyče a současně druhou rukou postavte nebo složte řídítkovou tyč, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že řídítka jsou správně zajištěna.

Pro nastavení nebo snížení výšky teleskopické tyče povolte rychloupínací páku a nastavte požadovanou výšku. Pokud máte zaklapnutý aretační kolíček, je potřeba ho u snižování výšky zmáčknout. Napětí rychloupínací páky musí být takové, aby řídítka neměnila svou výšku ani při silném tlaku. Pokud rychloupínací páka již nedosahuje požadovaného zavíracího účinku, dotáhněte rýhovaný šroub rukou nebo vhodným inbusovým klíčem.

#### Montáž sedátka

Sedlo by mělo být umístěno na řídítkové tyči v takové výšce, aby se dítě při sezení dotýkalo oběma chodidly země.

**Mini Micro Deluxe 3v1 Plus:** na otvor pro řídící tyč nasuňte objímku se stupátky. Na řídící tyč nasuňte (přes červený zobáček) kruhové plastové díly. Řídící tyč zasuňte do řídícího otvoru tak, aby zobáček na řídící tyči ve spodní části zaklapl. Na řídící tyč přiložte sedátko a pevně k němu přišroubujte protikus. Do sedla vložte adaptér a do něj zasuňte vodící tyč. Detail montáže naleznete v podrobném návodu u sedla.

**Mini Micro Deluxe 3v1:** na řídítkovou tyč ve tvaru O našroubujte sedátko v požadované výšce. Řídítkovou tyč se sedlem zasuňte do otvoru v nášlapné desce tak, aby červený zobáček na řídící tyči zaklapl. Detail montáže naleznete v podrobném návodu u sedla.

#### Výměna brzdy

Odšroubujte 8 šroubů, které drží plošinu nášlapné desky. Plošinu sundejte, povolte šrouby brzdy a brzdu vyměňte. Zašroubujte šrouby brzdy a plošiny desky.

#### Údržba

Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a stav kol a v případě potřeby je vyměňte. Po každém použití vyčistěte koloběžku vlhkým, měkkým hadříkem a pravidelně kontrolujte, zda není viditelně poškozena. Nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo stříkanou vodu.

#### Záruční podmínky

Koloběžka má záruku 24 měsíců od data prodeje na materiál a na práci.

Záruka se nevztahuje na: škody způsobené nehodami nebo nepředvídatelnými událostmi (blesk, voda, požár, atd.), škody způsobené nesprávným použitím nebo přepravou, nerespektováním bezpečnostních pokynů a pokynů k údržbě, na běžné opotřebení v záruční lhůtě, na použití pro jiný účel než je určeno, na vnější okolnosti (např. prudký náraz do obrubníku, překážky na silnici, atd.), neodborně provedené opravy nebo zásahy do modelu, poškození vzniklá nesprávnou montáží, uvolněné a ztracené díly.

#### Likvidace

Výrobek zlikvidujte v souladu se zákony a předpisy. Obal zlikvidujte odděleně. Případné baterie vhadzujte do kontejneru určeného pro baterie a drobná elektrozařízení. Karton odevzdejte do sběrového papíru, fólie do sběru recyklovatelných materiálů. Výrobek zlikvidujte odděleně od domovního odpadu, např. ve sběrném místě ve své obci. Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zabránění negativním vlivům na životní prostředí.

## SK – NÁVOD MICRO

### MINI MICRO DELUXE, MINI MICRO DELUXE FOLDABLE MINI MICRO DELUXE 3V1, MINI MICRO DELUXE 3V1 PLUS

Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, použití a údržbe. Pred Vašou prvou jazdou si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie.

#### Bezpečnostné pokyny

Neopatrná a nesprávna manipulácia s kolobežkou môže viesť k vážnym alebo dokonca smrteľným nehodám a zraneniam. Z tohto dôvodu odporúčame dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Pred každou jazdou skontrolujte Vašu kolobežku a uistite sa, že všetky zástrčky, páčky, matky a skrutky sú pevne dotiahnuté. Dbajte na to, aby kolieska boli správne upevnené a nevykazovali žiadne známky opotrebenia. Uistite sa, že riadidlá pevne držia v požadovanej výške.
- Pri jazde na kolobežke používajte vždy ochrannú helmu. Zvážte použitie ochranného odevu, reflexných prvkov, chráničov zápästia, lakťov a kolien. Používajte topánky s gumovou podrážkou. Nechránený pád môže viesť k vážnym alebo smrteľným úrazom.
- Vysvetlite dieťaťu mechanizmus brzdenia. Vyvarujte sa strmým klesaním, kde nemôžu integrované brzdy poskytnúť dostatočnú ochranu. Brzda nie je prispôbená na razantný zjazd! Brzda sa počas používania zahrieva, vyvarujte sa priamemu kontaktu s pokožkou, hrozí riziko popálenia. Vyvarujte sa sústavnému brzdeniu.
- Vyhybajte sa cestám, cestám a ostatným miestam s automobilovou prevádzkou. Vždy dodržujte dopravné predpisy a nariadenia. Nikdy nejazdite za šera alebo v noci.
- Na kolobežke smie jazdiť vždy iba jedna osoba. Deti by mali jazdiť iba pod neustálym dohľadom dospelého.
- Nepoužívajte kolobežku na mokrom, olejovom, piesčitom, špinavom, zmrznutom, zasneženom, drsnom alebo nerovnom povrchu.
- Nevykonávajte pri jazde žiadne experimenty alebo riskantné manévry, štýl jazdy by mal byť vždy prispôbený schopnostiam jazdca.
- Nevykonávajte na kolobežke žiadne úpravy a zmeny, aby nebola ohrozená Vaša bezpečnosť.
- Kolobežku musí zostavovať iba dospelá osoba.
- Mini Micro Deluxe je vhodné pre osoby do výšky cca 120 cm. Maximálna nosnosť u sedátka je 20 kg. Pri kolobežke bez sedátka je maximálne 50 kg. Neprekračujte tieto nosnosti.
- Nenechávajte svoje dieťa ísť rýchlejšie ako 5 km/h.

#### Varovanie!

Kolobežka obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalom a malými dielmi hrozne nebezpečenstvo prehltnutia a udusenía.

#### Upozornenie!

Nesprávna montáž a nesprávna manipulácia s kolobežkou môže viesť k poškodeniu. Skrutky, matice, zaisťovacie mechanizmy, riadidlá a prípadný skladací mechanizmus musia byť zaistené a pevne dotiahnuté. Na kolobežke sa nesmú vykonávať žiadne úpravy, s výnimkou v súlade s týmto návodom na obsluhu. Kolobežku smie opravovať iba autorizovaný odborný servis. Používajte iba originálne náhradné diely.

#### Montáž riadidiel

**Mini Micro Deluxe / 3v1:** Riadiacu tyč zasuňte do otvoru v nášľapnej doske tak, aby červený zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Vizualne sa uistite, že je zobáčik zaistený. Pre vybratie riadikovej tyče stlačte zobáčik zosponu kolobežky na riadiacej tyči a tyč ľahom vysuňte.

**Mini Micro Deluxe Foldable (skladacia):** Pre zloženie/rozloženie stlačte tlačidlo na ľavej strane v spodnej časti riadikovej tyče a súčasne druhou rukou postavte alebo zložte riadikovú tyč, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie, čo znamená, že riadidlá sú správne zaistené.

Pre nastavenie alebo zníženie výšky teleskopickéj tyče povoľte rýchlopínaciu páku a nastavte požadovanú výšku. Pokiaľ máte zaklapnutý aretačný kolíček, je potrebné ho pri znižovaní výšky stlačiť. Napätie rýchlopínacej páky musí byť také, aby riadidlá nemenili svoju výšku ani pri silnom tlaku. Pokiaľ rýchlopínacia páka už nedosahuje požadovaný zatvárací účinok, dotiahnite ryhovanú skrutku rukou alebo vhodným inbusovým kľúčom.

#### Montáž sedátka

Sedlo by malo byť umiestnené na riadikovej tyči v takej výške, aby sa dieťa pri sedení dotýkalo oboma chodidlami zeme.

**Mini Micro Deluxe 3v1 Plus:** na otvor pre riadiacu tyč nasuňte objímku so stúpadlami. Na riadiacu tyč nasuňte (cez červený zobáčik) kruhové plastové diely. Riadiacu tyč zasuňte do riadiaceho otvoru tak, aby zobáčik na riadiacej tyči v spodnej časti zaklapol. Na riadiacu tyč priložte sedadlo a pevne k nemu priskrutkujte protikus. Do sedla vložte adaptér a do neho zasuňte vodiacu tyč. Detail montáže nájdete v podrobnom návode pri sedle.

**Mini Micro Deluxe 3v1:** na riadikovú tyč v tvare O naskrutkujte sedátko v požadovanej výške. Riadikovú tyč so sedlom zasuňte do otvoru v nášľapnej doske tak, aby červený zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Detail montáže nájdete v podrobnom návode pri sedle.

#### Výmena brzdy

Odskrutkujte 8 skrutiek, ktoré držia plošinu nášľapnej dosky. Plošinu zložte, povoľte skrutky brzdy a brzdu vymeňte. Zaskrutkujte skrutky brzdy a plošiny dosky.

#### Údržba

Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a stav kolies av prípade potreby ich vymeňte. Po každom použití vyčistite kolobežku vlhkou, mäkkou handričkou a pravidelne kontrolujte, či nie je viditeľne poškodená. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo striekanú vodu.

#### Záručné podmienky

Kolobežka má záruku 24 mesiacov od dátumu predaja na materiál a na prácu.

Záruka sa nevzťahuje na: škody spôsobené nehodami alebo nepredvídateľnými udalosťami (blesk, voda, požiar, atď.), škody spôsobené nesprávnym použitím alebo prepravou, nerešpektovaním bezpečnostných pokynov a pokynov k údržbe, na bežné opotrebenie v záručnej lehote, na použitie na iný účel ako je určené, na vonkajšie okolnosti (napr. prudký náraz do obrubníka, prekážky na ceste, atď.), neodborne vykonané opravy alebo zásahy do modelu, poškodenia vzniknuté nesprávnou montážou, uvoľnené a stratené diely.

#### Likvidácia

Výrobok zlikvidujte v súlade so zákonmi a predpismi. Obal zlikvidujte oddelene. Prípadné batérie vhadzujte do kontajnera určeného pre batérie a drobné elektrozariadenia. Kartón odovzdajte do zberového papiera, fólie do zberu recyklovateľných materiálov. Výrobok zlikvidujte oddelene od domového odpadu, napr. v zbernom mieste vo svojej obci. Tým je zaistená riadna recyklácia starých zariadení a zabránenie negatívnym vplyvom na životné prostredie.