

Severin SM 3584

Přístroj pro přípravu mléčné pěny

Příručka uživatele

- Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.
- Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtete celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.
- Materiál použitý pro zabalení přístroje je plně recyklovatelný. Před jeho likvidací zajistěte jeho bezpečné uložení mimo dosah dětí. Při likvidaci balicího materiálu dodržujte místně platné předpisy.
- Přístroj je určen pro ohřev mléka a přípravu mléčné pěny v domácnostech – nepoužívejte jej pro ohřev jiných tekutin, popř. pro účely jiné než uvedené v tomto návodu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé či nepřímé škody zapříčiněné používáním přístroje způsobem a postupy jinými než uvedenými v tomto návodu.

Připojení přístroje k elektrické síti

- Před připojením přístroje k elektrické síti překontrolujte, zda napětí elektrické sítě v místě používání přístroje odpovídá napětí specifikovanému výrobcem přístroje pro jeho napájení a uvedenému na jeho typovém štítku. Napětí elektrické sítě v místě používání přístroje zjistíte např. na štítku elektroměru. V případě zjištění rozdílu nepřipojujte přístroj k elektrické síti a kontaktujte jeho dodavatele.
- Přístroj připojte jako jediný spotřebič k řádně instalované síťové zásuvce opatřené funkčním ochranným kolíkem. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti instalace použité zásuvky zásuvku nepoužívejte a kontaktujte odbornou firmu.
- Pro připojení přístroje k elektrické síti nepoužívejte rozbočovač („rozdvójku“). Pokud bude pro připojení přístroje k elektrické síti nutné použití prodlužovacího kabelu použijte kabel nejkratší možné délky, s vodiči o dostatečném průřezu a se řádně zapojenými kabelovými koncovkami.
- Z důvodu bezpečnosti zajistěte trvalý přístup k použité síťové zásuvce.
- Pravidelně kontrolujte stav síťového kabelu přístroje. Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí kabelu – poškozený kabel nechte vyměnit nebo opravit. Oprava, popř. výměna síťového kabelu přístroje smí být provedena pouze k tomuto oprávněným pracovníkem s odpovídající kvalifikací.
- Nevedte síťový kabel přístroje přes ostré hrany, popř. v blízkosti horkých objektů.
- Neponechávejte síťový kabel viset přes hranu stolu nebo kuchyňské linky – riziko stažení přístroje dětmi nebo domácími zvířaty.
- V následujících případech přístroj neprodleně vypněte a odpojte jej elektrické sítě:
 - **po ukončení jeho používání**
 - **v případě výskytu jakékoliv poruchy přístroje**
 - **před jeho čištěním.**
- Neodpojujte síťový kabel přístroje od síťové zásuvky tahem za kabel – riziko přetržení vodičů kabelu a elektrického zkratu po dalším připojení přístroje k elektrické síti, popř. vytržení síťové zásuvky ze stěny. Při odpojování síťového kabelu od síťové zásuvky vždy držte kabel za vidlici.
- Nedotýkejte se přístroje, resp. síťového kabelu přístroje mokřými rukama.

Pro bezpečné používání přístroje

- Před použitím přístroje překontrolujte, zda přístroj není poškozen.
- Přístroj smí být za trvalého dohledu dospělé osoby obeznámené s funkcí a používáním přístroje používán dětmi staršími 8 let za předpokladu, že tyto byly způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o možnostech rizik, která mohou vzniknout při používání přístroje. Zajistěte uložení přístroje na místě nepřístupném dětem mladším 8 let.
- Nedovoďte, aby přístroj používaly osoby fyzicky popř. mentálně nezpůsobilé k jeho bezpečnému používání, popř. osoby neseznámené s obsluhou a možnými riziky při používání přístroje.
- Neponechávejte používaný přístroj bez trvalého dohledu.
- Před zapnutím přístroje překontrolujte, zda se hladina mléka v přístroji nachází mezi značkami pro min. a max. hladinu. Pozornost věnujte především dodržení min. hladiny mléka v přístroji – pokud tato hladina nebude dodržena je možné přehřátí přístroje. Pro zabránění přehřátí je přístroj vybaven bezpečnostním spínačem, kterým bude v případě zapnutí přístroje s nedostatečnou hladinou mléka nebo dokonce prázdného přístroje přístroj automaticky vypnut.
- Přehřátím přístroje (hladina mléka přesahuje značku maxima) je možné překypění horkého mléka.
- V průběhu ohřevu mléka nebo přípravy pěny musí být přístroj zakryt poklicí.
- V průběhu používání přístroje jsou mléko a některé díly přístroje zahřáty na vysokou teplotu – při nevhodném zacházení přístrojem riziko popálení nebo opaření. S přístrojem obsahujícím horké mléko zacházejte opatrně, přístroj přenášejte držením za jeho rukojeť.
- S přístrojem používejte pouze příslušenství dodávané nebo doporučené jeho výrobcem.
- Přístroj umístěte na rovnou, pevnou plochu chráněnou před ořezy a vibracemi.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – riziko úrazu elektrickým proudem. Bude-li trouba vyžadovat opravu kontaktujte odborný servis nebo pracovníka s odpovídající kvalifikací.

Použití přístroje

- Z přístroje odstraňte všechny balicí materiál a překontrolujte jeho úplnost.
- Před prvním použitím přístroje nebo pokud přístroj nebyl delší dobu používán je nutné jeho důkladné vyčištění podle pokynů uvedených v odstavci „Udržování a ošetřování přístroje“ – viz další text návodu.
- Pro ohřev mléka a přípravu mléčné pěny doporučujeme používat mléko s nízkým obsahem tuku (1,5%), uložené v chladničce, ze které bude vyjmuto bezprostředně před jeho ohřevem nebo zpracováním v tomto přístroji.
- Spodní strana zásobníku mléka (2) a kontakty musí být suché a čisté.

Popis přístroje

1. víko
2. vrtulka na šlehání
3. Nádoba na mléko s držadlem
4. Napájecí kabel
5. Základna
6. Ovládací panel



- FUNKCE
- | více mléčné pěny
 - | méně mléčné pěny
 - | ohřev
 - | studená pěna
 - | ON / OFF

Návod k použití

metla

- Pro šlehání mléka použijte metlu se spirálovým příslušenstvím.
- Pro ohřátí mléka použijte metlu bez spirálového příslušenství.

Plnění nádoby

· MIN

minimální množství mléka 75 ml

· MAX

maximální množství mléka pro šlehání:
100 ml (značka nižší úrovně)

· MAX

maximální množství mléka k ohřevu:
200 ml (značka nejvyšší úrovně)

Příprava spotřebiče

- Sejměte víko z nádoby.
- Chcete-li vyšlehat mléko, vložte spirálu.
- Nalijte požadované množství mléka.
- Vraťte víko zpět na nádobu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Umístěte nádobu na mléko na základnu.

Praktický tip:

Doporučujeme používat mléko s vysokým obsahem bílkovin. Chcete-li získat lepší výsledky, vyjměte mléko z ledničky

Příprava

- Stiskněte tlačítko FUNKCE



- | 1x: více mléčné pěny, méně mléka
 - | 2x: méně mléčné pěny, více mléka
 - | 3x: ohřev
 - | 4x: studená pěna
- Zvolená funkce začíná blikat.

- Stiskněte tlačítko on/off

- Světlo vybrané funkce zůstane zapnuté a začíná se montovat pěna
- Po dokončení se automaticky zastaví proces ohřevu Uslyšíte akustický signál a kontrolka začne blikat.
- Nyní můžete vyjmout nádobu na mléko ze základny.
- Nyní použijte našlehané mléko
- Odpojte napájecí kabel

Poznámky

Vždy počkejte, až spotřebič zchladne a po každém použití nádobu opláchněte.

Přerušení cyklu

Pokud chcete cyklus zastavit, stiskněte spínač ON / OFF –

Proces lze také zastavit vyjmutím nádoby na mléko ze základny.

Pohotovostní režim /Automatické vypnutí

- Když světelný kroužek svítí modrou barvou, spotřebič je v pohotovostním režimu. Poté se vypne automaticky po 5 min. nepoužívání.

Udržování a čištění přístroje

- Před čištěním přístroj vypněte, odpojte od elektrické sítě a vyčkejte na úplné zastavení otáčení motoru přístroje.
- Při čištění přístroje neponořujte základnu přístroje, popř. síťový kabel přístroje do vody.
- Vyjímatelné díly přístroje (zásobník, míchací vložky) umyjte spolu s nádobím, je rovněž možné jejich umytí v automatické myčce.
- Pro čištění základny přístroje použijte měkký hadřík, lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čistícího přípravku. Nepoužívejte čistící prostředky způsobující otěr, ředidla nebo rozpouštědla – mohou přístroj poškodit.



Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace. Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení

