

## G3ferrari G10165

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další použití; používejte výrobek pouze způsobem uvedeno v tomto návodu; jakékoli jiné použití je být považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost za v případě poškození v důsledku nesprávného použití, nesprávné a nerozumné.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte asistenci.

Nenechávejte balící předměty (sáčky v plast, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.) dosah dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; navíc si pamatujeme, že to musí být předmětem tříděného sběru.

Ujistěte se, že údaje na štítku jsou kompatibilní s těmi elektrické sítě; instalace musí být provedena v podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže nést odpovědnost. Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a prodlužovací šňůry, používejte ty, které odpovídají aktuálním normám bezpečnost; nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptér a/nebo prodlužovací kabely, stejně jako max výkon vyznačený na multiadaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do sítě; Lepší vytáhněte zástrčku ze sítě, když spotřebič není používán.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ponecháno bez dozoru.

Čištění je nutné provést až poté vytáhli zástrčku.

Pokud je spotřebič mimo provoz a vy jste se rozhodli neopravit, doporučuje se učinit nepoužitelným přestřížení napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel do blízkosti předmětů ostré nebo horké povrchy a netahejte za něj, abyste jej oddělili zástrčka. Nenechávejte ji viset z pracovní desky, kde dítě by ho mohlo uchopit. Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčka nebo v případě zkratu; nechat výrobek opravit v autorizovaném servisním středisku.

- Nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám škodlivé, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. S výrobkem nemanipulujte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osobami se sníženými schopnostmi fyzické, smyslové nebo duševní nebo s nedostatkem zkušenosti nebo znalosti, pokud byly zajištěny adekvátní dohled, nebo pokud obdrželi pokyny pro bezpečné používání spotřebiče e včetně souvisejících rizik; čištění a údržba údržbu nesmí provádět děti a pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. - Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dosah dětí do 8 let.

**POZOR:** výrobek má funkci ohřevu.

Povrchy mohou vyvinout vysoké teploty. Dáno že vnímání teploty je u každého jiné osoby, používejte zařízení opatrně. Dotek pouze povrchy určené k dotyku.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, popř závadu a/nebo poruchu, nemanipulujte s nimi spotřebič. Jakákoli oprava musí být provádí výrobce nebo jeho asistenční služba nebo v každém případě kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoli riziku.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace jako: personální kuchyně v obchody, kanceláře nebo jiná pracoviště, pro zákazníky v hotelu, motel, penzion nebo rezidence.

- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím odvinutí napájecího kabelu.
- Nevystavujte výrobek otřesům, mohly by poškodit to. Používejte pouze náhradní díly a příslušenství originální a kompatibilní.
- Nepoužívejte pod nebo v blízkosti hořlavých materiálů jako jsou závěsy, zdroje tepla, chladné prostory a pára.

### **INFORMACE O POUŽITÍ**

**POZOR:** před použitím se ujistěte, že napětí je nastaveno správně

Před prvním použitím očistěte části, které přijdou do kontaktu s jídlem, tedy vnitřkem konvice.

Před každou operací vždy zavřete víko

- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý
- Konvici používejte pouze k ohřívání
- Naplňte konvici pouze studenou vodou, dávejte pozor, abyste zůstali v kapacitních limitech uvedených na samotné konvice (maximálně 0,8L, minimálně 0,2L).
- Před zapnutím vždy nalijte vodu konvice. Po zapnutí nikdy nepřidávejte tekutiny.
- Pokud je konvice provozována naprázdno, zařízení z vestavěné bezpečnosti jej automaticky vypne vyhnout se poškození.
- Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. V každém případě zabraňte potřísnění vodou nebo jinými kapalinami
- Umístěte konvici stabilní a ploché místo

### **NOMENKLATURA G10165**

- 1 výtok
- 2 Víko s uvolňovacími tlačítky
- 3 tlačítko
- 4 Rukojeť
- 5 Silikonová nádoba
- 6 Těleso
- 7 Tlačítko ON/OFF
- 8 Volič výkonu
- 9 Maximální úroveň
- 10 Minimální úroveň

Konvice je vybavena silikonovou nádobou (5), která může být složen tak, aby bylo zajištěno minimální místo.

Chcete-li konvici otevřít pro použití, uchopte ji pomocí a dejte tvrdý plast kolem víka (2), druhou základnu (6) a zatáhněte, dokud se úplně neotevře.

Chcete-li konvici po použití složit, zatlačte její horní část směrem k základně, čímž nádobu stlačíte. Pro otevření rukojeti (4) ji vytáhněte z víka a otáčejte, dokud neuslyšíte cvaknutí. Chcete-li zavřít rukojeť stiskněte uvolňovací tlačítko (3).

Chcete-li otevřít víko (2), stiskněte na něm tlačítka a zatáhněte.

### **DVOJNÁSOBNÉ NAPĚTÍ**

Napájení produktu může být 110V nebo 220V. Pokud chcete změnit typ napájení, otočte dvojitým ovládním napětí (8, pod základnou) na požadovaný zdroj napájení pomocí plochého šroubováku.

**POZOR:** před použitím se ujistěte, že je volič napětí nastaven na správně

### **Použití**

Při prvním použití konvice přiveďte 2 až 3krát k varu maximální množství vody (0,8 litru).

pokaždé vyměňte vařící vodu za studenou.

#### **POUŽITÍ KONVICE**

- Nalijte do konvice požadované množství vody, zbývající v uvedených mezích (MAX: 0,8 l, MIN: 0,2 l).
  - Zavřete víko, dokud nezapadne, a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
  - Konvici ovládejte tlačítkem (7).
  - Když se kapalina vaří, termostat automaticky vypne spotřebič
  - Použijte horkou vodu pro požadované použití a ujistěte se, že jste konvici zcela vyprázdnili
- zabraňte usazování vodního kamene na vnitřním odporu.

#### **ČIŠTĚNÍ**

Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a před spuštěním nechte každou část vychladnout jakékoli čištění.

- Neponořujte do vody. V každém případě zabraňte, aby se do konvice dostala stříkající voda nebo jiné tekutiny.
- Chcete-li vyčistit vnitřek konvice, počkejte, až vychladne, a opláchněte ji teplou vodou zbytky a nečistoty. V každém případě je nutné pravidelné čištění proti vodnímu kameni.
- K čištění základny a vnější strany konvice použijte vlhký hadřík.

Aby se zabránilo tvorbě usazenin vodního kamene, doporučuje se pravidelně provádět speciální čištění, postupujte podle uvedených pokynů:

Do konvice nalijte vodu do poloviny maximální kapacity a přidejte šťávu z citronu. Vodu smíchanou s citronem 3x vařte. Vyprázdněte konvici a opláchněte ji varem čistou vodou 2-3krát.

#### **BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ**

Toto zařízení se spustí, pokud je konvice aktivována bez vody uvnitř. Abyste se vyhnuli přehřátí se spotřebič vypne a je zabráněno aktivaci, dokud topné těleso nevychladne.

#### **TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

- Napájení: AC 220-240V/ 110-120V ~ 50-60Hz. 750W / 570-820W
- Silikonová nádoba: 800 ccm
- Kontrolní světlo
- Bezpečnostní systém pro automatické vypnutí