

# KUCHYŇSKÁ VÁHA

## NÁVOD K OBSLUZE

CZ



**SENCOR®**

SKS 5305

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

## OBSAH

|  |   |
|--|---|
| DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....                           | 2 |
| POKYNY K POUŽÍVÁNÍ .....   | 3 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....   | 4 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ .....                                 | 4 |
| ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....  | 4 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE .....  | 4 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ..... | 4 |
| POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....           | 4 |

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 2) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 3) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svězte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 4) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 5) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 6) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 7) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 8) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 9) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 10) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- 11) Ve výrobku nepoužívejte dobíjecí baterie.

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

### První zapnutí

- 1) Sejměte kryt prostoru baterie umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Odstraňte průhledné izolační pásky, který brání vybití baterií a kryt znovu zavřete.
- 3) Váhu položte na rovný a suchý povrch.
- 4) Váhu zapnete stiskem tlačítka „ON/OFF“.

### Nastavení jednotek hmotnosti

Tato váha je vybavena přepínačem jednotek hmotnosti. V případě, že si přejete přepnout mezi jednotkami, proveďte tak opakovaným tisknutím tlačítka „UNITS“ (g --> fl.oz --> oz --> ml).



#### Upozornění:

- Mezi jednotkami lze přepínat pouze tehdy, je-li váha vynulována a v klidovém stavu.

### Funkce dovažování (TARE)

- 1) Na váhu položte nádobu, ve které chcete zvážit jednotlivé přísady a stiskněte tlačítko „TARE“ k vynulování displeje.
- 2) Do nádoby vložte přísadu, kterou chcete zvážit. Hmotnost přísady se zobrazí na displeji. Pokud chcete ve stejné nádobě zvážit více přísad, stiskněte opět tlačítko „TARE“ k vynulování displeje a můžete zvážit další přísadu. Takto můžete pokračovat, dokud nezávážíte všechny požadované přísady.



#### Upozornění:

- V případě, že budete váhu nulovat s nádobou, jejíž hmotnost je menší, než 50 g, displej zobrazí „0 g“ a nebude brát hmotnost nádoby v úvahu.
- V případě, že budete váhu nulovat s nádobou, jejíž hmotnost je větší, než 50 g, displej zobrazí „0 g“ a informační ukazatel „TARE“ v levé horní části displeje.

### Indikátor přetížení

Je-li váha přetížena (max. kapacita je 5 kg), na displeji se zobrazí symbol „EEEE“.

### Funkce automatického vypnutí

Tato váha je vybavena funkcí automatického vypnutí v případě nečinnosti – k jejímu automatickému vypnutí dojde po 1 minutě, kdy s ní nebudete manipulovat.

### Ruční vypnutí váhy

Váhu vypnete stisknutím tlačítka „ON/OFF“ po dobu 2 sekund.

### Výměna baterií

Pokud se na displeji zobrazí ikona vybité baterie, je potřeba baterií vyměnit.

- 1) Sejměte kryt prostoru baterie umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Vyjměte starou baterii.
- 3) Do prostoru pro uložení baterií vložte 2ks 3V lithiové baterie CR2032, přičemž dbejte na dodržení správné polaroty (kladný pól baterie musí být vždy směrem nahoru).



#### Upozornění:

- V případě, že nebudete váhu po delší dobu používat, uskladňujte ji vždy v horizontální poloze, která je šetrnější vůči velmi citlivým senzorům umístěným v nožkách váhy.
- Nenechávejte na váze položené různé předměty, které by zbytečně zatěžovaly její senzory.
- Silná magnetická pole mohou ovlivnit přesnost vážení. Vyhněte se používání váhy v takovýchto prostorách.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalické baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevypíná, je potřeba ji tzv. „restartovat“. V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterie, poté je vložte zpět. Váha by měla normálně fungovat.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: ..... 2 x 3V lithiová baterie (2 x CR2032)  
 Max. měřitelná hmotnost: ..... 5000 g  
 Přesnost vážení: ..... 1 g/0,1 fl.oz/0,1 oz/1 ml  
 Přepínání hmotnostních jednotek: ..... g --> fl.oz --> oz --> ml  
 Rozměry (šířka x hloubka x výška): ..... 160 x 230 x 14 mm

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků.

Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.