

## Severin WK 3418

### Návod k obsluze

Vážený zákazníku,

Doufáme, že se vám bude líbit kvalitní produkt od SEVERIN a děkují za důvěru.

Již více než 120 let je značka SEVERIN synonymem důslednosti, německé kvality a vývojová síla. Každé zařízení bylo pečlivě vyrobeno a testováno.

Přesvědčil příslovečnou sauerlandskou důkladností, přesností a poctivostí rodinný podnik ze Sundernu s inovativními produkty od svého založení v roce 1892 zákazníky po celém světě. V sedmi produktových skupinách káva, snídaně, kuchyně, grilování, domácnost, personál. Péče a chlazení a mrazení, SEVERIN nabízí ucelenou řadu více než 250 produktů sortiment malých elektrospotřebičů. Správný produkt pro každou příležitost!

Seznamte se s rozmanitostí produktů SEVERIN a navštivte nás na [www.severin.de](http://www.severin.de) nebo [www.severin.com](http://www.severin.com).



### složení výrobku

1. Víko
2. Otevírání víka
3. Rukojeť
4. Indikátor vody
5. Spínač pro zapnutí / vypnutí se světelnou kontrolkou
6. Napájecí kabel se zástrčkou
7. Podstavec
8. Konvice
9. Nalévací otvor s filtračním sítkem

### Bezpečnostní pokyny

Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedošlo k žádnému ohrožení, musí opravy výrobku včetně napájecího kabelu se zástrčkou provádět náš zákaznický servis. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky nebo emailem náš zákaznický servis (viz níže v návodu).

Před každým čištěním výrobek odpojte ze sítě a nechte vychladnout.

Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být konvice ani její podstavec ponořeny do tekutiny, ani čištěny pod tekoucí vodou.

Vodní kámen musí být pravidelně odstraňován. V případě potřeby čistěte konvici navlhčeným hadříkem. Podrobnější pokyny naleznete v kapitole Čištění a údržba.

Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a / nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemu dostatečně porozuměli. Děti si s výrobkem nesmí hrát.

Děti nesmí provádět čištění ani údržbu výrobku. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dohledem.

Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od rychlovarné konvice a jejího připojení do elektrické sítě.

Varná konvice je určena k použití v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:

- zaměstnanci v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech,
- v zemědělských provozech,
- zákazníků v hotelích, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
- v penzionech typu nocleh se snídaní.

Vnější povrch konvice je během provozu a také po jeho skončení velmi horký.

Konvici provozujte pod dohledem. Používejte pokaždé pouze čistou vodu. Nepřekračujte rysky, označující minimální a maximální množství vody: MIN (0,5 l) a MAX (1,7l). Pokud je maximální množství překročeno, vařící voda může z konvice vystříknout.

Dávejte pozor na unikající páru v blízkosti víka konvice - nebezpečí opaření! Proto se během provozu dotýkejte rukojeti. Pozor! Víko musí být během vaření i vylévání vody zavřené.

Konvici používejte pouze s pro ni originálním podstavcem!

Konvici skládejte z podstavce nebo ji na něj pokládejte pouze tehdy, když je konvice vypnutá.

Elektrický kontakt v podstavci musí být chráněn před vystřikující vodou.

Pozor! Neadekvátní používání výrobku může vést ke zraněním.

Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí mj nebezpečí udušení!

Před použitím zkontrolujte celý výrobek včetně napájecího kabelu se zástrčkou a případného příslušenství, zda neobsahuje chyby, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání. Pokud výrobek například spadl na zem nebo byl odpojen ze sítě taháním za kabel, zvenku nemusí být zřejmé žádné viditelné poškození. V případě vad výrobek nezprovozní.

Výrobek umístěte vždy jen na rovnou podložku odolnou vůči působení vysokých teplot.

Výrobek se nesmí během provozu nacházet pod závěsnými skříňkami pod., Aby mohla volně unikat vznikající pára.

Výrobek ani jeho napájecí kabel se zástrčkou se nesmí dostat do blízkosti rozpálené varné desky nebo otevřeného ohně.

Kabel nenechte viset volně dolů a dbejte na to, aby byl dostatečně vzdálen od horkých částí výrobku.

Zástrčku vytahujte:

- při poruchách během provozu,
- po každém použití,
- před každým čištěním.

Pokud je rychlovarná konvice špatně obsluhována nebo je používána k jiným než k tomu určeným účelům, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné vzniklé škody.

#### Ochrana proti přehřátí

Regulátor teploty chrání topné těleso proti přehřátí, kdyby nedopatřením došlo k zapnutí konvice bez vody, nebo v případě, že by bylo pokryto vodním kamenem. Pokud se rychlovarná konvice díky tomuto opatření sama vypne, nechte ji před dalším použitím vychladnout, případně z ní odstraňte vodní kámen.

Před prvním uvedením do provozu

Z hygienických důvodů první převařenou vodu z konvice nepoužijte a vylijte ji.

#### Pokyny k obsluze

Konvici sejměte z podstavce.

Na rukojeti stiskněte tlačítko pro otevírání víka. Do konvice nalijte požadované množství vody. Dodržujte označené hranice MIN a MAX pro minimální (0,5 l) a maximální (1,7 l) množství vody.

Zavřete víko a konvici položte zpět na podstavec.

Zasuňte zástrčku do zásuvky a rychlovarnou konvici zapněte pomocí spínače pro zapnutí / vypnutí. Rozsvítí se kontrolka.

Proces vaření vody je započatý. Po dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne a kontrolka zhasne.

Pokud chcete proces ukončit dříve, vypněte konvici pomocí spínače pro zapnutí / vypnutí.

Konvici odeberte z podstavce.

Víko musí zůstat při nalévání zavřené - zabraňuje výstupu horké vodní páry.

Po použití konvice opět vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Případnou zbylou vodu z konvice vylijte.

#### uložení kabelu

Na spodní straně podstavce je uložen namotán napájecí kabel. Umožňuje zkrátit délku kabelu mezi podstavcem a zásuvkou.

#### Odstranění vodního kamene

V závislosti na tvrdosti vody se na dně konvice usazuje vodní kámen. Proto konvici pravidelně čistěte.

Nárok na uplatnění záruky zaniká tehdy, pokud výrobek přestal fungovat z důvodu neodstraňování vodního kamene.

K odstranění vodního kamene je vhodný roztok ve složení půl litru vody a 40 ml octa.

- Roztok nalijte do konvice,
- přiveďte ho do varu,
- nechte krátce působit.
- Konvici na závěr vypláchněte čistou vodou.

Dbejte přitom na dostatečnou cirkulaci vzduchu a nevdechujte unikající páru.

Roztok nevylévejte do dřezů či umyvadel s emailovou povrchovou úpravou.

#### filtrační sítko

Pokud je sítko ve výlevce silně znečištěné, vyjměte ho, očistěte a opět vložte zpět.

Čištění a údržba

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte konvici vychladnout.
- Konvice ani podstavec se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
- K čištění postačí navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky či kartáče.

#### Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství si lze pohodlně objednat přes internet na stránce [www.severin.de](http://www.severin.de) v horní záložce "Service / Ersatzteile-Shop".

Likvidace výrobku

Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být znovu využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

#### Záruka

Nároky vyplývající ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.

V případě probíhající záruční doby se prosím obraťte na prodejce. Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku.

Jiné nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na tyto případy: Škody, které souvisí s nedodržením podmínek používání výrobku podle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na lehce rozbitné části, jako jsou např. Sklo, umělá hmota nebo žárovka. Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis. Potřebné kontakty naleznete níže v návodu.