



**Pannello di controllo (fig. A2)**

Tipo di alimento	Peso (g)	Tempo (min.)	Temperatura (°C)	Osservazioni
1. Pulsante accensione/spegnimento				• Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere il dispositivo. • Se il dispositivo è acceso, premere il pulsante per mettere in pausa il processo di frittura. Premere nuovamente il pulsante per riprendere il processo di frittura.
2. Pulsante avvio/pausa				• Tenere premuto il pulsante di nuovo per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
3. Protezione da surriscaldamento				L'apparecchio è dotato di una protezione da surriscaldamento che lo spegne automaticamente in caso di surriscaldamento.
4. Pulsante di selezione				• Se la protezione contro il surriscaldamento viene attivata e l'apparecchio si spegne automaticamente, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi.
5. Pulsante di aumento				• Disinserire la spina di alimentazione dalla presa a parete.
6. Pulsante di diminuzione				• Far raffreddare completamente il dispositivo.
7. Display				
8. Indicatore dell'ora				• Prima di utilizzare il dispositivo, impostare il tempo e la temperatura.
9. Indicatore della temperatura				• Premere questi pulsanti per impostare il tempo o la temperatura.
10. Indicatore della ventola				• Dopo la selezione del programma, è sempre possibile regolare tempo e temperatura.
11. Indicatore si accende quando la ventola è in funzione				• Se non viene premuto il pulsante di avvio entro 1 minuto dopo la selezione del programma, il dispositivo entra in modalità di standby.
12. Protezione da surriscaldamento				• Nota: Per correggere il problema, selezionare un programma preimpostato.
13. Pulsante di selezione				• Se non viene premuto il pulsante di avvio entro 1 minuto dopo la selezione del programma, il dispositivo entra in modalità di standby.
14. Pulsante di aumento				• Nota: Per correggere il problema, selezionare un programma preimpostato.
15. Pulsante di diminuzione				• Nota: Per correggere il problema, selezionare un programma preimpostato.
16. Display				• Nota: Per correggere il problema, selezionare un programma preimpostato.
17. Indicatore dell'ora				• Nota: Per correggere il problema, selezionare un programma preimpostato.
18. Indicatore della temperatura				• Nota: Per correggere il problema, selezionare un programma preimpostato.
19. Indicatore della ventola				• Nota: Per correggere il problema, selezionare un programma preimpostato.

- N'utilisez pas de charbon ou de combustibles similaires.
- Attention aux pièces chaudes. Les surfaces marquées d'un symbole d'attention aux surfaces chaudes peuvent devenir chaudes durant l'utilisation. Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
- Faites attention en touchant l'appareil. Utilisez des gants de cuisine si vous devez toucher l'appareil pendant ou juste après l'utilisation.
- Assurez-vous d'avoir les mains séches avant de toucher l'appareil.
- Ne touchez pas la cuve amovible d'huile o de graisse à frire. L'appareil utilise de l'air chaud pour préparer les aliments.
- Attention à la vapeur et aux éclaboussures en placant les aliments dans la cuve amovible chaude.
- Ne versez pas d'eau froide dans la cuve amovible chaude. L'eau peut être projetée et endommager la cuve amovible.
- La cuve amovible peut devenir très chaude pendant l'usage. Ne touchez pas la cuve amovible chaude.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance à quelque moment que ce soit durant ou juste après l'usage.
- Ne déplacez pas l'appareil s'il est sous tension ou encore chaud. Retirez la fiche secteur de la prise murale et laissez l'appareil refroidir.

**Sicurezza**

- CAUTION**  
PERIL D'ÉLECTRICITE  
DO NOT OPEN
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto solo da un tecnico qualificato.
  - Se il cordon d'alimentazione o la fiche secteur è danneggiato o difettoso, non utilizzarlo.
  - Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
  - Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  - Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
  - Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
  - Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
  - Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
  - Verificare che il dispositivo non entri in contatto con materiali infiammabili.
  - Tenere il dispositivo a distanza da fonti di calore. Non collocare il dispositivo su superfici calde o vicino a fiamme libere.
  - Non coprire il dispositivo.
  - Verificare che intorno al dispositivo sia presente spazio sufficiente per consentire la fuoriuscita del calore e fornire una ventilazione adeguata.
  - Collocare il dispositivo su una superficie stabile e piana.
  - Collocare il dispositivo su una superficie resistente a calore e schizzi.
  - Non utilizzare carbone o combustibili simili.
  - Porre attenzione alle parti elettriche. Le superfici contrassegnate con un simbolo di attenzione per superfici calde possono diventare calde durante l'uso. Le superfici accessibili possono diventare calde quando il dispositivo è in funzione.
  - Porre attenzione nel toccare il dispositivo. Utilizzare guanti da forno qualora fosse necessario toccare il dispositivo durante o subito dopo l'uso.
  - Prima di toccare il dispositivo, assicurarsi di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel contenitore amovibile caldo. L'acqua schizzera danneggiando il contenitore amovibile.
  - Il contenitore amovibile diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare il contenitore amovibile caldo.
  - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante o subito dopo l'uso.
  - Non spostare il dispositivo quando è acceso o ancora caldo. Rimuovere la spina di alimentazione dal dispositivo.
  - Prima di pulire il dispositivo, asciugare di avere le mani asciutte.
  - Non riempire il contenitore amovibile con olio o grasso per friggere. L'apparecchio utilizza l'aria calda per preparare i cibi.
  - Non inserire il cibo all'interno del contenitore amovibile caldo, poiché attenzione a vapore e schizzi.
  - Non versare olio freddo nel



**Pokyny k použití**

- Protipární menších kusů v polovině doby přípravy dosahne lepšího konečného výsledku a předjedete nerovnoměrnému usazení.
- Nebložte vývod vzdachu na zadní straně zařízení, aby nebylo narušeno proudní vzdutí.
- Při přípravě velmi mastných pokrmů může zvýšit zvýšení množství koule. Zařízení tím však nebude poškozeno a nenarůší to ani chut hotového jídla.

## Nastavení

Poznámka: Nastavení uvedená v tabulce jsou pouze orientační. Původ, velikost, tvar a značka surovin se může lišit. Nemůžeme proto zaručit nejlepší nastavení potřebné právě pro vaše suroviny.

Druh potraviny	Hmotnost (g)	Doba (min.)	Teplota (°C)	Poznámky
Mražené hranolky	200-400	16-23	200	V polovině doby přípravy je protipevně.
Domácí hranolky	200-400	22-23	180-200	Přidejte 1/2 lžice oleje. V polovině doby přípravy je protipevně.
Sýrové kousky v trojbalu	200-300	12-18	190	
Kuleči nugety	100-500	15-18	200	
Kuleči řízky	100-500	22-28	200	V případě potřeby otocíte.
Kuleči stehynka	100-500	22-25	180	V případě potřeby otocíte.
Steaky	100-500	12-20	180	V případě potřeby otocíte.
Kuleči kotlety	100-500	15-23	180	V případě potřeby otocíte.
Hamburgery	100-500	11-18	180	Přidejte 1/2 lžice oleje.
Mražené rybí prsty	100-400	10-16	200	Přidejte 1/2 lžice oleje.
Cupcakes	5 ksů	19-22	200	

## Ochrana proti přehřátí:

Zařízení má ochranu proti přehřátí, která zařízení v případě přehřívání automaticky vypne. Pokud se aktivuje ochrana proti přehřátí a zařízení se automaticky vypne, stiskněte a podržte hlavní vypínač na 3 sekundy.

Vyháněte zástrčku ze sitové zásuvky.

Zařízení nechete zcela vychladnout.

## Čistění a údržba

Upozornění: Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte, vyháněte zástrčku ze sitové zásuvky ve zdi a vycižte. Dokud zařízení nevychladne.

Nepoužívejte čisticí roztoky ani abrazivní čisticí prostředky.

Zařízení neprovoďte do vody ani jiných kapalin.

Nepoužívejte se zařízení opravou. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.

Zařízení využíte pro každou použitou:

• pro držadla vydělávají se zařízení využitelnou nádobou.

• Vysuňte výstavbu a kouš kouš na smadení v myci nebo vodě s přípravkem na mytí nádobí.

• Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. Vnějšek zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.

## Leírás (A ábra)

A legtöbbet a forró legevő étel körül keringetésével készítheti el az ételt.

## Térk (A ábra)

1. Bekapsolás jelzőfény (piros)	• Amikor a készülék bekapsolja, a jelzőfény világítani kezd.
2. Melegítés jelzőfény (kék)	• Amikor a készülék melegít, a jelzőfény világítani kezd.
3. Kivehető edény	• A jelzőfény kikszik, amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet.
4. Sütőkör	
5. Koldob gomb	• Nyomja meg a gombot a sütőkörök kivehető edényből törött előtávolsához.
6. Fogantyú (sütőkörök)	
7. Szellőzőnyílások	

## Vezerlöpanel (A2 ábra)

1. Be/ki gomb	• Nyomja meg 3 s másodpercig tartva nyomva a gombot a készülék bekapsolásához. Ha a készülék be van kapsolva, nyomja meg ezt a gombot a sütési folyamat beindításához. Nyomja meg újra a gombot, hogy visszatesszen a sütési folyamatot.
2. Kiválasztás gomb	• Nyomja meg a gombot a sütőkörök kivehető edényből, ha valamely gombat az előre beállított program kiválasztásához: 01 - Mélyhűtés hasabburgonya (350 g) - 200 °C - 16 min. 02 - Hosszú készítés hasabburgonya (350 g) - 200 °C - 25 min. 03 - Steak (350 g) - 180 °C - 15 min. 04 - Csirkemell (350 g) - 200 °C - 20 min. 05 - Hal (300 g) - 200 °C - 12 min. 06 - Sültak (4x) - 180 °C - 12 min.
3. Növekszik gomb	• Ha a program kiválasztását követő 1 percen belül nem nyomja meg a start gombot, a berendezés készenléti módot vált.
4. Csökkenéses gomb	• Nyomja meg a gombokat az idő vagy a hőmérsékletet beállításhoz.
5. Kijelző	
6. Idő-kijelző	• A kijelző az idő jelenít (1-60 perc).
7. Hőmérséklet jelzőfénny	• A kijelző a hőmérsékletet jelenti (60-200 °C).
8. Ventilátor visszajelző	• Amikor a ventilátor működik, a jelzőfény világítani kezd.

## Biztonság

• A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén bemenhessen.

• Ne használjon hőszabályozók megszegését vagy a termék nem rendelhetőre szükségessé használataval bekerülve anyagi és következményes kárrokra és sérelmekre a gyártó nem vállal felelősséget.

• Csak rendeltetésszerű használja a készüléket. Ne használja a készüléket a készítményben elhelyezettetől eltérő cérra.

• Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javítassa meg, vagy cseréltesse ki.

• A termék csak beltéri használatra készül. Ne használja a termék kereskedelmi célokra.

• Ne használjon kád, zuhany, mosdókály vagy egyéb folyadékkel teljesítő közelében.

• Vigyázzon, hogy a készülék érje fel viz vagy nedvesedést.

• Tartsa a termékkel hőforrásoktól távol. Ne tegye a termékkel forró felületekre vagy nyílt láng közelébe.

• Ne tegye a termékkel hőforrásoktól távol.

• Béztetősnek megfelelő helyet a termék körül, hogy a hő ki tudjon áramlani a termékből a megfelelő szellőzés érdekében.

• Helyezze a termékét stabil, sikraként.

• Helyezze a termékét egy hőlől és fűrcsönől víz ellen védett felületre.

• A termék ne hozza szembe a tűzhegyi tejet.

• Ne használjon fagyasztókat, vagy hasonló termékeket.

• Legyen óvatos a forró felületekkel teljesen száraz készéllyel.

• Ne tollson hődug a gombat a forró, kivehető edényre.

• A kivehető edény nagyon felmelegszik használata közben. Ne érintse meg a forró, kivehető edényt.

• Rovinál ideje ne hagyja a készüléket felügyelni nem készült állapotban vagy közvetlenül a használatot után.

• A terméknek mindenkorban a termékkel párosítva kell azonosítani.

• Ne használjon a termékkel, ha a tápkábel vagy a csatlakozók sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozók sérült vagy meghibásodott, az kell ki cseréljen a gyártóval vagy a hatalmas műszaküzemmel.

• Az áramlási veszélyeknek csökkentésére ezekben ezt a termékét kizárolásnak a műszaküzem képviselője nyilatkoza.

• Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekkel.

• Ne használja a termékkel, ha a tápkábel vagy a csatlakozók sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozók sérült vagy meghibásodott, az kell ki cseréljen a gyártóval vagy a hatalmas műszaküzemmel.

• Használhat előbb mindenkorban a termékkel párosítva, hogy a termék adattábláján található feszültséggel.

• Csatlakoztatja a termékkel egy földelt aljzathoz. Amennyiben szükséges, használjon egy megfelelő átmérőjű hosszabbítót.

• Mindig teljesen tekercselse le a tápkábel és a hosszabbítót.

• A termék nem használható kúlsík időtöltővel vagy kúlon tavaezéről-rendszerrrel.

• Ne használja a tápkábel sérült vagy meghibásodott gombával.

• A termék nem használható fog rövidrelövésre.

• Rovinál időre ne hagyja a készüléket a hőforrásnak.

• A termék nem használható a hőforrásnak.