

# TESLA



# MIXÉR

**MX301BX**

---

## Uživatelský Manuál



Pouze pro použití v domácnosti.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů základní bezpečnost

preventivní opatření by měla být vždy dodržována včetně

Následující:

• Přečtěte si všechny pokyny.

Pro ochranu před rizikem úrazu elektrickým proudem nepokládejte

hlavní části (včetně motoru) ve vodě nebo jiné kapalině.

• U jakéhokoli spotřebiče je nutný přísný dohled

používané dětmi nebo v jejich blízkosti.

• Před zapojením odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte nebo sundání dílů a před čištěním.

• Nedotýkejte se pohyblivých částí. Drž ruce, vlasy,

pryč oblečení, stejně jako špachtle a jiné náčiní

z šlehačů během provozu, aby se snížilo riziko

zranění osob a/nebo poškození mixéru.

• Neprovazujte žádný spotřebič s poškozeným

kabelem nebo zástrčky nebo po poruše spotřebiče,

nebo spadl nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Vrátit se

spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska

pro zkoušky, opravy nebo elektrické nebo mechanické

nastavení.

• Nedoporučujeme nebo neprodáváme používání příslušenství

výrobce může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo

zranění.

• Nepoužívejte venku.

• Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.

Zabraňte kontaktu kabelu s horkým povrchem, včetně

sporák.

• Před mytím vyjměte šlehače z mixéru.

• Nikdy nenechávejte stroj zapnutý bez dozoru.

Tento stroj není určen pro použití mladistvými

děti nebo nemožoucí osoby bez dozoru.

• Nikdy nepoužívejte neautorizované příslušenství nebo více než

jednu přílohu najednou.

• Nikdy nepřekračujte maximální kapacity uvedené v této příručce  
povoleno.

• Nenechávejte děti hrát si s tímto strojem.

Při použití nástavce si přečtěte bezpečnostní informace

pokyny, které jsou k němu přiloženy.

• Tento stroj používejte pouze pro domácí použití.

• Před vložením nebo vyjmutím dílů odpojte napájecí kabel.

• **POZOR:** Háček s podložkou musí být vložen do levého otvoru.

• Nedotýkejte se šlehačů rukou, špachtlí,

lžíce atd. během provozu.

• Šlehačí metly nepoužívejte k mixování tvrdých přísad, jako jsou např zmrazené máslo nebo těsto.

• Nepoužívejte mixér k jiným účelům než k míchání.

Před připojením zástrčky napájecího kabelu k zásuvce, ujistěte se, že je vypínač v poloze „OFF“.

Po použití se ujistěte vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu elektrické zásuvky. Netahejte za kabel.

• Před připojením se ujistěte, že napětí a frekvence uvedená na výkonovém štítku je stejná jako místní zásobu.

• Pokud je poškozen napájecí kabel, je nutné jej vyměnit výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

• Před výměnou příslušenství spotřebič vypněte nebo přibližující se části, které se při používání pohybují.

• Nepoužívejte spotřebiče více než 4 minuty (mixér)

• Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo nedostatek zkušeností a znalosti, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se použití spotřebiče a osoba odpovědná za jejich bezpečnost.

• Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že to dělají

nehrají si se spotřebičem.

• Při manipulaci s řeznými čepelemi je nutná opatrnost,

zejména při vyjímání čepele z mísy, vyprazdňování mísy a během čištění.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let

let a více a osoby se sníženou fyzickou zdatností, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností

a znalosti, pokud jim byl udělen dohled popř pokyny týkající se použití spotřebiče v trezoru způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím. Děti se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatel údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Při manipulaci s řeznými čepelemi je nutná opatrnost,

zejména při vyjímání čepele z mísy, vyprazdňování mísy a během čištění.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let

let a více a osoby se sníženou fyzickou zdatností, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností

a znalosti, pokud jim byl udělen dohled popř pokyny týkající se použití spotřebiče v trezoru způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím. Děti se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatel údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Děti se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatel údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Děti se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatel údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Děti se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatel údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Děti se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatel údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

## KONTROLA RYCHLOSTI

Ruční mixér má pět rychlostí mixování. Pro zahájení míchání by měl být regulátor rychlosti nastaven na nejnižší rychlost a pak podle potřeby přešel na vyšší rychlost. Stisknutím tlačítka TURBO ,T' dolů zvýšíte rychlost.

Nízké	STŘEDNÍ	VYSOKÉ
<b>Speed 1:</b> To blend in flour/dry ingredients and liquids for butters and cookie dough; to stir nuts, chips raisins into heavy cookie dough like oatmeal and chocolate chip.	<b>Speed 3:</b> To cream butter and sugar; to beat eggs into butters and cookie dough; to prepare cake mixes specifying medium speed; to mix cake butters and frostings.	<b>Speed 5:</b> To whip cream, beat egg whites, mash potatoes and other vegetables like turnips and squash.
<b>Speed 2:</b> To mix thin butters such as muffins, waffles, pancakes and quick breads; to prepare sauces, puddings.	<b>Speed 4:</b> To beat whole eggs, frozen desserts; to mix light butters like popovers.	

## JAK ČISTIT A SKLADOVAT

Nejprve odpojte zástrčku napájecího kabelu

1. Šlehače a misku umyjte vodou a osušte.
2. Vyčistěte kryt motoru vlhkým hadříkem,
3. Skříň motoru nesmí být ponořena do vody nebo jiné kapaliny.
4. Nepoužívejte ředidlo, benzen, kovový drátěný kartáč, leštící prášek nebo chemický mop. To může způsobit poškrábání nebo odbarvení krytu motoru.



**POZN**

Tato jednotka je určena pro domácí použití. Pokud se pokusíte míchat těžké přísady, motor se spálí a vy nebude platit záruka.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: AC 220V-240V~

Frekvence: 50Hz

Výkon: 300W

## Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased, they can take this product for environmental safe recycling