

MSI Graphics Card Quick Start Guide



條碼位置

Part No: GS2-XXXX2ED

Package Contents

1. MSI Graphics Card
2. MSI Graphics Card Bracket

System Requirements

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Windows

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver

Hardware Installation

1. Turn off the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket or place any other graphics card bracket to place and carefully follow the screen. Then unplug any auxiliary PCI power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Hardware Installation

2. Position the graphics card directly over the empty PCIe slot and press it down in the slot. Gently but firmly press the other end of the fully seated card in the slot. The graphics card is in place when the release clip on the back of the graphics card is fully seated in the slot. Secure the bracket of the graphics card to your case with screws.
3. Connect any additional PCI 6/16-pin power connectors.
4. Open a web browser, go to www.msi.com and go to the webpage of the graphics card you have installed.
5. Click "SUPPORT" to see an overview of the Drivers and Utilities for your specific product.
6. Driver: You can download the driver directly from NVIDIA or AMD official website (depending on the GPU of your card).
7. MSI Center: Please download the software and follow the steps to complete the installation. (Requires Microsoft® Windows® 10 or later) * To control the graphics card's LED effects, please run the MSI Center software first and then activate the Mystic Light function.
8. Afterburner: Choose appropriate operating system and download it, then follow the steps to complete the installation.

Hardware Installation

3. Turn on the computer and plug in the power cable. If you are using a monitor, connect the monitor to the graphics card using the appropriate cables. Turn on the monitor and adjust the display settings on the computer.
4. Run the driver installation software and follow the prompts to complete the installation.
5. Run the MSI Center software and activate the Mystic Light function.
6. Run the Afterburner software and adjust the settings as needed.

Hardware Installation

4. Run the driver installation software and follow the prompts to complete the installation.
5. Run the MSI Center software and activate the Mystic Light function.
6. Run the Afterburner software and adjust the settings as needed.

English

Package Contents

Please check whether anything is missing or damaged.

1. MSI Graphics Card
2. User Manual or Quick Guide (depends on the product)

System Requirements

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

Phillips head screwdriver: This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.

Hardware Installation

1. Turn off the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket or place any other graphics card bracket to place and carefully follow the screen. Then unplug any auxiliary PCI power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

English

Hardware Installation

2. Position the graphics card directly over the empty PCIe slot and press it down in the slot. Gently but firmly press the other end of the fully seated card in the slot. The graphics card is in place when the release clip on the back of the graphics card is fully seated in the slot. Secure the bracket of the graphics card to your case with screws.
3. Connect any additional PCI 6/16-pin power connectors.
4. Open a web browser, go to www.msi.com and go to the webpage of the graphics card you have installed.
5. Click "SUPPORT" to see an overview of the Drivers and Utilities for your specific product.
6. Driver: You can download the driver directly from NVIDIA or AMD official website (depending on the GPU of your card).
7. MSI Center: Please download the software and follow the steps to complete the installation. (Requires Microsoft® Windows® 10 or later) * To control the graphics card's LED effects, please run the MSI Center software first and then activate the Mystic Light function.
8. Afterburner: Choose appropriate operating system and download it, then follow the steps to complete the installation.

English

Hardware Installation

3. Turn on the computer and plug in the power cable. If you are using a monitor, connect the monitor to the graphics card using the appropriate cables. Turn on the monitor and adjust the display settings on the computer.
4. Run the driver installation software and follow the prompts to complete the installation.
5. Run the MSI Center software and activate the Mystic Light function.
6. Run the Afterburner software and adjust the settings as needed.

English

Hardware Installation

4. Run the driver installation software and follow the prompts to complete the installation.
5. Run the MSI Center software and activate the Mystic Light function.
6. Run the Afterburner software and adjust the settings as needed.

English

Hardware Installation

4. Run the driver installation software and follow the prompts to complete the installation.
5. Run the MSI Center software and activate the Mystic Light function.
6. Run the Afterburner software and adjust the settings as needed.

Deutsch

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob alle Komponenten vollständig sind und ob diese unbeschädigt sind. Falls Sie etwas vermisst haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1. MSI Grafikkarte
2. Benutzerhandbuch (je nach Produkt)

Vorarbeiten

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch falsche Installation, falsche Konfiguration, falsche Verwendung oder falsche Nutzung verursacht werden.

1. PCI Express-kompatible Motherboard mit einem Dual-Width x16-Grafikslot
2. Ein Monitor mit mindestens einem Display-Eingang, der die Ausgänge der Grafikkarte entspricht
3. Microsoft® Windows® oder ein Linux-Betriebssystem (abhängig vom Produkt)
4. Mindestens 1,5 GB verfügbare Speicherplatz

Hilfsmittel

Phillips-Schraubendreher: Dieser wird für die meisten Schritte der Installation benötigt. Ein Schraubendreher mit magnetischem Kopf macht den Einsatz noch einfacher.

Hardware-Installation

1. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Stromkabel. Öffnen Sie den Gehäusendeckel und entfernen Sie die Schutzblende.
2. Positionieren Sie die Grafikkarte über dem leeren PCIe-Slot und drücken Sie sie vorsichtig in den Slot hinein. Drücken Sie die andere Seite des vollständig in den Slot eingesteckten Karten fest. Die Grafikkarte ist in der richtigen Position, wenn die Befestigungsklammer auf der Rückseite der Grafikkarte mit dem Gehäuse des Motherboards zusammensteckt.
3. Schließen Sie die Abdeckung der Grafikkarte mit den mitgelieferten Schrauben an.
4. Schließen Sie die Grafikkarte an die PCI-Steckplätze an.
5. Schließen Sie die Grafikkarte an die PCI-Steckplätze an.
6. Schließen Sie die Grafikkarte an die PCI-Steckplätze an.

Deutsch

Hardware-Installation

3. Schalten Sie den Computer ein und schließen Sie das Stromkabel an. Wenn Sie einen Monitor verwenden, schließen Sie diesen an die Grafikkarte an. Schalten Sie den Monitor ein und stellen Sie die Anzeigeeinstellungen ein.
4. Laden Sie die Treiber herunter und installieren Sie diese.
5. Laden Sie die MSI Center Software herunter und installieren Sie diese.
6. Laden Sie die Afterburner Software herunter und installieren Sie diese.

Deutsch

Hardware-Installation

3. Schalten Sie den Computer ein und schließen Sie das Stromkabel an. Wenn Sie einen Monitor verwenden, schließen Sie diesen an die Grafikkarte an. Schalten Sie den Monitor ein und stellen Sie die Anzeigeeinstellungen ein.
4. Laden Sie die Treiber herunter und installieren Sie diese.
5. Laden Sie die MSI Center Software herunter und installieren Sie diese.
6. Laden Sie die Afterburner Software herunter und installieren Sie diese.

Deutsch

Hardware-Installation

3. Schalten Sie den Computer ein und schließen Sie das Stromkabel an. Wenn Sie einen Monitor verwenden, schließen Sie diesen an die Grafikkarte an. Schalten Sie den Monitor ein und stellen Sie die Anzeigeeinstellungen ein.
4. Laden Sie die Treiber herunter und installieren Sie diese.
5. Laden Sie die MSI Center Software herunter und installieren Sie diese.
6. Laden Sie die Afterburner Software herunter und installieren Sie diese.

Deutsch

Hardware-Installation

3. Schalten Sie den Computer ein und schließen Sie das Stromkabel an. Wenn Sie einen Monitor verwenden, schließen Sie diesen an die Grafikkarte an. Schalten Sie den Monitor ein und stellen Sie die Anzeigeeinstellungen ein.
4. Laden Sie die Treiber herunter und installieren Sie diese.
5. Laden Sie die MSI Center Software herunter und installieren Sie diese.
6. Laden Sie die Afterburner Software herunter und installieren Sie diese.

Français

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les composants sont présents et qu'ils ne sont pas endommagés.

1. Carte graphique MSI
2. Manuel utilisateur (selon le produit)

Prérequis de l'installation

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une mauvaise configuration, une mauvaise utilisation ou une mauvaise maintenance.

1. Carte mère compatible PCI Express avec un slot graphique à bande double largeur x16
2. Un moniteur avec au moins un connecteur d'entrée compatible avec les sorties de la carte graphique
3. Microsoft® Windows® ou Linux (selon le produit)
4. Au moins 1,5 Go d'espace disque disponible

Outils auxiliaires

Visseuse à tête creuse: Cet outil est utilisé pour la plupart des étapes de l'installation. Une visseuse à tête magnétique rend le processus beaucoup plus facile.

Installation système

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation. Ouvrez le boîtier de l'ordinateur et retirez le panneau latéral. Retirez les supports de montage de la carte graphique.
2. Positionnez la carte graphique directement au-dessus du slot PCIe vide et appuyez fermement sur elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée dans le slot. La carte graphique est correctement installée lorsque la pince de verrouillage sur le dos de la carte s'engage dans la fente de verrouillage du boîtier.
3. Connectez les connecteurs de puissance supplémentaires à la carte graphique.
4. Allez sur www.msi.com et allez sur la page de la carte graphique que vous venez d'installer.
5. Cliquez sur "SUPPORT" pour voir un aperçu des pilotes et des utilitaires pour votre produit spécifique.
6. Pilote: Téléchargez le pilote directement de NVIDIA ou AMD (selon le GPU de votre carte graphique).
7. MSI Center: Téléchargez le logiciel et suivez les étapes pour terminer l'installation.
8. Afterburner: Choisissez le système d'exploitation approprié et téléchargez-le, puis suivez les étapes pour terminer l'installation.

Français

Installation système

3. Allumez l'ordinateur et branchez le câble d'alimentation. Si vous utilisez un moniteur, connectez-le à la carte graphique. Allumez le moniteur et ajustez les paramètres d'affichage.
4. Téléchargez les pilotes et installez-les.
5. Téléchargez et installez MSI Center.
6. Téléchargez et installez Afterburner.

Français

Installation système

3. Allumez l'ordinateur et branchez le câble d'alimentation. Si vous utilisez un moniteur, connectez-le à la carte graphique. Allumez le moniteur et ajustez les paramètres d'affichage.
4. Téléchargez les pilotes et installez-les.
5. Téléchargez et installez MSI Center.
6. Téléchargez et installez Afterburner.

Français

Installation système

3. Allumez l'ordinateur et branchez le câble d'alimentation. Si vous utilisez un moniteur, connectez-le à la carte graphique. Allumez le moniteur et ajustez les paramètres d'affichage.
4. Téléchargez les pilotes et installez-les.
5. Téléchargez et installez MSI Center.
6. Téléchargez et installez Afterburner.

Français

Installation système

3. Allumez l'ordinateur et branchez le câble d'alimentation. Si vous utilisez un moniteur, connectez-le à la carte graphique. Allumez le moniteur et ajustez les paramètres d'affichage.
4. Téléchargez les pilotes et installez-les.
5. Téléchargez et installez MSI Center.
6. Téléchargez et installez Afterburner.

Russий

Содержимое упаковки

Проверьте, все ли компоненты присутствуют и нет ли повреждений.

1. Видеокарта MSI
2. Руководство пользователя (зависит от конкретного продукта)

Требования к системе

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильной установкой, неправильной настройкой, неправильным использованием или неправильным обслуживанием.

1. Материнская плата с слотом PCI Express x16 и достаточными портами для установки видеокарты
2. Монитор с минимум одним выходом, совместимым с выходами видеокарты
3. Microsoft® Windows® или Linux (зависит от продукта)
4. Не менее 1,5 ГБ свободного места на жестком диске

Вспомогательные инструменты

Крестовый отвертка: Этот инструмент используется для большинства шагов установки. Отвертка с магнитным наконечником делает процесс намного проще.

Установка системы

1. Выключите компьютер и отключите кабель питания. Откройте корпус компьютера, сняв боковую крышку. Удалите монтажные скобы с видеокарты.
2. Поместите видеокарту непосредственно над пустым слотом PCIe и нажмите на нее, пока она не будет полностью вставлена в слот. Видеокарта установлена правильно, когда защелка на задней панели карты заходит в паз защелки корпуса.
3. Подключите дополнительные кабели питания к видеокарте.
4. Перейдите на www.msi.com и перейдите на страницу видеокарты, которую вы только что установили.
5. Нажмите на "SUPPORT", чтобы увидеть обзор драйверов и утилит для вашего продукта.
6. Драйвер: Скачайте драйвер непосредственно с сайта NVIDIA или AMD (зависит от GPU вашей видеокарты).
7. MSI Center: Скачайте программное обеспечение и следуйте инструкциям для завершения установки. (Требуется Microsoft® Windows® 10 или более поздняя версия.)
8. Afterburner: Выберите соответствующую операционную систему и скачайте ее, затем следуйте инструкциям для завершения установки.

Russий

Установка системы

3. Включите компьютер и подключите кабель питания. Если вы используете монитор, подключите его к видеокарте. Включите монитор и настройте параметры отображения.
4. Скачайте драйверы и установите их.
5. Скачайте и установите MSI Center.
6. Скачайте и установите Afterburner.

Russий

Установка системы

3. Включите компьютер и подключите кабель питания. Если вы используете монитор, подключите его к видеокарте. Включите монитор и настройте параметры отображения.
4. Скачайте драйверы и установите их.
5. Скачайте и установите MSI Center.
6. Скачайте и установите Afterburner.

Russий

Установка системы

3. Включите компьютер и подключите кабель питания. Если вы используете монитор, подключите его к видеокарте. Включите монитор и настройте параметры отображения.
4. Скачайте драйверы и установите их.
5. Скачайте и установите MSI Center.
6. Скачайте и установите Afterburner.

Russий

Установка системы

3. Включите компьютер и подключите кабель питания. Если вы используете монитор, подключите его к видеокарте. Включите монитор и настройте параметры отображения.
4. Скачайте драйверы и установите их.
5. Скачайте и установите MSI Center.
6. Скачайте и установите Afterburner.

Українська

Зміст упаковки

Перевірте, чи всі компоненти присутні та чи немає пошкоджень.

1. Відеокарта MSI
2. Інструкція користувача (залежить від конкретного продукту)

Вимоги до системи

Гарантія не покриває пошкодження, викликані неправильною установкою, неправильною конфігурацією, неправильним використанням або неправильним обслуговуванням.

1. Материнська плата з слотом PCI Express x16 та достаточними портами для установки відеокарти
2. Монітор з мінімум одним виходом, сумісним з виходами відеокарти
3. Microsoft® Windows® або Linux (залежить від продукту)
4. Неглибше 1,5 ГБ вільного місця на жорсткому диску

Додаткові інструменти

Крестовий викрутка: Цей інструмент використовується для більшості кроків установки. Викрутка з магнітною голівкою робить процес набагато простішим.

Установка програмного забезпечення

1. Вимкніть комп'ютер і відключіть кабель живлення. Відкрийте корпус комп'ютера, знявши бічну кришку. Видаліть кріпильні скоби з відеокарти.
2. Помістіть відеокарту безпосередньо над портом PCIe та натисніть на неї, поки вона не буде повністю вставлена в порт. Відеокарта встановлена правильно, коли защемлювач на задній панелі карти заходить у паз защемлювача корпусу.
3. Підключіть додаткові кабелі живлення до відеокарти.
4. Перейдіть на www.msi.com та перейдіть на сторінку відеокарти, яку ви тільки що встановили.
5. Натисніть на "SUPPORT", щоб побачити огляд драйверів та утиліт для вашого продукту.
6. Драйвер: Завантажте драйвер безпосередньо з веб-сайту NVIDIA або AMD (залежить від GPU вашої відеокарти).
7. MSI Center: Завантажте програмне забезпечення та дотримуйтеся інструкцій для завершення установки. (Вимагається Microsoft® Windows® 10 або новіший версію.)
8. Afterburner: Вибірочно завантажте операційну систему та завантажте її, а потім дотримуйтеся інструкцій для завершення установки.

Українська

Установка програмного забезпечення

3. Включіть комп'ютер і підключіть кабель живлення. Якщо ви використовуєте монітор, підключіть його до відеокарти. Включіть монітор і налаштуйте параметри відображення.
4. Завантажте драйвери та встановіть їх.
5. Завантажте та встановіть MSI Center.
6. Завантажте та встановіть Afterburner.

Українська

Установка програмного забезпечення

3. Включіть комп'ютер і підключіть кабель живлення. Якщо ви використовуєте монітор, підключіть його до відеокарти. Включіть монітор і налаштуйте параметри відображення.
4. Завантажте драйвери та встановіть їх.
5. Завантажте та встановіть MSI Center.
6. Завантажте та встановіть Afterburner.

Українська

Установка програмного забезпечення

3. Включіть комп'ютер і підключіть кабель живлення. Якщо ви використовуєте монітор, підключіть його до відеокарти. Включіть монітор і налаштуйте параметри відображення.
4. Завантажте драйвери та встановіть їх.
5. Завантажте та встановіть MSI Center.
6. Завантажте та встановіть Afterburner.

Українська

Установка програмного забезпечення

3. Включіть комп'ютер і підключіть кабель живлення. Якщо ви використовуєте монітор, підключіть його до відеокарти. Включіть монітор і налаштуйте параметри відображення.
4. Завантажте драйвери та встановіть їх.
5. Завантажте та встановіть MSI Center.
6. Завантажте та встановіть Afterburner.

MSI Graphics Card Quick Start Guide

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Optional HDMI

* Note that the installation photos shown here are for reference only and may vary from the actual ones.

* For more information about MSI Graphics Cards, please visit MSI websites at www.msi.com/Graphics-Cards

Package Contents

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

System Requirements

1. Windows 10
2. Windows 10
3. Windows 10
4. Windows 10
5. Windows 10
6. Windows 10
7. Windows 10
8. Windows 10
9. Windows 10
10. Windows 10

Auxiliary Tools

1. Screwdriver
2. Screwdriver
3. Screwdriver
4. Screwdriver
5. Screwdriver
6. Screwdriver
7. Screwdriver
8. Screwdriver
9. Screwdriver
10. Screwdriver

Hardware Installation

1. Connect SATA cables to the drive and the motherboard.
2. Connect the power supply to the drive and the motherboard.
3. Connect the SATA-to-USB adapter to the drive and the motherboard.
4. Connect the SATA-to-IDE adapter to the drive and the motherboard.
5. Connect the SATA-to-SATA adapter to the drive and the motherboard.

Software Installation

1. Insert the SATA-to-USB adapter into the drive and the motherboard.
2. Connect the power supply to the drive and the motherboard.
3. Connect the SATA-to-IDE adapter to the drive and the motherboard.
4. Connect the SATA-to-SATA adapter to the drive and the motherboard.

MSI Warranty Procedures and Conditions

This warranty is valid for Australia only. It covers the product against manufacturing defects. For more details, please refer to the warranty card.

Қазақ

Қазақ тіліндегі құрамы

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Norsk

Norsk språk

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

한국어

한국어 설명서

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

ภาษาไทย

ภาษาไทย

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Svenska

Svenska språk

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Slovensčina

Slovensčina

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

日本語

日本語

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Tiếng Việt

Tiếng Việt

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Suomi

Suomi

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Hrvatski

Hrvatski

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

日本語

日本語

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

हिन्दी

हिन्दी

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Suomi

Suomi

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Hrvatski

Hrvatski

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

日本語

日本語

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

हिन्दी

हिन्दी

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Dansk

Dansk

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

繁體中文

繁體中文

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

العربية

العربية

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Dansk

Dansk

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

繁體中文

繁體中文

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

العربية

العربية

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

فارسی

فارسی

1. Main unit
2. Power supply
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter