

TESLA



NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA TESLA IR400GP

NÁVOD K POUŽITÍ

Pouze k domácímu použití

Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.

1. Přístroj je určený k použití osobami, které jsou schopny zvládnout jeho provoz, mají s obdobnými přístroji zkušenosti a zdravý rozum. Osoby, u kterých při provozu přístroje nemůže být zaručena bezpečnost, je nutný dozor opatrovníka. Děti je nutné hlídat tak, aby si se zařízením nemohly hrát.
2. Žehlička nesmí zůstat bez dozoru, pokud je zapnuta do sítě.
3. Žehlička musí být používána a pokládána pouze na rovný povrch.
4. Při pokládání žehličky na podstavec se ujistěte, že je podstavec ve vodorovné poloze.
5. Nepoužívejte žehličku, která byla vystavena pádu, pokud na ní jsou viditelné známky poškození či pokud propouští vodu.
6. Zástrčka musí být vyjmuta ze sítě předtím, než se naplní zásobník na vodu (platí pro parní žehličky a žehličky, u kterých je možné použít rozprašovač).

SPECIFIKACE

Model: IR400GP

Funkce: Sušení / Pára / Sprej / Dávkování / Vertikální napařování / Samočištění / Sběrač vodního kamene / Funkce proti odkapávání vody / Automatické vypnutí

Parametry: AC 220-240 V~, 50 – 60Hz, 3100 W

BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ

1. Před prvním použitím se ujistěte, že síťové napětí uvedené na štítku odpovídá tomu, které je nastaveno ve vašem domě.
2. V případě, že od žehličky odcházíte, se vždy ujistěte, že je vyjmuta ze sítě a že je postavena správnou stranou. Uchovávejte žehličku mimo dosah dětí.
3. Při použití dosahuje žehlička vysokých teplot, nikdy se jí proto nedotýkejte rukama ani ji nedávejte do blízkosti hořlavín. Vyhněte se tím riziku vzniku škod.
4. Varování: Před naplněním zařízení vodou jej vždy vyjměte ze sítě.
5. Nikdy žehličku nenořte do vody ani jiných tekutin.
6. Pokud se objeví jakákoli závada na napájecím kabelu, vždy přístroj odešlete k opravě našemu technikovi.

7. Usazeniny a minerály obsažené ve vodě mohou vést k rychlejšímu vytvoření vodního kamene a zablokovat tak otvory pro únik páry; proto doporučujeme používat destilovanou vodu.
8. Nepoužívejte chemicky ošetřenou vodu.
9. Unikající pára je horká a tímto nebezpečná. Nikdy nenastavujte parní otvory směrem k lidem.
10. Žehličku je nutné používat pouze na rovném a nepohyblivém povrchu.
11. Při pokládání žehličky na podstavec se ujistěte, že je povrch rovný a stabilní.
12. Za napájecí kabel netahejte, nepoužívejte jej jako rukojeť, nezavírejte dveře, pakliže je mezi nimi ani jej neomotávejte okolo ostrých hran. Nenechávejte jej v blízkosti horkých povrchů.
13. Nepoužívejte žehličku, která byla vystavena pádu, pokud na ní jsou viditelné známky poškození či pokud propouští vodu.

VAROVÁNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Žehlička z důvodu testování obsahuje nepatrné množství tekutiny, proto se může stát, že se při prvním zapojení vypustí pára. Po krátkém čase se vypařování zastaví.
2. Před prvním použitím odstraňte nálepky či ochranné fólie ze žehlicí plochy. Plochu očistěte jemným hadříkem.
3. Žehlicí plochu udržujte hladkou. Vyhněte se kontaktu s kovovými předměty.

POPIS PRODUKTU



- A) Žehlicí plocha
- B) Parní tryska
- C) Zásobník na vodu
- D) Víko pro doplnění zásobníku vody
- E) Tlačítko rozstříkávání
- F) Tlačítko napařování
- G) Rukojeť
- H) Pružná ochrana na napájecí kabel
- I) Zadní kryt
- J) Světelný indikátor
- K) Tlačítko Samočištění
- L) Knoflík pro úpravu objemu páry
- M) Knoflík pro úpravu teploty

DOPLNĚNÍ VODY

Ujistěte se, že je žehlička odpojená ze sítě a škála termostatu je v pozici MIN. Umístěte žehličku na opěrku, nakloňte ji dopředu pod úhlem přibližně 45 stupňů a nalijte vodu do otvoru zásobníku na vodu do pozice MAX.

Vertikální napařování

Napařování můžete spustit také podržením žehličky ve vertikální poloze, což je vhodné například při žehlení záhybů u oblečení na věšáku, závěsů, atd.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

1. Nastavte knoflík pro objem páry do pozice O (=bez páry).
2. Na základě všitých štítků v oblečení zvolte správnou teplotu žehlení.

ŽEHLENÍ

1. Naplňte žehličku vodou viz sekce Doplnění vody.
2. Zapojte zařízení do napájecí sítě.
3. Nastavte knoflík termostatu do pozice MAX dle indikátoru teploty. Nyní je uvolněna funkce páry, v opačném případě může ze žehlicí plochy unikat voda.
4. Teplota je ustálená v momentě, kdy se světelná kontrolka vypne.
5. Správně nastavte objem páry a následně zvýšte odpařování stiskem knoflíku pro objem páry. Snížením odpařování dosáhnete opětovným stiskem tlačítka.

POZOR!

Pro syntetické látky, nylon, umělou bavlnu a bavlnu není možné použití napařovací žehličky. V opačném případě může dojít k poškození látky.

NAPAŘOVÁNÍ

Tato funkce slouží především pro silně zmačkané a tvrdé látky. Stisknutím tlačítka Napařování dojde k silnému úniku páry ze žehlicí plochy, což může být užitečné při žehlení velmi odolného pomačkání. Parní funkci je možné použít pouze při žehlení na vysokou teplotu. Pro optimální výsledek by mělo dojít k 5 vteřinovým pauzám mezi stisky napařovacího tlačítka. Abyste zabránili odkapávání ze žehlicí plochy, nemačkejte tlačítko nepřetržitě více než 5 sekund. Taktéž si ponechejte nejméně minutový interval předtím, než spustíte napařovací funkci.

ROZSTŘIKOVACÍ FUNKCE

Několikanásobným stiskem tlačítka rozstříkávání při jakékoli teplotě je možné navlhčit oblečení. Ujistěte se, že je v zásobníku dostatek vody.

SAMOČIŠTĚNÍ

Funkci samočištění používejte přibližně jednou za dva týdny. Pokud je voda ve vašem regionu tvrdá (např. Pokud ze žehlicí plochy vyskakují kousky během žehlení), měli byste zapínat samočisticí funkci častěji. Ujistěte se, že je přístroj odpojen ze sítě, nastavte knoflík pro objem páry do pozice O a naplňte zásobník na vodu do pozice MAX. Do zásobníku na vodu nenalévejte ocet ani jiné odvápnovače. Zvolte teplotu žehlení, zapojte přístroj do sítě, následně ji odpojte poté, co se světelný indikátor vypne. Podržte žehličku nad umyvadlem, stiskněte a držte funkci samočištění a jemně žehličkou zatřeste. Z žehličky se vypustí pára a jakékoli nečistoty či kousky vodního kamene (pokud nějaké jsou) se vypustí. Uvolněte tlačítko samočištění, jakmile použijete všechnu vodu ze zásobníku. Proces samočištění opakujte, pokud je žehlička stále zanesená. Po procesu samočištění opět zapojte žehličku do sítě, nechte ji nahřát, aby se žehlicí plocha usušila. Odpojte žehličku při dosažení požadované teploty, zvedněte horkou žehličku nad použitou látku a vysušte jakékoli mokré skvrny, které se mohly vytvořit na ploše. Nechte žehličku vychladnout a následně ji uskladněte.

FUNKCE PROTI ODKAPÁVÁNÍ VODY

1. Systém proti odkapávání vody, který byl vytvořen k ochraně proti úniku vody z žehlicí plochy v době, kdy se žehlička automaticky ochlazuje.
2. Během provozu může tato funkce vydávat zvuk hlasitého klikání, obvykle během nahřívání nebo během ochlazování. Je to zcela běžné a ukazuje, že systém správně funguje.

ODVÁPŇOVACÍ FUNKCE






Zabudovaný zásobník na odvápnění je vytvořen ke snížení vytvoření vodního kamene během žehlení.

Tato funkce prodlouží životnost vaší žehličky. Nicméně, ani tato funkce nezabrání celkovému zastavení usazování vodního kamene v žehličce.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Pokud zůstane žehlička v horizontální pozici bez pohybu po dobu delší než 30 sekund, automaticky se vypne.
- Pokud zůstane žehlička v nakloněné pozici (napravo nebo nalevo) bez pohybu po dobu delší než 30 sekund, automaticky se vypne.
- Pokud zůstane žehlička ve svislé pozici bez pohybu po dobu delší než 8 minut, automaticky se vypne.

TABULKA NASTAVENÍ TEPLoty A PÁRY

Pozor:  Značí, že daná látka se nežehlí		
Instrukce na štítku	Druh látky	Nastavení termostatu
	Nylon Hedvábí	
	Vlna	
	Bavlna Len, džíny	

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vyjměte zástrčku ze sítě a žehličku nechte dostatečně vychladnout.

1. Utřete žehlicí plochu vlhkým hadříkem a pomocí neabrazivního (tekutého) čistícího prostředku.
2. Pokud se látka přichytí na žehlicí plochu, použijte vlhký hadřík s octem a otřete plochu.
3. Nikdy nepoužívejte silný kyselý ani zásaditý prostředek, vyhnete se poškození žehlicí plochy.

4. Pokud vodní kámen ucpává výparník, odstraňte jej párátkem - neničte povrch žehlicí plochy.
5. Postavte žehličku a nechte ji dostatečně vychladnout. Mezitím vylijte jakoukoli přebytečnou vodu ze zásobníku a nastavte ovládací knoflík páry do pozice O.

JEDNODUCHÉ POSTUPY OPRAVY

Problém	Možné důvody	Oprava
Nedostatečná teplota nebo příliš horké	Špatně nastavený termostat, vyjmutí ze sítě.	Spravte termostat do pozice, ve které je žehlička zapojená.
Žádná pára nebo únik kapek	Ovladač termostatu byl nastaven na MIN	Nastavte termostat do požadované pozice.
Žádné napařování ani vertikální napařování	Funkce (Vertikálního) Napařování byla použita příliš často během krátké doby. Žehlička není dostatečně horká.	Pokračujte v žehlení v horizontální pozici a počkejte, než budete vertikální napařování opět používat.
Odkapávání ze žehlicí plochy	Nastavte termostat mimo škálu páry.	Nastavte termostat do škály páry.
	Nedostatečná teplota.	Nastavte tlačítko na páru pouze poté, co se vypne světelná kontrolka.
	Voda je nad maximální pozicí.	Vylijte přebytečnou vodu.
Málo páry	Zkontrolujte, že je tlačítko na výběr páry ve správné poloze.	Nastavte tlačítko páry do správné polohy.
	Výparník je zablokovaný.	Vyčistěte výparník destilovanou vodou.
	Nedostatek vody v zásobníku.	Doplňte vodu do zásobníku.
Žádné rozstříkávání	Nedostatečný tlak, vevnitř je vzduch	Manuálně stiskněte rozstříkovač a nepřetržitě několikrát opakujte.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí: AC 220-240 V~

Frekvence: 50 Hz – 60 Hz

Výkon: 3100 W

SPRÁVNÁ LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ:



Tato značka ukazuje, že produkt nesmí být likvidován s jiným komunálním odpadem v rámci EU. Pro ochranu možného ohrožení prostředí a zdraví člověka kvůli nezodpovědné likvidaci odpadu odpovědně recyklujte a napomáhejte opětovnému užívání materiálu. Pro likvidaci vraťte zařízení do vybraných sběrných dvorů nebo kontaktujte svého prodejce, který zaručí zodpovědnou likvidaci produktu.