



CS

1 **Whirlpool**

POPIS PRODUKTU

OVLÁDACÍ PANEL

1. Ovládací panel

2. Ovládací panel
7. Osvětlení**3. Kruhové topné těleso**
8. Bod pro zavedení sondy do

(není vidět)

masa

4. Vodicí mřížky
(je-li k dispozici)

(úroveň je vyznačena na

9. Identifikační štítek

přední straně trouby)

(neodstraňujte)

5. Dvířka**10. Spodní topné těleso****6. Horní topné těleso / gril**
(není vidět)**1. LEVÝ DISPLEJ**

3. ZAPNUTÍ

Zapnutí nebo vypnutí
žárovky.

a přerušení nebo vypnutí
aktivní

funkce v kterémkoli okamžiku.

4. ZPĚT

Při provádění konfigurace
nastavení

Tlačítko 6TH SENSE

nabídky.

Jeho pomocí můžete
procházet

ROTOČNÝ OVLADAČ /
parametry

vaření. Stisknutím

provedete

výběr, nastavení, naleznete

a potvrdíte funkce nebo
hodnoty

a eventuálně můžete spustit

pečicí program.

7. ČAS 6. TEPLOTA

Pro nastavení nebo změnu
Pro nastavení teploty.
Času

a přizpůsobení doby přípravy.

8. SPUSTIT

Pro aktivaci funkcí a

potvrzení nastavení.

PŘÍRUČKA

9. PRAVÝ DISPLEJ

PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

**Předtím, než spotřebič
použijete, pečlivě si
přečtěte příručku Zdraví
a bezpečnost.**

**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI
ZAKOUPILI**

**VÝROBEK ZNAČKY
WHIRLPOOL**

Podrobnější informace
a doporučení získáte
na webových stránkách
docs.whirlpool.eu,

registrací produktu na adrese
příčemž se řiďte i pokyny
uvedenými na

www.whirlpool.eu/register.
zadní straně této příručky.

5

4

3 Návod k použití a údržbě
a bezpečnostní

2

1 pokyny si můžete stáhnout
na našich

4

3

2

1

1

2

3

4

5

9

10

7

6

1 2 5 6 93 4 7 8

8