

SOGO SS-16120 Tyčový vysavač CZ, SK

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osob zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.

Popis: str.7.

A. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí

B. Držadlo

C. Trubka

D. Zásobník na nečistoty

E. Sací hubice na parkety a koberce- přepnutí na různé druhy povrchů je na str. 8 uprostřed. (v příslušenství je kartáč a štěrbínová hubice)

POUŽITÍ: Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Str.6. Po použití netahejte pro odpojení z napájení za kabel, ale zástrčku! Sací hubicí nepřejíždějte kabel! Neucpávejte sací otvor. Nevysávejte, tekutiny, hořící nebo ostré předměty! Odmotejte přívodní kabel a zasuňte jej do zásuvky napájení s odpovídajícím napětím. Nasaďte hubici, která nejlépe splňuje účel vašeho vysávání a pomocí (A) přístroj zapněte - po ukončení vysávání vypněte.

Před vysypáním nečistot, přístroj vypněte a odpojte z napájení. Z těla přístroje, sundejte korektně a nenásilně použitý nástavec. str. 8 dole a vysypání nečistot provádějte nad otevřenou popelnici. Čištění přístroje a prostoru na nečistoty provádějte pravidelně po ukončení vysávání. Filtr str.9, můžete omýt pod tekoucí vodou, ale před dalším použitím ho musíte nechat zcela vyschnout. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem.

Nenechávejte nečistoty v přístroji, jinak dojde k zahřívání nečistot nebo k množení bakterií, které nečistoty obsahují.



— Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogo ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny: Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové vrecko v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom i ním. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nekladte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prírodný kábel, nenechávajte visieť prírodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogo nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prírodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.

Popis: str.7.

A. Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie

B. Držadlo

C. Rúrka

D. Zásobník na nečistoty

E. Sacie hubica na parkety a koberce- prepnutie na rôzne druhy povrchov je na str. 8 uprostred. (V príslušenstva je kefa a štrbinová hubica)

POUŽITIE: Súbežne s týmto návodom prosím sledujete obrázky v originálnom návode. Str.6. Po použití neťahajte pre odpojenie z napájania za kábel, ale zástrčku! Sacie hubicou neprechádzajte kábel! Neupchávajte sací otvor. Nevysávajte, tekutiny, horiace alebo ostré predmety! Odmotajte prírodný kábel a zasunite ho do zásuvky napájania so zodpovedajúcim napätím. Nasadte hubicu, ktorá najlepšie spĺňa účel vášho vysávania a pomocou (A) prístroj zapnite - po ukončení vysávania vypnite.

Pred vyspaním nečistôt, prístroj vypnite a odpojte z napájania. Z tela prístroja, zložte korektné a nenásilne použitý nástavec. str. 8 dole a vysypanie nečistôt vykonávajte nad otvorenou smetiakov. Čistenie prístroja a priestoru na nečistoty vykonávajte pravidelne po ukončení vysávania. Filter str.9, môžete umyť pod tečúcou vodou, ale pred ďalším použitím ho musíte nechať úplne vyschnúť. Telo prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou.

Nenechávajte nečistoty v prístroji, inak dôjde k zahŕňaniu nečistôt alebo k množeniu baktériu, ktoré nečistoty obsahujú.

Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaisťte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.