

Severin Kávovar KA 4808

Připojení k elektrické síti

Zařízení smí být zapojeno pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s požadavky příslušných norem.
Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Napájecí kabel a zástrčka
2. Vypínač s kontrolkou
3. Typový štítek spotřebiče
4. Skleněná konvice s víkem
5. Rotační nádoba s vložkou na filtr
6. Indikátor hladiny vody
7. Nádržka na vodu
8. Kryt nádrže na vodu
9. Trvalý filtr (není zobrazen)



Důležité bezpečnostní pokyny

Vzhledem k možným rizikům a v souladu s bezpečnostními požadavky je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
Před čištěním zařízení zkontrolujte, zda je odpojeno od elektrické sítě a zda již zcela vychladlo.

Skleněnou konvici a výkyvný filtr vyčistěte horkou vodou s čisticím prostředkem. Pro podrobné informace k čištění přístroje si prostudujte část **Čištění a údržba**.

Nikdy nečistěte přístroj vodou ani jinými tekutinami, ani jej neponořujte do tekutin. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Pozor: Při nesprávném použití přístroje hrozí riziko vzniku vážných poranění.

Pozor: Ohřevná plotýnka kávovaru se při provozu přístroje zahřívá na vysoké teploty a zůstává horká i po určitou dobu po použití přístroje.

Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích.

Děti (od 8 let věku) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.

Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

Děti smí provádět údržbu a čištění přístroje pouze pod dohledem odpovědné osoby, a pokud jsou starší 8 let.

Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.

Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození.

Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:

I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.

Před použitím zkontrolujte, zda je rukojeť skleněné konvice správně a bezpečně upevněna. V případě potřeby můžete pomocí šroubu v rukojeti kovový kroužek utáhnout.

Zařízení musí být při provozu vždy umístěno na rovný, protiskluzný povrch, odolný vůči zašpinění a pocákání.

Neodcházejte od přístroje během jeho provozu.

Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah horkých povrchů a tepelných zdrojů.

Předtím, než přístroj budete otevírat nebo z něj vyjmát jednotlivá příslušenství, přístroj vypněte a počkejte, až zcela vychladne. Předědte tak riziku úniku horké vody či páry.

Vždy zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky elektrické sítěv případě špatného fungování přístroje, před čištěním přístroje, po použití přístroje.

Při odpojení zařízení ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.

Nenechávejte přívodní kabel volně viset. Dbejte, aby se přívodní kabel nedotýkal horkých částí přístroje.

Automatické vypnutí přístroje

Z důvodu úspory elektrické energie se přístroj automaticky vypne po uplynutí přibližně 35 minut od dokončení procesu překapávání. Pro restart přístroje přepněte vypínač On/Off do polohy „0“ a pak zpět do polohy „1“.

Před prvním použitím

Před prvním použitím kávovaru nechte proběhnout dva až tři filtrační cykly pouze s použitím maximálního vyznačeného množství studené vody, bez použití mleté kávy. Stejně postupujte také tehdy, pokud přístroj nebyl delší dobu používán nebo po procesu odvápnění.

Všeobecné pokyny

- Stupnice na nádržce na vodu a skleněné konvici vám pomůže naplnit nádržku správným množstvím čisté vody. Stupnice je dvojitá. Stupnici nalevo můžete používat pro odměření běžných šálků o objemu cca 125 ml, stupnici napravo použijte pro odměření šálků s menším objemem. Vždy dejte pozor, abyste nepřekročili maximální povolené množství vody.
- Pokud chcete přístroj používat po několika po sobě jdoucích cyklech překapávání, po každém cyklu kávovar vypněte a nechte vychladnout po dobu cca 5 minut.
- Důležité: Při plnění nádržky čerstvou vodou krátce po dokončení předchozího cyklu překapávání hrozí riziko úniku horké vody či páry, a tedy **riziko opaření**.
- **Plnění nádržky vodou:**
Odklopte víko nádržky na vodu a naplňte nádržku požadovaným množstvím vody. Víko opět zaklopte.
- **Vložení papírového filtru:**
Vysuňte výkyvný filtr do strany a vložte do něj papírový filtr velikosti 2, u kterého nejprve zahrňte perforované okraje.
- **Naplnění mletou kávou:**
Na každý šálek běžné velikosti (125 ml) budete potřebovat přibližně 6 g (= 1½ - 2 čajové lžičky) středně až jemně mleté kávy. Poté filtru s kávou zaklopte.
- **Příprava skleněné konvice:**

Konvici uzavřete víkem a vložte ji do kávovaru. Pokud je konvice správně usazena, víko uvolní mechanismus filtru proti odkapávání, aby mohla káva překapávat.

- **Zahájení procesu překapávání:**

Přístroj zapojte do elektrické sítě a pomocí vypínače On/Off zapněte. Proces filtrace je zahájen, voda protéká přes filtr.

- **Vyjmutí skleněné konvice:**

Před vyjmutím konvice počkejte, až všechna voda překape přes filtr.

- **Uchování kávy horké:**

Kávu uvnitř konvice lze uchovat horkou tak, že necháte konvici stát na ohřevné plotýnce kávovaru. Plotýnka zůstane horká po dobu zhruba 35 minut od dokončení procesu překapávání.

- **Přerušení cyklu překapávání/uchování kávy horké:**

Cyklus překapávání kávy či uchovávání kávy horké přerušíte přepnutím tlačítka vypínače On/Off do polohy „0“.

- **Vypnutí přístroje:**

Jakmile je proces překapávání kávy či uchovávání kávy horké dokončen, pomocí vypínače On/Off kávovar vypněte (poloha „0“) a odpojte od elektrické sítě.

Odvápnění

- V závislosti na kvalitě vody (tvrdosti vody) v místě použití přístroje a také v závislosti na frekvenci použití je nutné u všech zařízení na ohřev vody pravidelně provádět odvápnění (odstranění vodního kamene), aby bylo zaručeno řádné fungování přístroje.
- **V případě poruchy fungování přístroje z důvodu nedostatečného odvápnění bude záruční nárok považován za neplatný.**
- Prodloužená doba překapávání a zvýšený hluk při překapávání signalizují, že je odvápnění přístroje nezbytné.
- Je velmi obtížné odstranit nadměrné množství usazenin (vodního kamene), a to i s použitím silných prostředků na odvápnění. Hrozí, že systém překapávání nebude fungovat správně a bude docházet k úniku vody. Velmi vám proto doporučujeme provádět odvápnění po každých třiceti až čtyřiceti cyklech překapávání. K odvápnění můžete použít roztok octa:
- Smíchejte 40 ml octa s vyznačeným maximálním množstvím **studené vody**.
- Roztok na odvápnění nalijte do nádržky na vodu, do filtru vložte papírový filtr **bez přidání mleté kávy** (viz část *Příprava kávy*) a nechte proběhnout jeden filtrační cyklus. V případě potřeby celý proces zopakujte. Při procesu odvápnění zajistěte dostatečné větrání a octové výpary nevdechujte.
- Pro vyčištění přístroje po odvápnění přístroj zapněte na 2-3 filtrační cykly pouze s použitím čisté vody, bez mleté kávy.
- Nikdy nelijte prostředky na odvápnění do smaltovaných nádob (umyvadel).

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj odpojen ze zásuvky elektrické sítě a zda zcela vychladl.

Nikdy nečistěte přístroj vodou ani jinými tekutinami, ani jej neponořujte do tekutin. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy nečistěte přístroj pod tekoucí vodou. Přístroj můžete vyčistit lehce navlhčeným hadříkem, s použitím jemného čistícího prostředku. Poté přístroj důkladně vysušte.

K čištění nepoužívejte abraziva ani hrubé čistící prostředky.

Pro odstranění kávové sedliny vysuňte výkyvný filtr a papírový filtr s kávovou sedlinou vyjměte a zlikvidujte. (Kávová sedlina je přírodní látka, kterou můžete kompostovat.) Lehce nadzdvihněte výkyvný filtr a sejměte ho z pantu tahem směrem dolů. Vypláchněte ho, pak jej znovu nasadte na přístroj a zaklopte.

Skleněnou konvici můžete po použití vyčistit horkou vodou. Poté ji důkladně vysušte.

Nikdy nevkládejte přístroj ani žádnou z jeho součástí do myčky nádobí.

Prostor pro uložení kabelu

Prostor na spodní straně přístroje vám umožňuje snadné uložení přívodního kabelu i nastavení jeho délky při použití přístroje.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení.

Výrobce se v rámci této záruky zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.