

## CZ 656150 Sít'ka na praní

---

### Velmi praktický vak na praní prádla.

Je vhodný pro skladování a plnění drobným prádlem jako jsou ponožky nebo spodní prádlo, tak aby se neztratili při praní v bubnu pračky. Tvoří ji dvojitá síťovina, bezpečnostní zip a vycpávka, která **chrání prádlo a buben pračky a také snižuje hlučnost při praní.**

Praní ve vlaku **prodlužuje životnost Vašeho prádla.**

### Návod na praní prádla v síťce:

- Zkontrolujte, na jakou teplotu by se mělo prádlo prát. Umístěte prádlo do síťky, zapněte bezpečnostní zip a vložte ji do pračky. Až pračka dopere, vyjměte prádlo ze síťky a nechte ji volně uschnout.

## SK 656150 Umývacia sieťka

### Veľmi praktická taška na bielizeň.

Je vhodný na skladovanie a plnenie malou bielizeň, ako sú ponožky alebo spodné priadlo, takže sa pri praní v bubne pračky nestrašia. Skladá sa z dvojitej sieťoviny, bezpečnostného zipsu a čalúnenia, ktoré chránia bielizeň a **bubon pračky** a tiež znižuje hluk pri praní .

Umývanie vo **vlaku predlžuje životnosť bielizne** .

### Pokyny na pranie bielizne v sieti:

- Skontrolujte teplotu, pri ktorej sa má bielizeň umyť. Bielizeň vložte do sieťoviny, upevnite bezpečnostný zips a vložte ho do pračky. Po skončení pračky vyberte bielizeň zo siete a nechajte ju voľne vyschnúť.