


SEVERIN



TOPINKOVAČ

AT 2514, 2515, 2568, 2569, 2570

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče je nutné si pozorně přečíst návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Spotřebič musí být zapojen do zásuvky, která má chráněný kontakt a je nainstalovaná v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje směrnice závazné pro označení CE.

POPIS SPOTŘEBIČE

- 1 integrovaná mřížka na rozpékání housek
- 2 rozmrazování + kontrolka
- 3 ohřívání + kontrolka
- 4 tlačítko pro vypnutí s kontrolkou provozu
- 5 plášť spotřebiče
- 6 regulátor pro plynulé nastavení doby přípravy
- 7 navijení přívodní šňůry (na spodní straně)
- 8 typový štítek (na spodní straně)
- 9 otvor pro zapékání
- 10 ovládací tlačítko
- 11 tácek na drobkky
- 12 přívodní šňůra se zástrčkou
- 13 tlačítko pro ovládání mřížky na housky

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Plátky chleba se mohou vznítit, zejména při opakovaném opékání anebo při kontaktu s topným tělesem. Spotřebič proto nepoužívejte v blízkosti záclon nebo jiných hořlavých materiálů. Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.**
- Spotřebič nestavte na rozpálenou podložku (např. na plotýnku) či v blízkosti otevřeného ohně, aby nedošlo k poškození povrchu topinkovače.
- Při provozu elektrospotřebičů tohoto typu vznikají velmi vysoké teploty. **POZOR!** Topinkovač se zahřívá – nebezpečí popálenin!
- Spotřebič umístěte na rovnou, tepelně izolovanou omyvatelnou podložku.
- Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.
- Otvor pro zapékání při provozu spotřebiče nezakrývejte.
- Do otvoru pro zapékání nevkládejte žádné předměty (např. vidličku, nůž apod.) ani prsty. Topné spirály jsou vodivé.
- Nelze vyloučit, že doba přípravy se v důsledku poruch v napájecím napětí případně zkrátí.
- Přívodní šňůru pravidelně kontrolujte, zda není poškozená. V případě poškození nelze spotřebič používat.
- Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.
- Přívodní šňůru nenechávejte volně viset přes hranu pracovní plochy.
- **Po použití vytáhněte vidlici ze zásuvky. Rovněž při poruše provozu a před každým čištěním je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.**
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; vždy uchopte zástrčku.
- Spotřebič nelze obsluhovat pomocí externího časovače či samostatného dálkového ovládání.
- Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí), které nejsou na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatečné zkušenosti či neznalosti k této činnosti způsobilé. Spotřebič mohou obsluhovat jen pod dohledem zodpovědné osoby nebo po náležité instruktáži.
- Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

- Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenským účelům.
- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).

OBSLUHA

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Tvrdý chléb skladovaný delší dobu se opéká rychleji než čerstvý chléb.
- Nepoužívejte příliš silné nebo příliš velké plátky chleba, které by se mohly snadno přichytit na spirále. Krajíčky chleba do topinkovače by měly být silné max. 15 mm.
- **Při poruše nebo při čištění nejprve vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky!**
- Přilepené krajíčky chleba uvolněte pomocí tupé dřevěné lopatky. Nedotýkejte se topných spirál.
- Při opékání toastového chleba docílíte různého výsledku podle druhu chleba, vlhkosti a podle tloušťky jednotlivých plátků. Toastový chléb skladujte v uzavřeném sáčku.

PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU

- Topinkovač očistěte (dle pokynů uvedených v oddíle *Čištění a údržba*).
- Nastavte maximální stupeň ohřevu a topinkovač uveďte alespoň pětkrát do provozu, aniž byste opékali chléb.
- Mezi jednotlivými chody nechte spotřebič zchladnout.
- **UPOZORNĚNÍ! Ovládací tlačítko se zacvakne, jen pokud je vidlice přívodní šňůry v zásuvce.**
- Při prvním použití se může uvolňovat mírný zápach (příp. lehký dým). Tento jev je běžný a po krátké době se vytratí. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti.

NASTAVENÍ STUPNĚ OPEKÁNÍ

- Požadovaný stupeň opékání lze plynule nastavit pomocí regulátoru.

světlý tlačítkem otočte směrem doleva
tmavý tlačítkem otočte směrem doprava

Pro opékání toastového chleba doporučujeme nastavit stupeň opečení mezi hodnotami 3 a 4.

PROVOZ TOPINKOVAČE

- Zasuňte vidlici přívodní šňůry do zásuvky.
- Nastavte nejprve požadovaný stupeň opečení a poté vložte chleba do příslušného otvoru. Ovládací tlačítko stlačte směrem dolů, aby se zacvaklo. Rozsvítí se provozní kontrolka.
- Po uplynutí potřebné doby dle nastavení se topinkovač automaticky vypne a plátky chleba je možno odebrat. Kontrolka zhasne.
- Funkce zvedání: Aby se dal opečený chléb z topinkovače snadněji vyndat, posuňte ovládací tlačítko směrem nahoru.
- Pokud opékáte několik krajíčků chleba za sebou, vyčkejte mezi jednotlivými kroky asi 1 až 1 ½ min., aby se chléb opekl stejně.
- Při provozu topinkovače nezakrývejte otvor, v němž se opéká chléb.

FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ

Pokud chcete opékat zmrzlý toastový chléb, lze nastavený čas prodloužit pomocí tlačítka s funkcí rozmrazování. Jakmile spustíte opékání toastového chleba běžným způsobem, stisknete ještě tlačítko s funkcí rozmrazování. Příslušná kontrolka signalizuje aktivovanou funkci.

FUNKCE OHŘÍVÁNÍ

Pomocí této funkce můžete již opečený chléb znovu ohřát. Neohřívejte chléb namazaný máslem apod.! Plátek opečeného toastového chleba vložte do topinkovače běžným způsobem, stlačte ovládací tlačítko a poté stiskněte tlačítko s funkcí ohřívání. Příslušná kontrolka signalizuje aktivovanou funkci.

PŘERUŠENÍ PROVOZU

Pokud chcete provoz topinkovače přerušit, stiskněte tlačítko pro vypnutí. Topinkovač se vypne a pružiny vymrští chléb, abyste ho mohli snadno vyjmout.

ROZEHŘÍVÁNÍ HOUSEK

- Pokud chcete pomocí topinkovače oživit starší pečivo, stlačte ovládací tlačítko mřížky na housky směrem dolů – mřížka se tak rozevře.
- Na mřížku položte housky, pomocí regulátoru nastavte střední stupeň opečení a topinkovač zapněte (stlačte ovládací tlačítko směrem dolů).
- Po automatickém vypnutí housky otočte a topinkovač zapněte ještě jednou.
- Mřížku lze opět sklopit pomocí příslušného tlačítka, které posunete nahoru.
- **Housky nikdy nekládejte přímo do otvoru pro zapékání!**

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VŠEOBECNÉ POKYNY

- Před čištěním vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky a spotřebič nechte zchladnout.
- Topinkovač se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod proudem tekoucí vody.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.
- Spotřebič zvnějšku otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.

TÁCEK NA DROBKY

Drobky, které spadnou při zapékání pečiva, jsou zachyceny na tácku. Pokud je chcete odstranit, tácek vysuňte postranním otvorem.

NAVÍJENÍ PŘÍVODNÍ ŠŇŮRY

Na spodní straně spotřebiče se nachází úložný prostor na přívodní šňůru. Po použití nechte přívodní šňůru volně rozloženou a teprve, až topinkovač zchladne, ji navíňte a uložte na spodní straně spotřebiče.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu dovozce (adresa viz *Záruční list*) přímo od výrobce.

LIKVIDACE



Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů a nepotřebných obalových materiálů jsou určeny veřejné sběrné komunálního odpadu.