



ORYX K100
MANUAL





CZ

OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy ORYX K100
Manuál

INSTALACE

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WİN button =

Přehrávač hudby

Hlasitost -

Hlasitost +

Ztlumit

Zastavit přehrávání

Předchozí písnička

Spustit/Zastavit

Další skladba

Email

WEB

Uzamčení klávesnice

Kalkulačka

Lock Win & APP

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + Page Up =

FN + Page Down =

FN + Ikona žárovky =

FN + „=“ =

FN + „’ ˇ “ =

Zvýšení jasu

Snížení jasu

Změna módu

Snížení rychlosti režimu „dechu“

Zvýšení rychlosti režimu dechu

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry:

Hmotnost:

Počet kláves:

Switch:

Životnost:

Kabel:

Požadavky OS:

Připojení:

Multimediální klávesy:

439 * 203 * 26 mm

500±50 g

108

Membránová

3 miliony stlačení

1,5m

Windows XP 7/8/10

USB 2.0

Ano s podporou klávesy FN

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.

SK

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy ORYX K100
Manuál

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN button =

Prehrávač hudby

Hlasitosť –

Hlasitosť +

Stlmiť

Zastaviť prehrávanie

Predchádzajúca pesnička

Spustiť/Zastaviť

Ďalšia skladba

E-mail

WEB

Uzamknutie klávesnice

Kalkulačka

Lock Win & APP

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

FN + Page Up =

FN + Page Down =

FN + Ikona žiarovky =

FN + „=“ =

FN + „´ ˇ “ =

Zvýšenie jasů

Zníženie jasů

Zmena módu

Zníženie rýchlosti režimu „dychu“

Zvýšenie rýchlosti režimu dychu

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery:

Hmotnosť:

Počet klávesov:

Switch:

Životnosť:

Kábel:

Požiadavky OS:

Pripojenie:

Multimediálne klávesy:

439 × 203 × 26 mm

500 ± 50 g

108

Membránová

3 milióny stlačení

1,5 m

Windows XP 7/8/10

USB 2.0

Áno s podporou klávesu FN

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajúte výrobok mimo ich dosahu. Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac). Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (–20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

A black square containing the white letters "EN" in a bold, sans-serif font.

PACKAGE CONTENT

Keyboard Niceboy ORYX K100
Manual

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date.

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =	Music player
FN + F2 =	Volume-
FN + F3 =	Volume+
FN + F4 =	Mute
FN + F5 =	Stop
FN + F6 =	Previous song
FN + F7 =	Play/Pause
FN + F8 =	Next song
FN + F9 =	Email
FN + F10 =	WEB
FN + F11 =	Keyboard lock
FN + F12 =	Calculator
FN+WIN-L =	Lock Win & APP

BACKLIGHT SETTINGS

FN + Page Up =

Increase brightness

FN + Page Down =

Decrease brightness

FN + Bulb icon =

Mode change

FN + „=“ =

To slow down the breathing rate
(breathing mode)

FN + „´˘“ =

To speed up the breathing rate
(breathing mode)

SPECIFICATIONS

Dimension:

439 * 203 * 26 mm

Weight:

500±50 g

Key number:

108

Switches:

Membrane

Switch life time:

over 3 million

Cord length:

1,5m

Supported OS:

Windows XP 7/8/10

Conectivity:

USB 2.0

Multimedia shortcuts:

Yes

ADDITIONAL INFORMATION

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach. Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more). Keep the product away from rain, moisture, or liquids. This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

DE

LIEFERUMFANG

Tastatur Niceboy ORYX K100
Anleitung

INSTALLATION

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen).

MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL

FN + F1 =	Musik-Player
FN + F2 =	Lautstärke -
FN + F3 =	Lautstärke +
FN + F4 =	Stummschalten
FN + F5 =	Abspielen stoppen
FN + F6 =	Vorhergehendes Lied
FN + F7 =	Start / Pause
FN + F8 =	Nächstes Lied
FN + F9 =	E-Mail
FN + F10 =	WEB
FN + F11 =	Tastensperre
FN + F12 =	Taschenrechner
FN+WIN Button =	Lock Win & APP

STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + Page Up =

FN + Page Down =

FN + Symbol einer Glühbirne =

FN + „=“ =

FN + „´ ˇ “ =

Erhöhen der Helligkeit

Verringern der Helligkeit

Änderung des Modus

Verringern der „Atemfrequenz“
der Beleuchtung

Erhöhen der „Atemfrequenz“
der Beleuchtung

SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

Maße:

439 * 203 * 26 mm

Gewicht:

500 ± 50 g

Anzahl der Tasten:

108

Switch:

Folientastatur

Lebensdauer:

3 Millionen Anschläge

Kabel:

1,5m

Anforderungen an das OS:

Windows XP 7/8/10

Anschluss:

USB 2.0

Multimediaaltasten:

Ja, mit Unterstützung der Taste FN

WEITERE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite. Verwenden Sie die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder mit zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr). Bewahren Sie die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) auf. Schützen Sie das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

HU

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX K100 billentyűzet
Útmutató

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB illesztőprogram aktualitását a számítógépén (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához).

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN button =

Zenelejátszás

Hangerő-

Hangerő+

Lehalkítás

Lejátszás leállítása

Előző szám

Indítás/Leállítás

Következő szám

Email

WEB

Billentyűzet lezárása

Számológép

Lock Win & APP

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉSE

FN + Page Up =

FN + Page Down =

FN + izzó ikon =

FN + „=“ =

FN + „’^˘“ =

Fényerő növelése

Fényerő csökkentése

Világítás módosítása

Lassítás

Légzés üzemmód

sebességének növelése

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méretek:

439 * 203 * 26 mm

Tömeg:

500±50 g

Billentyűk száma:

108

Switch:

Membrános

Élettartam:

3 millió lenyomás

Kábel:

1,5m

OR követelmények:

Windows XP 7/8/10

Csatlakozás:

USB 2.0

Multimédia gombok:

Igen, az FN gomb támogatásával

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért tartsa a terméket gyermekektől távol. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K100
Priručnik

NAMJEŠTANJE

Nakon raspakiranja jednostavno priključite tipkovnicu na računalo preko USB priključka. Ako računalo ne reagira na tipkovnicu, provjerite je li USB upravljački program na vašem računalu aktualan (provjerite kod proizvođača PC / prijenosnog računala).

MULTIMEDIJSKI PREČACI

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN button =

Player

Glasnoća-

Glasnoća+

Bez zvuka

Zaustavljanje reprodukcije

Prethodna pjesma

Start/Stop

Sljedeća pjesma

E-pošta

WWW stranice

Zaključavanje tipkovnice

Kalkulator

Lock Win & APP

POSTAVLJANJE POZADINSKOG OSVJETLJENJA

FN + Page Up =
FN + Page Down =
FN + Ikona žarulje =
FN + „=“ =
FN + „^v“ =

Povećavanje svjetline
Smanjenje svjetline
Izmjena modusa
smanjenje brzine režima „disanja“
povećanje brzine režima „disanja“

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Dimenzije:	439 x 203 x 26 mm
Težina:	500 ± 50 g
Broj tipki:	108
Switch:	Membranska
Životni vijek:	3 milijuna pritiskanja
Kabel:	1,5 m
Zahtjevi za OS:	Windows XP 7/8/10
Priključak:	USB 2.0
Multimedijске tipke:	Da s podrškom tipke FN

DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži male komadiće koji bi mogli biti opasni za djecu. Zato držite proizvod van njihovog dohvata. Ne koristite tipkovnicu na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (0 i manje / 45 °C i više) ili relativnom vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Nemojte skladištiti tipkovnicu na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (-20 °C / 60 °C i više) ili relativnom vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Proizvod čuvajte od djelovanja kiše, vlage i tečnosti. Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU smjernica koje se na njega odnose.

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K100
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa).

SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN =

Odtwarzacz muzyki

Głośność-

Głośność+

Wycisz

Zatrzymaj odtwarzanie

Poprzedni utwór

Włącz/Zatrzymaj

Następny utwór

E-mail

WEB

Zamknięcie klawiatury

Kalkulator

Lock Win & APP

OBSŁUGA PODŚWIETLENIA

FN + Page Up =

FN + Page Down =

FN + Ikonka żarówki =

FN + „=” =

FN + „' ^ ” =

Zwiększenie jasności

Zmniejszenie jasności

Zmiana trybu

Zmniejszenie prędkości trybu „oddechu”

Zwiększenie prędkości trybu „oddechu”

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary:

Masa:

Ilość klawiszy:

Przełącznik:

Żywotność:

Kabel:

Wymagania systemowe:

Podłączenie:

Klawisze multimedialne:

439 * 203 * 26 mm

500 ± 50 g

108

Membranowy

3 miliony naciśnień

1,5 m

Windows XP 7/8/10

USB 2.0

Tak, we współpracy z klawiszem FN

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci.

Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem. Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej). Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

SL

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K100
Priročnik

NAMESTITEV

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite, ali je gonilnik USB v vašem računalniku posodobljen (posodobitve preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika).

VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE

FN + F1 =	Predvajalnik glasbe
FN + F2 =	Glasnost-
FN + F3 =	Glasnost+
FN + F4 =	Utišaj
FN + F5 =	Ustavi predvajanje
FN + F6 =	Prejšnja skladba
FN + F7 =	Predvajaj/Ustavi
FN + F8 =	Naslednja skladba
FN + F9 =	E-pošta
FN + F10 =	Splet
FN + F11 =	Zaklepanje tipkovnice
FN + F12 =	Računalno
FN+WIN tipka =	Lock Win & APP

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + Page Up =
FN + Page Down =
FN + Ikona žarnice =
FN + „=“ =
FN + „' ^ “ =

Povečanje svetlosti
Znižanje svetlosti
Sprememba načina
Znižanje hitrosti načina „dihanja“
Povečanje hitrosti načina dihanja

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:	439 * 203 * 26 mm
Teža:	500±50 g
Število tipk:	108
Switch:	Membranska
Življenjska doba:	3 milijoni pritiskov
Kabel:	1,5 m
Zahteve OS:	Windows XP 7/8/10
Povezava:	USB 2.0
Večpredstavnostne tipke:	Da, s podporo tipke FN

DODATNE INFORMACIJE:

Pakiranje vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek hranite zunaj njihovega dosega. Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

RO

CONTINUTUL PACHETULUI

Tastatura Niceboy ORYX K100
Manual

INSTALAREA

Dupa despachetare conectati tastatura cu ajutorul conectorului USB in calculator. In cazul in care tastatura nu este recunoscuta, controlati driverul USB curent din calculator (verificati actualizarea la producatorul PC/laptop)

PRESCURTARI MULTIMEDIA

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Player muzica

Volum -

Volum +

Mute

Stop

Melodia anterioara

Play/Pauza

Alta melodie

Email

WEB

Lacat tastatura

Calculator

Lock Win & APP

CONTROLUL ILUMINARII

FN + Page Up =

FN + Page Down =

FN + icon bec =

FN + „=“ =

FN + „’^“ =

Creste luminozitatea

Scade luminozitatea

Schimba regimul

Scade viteza regimului „respiratiei”

cresterea vitezei regimului „respiratiei”

PARAMETRII PRODUSULUI

Dimensiuni:

439 * 203 * 26 mm

Greutate:

500±50 g

Numar taste:

108

Switch:

Membrana

Durata de viata:

3 milioane de apasari

Cablu:

1,5m

Cerinte OS:

Windows XP 7/8/10

Conectare:

USB 2.0

Taste multimedia:

Da, cu ajutorul tastei FN

INFORMATII ADITIONALE

Acest ambalaj contine piese marunte, care pot fi periculoase pentru copii. De aceea depozitati produsul la indemana lor. Nu folositi tastatura in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (0 si mai putin/45°C sau mai mult) sau umiditate (20% si mai putin/ 90% si mai mult). Nu depozitati tastatura in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (-20°C si mai putin/60°C sau mai mult) sau umiditate (90% si mai mult). Prodejati produsul de ploaie, umiditate si lichide. Acest produs indeplineste toate cerintele de baza ale directivelor UE.



*Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876.*

RoHS  **CE** 

Made in China.