

G3 FERRARI G30047

Digitální osobní váha

UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ

Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby. Tuto příručku si pečlivě uschovejte pro případné další konzultace. Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce. Jakékoli jiné použití je třeba považovat za nevhodné a nebezpečné. Výrobce proto nemůže nést odpovědnost v případě škod způsobených nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že je spotřebič neporušený. V případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení. Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí; dále vám připomínáme, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

V případě poruchy nebo nesprávné funkce se zařízením nemanipulujte. V případě jakýchkoli oprav kontaktujte pouze autorizované centrum výrobce a požádejte o použití originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a zrušit platnost záručních podmínek.

- Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se jej mokřýma rukama.
- Nevystavujte výrobek škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Skladujte na suchých místech.

- Nedovolte dětem nebo nezpůsobilým osobám používat výrobek bez dozoru.
- Umístěte na rovný a stabilní povrch, abyste zajistili správné vážení. Udržujte vzdálenost asi 2 metry od mikrovlnných trub v provozu, což může způsobit poruchy v důsledku elektromagnetického rušení.
- Váhu uchovávejte mimo dosah dětí a mimo zdroje tepla a páry.

- Vylezte na váhu opatrně a bez bot. Nedodržení výše uvedeného může vést ke zrušení záručních podmínek v případě poškození nebo rozbití produktu.

- Pokud se displej nezapne, je pravděpodobné, že příčinou jsou baterie: zkontrolujte, zda jsou správně vloženy a zda nejsou vybité.

- Není určeno pro komerční použití.

- Pouze pro domácí použití.

- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin a chraňte jej před stříkající vodou; k čištění použijte vlhký hadřík.

- Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by se poškodit.

- Nepoužívejte jako polici na předměty.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte váhu. Z váhy odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky nebo papír. Otevřete kryt baterie na spodní straně váhy, vložte baterie správnou polaritou a kryt opačným způsobem uzavřete. Umístěte váhu na rovný, pevný a suchý povrch. Váhu zapněte klepnutím nohy na vážicí plochu a zkontrolujte jednotku hmotnosti, která se zobrazila na displeji (kg). Pokud si přejete nastavit jednotku kg, lb následně váhu umístěte na pevný a rovný povrch.

kg = kilogram 1 kg = 2,2 lb

lb = libra (britská jednotka hmotnosti) 1 lb = 0,454 kg

Změna měrné jednotky

Pomocí tlačítka měrné jednotky umístěného v základně váhy je možné přepínat z kilogramů (kg) na libry (lb). Na displeji se zobrazí „Kg“ nebo „lb“ v závislosti na zvolené jednotce.

Překročení maximálního zatížení

Váha může vážit až 180 kg (396 lb). Pokud je tato hodnota překročena, zobrazí se na displeji „Err“.

U příliš těžkých břemen hrozí vážné poškození váhy. Respektujte maximální limit 180 kg.

Indikace vybité baterie

Když se baterie téměř vybijí, na displeji se zobrazí symbol. L0
Vyměňte baterie za nové podle odstavce „Vložení baterií“.

VYPNUTÍ

Vypnutí je automatické: po vážení se zobrazí vážená hodnota a po několika sekundách se váha vypne.

Výměna baterie

- Vždy používejte miniaturní baterie AAA, 1,5 V.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou, jinak by mohly vytéct a poškodit váhu. Na takové poškození se záruka nevztahuje.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vyjmout baterie, aby se nevybily.
- Ať už je vybitá baterie jakéhokoli typu, nesmí být vyhozena do domácího odpadu, do ohně nebo do vody. Každý typ vybité baterie musí být recyklován nebo zlikvidován v příslušných specializovaných sběrných střediscích.

SKLADOVÁNÍ

Po použití váhu uložte do vodorovné polohy (ne svisle), mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

ÚDRŽBA

Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, ředidla nebo jiná rozpouštědla). Čištění povrchu desky váhy provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby se do vnitřních částí nedostala voda.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: DC 4,5 V (3xAAA, 1,5 V)
- Maximální zatížení: 180 kg, divize 396 lb: 100 g, 0,2 lb
- Dvojitě podsvícený LCD displej: digitální a analogový
- Automatické zapnutí a vypnutí

Likvidace

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Vybitou baterii z váhy vyjměte a vhodným způsobem prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí bezpečně zlikvidujte. Baterii nikdy nelikvidujte spalením!

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.