

Stolní gril KG 2397

Návod k obsluze



Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Zařízení smí být zapojeno pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s požadavky příslušných norem. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Grilovací deska
2. Rukojeť
3. Odtok přebytečného tuku
4. Sběrný táč na odkapávání tuku
5. Zástrčka s termostatem
6. Termostat se světelným indikátorem

Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům a v souladu s bezpečnostními požadavky je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Před čištěním zařízení zkontrolujte, zda je zařízení odpojeno od elektrické sítě a zda již zcela vychladlo.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou ani jinými tekutinami, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Grilovací desku můžete vyčistit vlhkým hadříkem.
- Pro podrobné informace k čištění zařízení si prostudujte část *Čištění a údržba*.
- Nepoužívejte zařízení s jiným termostatem, než je ten, který je součástí balení.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako je například:
 - použití zaměstnanci v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
 - použití zákazníky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,
 - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní).
- Zařízení není určeno pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovládním.
- Děti starší 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Děti smí provádět údržbu a čištění zařízení pouze pod dohledem odpovědné osoby, a pokud jsou starší 8 let.
- Uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- **Během provozu zařízení se mohou vnější části zařízení zahřívat na velmi vysoké teploty. Nedotýkejte se jiných částí zařízení kromě rukojeti.**

- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- **Během provozu zařízení se mohou vnější části zařízení zahřívat na velmi vysoké teploty. Nedotýkejte se jiných částí zařízení kromě rukojeti.**
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přírodního kabelu a všech příslušenství nejvíe známky jakéhokoli poškození.
Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přírodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- Zařízení vždy umístěte na stabilní, rovný, žáruvzdorný povrch. Neumísťujte zařízení na horké povrchy, např. plotýnky vařiče, či do jejich blízkosti, ani do blízkosti otevřeného ohně (např. plynového vařiče).
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Před připojením přístroje do elektrické sítě vždy připojte termostat do příslušné zásuvky přístroje.
- Neodcházejte od přístroje během jeho použití.
- Dejte pozor, aby se přírodní kabel nedotýkal horkých povrchů.
- **Vždy zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky elektrické sítě**
 - v případě špatného fungování přístroje,
 - po použití přístroje,
 - před jeho čištěním.
- Při odpojení zařízení ze zásuvky nikdy netahejte za přírodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.

Použití přístroje

Tento elektrický stolní gril je vhodný pro nízkoteplotné grilování masa, ryb, drůbeže či zeleniny.

Před prvním použitím přístroje

- Před prvním použitím přístroje odstraňte všechny obalové materiály.
- Grilovací desku a sběrný táč na odkapávání tuku očistěte vlhkým jemným hadříkem. Poté je důkladně vysušte.
- Pak nechte gril zahřívat po dobu 5-10 minut bez vložení jídla. Odstraňte tak typický zápach, který se ze zařízení uvolňuje při prvním zapnutí grilu. (Z přístroje se může uvolňovat drobný kouř. Jedná se o normální jev. Zajistěte však řádné větrání místnosti.)

Světelný indikátor

Během fáze zahřívání se rozsvítí světelný indikátor. Jakmile se přístroj přehřeje na nastavenou teplotu, světlo zhasne.

Sběrný táč na odkapávání tuku

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je sběrný táč dobře upevněn pod odtokovým otvorem v grilovací desce.

Dbejte, aby táč během použití přístroje nepřetekl; vždy jej včas vyprázdněte.

Provoz zařízení

- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je sběrný táč dobře upevněn pod odtokovým otvorem v grilovací desce.
- Termostat připojte do příslušné zásuvky.
- Přírodní kabel připojte do zásuvky elektrické sítě.
- Pro nastavení požadované teploty použijte ovládací kolík termostatu. Můžete nastavit stupně od 1 do 5; rozsvítí se světelný indikátor.
- Jakmile se přístroj přehřeje na požadovanou teplotu, světelný indikátor zhasne.
- Před započetím grilování nechte přístroj přehřívát po dobu 5-10 minut.
- Připravený pokrm vložte na grilovací desku.
- Pro pokládání či odebírání jídla na/z desky nepoužívejte kovové nástroje. Předejdete tak možnému poškození nepříliš odolné grilovací desky.
- Dejte pozor, aby sběrný táč na odkapávání tuku během používání grilu nepřetekl. Vždy ho včas vyprázdněte.
- Po skončení používání přístroje nastavte ovládací kolík termostatu na pozici „0“.
- Odpojte přístroj ze zásuvky elektrické sítě.
- Odpojte termostat ze zásuvky.
- Před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout.

Čištění a údržba

- Před čištěním přístroje odpojte přístroj ze zásuvky elektrické sítě, odpojte termostat z příslušné zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.
- Termostat nikdy nečistěte vodou, ani ho neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte abraziva ani hrubé čisticí prostředky.
- K čištění termostatu používejte pouze lehce navlhčený jemný hadřík.
- Opatrně slijte všechny tuk ze sběrného tácu. Táč na odkapávání tuku nyní můžete vyčistit v horké vodě s čisticím prostředkem. Všechny součásti poté důkladně vysušte.
- Grilovací desku a rukojeť můžete vyčistit horkou vodou s čisticím prostředkem. Poté vše důkladně vše vysušte.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení.

Výrobce se zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží. V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.