



VLASTNOSTI

- 1+3 posuňte kolečko na pozici "+" pro zvýšení hlasitosti
posuňte kolečko na pozici "-" pro snížení hlasitosti
stiskněte krátce kolečko uprostřed pro pauzu / přehrávání
- 2 červeně podsvícené logo (indikátor zapnutí, indikátor nabíjení)
- 4 sklopný mikrofon
- 5 micro USB nabíjecí port
- 6 tlačítko zapnutí / vypnutí
- 7 audio vstup (jestliže dojde k vybití sluchátek, můžete je připojit přes audio kabel a dále používat)
- 8 vypnutí / zapnutí mikrofonu

INSTALACE

1. Zapnutí: Přepněte přepínač do polohy ON pro zapnutí sluchátek. Indikátor zapnutí (logo) bude blikat. To znamená, že USB přijímač není připojen a čeká na připojení.
2. Připojte USB přijímač do USB portu zařízení. Jakmile se sluchátka spárují s přijímačem indikátor zapnutí (logo) bude svítit.
3. Vypnutí: Přepněte přepínač do polohy OFF pro vypnutí sluchátek. Vypnutím sluchátek šetříte baterii pro maximální výdrž.

Poznámka: Přijímač by měl být mimo dosah bezdrátové síťové karty, zařízení Bluetooth, dalších 2.4 GHz zařízení.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Sluchátka nejsou dodávána s plně nabitou baterií, proto je před používáním nutné je nabít po dobu 10 hodin. Každé další nabití sluchátek bude trvat již jen 3.5 hodiny. K nabíjení sluchátek slouží přiložený micro USB kabel. Během nabíjení svítí indikátor nabíjení (logo) na náušniku. Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, indikátor zhasne. Pokud během používání sluchátek uslyšíte "BEEP", znamená to, že úroveň nabití je nízká a sluchátka potřebují dobít. Jestliže sluchátka dlouho nepoužíváte, může se stát, že se baterie vybije. Pak je třeba sluchátka nabít po dobu déle než 4 hodiny, ne však déle než 24 hodin.

Poznámka: Některé nabíječky mohou také obsahovat port USB, který umožňuje nabíjení 5V 1000 MA. Nepřekračujte však tuto hodnotu, jinak se sluchátka snadno poškodí.

NÁHLAVNÍ OBLOUK

Před nošením volně upravte výsuvné sloty náhlavního oblouku na obou stranách pro pohodlné a snazší nošení.

MIKROFON

Vysoce kvalitní všesměrový mikrofon jde sklopit, aby nepřekážel pokud ho zrovna nepoužíváte.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Je zakázáno produktem házet, nebo ho pouštět z výšky na zem. Pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Žádný zvuk
 - zkontrolujte připojení mezi sluchátky a přijímačem, zkuste připojit přijímač do jiného USB portu
 - zavřete a znovu otevřete media player
 - zkontrolujte, zda jsou sluchátka dobře nabitá
2. Indikátor přijímače pomalu bliká a sluchátka jsou bez zvuku
 - přijímač odpojte a znovu připojte, pokud jsou sluchátka zapnutá, stiskněte prostřední tlačítko (3) déle než 5 sekund, světelný indikátor bude rychle blikat a sluchátka přejdou do továrního nastavení. Jakmile bude světelný indikátor svítit lze sluchátka používat.
3. Krátká přijímací vzdálenost
 - zkontrolujte, zda nedochází k rušení bezdrátovou síťovou kartou
 - zkontrolujte, zda není vedle přijímače zařízení se stejnou frekvencí
 - přijímací vzdálenost může být ovlivněna překážkami v prostředí
4. Hlasitost je příliš vysoká
 - snižte hlasitost pomocí nastavení v PC nebo jiném přenosném zařízení

BALENÍ OBSAHUJE

1 x bezdrátová herní sluchátka H4, 1 x USB přijímač, 1 x micro USB nabíjecí kabel, 1 x 3.5 mm audio kabel, 1 x uživatelský manuál

UPOZORNĚNÍ

Pro získání nejlepší kvality zvuku používejte sluchátka správně. Mějte hlasitost nastavenou tak, abyste zabránili poškození sluchu. Značka L na sluchátkách značí levou stranu a R pravou stranu. Neotáčejte sluchátka libovolně. Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepoužívejte produkt, pokud okolní teplota překročí 40°C. Pro čištění používejte suchý měkký bavlněný hadřík.

ÚDRŽBA

Nevystavujte sluchátka silným nárazům, zacházejte se sluchátka opatrně. Nepokládejte na sluchátka žádné předměty, tlakem může dojít k jejich deformaci. Znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku. Častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci



Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)