

Severin

PG 8545

Vážení zákazníci, před použitím grilu je nutné, aby si každý uživatel pozorně přečetl návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ Spotřebič musí být zapojen do řádně instalované zásuvky, která má chráněný kontakt. Gril je určen k venkovnímu použití, proto doporučujeme jistit jeho provoz pomocí proudového chrániče (SRCD) s hodnotou jmenovitého vybavovacího proudu nižší než 30 mA. Sítové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

VŠEOBECNÉ POKYNY Vybavení jednotlivých zahradních grilů je různé, proto nejprve namontujte všechny díly příslušenství dle přiloženého nákresu.

Popis

1. Grilovací mřížka
2. Nádoba
3. Základna spotřebiče
4. Vícepolohový spínač s kontrolkou
5. Napájecí kabel se zástrčkou



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POZOR! Mřížku na grilování nezakrývejte (alobal, poklice), aby nedošlo k nadměrné kumulaci tepla, které by mohlo spotřebič poškodit.

Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.

Gril umístěte na rovnou, tepelně odolnou podložku, kterou nemohou poškodit případné kapky prskajícího tuku.

Spotřebič nestavte těsně ke stěně ani do rohu, z jeho blízkosti odstraňte předměty, které by se mohly snadno vznítit.

Potraviny s velkým podílem tuku se mohou vznítit.

Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí), které nejsou na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatečné zkušenosti či neznalosti k této činnosti způsobilé. Spotřebič mohou obsluhovat jen pod dohledem zodpovědné osoby nebo po náležitě instruktaži. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

K provozu spotřebiče nelze použít dřevěné uhlí ani podobná paliva!

Povrch spotřebiče, topné těleso a grilovací mřížka jsou za provozu **velmi horké**. Ani po vypnutí se topného tělesa nedotýkejte, dokud zcela nezchladne. **Nebezpečí popálení!**

Topné těleso ani přívodní šňůra se nesmí z bezpečnostních důvodů dostat do přímého kontaktu s tekutinami. Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče. Pravidelně kontrolujte, zda není přívodní šňůra poškozená, jinak nelze gril používat.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Děti si nesmí se zařízením hrát. Děti nesmí provádět čištění. **Varování:** Veškerý obalový materiál musí být mimo dosah dětí hrozí riziko, např. udušení. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte. Gril musí zůstat pod stálým dohledem během používání. Vždy mějte na paměti, že topné články a gril je během provozu velmi horký. Ani po vypnutí topných článků se jich nesmíte dotýkat, dokud nejsou dostatečně chladné.

· Varování: Nepřesuňte gril, když je v provozu. Po použití odstraňte všechnu vodu.

Doporučujeme, abyste gril neskladovali venku nebo ve vnitřních prostorech vystavené extrémním teplotám nebo vysokým hodnotám vlhkosti.

· Gril se nesmí používat s jinými teploměry než ten dodaný.

· Tento produkt splňuje závazné směrnice pro Označení CE.

Po použití vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky. Při poruše provozu a před každým čištěním je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.

Při použití navijecího bubnu dochází ke ztrátě výkonu. Přívodní šňůra musí být zcela rozvinutá, jinak se bude nepřiměřeně zahřívat. Navijecí buben je určen k venkovnímu provozu.

Spotřebič nelze obsluhovat pomocí časovače ani samostatného dálkového ovládání. Před přemístováním nechte gril nejprve zchladnout. Gril neskladujte venku nebo na volných prostranstvích, kde by mohlo vlivem povětrnostních podmínek dojít k jeho poškození. Při nesprávné obsluze grilu neručí výrobce za případné škody. Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenským účelům. Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).

První použití

· Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky ze spotřebiče a desky. Grilovací desku umyjte horkou vodou a poté důkladně osušte.

· Otřete všechny ostatní prvky pomocí vlhkého hadříku a pak vše osušte.

· Namontujte spotřebič podle pokynů

Sestavení grilu

· Vložte pánev na základnu spotřebiče.

· Připojte přípojovací krabici na spotřebič s topným článkem. Zařízení je vybavené bezpečnostním spínačem. Pokud elektrické připojení není správně vloženo, spotřebič nelze aktivovat.

· Namontujte gril.

· V případě potřeby naplňte pánev vodou.

Tip: Voda zabraňuje tvorbě kouře nebo náhlých vzplanutí při přípravě jídla s vysokým obsahem tuku.

· Zařízení je nyní připraveno k použití.

První zahřátí

· Nechejte gril roštu zahřát alespoň po dobu 10 minut, nastavením na maximální výkon a bez vložení jídla, jak je popsáno v části

· Vyčistěte gril podle popisu v části Údržba a čištění.

Vícepolohový spínač

Spotřebič je vybaven třípolohovým spínačem, což umožňuje následující úpravy:

0 = vypnuto

I = průměrná teplota → Modrá kontrolka

II = vysoká teplota → Červená kontrolka

Způsob použití

„Steakboard“ se pokládá na výhradně tepelně odolný rovný povrch.

· Zkontrolujte, zda je nainstalován gril „Steakboard“ správně.

· V případě potřeby naplňte pánev vodou.

Tip: Při přípravě jídla s vysokým obsahem tuku, tuk kape do nádoby. Chcete-li zabránit kouření z tuku, je třeba naplnit nádobu s vodou. když připravujete tento druh jídla.

· Zasuňte zástrčku do zásuvky.

· Otočte regulátor do polohy II.

· Kontrolka se rozsvítí a zařízení se zapne a zahřívá se.

· Nechte grilovací mřížku na roštu zahřát asi 10 minut před vložení jakéhokoli jídla.

Tip: Nepoužívejte jídlo na gril ihned po jejich vyjmutí z lednice.

· Začněte silným grilováním jídla nastavení úrovně II na několik minut, pak pokračujte mírnějším grilováním s úrovní I.

· Pravidelně kontrolujte hladinu vody pánve a v případě potřeby doplňte.

Na konci procesu vaření:

· Vraťte spínač do polohy 0.

· Odpojte zástrčku ze zásuvky.

· Nechte grilovací rošt zcela vychladnout.

Údržba a čištění

· Před čištěním grilu zkontrolujte že je zástrčka odpojena od napájení a že spotřebič zcela vychladl.

· Nepoužívejte kovové kartáče ani brusné čisticí prostředky

· Odstraňte panel štítu proti průvanu a grilovací mřížku a opláchněte ji v myčce nebo s vodou a saponátem.

· Vyjměte topné těleso. Chcete-li se vyhnout rizikům elektrickým proudem, nečistěte topné těleso s vodou a neponořujte jej do vody. Lze ho vyčistit s mírně vlhkým hadříkem

· Odstraňte nádobu na vodu a umyjte ji v myčce nádobí nebo s vodou a saponátem. Chcete-li odstranit zbytky

· Všechny ostatní prvky grilu vyčistěte hadříkem navlhčeným ve vodě a mýdle a poté ho úplně otřete suchým hadříkem.



LIKVIDACE Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů a nepotřebných obalových materiálů jsou určeny veřejné sběrný komunálního odpadu.