

G3ferrari G10134

POZOR



RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Nevystavujte dešti a vlhkosti

VAROVÁNÍ



RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Nevystavujte dešti ani vlhkosti

POZOR: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. Uvnitř NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY UŽIVATELE MANIPULAČNÍ NEBO NÁHRADNÍ DÍLY. U VŠECH OPERACÍ SLUŽEB KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ CENTRUM POMOCI.

Pokud má zařízení níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost uvnitř produktu součástí pracujících pod vysokým napětím; za žádných okolností jej neotevírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotvírejte pouzdro.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy I: to znamená, že spotřebič je vybaven zástrčkou, která obsahuje uzemňovací pól, a měl by být používán pouze na uzemněných zásuvkách.

Symbol zařízení třídy I. To znamená, že spotřebič musí mít kostru připojenou k elektrickému uzemnění / zemi uzemňovacím vodičem.



Varování: tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba si přečíst a dodržovat při používání výrobku.

Upozornění: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny pro provoz a údržbu v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku si pečlivě uschovejte pro případné další konzultace; produkt používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; výrobce proto nemůže nést odpovědnost v případě škod způsobených nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: pokud máte pochybnosti, nepoužívejte jej a přivolejte pomoc.

Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí; dále vám připomínáme, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že údaje o štítku jsou kompatibilní s údaji elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které nemůže výrobce nést odpovědnost.

Je-li nutné použít adaptéry, více zásuvek a rozšíření, použijte ty, které splňují současné bezpečnostní normy; nepřekračujte limity absorpce uvedené na adaptéru a / nebo rozšíření, stejně jako maximální limit výkonu vyznačený na více adaptéru.

Nenechávejte zbytečně vložený spotřebič; pokud spotřebič nepoužíváte, je lepší vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Pokud spotřebič ponecháte bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení. Po odpojení zástrčky je nutné provést čištění.

Pokud je spotřebič mimo provoz a bylo rozhodnuto jej neopravovat, doporučuje se znefunkčnit jej přerušením napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj, abyste vytáhli zástrčku. Nenechte jej viset z desky, kde by ji dítě mohlo chytit. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo pokud existuje zkrat; dejte výrobek opravit autorizovaným servisním střediskem.

- Nevystavujte výrobek škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Skladujte jej na suchých místech. Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se jej mokřými rukama nebo bosými nohami.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly zajištěny odpovídající dohled nebo pokud získaly pokyny k použití bezpečnost spotřebiče a související rizika; čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy nebo nesprávné funkce nezasahujte do zařízení. Jakékoli opravy musí být provedeny výrobcem nebo jeho technickou asistenční službou nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a zrušit platnost záručních podmínek.

POZOR: výrobek má funkci ohřevu. Na povrchu se mohou vyvinout vysoké teploty. Jelikož vnímání teploty je u každé osoby odlišné, používejte přístroj opatrně. Dotýkejte se pouze povrchů určených k dotyku.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.

- Zařízení není určeno k použití s externími časovači nebo dálkovými ovladači. Před každým použitím odmotejte napájecí kabel.

- Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by se poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

Nepoužívejte pod nebo vedle hořlavých materiálů, jako jsou záclony, zdroje tepla, chladné oblasti a pára

INFORMACE K POUŽITÍ

- Při prvním použití mohou varné prvky vydávat kouř. Nebojte se, protože kouř po několika použitích zmizí.
- Při prvním použití očistěte části, které přijdou do styku s potravinami, tj. Kleště.
Abyste zabránili popálení, nedotýkejte se produktu po zapnutí, protože některé jeho součásti jsou velmi horké. S čerstvě uvařeným jídlem zacházejte opatrně.
- Úchytů a tlačítek kleští se dotýkejte pouze rukama. Používejte pouze k přípravě jídla.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
- Vždy vložte plátky chleba nebo jídla do speciálních kleští a dávejte pozor, abyste nevkládali příliš velké jídlo vzhledem k velikosti přihrádek na opékání.
- Použijte toustovač se zásobníkem na drobků a ujistěte se, že je správně vložen.
- Nepoužívejte k vaření pokrmů obsahujících džem, roztíratelnou čokoládu nebo pokrmů, které mohou obecně kapat.
- Po použití odpojte zástrčku a počkejte, až produkt vychladne, než jej odložíte.
- Neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin. V každém případě se vyhněte stříkající vodě nebo jiným kapalinám, aby se nedostaly na toustovač.
- Umístěte toustovač na stabilní a rovné police.

Popis

- 1 Ovládací páka
- 2 přihrádky na opékání
- 3 Zásobník na drobků
- 4 Tělo
- 5 Tlačítko Vypnuto / stop
- 6 Tlačítko opětovného ohřevu
- 7 Tlačítko rozmrazování
- 8 stupeň opékání
- 9 kleště z nerezové oceli



Popis

Tento toustovač je vhodný pro vaření a ohřívání chutných toastů a pro opékání chleba. Díky funkci rozmrazování, kterou lze aktivovat tlačítkem „Rozmrazování / rozmrazování“ (7), je také možné rozmrazit chléb nebo toast.

Opečení

- Zajistěte, aby byla ovládací páka (7) ve vysoké poloze.
- Umístěte jej na rovný a stabilní povrch a připojte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Nastavte časovač (8) podle chuti, tloušťky chleba a stupně opékání, které chcete dosáhnout.

- Vložte jídlo do speciálních kleští (9) a vložte je do přihrádek (2).
- Spusťte ovládací páku (1), abyste zahájili opékání.
- Během vaření zkontrolujte, zda jídlo nehoří. Pro zastavení vaření je možné kdykoli stisknout tlačítko vypnutí (6) označené slovem „stop“.
- Jakmile je vaření hotové, páka (1) se automaticky zvedne a vypne produkt. Chcete-li toast, uchopte kleště za motýly, aniž byste se dotkli toustovače, zejména jeho vrcholu.
- Před odložením odpojte zástrčku a počkejte, až každá část zcela vychladne.

Rozmrazování Tato funkce umožňuje ohřát varné komory na teplotu vhodnou pro rozmrazování chleba. Chcete-li použít tuto možnost, nastavte stupeň opékání (8) a spuštění ovládací páky (1) stiskněte tlačítko odmrazování (7).

Ohřev

Tato funkce umožňuje ohřát varné komory na teplotu vhodnou pro udržení teploty chleba nebo pro ohřev v případě studeného jídla. Chcete-li použít tuto možnost, po nastavení časovače (8) a spuštění páky (1) stiskněte tlačítko ohřev (6).

ČIŠTĚNÍ

Před jakýmkoli čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte každou část vychladnout.

Neponořujte výrobek do vody. V každém případě se vyvarujte toho, aby k němu postříkala voda nebo jiné kapaliny, a zejména aby se nedostaly do prostorů, kde jsou kleště umístěny.

Čištění tácku na drobky: nejprve odstraňte všechny drobky a poté zbytky očistěte houbou a před opětovným vložením do topinkovače jej zcela vysušte. K čištění topinkovače použijte vlhký hadřík.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 220-240V ~ 50 / 60Hz - 685-815W
- Časovač - kontrolní světla
- Funkce opečení, rozmrazování, ohřevu