

RK 2425 HRNEC NA VAŘENÍ RÝŽE

Návod k použití:

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče je nutné, aby si každý uživatel pečlivě přečetl návod k obsluze.

Připojení:

Spotřebič musí být zapojen do řádně zapojené zásuvky, která má chráněný kontakt. Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Volič napětí může být nastavený na různá napětí, ale vždy musí odpovídat síťovému napětí!!!! Spotřebič splňuje směrnice závazné pro označení CE.



1. Víko s rukojetí
2. výpusť páry
3. uzávěr na víko
4. kontrolka vaření (červená)
5. kontrolka teploty (žlutá)
6. přepínač
7. vaření v páře podnos
8. pánev
9. lžice a držák
10. odměrka
11. ON/OFF vypínač
12. napájecí kabel s konektorem
13. víko

Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům a v souladu s bezpečnostními požadavky je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz Záruční list).
- Před čištěním zařízení zkontrolujte, zda je zařízení odpojeno od elektrické sítě a zda již zcela vychladlo.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou ani jinými tekutinami, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení s jiným termostatem, než je ten, který je součástí balení.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech.
- Zařízení není určeno pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovládním.
- Děti starší 8 let věku a osoby s sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovoďte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Děti smí provádět údržbu a čištění zařízení pouze pod dohledem odpovědné osoby, a pokud jsou starší 8 let.
- Uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- **Během provozu zařízení se mohou vnější části zařízení zahřívat na velmi vysoké teploty. Nedotýkejte se jiných částí zařízení kromě rukojetí.**
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození. Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán!
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- Zařízení vždy umístěte na stabilní, rovný, žáruvzdorný povrch. Neumísťujte zařízení na horké povrchy, např. plotýnky vařiče, či do jejich blízkosti, ani do blízkosti otevřeného ohně (např. plynového vařiče).
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Před připojením přístroje do elektrické sítě vždy připojte termostat do příslušné zásuvky přístroje.
- Neodcházejte od přístroje během jeho použití.
- Dejte pozor, aby se přívodní kabel nedotýkal horkých povrchů.
- **Vždy zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky elektrické sítě:**
 - v případě špatného fungování přístroje
 - po použití přístroje
 - před jeho čištěním
- Při odpojení zařízení ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel, vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.

Jak používat:

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič není vhodný pro přípravu rýžového pudinku. Mléko by mohlo vykypět nebo se připálit.

- Vždy naplňte vodou hrnec na rýži; Nikdy nenaplňujte plášť přístroje.

Odměrný pohárek Odměrný pohárek (CUP) slouží spolu s ukazatelem množství vody v hrnci na rýži k určování množství rýže a vody. Chcete-li například vařit 6 CUPů, nasypejte 6 odměrných pohárků plných rýže do hrnce na rýži a naplňte jej až k odpovídajícímu (CUP) značení, např. 6, vodou.

Množství rýže • S tímto přístrojem můžete uvařit maximálně 1,3 kg rýže (celková hmotnost). Za tímto účelem je třeba 2,7 l vody. V závislosti na typu rýže, získáte cca 3,0 kg vařené rýže s dobou vaření cca. 45 min.

- Minimální množství rýže pro vaření je 400 g (3 šálky), to vám poskytne cca. 650 g vařené rýže, v závislosti na typu použitého rýže.

- Pravidlo: Použijte 2 díly vody 1 díl rýže.

- Zkontrolujte, zda jsou na obalu vašeho výrobku informace o přesném množství pro vaření rýže

ON / OFF spínač Připojte zařízení k elektrické síti.

- Je-li spínač ON / OFF v poloze ON, přístroj je funkční.

- Spotřebič se vypne, když je spínač v poloze OFF.

Doba vaření • Poté, co se voda zcela odpaří, spotřebič se automaticky přepíná na funkci "Udržování v teple", končí proces vaření.

Před prvním uvedením do provozu Odstraňte obalový materiál. Doporučujeme Vám čistit přístroj způsobem popsáním v oddíle "Čištění".

Uvedení do provozu

- Postavte přístroj na podložku odolnou vůči působení vlhkosti a tepla.

- Ujistěte se, že spínač je v poloze udržování teploty a zastrčte nejprve zástrčku připojovacího kabelu do přístroje.

- Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz.

Upozornění: Přístroj je v provozu, jakmile zastrčíte zástrčku do zásuvky. Chcete-li provoz ukončit, přepněte nejprve spínač do polohy udržování teploty a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Před vařením rýže se seznáme s pokyny výrobce pro její přípravu, jako např. rýži napřed propláchnout nebo u máčené rýže namočit.

1. Otevřete víko

2. Vložte hrnec na rýži do rýžovaru

3. Nastavte požadované množství rýže v rozmezí 3-10 šálků a odměrkou vložte tento objem do hrnce.

4. Naplňte hrnec rýží vodou po příslušnou značku.

5. Zavřete víko.

6. Zkontrolujte elektrické připojení, jak je popsáno v části "Uvedení do provozu". Zapněte přístroj vypínačem ON / OFF do polohy (ON).

7. Otočte přepínač funkční směrem dolů. Kontrolka udržování teploty zhasne a kontrolka vaření svítí.

8. Jakmile se voda v hrnci na rýži zcela vyvaří, přepne přístroj automaticky do polohy udržování teploty a ukončí tak proces vaření. Kontrolka vaření zhasne a rozsvítí se kontrolka udržování teploty.

Tip: Nechte rýži ještě asi 5 minut dojít, než ji vyjmete z hrnce.

9. Opatrně otevřete víko.

Dušení v páře: Pod pojmem dušení v páře se rozumí šetrný způsob přípravy potravin pomocí horké vodní páry. Při tomto způsobu přípravy zůstane ve zpracovávané surovině uchováno více cenných živin než při jiném způsobu přípravy. Použijte k tomu napařovací vložku.

1. Otevřete víko

2. Nasaďte hrnec na rýži do vařiče.

3. Nalijte minimální množství vody do hrnce na rýži.

5. Nasaďte do hrnce na rýži napařovací vložku.

6. Zavřete víko.

7. Vytvořte elektrické připojení tak, jak je popsáno v oddíle "Uvedení do provozu".

Kontrolka udržování teploty svítí.

8. Stlačte spínač směrem dolů. Kontrolka udržování teploty zhasne a rozsvítí se kontrolka vaření.

9. Kontrolujte stav vaření. Vždy podle doby přípravy v páře je nutné vyrovnávat ztrátu vody. Podle potřeby přidávejte během doby přípravy trochu vody.

Pozor! Nebezpečí opaření. Vystupuje horká pára.

10. Jakmile je dosaženo konce doby přípravy v páře, ukončete provoz tím, že spínač stlačíte nahoru na pozici OFF.

11. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění a ošetřování

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.

- Nikdy neponořujte skříň přístroje, síťový kabel a zástrčku do vody.

- Vylijte obsah hrnce na rýži a misky na zachycování kondenzátu.

- Vyčistěte hrnec na rýži, napařovací víko a misku na zachycování kondenzátu pomocí horké mycí lázně. Poté tyto díly důkladně opláchněte čistou vodou a nechte je oschnout.

- Otřete víko a skříň přístroje zevnějšku a zevnitř vlhkým hadříkem. Poté nechte tyto díly oschnout.

- Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky.

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na náš zákaznický servis (adresa viz *Záruční list*).