

Elektrický vaříč

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SCP 1501
SCP 2252

Před zapnutím přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

Důležitá bezpečnostní opatření

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazény.
- Přístroj neumísťujte na parapety oken. Přístroj umísťujte vždy na rovný, suchý, žáruvzdorný povrch. Po všech stranách přístroje musí být ponechán volný prostor nejméně 5 cm, protože při používání přístroje dochází k zahřívání jeho povrchu.
- Nezapínejte přístroj bez nádoby položené na vařiči, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Tento přístroj nesmí být umístěn pod kredencem.
- Před přemísťováním přístroje jej nechte zcela zchladnout.
- Vždy se ujistěte, že je kuchyňské nádobí umístěno na středu vařiče a rukojeti jsou v bezpečné pozici, tak aby se o ně nemohlo zavadit a dojít k převržení.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud používáte pro vaření olej nebo tuk, aby nedošlo k jejich přepálení, nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
- Jakmile ukončíte vaření, otočte regulátorem pro nastavení teploty na pozici „min“. Vyjměte síťový kabel ze zásuvky. Nenechávejte přístroj bez dozoru za přítomnosti dětí!
- Neumisťujte a nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů jako např. záclony, které by mohly způsobit požár.
- Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj nepostříkujte vodou, ani jinou tekutinou. Přístroj ani jeho části neponožujte do vody, nebo jiné tekutiny.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí, ani venku!



• **UPOZORNĚNÍ! Horký povrch! Je-li přístroj v provozu, dochází k zahřívání jeho povrchu. Dbejte na to, aby se nedostala vaše pokožka do kontaktu s horkým povrchem, mohlo by dojít k popálení pokožky! Po použití vždy odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí a před jakoukoli manipulací s přístrojem jej nechte nejdříve zchladnout, neboť i po ukončení používání zůstává jeho povrch ještě po nějakou dobu horký.**

- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti a místo pro instalaci zvolte tak, aby byl umístěn mimo jejich dosah.
- Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním, či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Přístroj nepokládejte na varnou desku, nebo v její blízkosti. Přístroj neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně, přístrojů, nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem, nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odborné firmě/servisu. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Nepokládejte síťový kabel přístroje v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.

Použití přístroje

- Vyberte vhodné umístění blízko elektrické zásuvky.
 - Jakmile je přístroj vhodně umístěn, ujistěte se, že je regulátor teploty v pozici „min“.
 - Pokud používáte přístroj poprvé, může se objevit slabý kouř, to je normální jev, který za okamžik zmizí.
 - Před zapnutím přístroje se přesvědčte, že na plotýnce vařiče nejsou cizí elementy jako voda, potraviny, atd.
 - Vařič je nyní připraven k použití.
 - Vždy používejte nádoby s rovným dnem, to zajišťuje dobrý kontakt s plotýnkou vařiče.
 - Plotýnka má několik stupňů nastavení teploty. Pro mírný var a ohřev použijte nižší stupně: min až 3. Pro vaření použijte stupeň 4 až max.
 - Plotýnky vařiče jsou konstruovány tak, že po vypnutí v nich zůstane krátkou dobu ještě zbytkové teplo, které lze využít pro udržení teploty potravin v nádobě.
 - Po připojení přístroje k zásuvce el. proudu a nastavení požadované teploty dochází k jeho zahřívání! Nedotýkejte se horkých částí!
- K vypnutí přístroje otočte regulátorem nastavení teploty na min a odpojte síťový kabel od zásuvky elektrického proudu.**

Udržování a ošetřování

Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.

Pro čištění přístroje použijte hadřík zvlhčený v mírném roztoku saponátového čisticího přípravku. Nikdy neponořujte přístroj do vody, ani jiné tekutiny!

Pro čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, popř. čisticí prostředky způsobující otěr – mohou narušit povrchovou úpravu.

Pro silně znečištěné části doporučujeme použít krémový čistič, který nenaruší povrchovou úpravu, nebo nezpůsobí poškrábání.

Potraviny, které ukáply na plotýnku vařiče, doporučujeme odstranit navlhčeným hadříkem, zatímco je ještě plotýnka mírně teplá, ale ne horká.

Pro čištění kovových částí doporučujeme použít čistič určený pro čištění kovových ploch. Dbejte doporučení výrobce uvedeného na čističi.

Pokud nebudete přístroj používat uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Pro uložení přístroje můžete použít jeho přepravní karton.

Technické údaje

SCP 1501

230 V ~ 50 Hz, 1500 W

SCP 2252

230 V ~ 50 Hz, 2250 W

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.