

# Jogurtovač G10133

## TŘÍDY OCHRANY



**POZOR**  
**RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM**  
**Nevystavujte dešti a vlhkosti**



**POZOR: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. Uvnitř NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY UŽIVATELE MANIPULAČNÍ NEBO NÁHRADNÍ DÍLY. U VŠECH OPERACÍ SLUŽEB KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ CENTRUM POMOCI.**

Pokud má zařízení níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.

Tento symbol označuje přítomnost uvnitř produktu součástí pracujících pod vysokým napětím; za žádných okolností jej neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotvírejte výrobek!



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy I: to znamená, že spotřebič je vybaven zástrčkou, která obsahuje zemnicí pól, a měl by být používán pouze na uzemněných zásuvkách.

Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy II: to znamená, že spotřebič má dvojistou izolaci, proto nevyžaduje uzeměnou zástrčku..



**Varování:** tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba si při používání produktu přečíst a respektovat.

**Upozornění:** tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny pro provoz a údržbu v této uživatelské příručce

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku si pečlivě uschovejte pro případné další konzultace; produkt používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; výrobce proto nemůže nést odpovědnost v případě škod způsobených nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

**Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: pokud máte pochybnosti, nepoužívejte jej a přivolejte pomoc.**

**Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.) V dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí; dále vám připomínáme, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.**

**Ujistěte se, že údaje o štítku jsou kompatibilní s údaji elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které nemůže výrobce nést odpovědnost.**

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a rozšíření, použijte ty, které odpovídají platným bezpečnostním normám; nepřekračujte limity absorpce uvedené na adaptéru a / nebo rozšíření, stejně jako maximální limit výkonu vyznačený na více adaptéru.

Nenechávejte zbytečně vložený spotřebič; pokud spotřebič nepoužíváte, je lepší vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Pokud spotřebič ponecháte bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení zástrčky.

Pokud je spotřebič mimo provoz a bylo rozhodnuto jej neopravovat, doporučuje se znefunkčnit jej přerušením napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj, abyste vytáhli zástrčku. Nenechte jej viset z desky, kde by ji dítě mohlo chytit. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo pokud existuje zkrat; dejte výrobek opravit autorizovaným servisním střediskem.

- Nevystavujte výrobek škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Skladujte na suchých místech. Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou zajištěny odpovídajícím dohledem nebo pokud obdrží pokyny k použití v bezpečnosti zařízení; čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo v případě poruchy nebo nesprávné funkce, nemanipulujte se zařízením. Jakékoli opravy musí být provedeny výrobcem nebo jeho technickou asistenční službou nebo v každém případě osobou s obdobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a zneplatnit záruční podmínky.

**POZOR:** výrobek má funkci ohřevu. Na povrchu se mohou vyvinout vysoké teploty. Protože vnímání teploty je u každé osoby odlišné, používejte zařízení opatrně. Dotýkejte se pouze povrchů určených k dotyku.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.

- Zařízení není určeno k použití s externími časovači nebo dálkovými ovladači. Před každým použitím odmotejte napájecí kabel.

- Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by se poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

- Spotřebič chraňte před hořlavými materiály, zdroji tepla, chladnými místy a párou.

## **INFORMACE K POUŽITÍ**

Před zapnutím spotřebiče odstraňte veškeré lepicí štítky z hlavního těla az víka.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.

Neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin. V každém případě dbejte na to, aby se k němu nedostala voda nebo jiné kapaliny.

Umístěte výrobek na stabilní a ploché police.

Nemanipulujte mokřýma rukama nebo bosýma nohama.

Před uložením nechte produkt vychladnout.

Skleněné nádoby jsou velmi křehké, zacházejte s nimi opatrně. Skleněné nádoby naplněné vodou nebo jinými tekutinami nelze z jakéhokoli důvodu umístit do mrazicího oddílu.

Popis

1. Rukojeť
2. Víko
3. Víko sklenic (4 kusy)
4. Skleněná nádoba (4 kusy)
5. Hlavní tělo
6. Vypínač
7. Základna



### **RADA K POUŽITÍ**

V tomto odstavci najdete několik užitečných tipů na složení ingrediencí potřebných k výrobě vynikajícího přírodního jogurtu. Hlavní skladby jsou následující:

- a) Čerstvé nebo pasterizované mléko + lyofilizované mléčné fermenty nebo přírodní jogurt.
- b) Pasterizované plnotučné mléko + lyofilizované mléčné fermenty nebo přírodní jogurt.
- c) Sušené mléko + lyofilizované mléčné fermenty nebo přírodní jogurt.
- d) Sójové mléko + lyofilizované mléčné fermenty nebo přírodní jogurt.

1. Doporučuje se používat lyofilizované mléčné fermenty a pouze jako druhé řešení doporučujeme použít přírodní jogurt.
2. Sušené mléko a sójové mléko musí být před použitím povařeno. Před přípravou jogurtové směsi nechejte sójové mléko nebo sušené mléko přirozeně vychladnout na 40 ° C nebo nižší. Doporučuje se také před použitím mléko odfiltrovat.
3. Před použitím pro přípravu směsi zkontrolujte kvalitu přísad a neporušenost obalů.
4. Množství lyofilizovaných mléčných kvašení, které se má použít, je uvedeno v balení kvašení.

### **PŘÍPRAVA JOGURTU**

1. Nalijte 1 200 ml čerstvého mléka (přípravek A) do kastrolu a při nízkém plameni míchejte až do dosažení 42 ° C - 44 ° C, což je ideální teplota pro usnadnění přeměny laktózy na kyselinu mléčnou.
2. Nalijte sušené mléčné enzymy do sklenice (poměr s mlékem je 1: 500, další informace viz startovací balíček), přidejte 180 ml (1 nádobu) mléka a dobře promíchejte, dokud se prášek nerozpustí. V tomto okamžiku nalijte získanou směs do zbývajících mléka a důkladně promíchejte. Nalijte mléčnou směs přímo do 4 nádob (4).

### **Použití**

1. Umístěte jogurtovač na rovný a stabilní povrch.

2. Vnitřek jogurtovače očistěte mírně navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
3. Zkontrolujte, zda se údaje na štítku uvedené na výrobku shodují s údaji v elektrické zásuvce, a poté připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
4. Vložte 4 nádoby se směsí (viz předchozí odstavec) dovnitř zařízení a zavřete víkem (2).
5. Stisknutím tlačítka napájení (6) proveďte činnost. Rozsvítí se červená provozní kontrolka.
6. Sklenice nechte odpočívat po dobu 6–9 hodin. Pamatujte, že čím delší je doba odpočinku ve výrobníku jogurtů, tím větší je hustota jogurtu.
7. Jakmile je operace dokončena, vyjměte sklenice a nechte je několik minut vychladnout při pokojové teplotě, než je vložíte do chladničky.

**POZNÁMKA:** pro zajištění optimálních výsledků musí být spotřebič během provozu nehybný. Doporučuje se proto jogurtovačem nepohybovat a během používání neodstraňovat víko.

## ČIŠTĚNÍ

Před jakýmkoli čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte každou část vychladnout.

- K čištění jednotky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškrábat povrch. Přístroj čistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou a neutrálním mýdlem. Před dalším použitím spotřebiče důkladně osušte každou část.

- Hlavní těleso (5) a elektrický kabel neponořujte do vody nebo jiných tekutin.

- Víčka nádob (3) a víko jogurtovače (2) omyjte ručně saponátem na nádobí a opláchněte pod tekoucí vodou. Skleněné nádoby (4) lze mýt v myčce.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 230V ~ 50 / 60Hz. Výkon 20W
- 4 sklenice o objemu 180 ml s víčky
- Provozní teplota 42-52 ° C

## ODPADY Z ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s platnými směrnici týkajícími se odděleného sběru a nesmí se s ním zacházet jako s běžnou likvidací odpadu.

Výrobek musí být za tímto účelem zlikvidován v autorizovaných sběrných střediscích nebo vrácen prodejci, pokud si přejete vyměnit výrobek za nový ekvivalent. Výrobce se postará o likvidaci produktu v souladu se zákonem. Výrobek se skládá z biologicky nerozložitelných částí a potenciálně znečišťujících látek pro životní prostředí, pokud není řádně zlikvidován; ostatní části lze recyklovat. Povinností každého je přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol zobrazený na boční straně označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96 / ES, 2003/108 / ES, 2002/95 / ES, 2012/19 / ES) a že musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Požádejte obec pobytu o informace o oblastech věnovaných likvidaci odpadu. Každý, kdo nezlikviduje produkt uvedeným způsobem, odpovídá podle platných zákonů. Pokud je výrobek malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné jej vrátit prodejci bez závazku nového nákupu.