

# HM 3810, 3816 - Ruční šlehač

## Návod k obsluze



### Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

### Připojení k elektrické síti

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

### Popis prvků přístroje

1. Turbo tlačítko
2. Šlehač s madlem
3. Přívodní kabel se zástrčkou
4. Tlačítko pro uchycení šlehače na základnu
5. Stojan – základna pro šlehač
6. Výklopné rameno stojanu
7. Západka pro uchycení šlehače na rameni stojanu
8. Pojistka pro zafixování ramene stojanu v určité poloze
9. Drážky pro usazení šlehače
10. Otvory pro připojení příslušenství
11. 2 hnětací háky
12. 2 šlehačí metly
13. Mísa na šlehání (umělohmotná nebo z nerez oceli podle modelu)
14. Vícestupňový spínač
15. Tlačítko pro uvolnění příslušenství

### Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možnému nebezpečí je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Nikdy nečistěte zařízení vodou ani jej neponožujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

- Příslušenství přístroje můžete čistit v horké vodě s prostředkem na mytí nádobí. Pro bližší informace o čištění zařízení si prostudujte oddíl **Čištění a údržba**.

- Vždy vypněte zařízení a odpojte zástrčku ze zásuvky
- před nasazením či sejmutím jakýchkoli částí,
- v případě špatného fungování přístroje,
- před čištěním,
- pokud je zařízení ponecháno bez dohledu odpovědné osoby,
- po každém cyklu použití.

**Upozornění:** Špatné použití přístroje může vést k vážným zraněním osob. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly s používáním přístroje seznámeny a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.

- Děti nesmí zařízení používat. Uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

**Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech připojených příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození.

Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán: I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.

- **Upozornění:** Po vypnutí přístroje vždy vyčkejte až do úplného zastavení motoru. Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí.
- Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah horkých povrchů, jako např. plotýnek vařiče, i jiných zdrojů tepla.
- Při odpojování přístroje ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy pouze uchopte zástrčku a vyjměte ji.
- Nedotýkejte se žádných rotujících částí přístroje během jeho provozu, ani nevkládejte do mísy žádné náčiní (např. stěrku, vařečky), dokud se motor zcela nezastaví.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.
- Zařízení je určeno pro domácí a podobné použití, jako například:
  - v obchodech, kancelářích a dalších podobných pracovních prostředích,
  - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
  - zákazníky v hotelech, motelech a podobných zařízeních,
  - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní)

**Před prvním použitím** Před prvním použitím zařízení vyčistěte veškeré jeho příslušenství a součásti podle návodu v oddílu *Čištění a údržba*.

#### **Krátkodobé nepřerušené použití zařízení**

Při volbě rychlostních stupňů **1 – 5** používejte zařízení nepřerušeně po dobu nejdéle 7 minut. Poté přístroj vypněte a nechte motor vychladnout.

**Přehled jednotlivých stupňů spínače** Zařízení je vybaveno vícestupňovým spínačem.

- Můžete volit mezi následujícími stupni:

**0** Zařízení je vypnuté

**1** Minimální rychlost

**2** Malá rychlost

**3** Střední rychlost

**4** Vyšší rychlost

**5** Vysoká rychlost

Pro míchání lehkých a tekutých směsí nebo pro smíchání přísad zvolte stupeň **1** nebo **2**.

Pro míchání a hnětení doporučujeme stupně **3, 4** nebo **5**.

#### **Funkce turbo**

Stisknutím tlačítka turbo docílíte maximální možné rychlosti, bez ohledu na to, jaký rychlostní stupeň je právě nastaven.


#### **Volba příslušenství**

##### **Šlehací metly**

Vhodné pro lehké a tekuté směsi jako jsou krémy, třené těsto, bramborová kaše, šlehaný vaječný bílek, šlehačka apod.

##### **Hnětací háky**

Pro přípravu tužšího těsta (hnětení) je nutné použít háky.

**Nasazení příslušenství** Háček se zabudovaným výstupkem nasadíte do **většího otvoru** () . Šlehací metlu či hnětací hák s integrovaným ozubeným kolečkem nasadíte do menšího otvoru ve tvaru hvězdy.

#### **Použití**

- Nasadte zvolené příslušenství do otvorů na spodní straně šlehače a trochu je zatlačte směrem dovnitř, až „zaklapnou“ na správné místo.
- Podle množství přísad vyberte dostatečně hlubokou mísu.
- Můžete použít libovolnou mísu, kulatou nádobu apod., která je odolná vůči poškrábání a uvnitř které se může příslušenství otáčet.
- Jakmile nasadíte příslušenství, můžete vzít šlehač do ruky a ponořit ho příslušenstvím do nádoby naplněné přísadami.
- pro přepínání mezi jednotlivými stupni rychlosti používejte palec.
- Pro ukončení nebo přerušení mixování nejprve přepněte spínač do polohy 0 (vypnuto) a pak teprve vytáhněte příslušenství ze směsi.

#### **Uvolnění příslušenství**

Šlehací metly i hnětací háky se automaticky uvolní (odpojí) při stisku tlačítka pro uvolnění příslušenství.

#### **Použití otočné mísy na šlehání**

- Stiskněte slabě pojistku pro výklopné rameno a zatáhněte za rameno směrem k sobě a nahoru.
- Postavte šlehací mísu na zabudovanou otočnou základnu.
- Nasadte zvolené šlehací příslušenství do otvorů na šlehači tak, aby byly dobře uchyceny.
- Stiskněte tlačítko pro uchycení šlehače na rameno základny (4) a zároveň přitiskněte šlehač na výklopné rameno a jemně na něj zatlačte.
- Stiskněte jemně pojistku pro uchycení výklopného ramene (8) a uveďte rameno se šlehačem do horizontální polohy.
- Připojte zástrčku do zásuvky.
- Vložte přísady do nádoby a zvolte požadovaný rychlostní stupeň.
- Po použití odpojte přístroj ze zásuvky.
- Stiskněte tlačítko pro uchycení šlehače na rameno základny a zatáhněte za rameno zpátky a nahoru.
- Chcete-li šlehač sejmout, stiskněte tlačítko pro uchycení šlehače na základnu a šlehač vyjměte.
- Ze základny sejměte šlehací mísu.
- Pro zpracování malých množství nebo pro šlehání šlehačky použijte jinou, vhodnější nádobu místo té, která je součástí balení.

#### **Čištění a údržba**

- Před čištěním zkontrolujte, zda je přístroj odpojen z elektrické sítě a zda je zcela vychladlý.
- Nikdy nečistěte zařízení vodou ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte abraziva ani drsné čisticí prostředky.
- Plášť přístroje můžete setřít vlhkým hladkým hadříkem.
- Základnu můžete vyčistit navlhčeným hadříkem.
- Šlehací metly, hnětací háky a mísu na šlehání můžete umýt horkou vodou s jemným prostředkem na nádobí. Výrobek ani jeho součásti nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.

#### **Příprava tuhého těsta (př. kynuté těsto)**

Pro přípravu max. 1925 g těsta použijte hnětací háky a důkladně prohněťte 1120 g mouky a 805 g vody.

#### **Likvidace**



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

#### **Záruka**

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení.

Výrobce se v rámci záruky zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží.

V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.