

# niceboy®

## **MK10** COMBO

**User Manual** / Mouse and Keyboard

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

RU

**OBSAH BALENÍ**

Niceboy M10  
 Klávesnice K10  
 Uživatelský manuál

**PŘEHLED ROZVRŽENÍ**

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Scrolovací kolečko
4. Tlačítko vpřed ;
5. Tlačítko zpět
6. Tlačítko DPI
7. Zapínací/vypínací tlačítko

**INSTALACE**

Otevřete spodní část myši a vložte 1x AA baterii. U baterie se nachází i 2,4 GHz dongle, ten vyjměte a připojte do USB portu vašeho počítače. Myš zapnete pomocí posuvného tlačítka na spodní straně myši. Pro zapnutí musí být tlačítko v poloze ON. V případě, že není myš rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

## MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =  
FN + F2 =  
FN + F3 =  
FN + F4 =  
FN + F5 =  
FN + F6 =  
FN + F7 =  
FN + F8 =  
FN + F9 =  
FN + F10 =  
FN + F11 =  
FN + F12 =

Výstřižky  
Kopírovat  
Vložit  
Průzkumník  
Minimalizovat otevřená okna  
Zpět  
Dopředu  
Zastavit vyhledávání  
Obnovit stránku  
Nastavení přístupu  
Uzamknout  
Režim spánku

## PARAMETRY MYŠI

Napětí:  
Rozměry:  
Max DPI:  
DPI MODE:  
Připojení:

DC 5V ±5G, proud: ≤ 100mA  
103 × 71 × 43 mm  
1600 DPI  
800/1200/1600  
2,4 GHz USB Dongle

## PARAMETRY KLÁVESNICE

Rozměry:  
Napájení:  
Počet kláves:  
Switch:  
Připojení:  
Požadavky OS:  
Multimediální klávesy:

432 x 143 x 23,89 mm  
2x AAA baterie, 1,5V  
121  
Chocolate  
2,4 GHz USB Dongle  
Windows 10  
Ano s podporou klávesy FN

## ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Myš odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.

K čištění mezer použijte kulaté párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.

K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) v sekci podpora. Tímto RTB Media s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení XXXXX je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

## INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být

v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

## OBSAH BALENIA

Myš Niceboy M10  
 Klávesnica Niceboy K10  
 Manuál

## PREHĽAD ROZVRHNUTIA

1. Ľavé tlačidlo
2. Pravé tlačidlo
3. Rolovalacie koliesko
4. Tlačidlo Vpred
5. Tlačidlo Späť
6. Tlačidlo DPI
7. Zapínacie / vypínacie tlačidlo



## INŠTALÁCIA

Otvorte spodnú časť myši a vložte 1x AA batériu. U batérie sa nachádza aj 2,4 GHz dongle, ten vyberte a pripojte do USB portu vášho počítača. Myš zapnete pomocou posuvného tlačidla na spodnej strane myši. Pre zapnutie musí byť tlačidlo v polohe ON. V prípade, že nie je myš rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládače vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC / notebooku).

## MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =  
FN + F2 =  
FN + F3 =  
FN + F4 =  
FN + F5 =  
FN + F6 =  
FN + F7 =  
FN + F8 =  
FN + F9 =  
FN + F10 =  
FN + F11 =  
FN + F12 =

vystrihovanie  
Kopírovať  
Vložiť  
Prieskumník  
Minimalizovať otvorené okná  
Späť  
Dopredu  
Zastaviť vyhľadávanie  
Obnoviť stránku  
Nastavenie prístupu  
Zamknúť  
Režim spánku

## PARAMETRE MYŠI

Napätie:  
Rozmery:  
Max DPI:  
DPI MODE:  
Pripojenie:

DC 5V ± 5G, prúd: ≤ 100mA  
103 × 71 × 43 mm  
1600 DPI  
800/1200/1600  
2,4 GHz USB Dongle

## PARAMETRE KLÁVESNICE

Rozmery:  
Napájanie:  
Počet kláves:  
Switch:  
Pripojenie:  
Požiadavky OS:  
Multimediálne klávesy:

432 x 143 x 23,89 mm  
2x AAA batérie, 1,5V  
121  
Chocolate  
2,4 GHz USB Dongle  
Windows 10  
Áno s podporou klávesy FN

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo v teplej vode navlhčenej handričky jemne očistite od nečistôt.

Na čistenie medzier používajte okrúhle špáradlo alebo navlhčené tampóny na čistenie uší.

Na prípadné čistenie optiky myši použite len suché tampóny do uší, jemne odstráňte prípadné nečistoty či odfúknite prachové čiastočky.

Týmto RTB Media s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia xxxx je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-oshode-mM38CtmYvX693lHwu4CWpk3vJGrvnC>



## INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade

s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

**PACKAGE CONTENT**

Mouse Niceboy M10  
Manual

**OVERVIEW**

1. Left button
2. Right button
3. Scrolling wheel
4. Forward
5. Backward
6. DPI button
7. On/Off switch

**CONNECTION**

Open the bottom of the mouse and insert 1x AA battery. The battery storage also has a 2.4 GHz dongle, remove it and connect it to the USB port of your computer. To turn on the mouse, use the On/off switch on the bottom of the mouse. The button must be in the ON position to turn on. If the mouse is not recognized, check that the USB driver on your computer is up-to-date (check with your PC / notebook manufacturer).

## MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =  
FN + F2 =  
FN + F3 =  
FN + F4 =  
FN + F5 =  
FN + F6 =  
FN + F7 =  
FN + F8 =  
FN + F9 =  
FN + F10 =  
FN + F11 =  
FN + F12 =

Clippings  
Copy  
Paste  
Explorer  
Minimize open windows  
Back  
Forward  
Stop searching  
Refresh page  
Access settings  
Lock  
Sleep mode

## KEYBOARD PARAMETERS

Voltage:  
Dimensions:  
Max DPI:  
DPI MODE:  
Connection:

DC 5V ± 5G, current: ≤ 100mA  
103 × 71 × 43 mm  
1600 DPI  
800/1200/1600  
2.4 GHz USB Dongle

## SPECIFICATIONS

Dimensions:  
Power supply:  
Number of keys:  
Switch:  
Connection:  
OS Requirements:  
Multimedia keys:

432 x 143 x 23.89 mm  
2x AAA batteries, 1.5V  
121  
Chocolate  
2.4 GHz USB Dongle  
Windows 10  
Yes with FN key support

## **MAINTENANCE AND CLEANING**

The device requires minimal maintenance, but we recommend that you perform the following tasks once a month:

Disconnect the mouse from the computer and use a dry or damp cloth in warm water to clean it from the dirt.

Use a round toothbrush or dampened ear swabs to clean the gaps.

To clean the mouse optic use only dry ear swabs to gently remove any dirt or the dust particles.

RTB Media s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment xxxx complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

## **USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)**



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal.

You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

## INHALT DER PACKUNG, SYSTEMANFORDERUNGEN

Niceboy M10  
Niceboy K10  
Gebrauchsanleitung

## ÜBERSICHT ÜBER DIE ANORDNUNG

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. Taste vor
5. Taste zurück
6. Taste DPI
7. An / aus Schalter



## INSTALLATION

Öffnen Sie die Unterseite der Tastatur und legen Sie 2x AAA-Batterien ein. Öffnen Sie dann die Unterseite der Maus und legen Sie 1x AA-Batterie ein. Der Akku hat auch einen 2,4 GHz Dongle, entfernen Sie diesen und schließen Sie ihn an den USB-Port Ihres Computers an. Verwenden Sie die Scroll-Taste an der Unterseite der Maus, um die Maus einzuschalten. Zum Einschalten muss sich die Taste in der Position ON befinden. Um die Tastatur einzuschalten, verwenden Sie die Navigationstaste oben auf der Tastatur. Zum Einschalten muss sich die Taste in der Position ON befinden. Falls die Maus nicht erkannt wird, prüfen Sie, ob der USB-Treiber Ihres Computers aktuell ist (fragen Sie Ihren PC/Notebook-Hersteller nach).

## MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL

FN + F1 =  
FN + F2 =  
FN + F3 =  
FN + F4 =  
FN + F5 =  
FN + F6 =  
FN + F7 =  
FN + F8 =  
FN + F9 =  
FN + F10 =  
FN + F11 =  
FN + F12 =

Ausschnitte  
Kopieren  
Einfügen  
Entdecken  
Offene Fenster minimieren  
Zurück  
Vorwärts  
Suche beenden  
Seite aktualisieren  
Zugangseinstellungen  
Sperrern  
Schlafmodus

## MAUSPARAMETER

Spannung:  
Abmessungen:  
Max. DPI:  
DPI-MODUS:  
Verbindung:  
Anschluss:

DC 5V ± 5G, Strom: ≤ 100mA  
103 × 71 × 43 mm  
1600 DPI  
800/1200/1600  
2,4 GHz USB-Dongle  
USB

## TASTATURPARAMETER

Abmessungen:  
Stromversorgung:  
Anzahl der Schlüssel:  
Schalter:  
Verbindung:  
Betriebssystemanforderungen:  
Multimedia-Tasten:

432 x 143 x 23,89 mm  
2x AAA-Batterien, 1,5V  
121  
Schokolade  
2,4 GHz USB-Dongle  
Windows 10  
Ja mit FN-Tastenunterstützung

## **WARTUNG UND REINIGUNG**

Das Gerät braucht nur minimale Wartung, wir empfehlen aber dennoch einmal monatlich die folgenden Schritte durchzuführen:

Trennen Sie die Maus vom Computer und wischen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen oder einem in warmem Wasser angefeuchteten Lappen sanft ab.

Zur Reinigung der Zwischenräume empfehlen wir einen runden Zahnstocher oder angefeuchtete Ohrstäbchen.

Verwenden Sie zu einer eventuellen Reinigung der Optik der Maus nur Ohrstäbchen, mit denen Sie eventuellen Schmutz vorsichtig entfernen, oder blasen Sie Staubteilchen weg.

Hiermit erklärt die Firma RTB Media s.r.o., dass der Typ der Funkanlage xxxx den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwwu4CWpk3vJGrvnc>



## **VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)**



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde

oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogerätes zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy M10  
Niceboy K10  
Használati útmutató

## ELRENDEZÉS ÁTTEKINTÉSE

1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Görgető gomb
4. Előre gomb
5. Vissza gomb
6. DPI gomb
7. Be / ki gomb



## TELEPÍTÉS

Nyissa ki az egér alját, és helyezzen be 1x AA elemet. Az akkumulátor 2,4 GHz -es hardverkulccsal is rendelkezik, vegye ki, és csatlakoztassa a számítógép USB -portjához. Az egér bekapcsolásához használja az egér alján található görgetőgombot. A bekapcsoláshoz a gombnak BE helyzetben kell lennie. Ha az egeret nem ismeri fel, ellenőrizze, hogy a számítógép USB-illesztőprogramja naprakész-e (érdeklődjön a PC / notebook gyártójától).

## MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =  
FN + F2 =  
FN + F3 =  
FN + F4 =  
FN + F5 =  
FN + F6 =  
FN + F7 =  
FN + F8 =  
FN + F9 =  
FN + F10 =  
FN + F11 =  
FN + F12 =

kivágások  
Másolás  
Beillesztés  
Felfedező  
A nyitott ablakok minimalizálása  
Vissza  
Előre  
Állítsa le a keresést  
Oldal frissítése  
Hozzáférési beállítások  
Zárolás  
Alvó üzemmód

## EGÉR PARAMÉTEREI

Feszültség:  
Méretek:  
Max. DPI:  
DPI ÜZEMMÓD:  
Csatlakozás:

DC 5V ± 5G, áram: ≤ 100mA  
103 × 71 × 43 mm  
1600 DPI  
800/1200/1600  
2,4 GHz -es USB -kulcs

## BILLENTYŰZET PARAMÉTEREI

Méretek:  
Tápellátás:  
Kulcsok száma:  
Kapcsoló:  
Csatlakozás:  
OS követelmények:  
Multimédiás billentyűk:

432 x 143 x 23,89 mm  
2x AAA elem, 1,5 V  
121  
Csokoládé  
2,4 GHz -es USB -kulcs  
Windows 10  
Igen, FN billentyű támogatással

## **KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**

Az eszköz csupán minimális karbantartást igényel, ennek ellenére ajánlott havonta egyszer elvégezni a következő műveleteket:

Húzza ki az egeret a számítógépből, majd finoman törölgesse meg száraz vagy meleg vízzel benedvesített törlőruhával.

A rések megtisztításához használjon kerek fogpiszkálót vagy nedves fültisztító pálcikát.

A egér optikájának esetleges megtisztításához csak száraz fültisztító pálcikát használjon. Óvatosan távolítsa el a szennyeződések, vagy fújja ki a por részecskéket.

Az RTB Media s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az xxxx típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shodemM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

## ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le e célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírászerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén

a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató

(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unió kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

## SADRŽAJ PAKETA

Miš Niceboy M10  
Tipkovnica Niceboy K10  
Priručnik

## PREGLED

1. Lijevi gumb
2. Desni gumb
3. Kotačić za pomicanje
4. Forward
5. Nazad
6. Tipka DPI
7. Prekidač za uključivanje/isključivanje



## VEZA

Otvorite dno miša i umetnite 1x AA bateriju. Pohrana baterije također ima ključ od 2,4 GHz, uklonite ga i spojite na USB priključak vašeg računala. Za uključivanje miša koristite prekidač za uključivanje/isključivanje na dnu miša. Gumb mora biti u položaju ON za uključivanje. Ako miš nije prepoznat, provjerite je li USB upravljački program na vašem računalu ažuriran (provjerite kod proizvođača računala / prijenosnog računala).

## MULTIMEDIJSKI PREČACI FN

FN + F1 =  
FN + F2 =  
FN + F3 =  
FN + F4 =  
FN + F5 =  
FN + F6 =  
FN + F7 =  
FN + F8 =  
FN + F9 =  
FN + F10 =  
FN + F11 =  
FN + F12 =

Isječi  
Kopiraj  
Zalijepi  
Istraživač  
Minimizirajte otvorene prozore  
Natrag  
Naprijed  
Prestanite s pretraživanjem  
Osvježi stranicu  
Postavke pristupa  
Zaključavanje  
Način mirovanja

## PARAMETRI MIŠA

Napon:  
Mjere:  
Maksimalni DPI:  
DPI NAČIN:  
Priključak:

DC 5V ± 5G, struja: ≤ 100mA  
103 × 71 × 43 mm  
1600 DPI  
800/1200/1600  
2,4 GHz USB ključ

## TEHNIČKI PODACI TIPKOVNICE

Mjere:  
Napajanje:  
Broj ključeva:  
Prekidač:  
Priključak:  
Zahtjevi za OS:  
Multimedijske tipke:

432 x 143 x 23,89 mm  
2x AAA baterije, 1.5V  
121  
čokolada  
2,4 GHz USB ključ  
Windows 10  
Da s podrškom za tipke FN

## **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**

Uređaj zahtijeva minimalno održavanje, ali preporučujemo da jednom mjesečno obavite sljedeće zadatke:

Odvojite miš od računala i čistite ga od prljavštine suhom ili vlažnom krpom u toploj vodi.

Za čišćenje praznina upotrijebite okruglu četkicu za zube ili navlažene briseve za uši.

Za čišćenje optike miša koristite samo suhe briseve za uši kako biste nježno uklonili prljavštinu ili čestice prašine.

RTB Media s.r.o. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme xxxx u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693lHwu4CWpk3vjGrvnC>



## INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlašteni centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika

o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)

Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Niceboy M10  
 Klawiatura Niceboy K10  
 Podręcznik użytkownika

**UKŁAD MYSZKI**

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko do przewijania
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Przycisk DPI
7. Włącznik / wyłącznik

**INSTALACJA**

Otwórz spód myszy i włóż 1x baterię AA. Bateria ma również klucz sprzętowy 2,4 GHz, wyjmij go i podłącz do portu USB komputera. Aby włączyć mysz, użyj przycisku przewijania na spodzie myszy. Aby włączyć, przycisk musi być w pozycji ON. Jeśli mysz nie jest rozpoznawana, sprawdź, czy sterownik USB w Twoim komputerze jest aktualny (skonsultuj się z producentem komputera/notebooka).

## **SKRÓTY MULTIMEDIALNE FN**

FN + F1 =  
FN + F2 =  
FN + F3 =  
FN + F4 =  
FN + F5 =  
FN + F6 =  
FN + F7 =  
FN + F8 =  
FN + F9 =  
FN + F10 =  
FN + F11 =  
FN + F12 =

Wycinki  
Kopiuj  
Wklej  
Odkrywca  
Minimalizuj otwarte okna  
Tył  
Do przodu  
Zatrzymaj wyszukiwanie  
Odśwież stronę  
Ustawienia dostępu  
blokada  
tryb uśpienia

## **PARAMETRY MYSZY**

Napięcie:  
Wymiary:  
Maksymalna rozdzielczość:  
TRYB DPI:  
Połączenie:

DC 5V ± 5G, prąd: ≤ 100mA  
103 × 71 × 43 mm  
1600 DPI  
800/1200/1600  
klucz USB 2,4 GHz

## **PARAMETRY KLAWITURY**

Wymiary:  
Zasilanie:  
Liczba klawiszy:  
Przełącznik:  
Połączenie:  
Wymagania systemowe:  
Klawisze multimedialne:

432 x 143 x 23,89 mm  
2x baterie AAA, 1,5V  
121  
Czekolada  
klucz USB 2,4 GHz  
Windows 10  
tak z obsługą klawiszy FN

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, mimo to jednak zalecamy przeprowadzanie co miesiąc następujących czynności:

Odłączyć myszkę od komputera i delikatnie pozbawić ją zanieczyszczeń za pomocą szmatki suchej lub zwilżonej ciepłą wodą.

Do oczyszczenia szczeliny użyć okrągłej wykałaczki lub zwilżonych tamponów do uszu.

Do ewentualnego oczyszczenia soczewki myszki użyć tylko suchych tamponów do uszu i delikatnie usunąć ewentualne zanieczyszczenia, albo zdmuchnąć cząsteczki kurzu.

RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego xxxx jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvu4CWpk3vJGrvnc>

## **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)**



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

# SL

## VSEBINA PAKIRANJA

Niceboy M10  
Tipkovnica Niceboy K10  
Uporabniški priročnik

## PREGLED RAZPOREDITVE

1. Levi gumb
2. Desni gumb
3. Koleček
4. Gumb naprej
5. Gumb nazaj
6. Gumb DPI
7. Gumb za vklop / izklop



## NAMESTITEV

Odprite spodnji del miške in vstavite 1x baterijo AA. Baterija ima tudi 2,4 GHz ključ, ga odstranite in povežite z vrati USB na računalniku. Za vklop miške uporabite gumb za pomikanje na dnu miške. Gumb mora biti v položaju ON za vklop. Če miška ni prepoznana, preverite, ali je gonilnik USB v vašem računalniku posodobljen (preverite pri proizvajalcu računalnika / prenosnika).

## **BLIŽNJICE ZA VEČPREDSTAVNOST FN**

FN + F1 =  
FN + F2 =  
FN + F3 =  
FN + F4 =  
FN + F5 =  
FN + F6 =  
FN + F7 =  
FN + F8 =  
FN + F9 =  
FN + F10 =  
FN + F11 =  
FN + F12 =

odrezki  
Kopiraj  
Prilepi  
Raziskovalec  
Zmanjšajte število odprtih oken  
Nazaj  
Naprej  
Ustavi iskanje  
Osveži stran  
Nastavitve dostopa  
Zaklepanje  
Način spanja

## **PARAMETRI MIŠKE**

Napetost:  
Mere:  
Največji DPI:  
NAČIN DPI:  
Priključek:

DC 5V ± 5G, tok: ≤ 100mA  
103 × 71 × 43 mm  
1600 DPI  
800/1200/1600  
2,4 GHz USB ključ

## **PARAMETRI TIPKOVNICA**

Mere:  
Napajanje:  
Število ključev:  
Stikalo:  
Priključek:  
Zahteve za OS:  
Večpredstavnostne tipke:

432 x 143 x 23,89 mm  
2x AAA baterije, 1.5V  
121  
čokolada  
2,4 GHz USB ključ  
Windows 10  
Da s podporo za tipke FN

## **VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE**

Naprava zahteva minimalno vzdrževanje, kljub temu priporočamo, da enkrat mesečno izvedete naslednje:

Miško odklopite od računalnika in s pomočjo suhe ali s toplo vodo navlažene krpe rahlo očistite umazanijo.

Za čiščenje vrzeli uporabljajte okrogel zobotrebec ali navlažene palčke za čiščenje ušes.

Za morebitno čiščenje optike miške uporabite le suhe palčke za ušesa in nežno odstranite morebitno umazanijo ali razpihajte prašne delce.

RTB Media s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme xxxx skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebnina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693lHvu4CWpk3vJGrvnC>



## INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi

predpisi naložijo globe. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

## СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА

Niceboy M10

Клавиатура Niceboy K10

Руководство пользователя

## ОБЗОР МАКЕТА

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо прокрутки.
4. Кнопка «Вперед»;
5. Кнопка «Назад»
6. Кнопка DPI.
7. Кнопка включения / выключения



## МОНТАЖ

Откройте нижнюю часть мыши и вставьте батарею 1x AA. У аккумулятора также есть защитный ключ на 2,4 ГГц, выньте его и подключите к USB-порту вашего компьютера. Чтобы включить мышь, используйте кнопку прокрутки в нижней части мыши. Для включения кнопка должна быть в положении ON. Если мышь не распознается, убедитесь, что на вашем компьютере установлена последняя версия драйвера USB (обратитесь к производителю вашего ПК / ноутбука).

## **МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЯРЛЫКИ FN**

FN + F1 =	вырезки
FN + F2 =	Копировать
FN + F3 =	Вставить
FN + F4 =	Explorer
FN + F5 =	сворачивать открытые окна
FN + F6 =	Назад
FN + F7 =	Вперед
FN + F8 =	прекратить поиск
FN + F9 =	Обновить страницу
FN + F10 =	доступ к настройкам
FN + F11 =	Заблокировать
FN + F12 =	спящий режим

## **ПАРАМЕТРЫ**

Напряжение:	5 В постоянного тока $\pm$ 5 г, ток: $\leq$ 100 мА
Размеры:	103 × 71 × 43 мм
Максимальный dpi:	1600 dpi
РЕЖИМ DPI:	800/1200/1600
Подключение:	USB-ключ 2,4 ГГц

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Размеры:	432 x 143 x 23,89 мм
Источник питания:	2 батарейки AAA, 1,5 В
Количество клавиш:	121
Switch:	шоколадный
Подключение:	USB-ключ 2,4 ГГц
Требования к ОС:	Windows 10.
Мультимедийные клавиши:	да, с поддержкой клавиши FN

## **НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ**

Для настройки подсветки или добавления макросов Вы можете воспользоваться программой Niceboy ORYX M410 GRAVITY, которую можно скачать с сайта <https://niceboy.cz/podpora/software>.

## **УХОД И ЧИСТКА**

Устройство требует минимального ухода, но несмотря на это, рекомендуем один раз в месяц проводить следующее:

Отсоедините мышь от компьютера и с помощью сухой или слегка смоченной в теплой воде ветошью бережно очистите ее от загрязнений.

Для чистки зазоров используйте круглую зубочистку или увлажненные тампоны для чистки ушей.

Для чистки оптики используйте только сухие тампоны для чистки ушей - осторожно удалите возможные загрязнения или сдуйте частицы пыли.

Настоящим компания „Медиа с.р.о.“ заявляет, что тип радиооборудования xxxx соответствует требованиям директив 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС Вы найдете на интернет-сайте по адресу: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

## **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)**



Такой знак на изделии или в сопровождающей документации означает, что по окончании срока службы электрические и электронные изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в специальные пункты по утилизации, куда они принимаются бесплатно. Обеспечив правильную утилизацию такого изделия, Вы поможете сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами. Свяжитесь с местными властями или

ближайшим пунктом сбора отходов для получения дополнительной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правовыми нормами.

## **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)**

С целью правильной утилизации электрического и электронного оборудования в рамках корпоративного и промышленного использования обратитесь к производителю или импортеру оборудования, который предоставит Вам информацию о том, как утилизировать данное изделие, и, в зависимости от даты его размещения на рынке, сообщит, кто обязан финансировать утилизацию этого электрического оборудования. Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза. Указанный выше знак действует только в странах Европейского союза. Для правильной утилизации электрического и электронного оборудования запросите подробную информацию у Ваших властей или у продавца оборудования.

**niceboy®**

Výrobce/ Manufacturer/ Výrobca / Termelő:  
RTB media s.r.o., 5. kvetna 1746/22, Nusle  
140 00 Praha 4 , Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

