

## FR 2455 Horkovzdušná fritéza

### Návod k obsluze

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a ponechtejte si jej pro případ pozdější potřeby. Když bude výrobek používat někdo jiný, předajte mu návod rovněž k přečtení. Nedodržování pokynů, informací a upozornění v tomto návodu může vést k vážným zraněním nebo škodám na výrobku. Důležitá upozornění, týkající se Vaší bezpečnosti, jsou zvýrazněna v této kapitole. Všechna upozornění poctivě dodržujte, abyste zabránili nehodám a poškození výrobku.



**VAROVÁNÍ!**Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí zranění nebo dokonce ohrožení života.



**POZOR!**Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí věcné škody.

### Popis

1. Provozní displej
2. Těleso přístroje
3. Košík s keramickým povrchem
4. Držák keramického koše
5. Uvolňovací tlačítko
6. Napájecí kabel se zástrčkou

**Bezpečnost:** Poškozená horkovzdušná fritéza může mít za následek věcné škody a zranění:

- Před každým použitím zkontrolujte, že je fritéza v pořádku. Pokud zjistíte nějaké vady, neprodleně se obraťte na výrobce nebo zákaznický servis či kvalifikovanou osobu. Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek nebo poškozené příslušenství k tomuto výrobku.
- Pokud je přípojovací kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem, aby se zabránilo případnému ohrožení.
- Výrobek neobsahuje žádné části, které byste mohli vlastnoručně opravit. Opravy může provádět výhradně autorizovaný servis SEVERIN. Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto návodu.

Horkovzdušná fritéza slouží výhradně k ohřívání potravin. Každé jiné používání proto znamená nedodržení účelu, ke kterému byla vyrobena, a může vést k vážným zraněním a škodám na výrobku.

- Výrobek je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například v kancelářích a podobně. Výrobek není vhodný pro komerční využití, např. ve velkokapacitních kuchyních.
- Tento výrobek není určen k provozu pomocí časového spínače nebo systému dálkového ovládání.
- Na rozdíl od běžných fritéz tato horkovzdušná fritéza nepotřebuje pro svůj provoz žádný olej či tuk.
- Zásuvka pro koš i samotný fritovací koš nejsou určeny k používání na varných deskách.

Protože je horkovzdušná fritéza napájena elektřinou, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte proto bezpodmínečně následující opatření:

- Připojujte fritézu pouze do ochranné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy
- Fritézu používejte jen v takovém případě, kdy napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí ve Vaší zásuvce.
- Dávejte pozor na to, aby přípojovací kabel nebyl ohnutý nebo přivřený a aby stejně jako fritéza nepřišel do styku se zdroji tepla (např. varné desky, hořáky plynu).
- Připojovací kabel nevytáhněte ze zásuvky taháním, vytáhněte ho uchopením za zástrčku. Nenoste výrobek držením za jeho kabel.
- Fritézu nikdy nedávejte do vody nebo jiných tekutin, nečistěte pod tekoucí vodou a nedávejte do myčky nádobí.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
- Nepoužívejte fritézu ve venkovním prostředí.
- Pokud je horkovzdušná fritéza zapojena do zásuvky, je její vnitřní prostor pod stálým proudem, i když je fritéza vypnutá. Po každém použití proto vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- V případě nebezpečí nebo poruchy okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Proto mějte zásuvku, do níž je fritéza zapojena, vždy snadno přístupnou.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku vytáhněte jeho zástrčku ze zásuvky.
- Nevkládejte do jakýchkoliv otvorů fritézy žádné předměty (větrací otvory).

Nebezpečí pro určité skupiny lidí

Pro děti a osoby s omezenými schopnostmi existuje zvýšené nebezpečí zranění:

- Horkovzdušná fritéza smí být používána dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli. Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojení k síti.
- Dohlížejte na děti, aby si s fritézou nehrály. Nenechávejte fritézu bez dozoru po celou dobu jejího provozu.
- Jestliže výrobek nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a výrobek dobře uschovejte tak, aby se k němu děti nedostaly.



- Výrobek odpojujte ze sítě pokaždé, když není pod dozorem, a také před jeho sestavením, rozložením nebo čištěním.
- Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

### Horké povrchy

Horkovzdušná fritéza se zahřívá zevnitř, vzadu má větrací otvory, jimiž uniká horký vzduch a ohřívá fritézu v okolí větracích otvorů. Větrací otvory jsou označeny výstražným štítkem Horké povrchy, který Vás upozorňuje na nebezpečí popálení.

- Nedotýkejte se výrobku vzadu u větracích otvorů, pokud právě probíhá fritování, nebo bezprostředně po něm.
- Zásuvky na koš i samotného fritovacího koše se po ukončení přípravy pokrmu dotýkejte výhradně za rukojeť, nikdy přímo za zásuvku či koš. Zásuvku i koš umyjte až poté, co vychladnou.
- Výrobek nepřemísťujte ani neposouvejte, jestliže právě frituje.
- Při vytahování zásuvky pro koš uniká horký vzduch. Držte zásuvku pouze za rukojeť a nenaklánějte se nad ni.
- Neponechávejte ležet horkou zásuvku pro koš ani horký fritovací koš bez dozoru.

### Nedostatečná hygiena

V důsledku nedostatečné hygieny se mohou v horkovzdušné fritéze tvořit choroboplodné zárodky:

- Před prvním použitím fritézu a všechno její příslušenství důkladně očistěte, stejně jako po každém použití tak, aby v ní nezaschly zbytky jídla.
- Nenechávejte v zásuvce pro fritovací koš žádné potraviny, když výrobek nepoužíváte.

Používání špatných čisticích prostředků může ohrozit zdraví:

- K čištění používejte pouze takové čisticí prostředky, které jsou určeny pro čištění věcí, které přicházejí do kontaktu s potravinami.

### Nebezpečí poškození výrobku







Nesprávné zacházení s výrobkem může způsobit škody:

- Horkovzdušnou fritézu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, žáruvzdorný podklad, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami fritézy.
- Nepokládejte fritézu na horký podklad nebo do blízkosti silného zdroje tepla.
- Připojovací kabel nenechávejte viset volně dolů.
- K čištění fritézy používejte pouze čisticí prostředky a pomůcky, uvedené v tomto návodu.
- Pokud chcete fritézu uschovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte fritézu zcela vychladnout.

### Před prvním použitím

Dříve než horkovzdušnou fritézu poprvé použijete, očistěte ji. Fritézu rovněž čistěte bezprostředně po každém použití.

- Před prvním použitím přístroje, odstraňte veškerý obalový materiál.
- Nechte spotřebič 15 minut zahřívát, dokud nebude mít teplotu 200 ° C aniž byste vkládali jídlo.
- Ujistěte se, zda je místnost dostatečně větrána.

|   |                              |
|---|------------------------------|
|  | Displej, automatický program |
|  | nastavení teploty            |
|  | displej, horký vzduch        |
|  | displej, ochlazení           |
|  | displej teplota              |
|  | displej, zbytkový čas        |
|  | nastavení času               |
|  | tlačítko vypnutí/zapnutí     |
|  | automatický program/ paměť   |

## Příprava přístroje

- Horkovzdušnou fritézu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, žáruvzdorný podklad, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami fritézy.
- Nachystejte si pokrm.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Vložte pokrm do zásuvky s fritovacím košem. Dejte pozor na to, aby nebylo překročeno označení „MAX“.
- Zasuňte koš do fritézy. Když je držák správně vložen, uslyšíte pípnutí a krátce bliká displej. Přední červený indikátor se rozsvítí.
- Zapněte fritézu pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu 2 sekund a stejně i pro případné vypnutí. Pokud se spotřebič nepoužívá, tak se přístroj automaticky vypne.

| Symbol  | Potravina                      | Doporučení              | Teplota | Čas       |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
|    | Hranolky                       | 1x otočit<br>max 1,5 kg | 200 °C  | 20-30 min |
|    | Slanina                        |                         | 180 °C  | 16 min    |
|    | Palička kuřecího masa(čerstvé) | 1x otočit               | 180 °C  | 20-25 min |
|    | Palička kuřecího masa(zmrzlé)  | 1x otočit               |         | 22-25 min |
|    | Kuře celé 1,5 kg               | pravidelně otáčet       |         | 60 min    |
|    | Krevety (čerstvé)              |                         | 180 °C  | 12 min    |
|    | Krevety (zmrzlé)               |                         |         | 15-17 min |
|   | Maso                           |                         | 180 °C  | 10-16 min |
|  | Sladkosti                      |                         | 200°C   | 13-17 min |
|  | Zelenina                       | 1x otočit               | 160°C   | 15-17 min |
|  | Ryby                           |                         | 180 °C  | 18 min    |

N

## Fritování

1. O době smažení a teplotách, viz tabulka tipů na smažení. Mějte však na paměti, že tyto údaje jsou pouze návrhy a mohly liší se podle typu jídla
2. Zvolte požadovanou dobu smažení (0 - 60 minut)
3. Stisknutím tlačítek nastavíte požadovanou teplotu (80 - 200 ° C).
4. Stiskněte tlačítko vypnutí/zapnutí
5. Jídlo se nyní připravuje. Na displeji se zobrazuje teploty a zbývající provozní doby. Pípnutí označuje uplynutí času
6. Držte držadlo a vyjměte nádobu z fritézy.
7. Nechte keramický koš schladit
8. Odpojte zástrčku.
- 9.. Omyjte nádobu na smažení a druhou vložku jak je popsáno v kapitole Údržba a čištění.

## Užitečné tipy pro smažení v horkovzdušné fritéze

.. Nezapomeňte, že uvedené doby vaření jsou pouze informativní.

Ve vztahu k druhu jídla, tzn. Doby vaření a teploty.

.. S větším množstvím potravin se mění doba fritování. Doporučujeme jídlo často obracet.

.. Pokud se ukázalo, že jídlo je příliš tmavé, zkuste to na nižší teplotu, než se pokusíte snížit dobu vaření.

.. Pro výživné a zdravé smažení se doporučuje nedávat teplotu na vyšší úroveň než 170 ° C, pokud smažíte potraviny bohaté na škrobové látky,

jako například potraviny s obsahem škrobu.

Pro výživné a zdravé smažení se doporučuje programovat teplotu na úroveň max. 170 ° C



## VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení!

– Horký není pouze pokrm, ale také zásuvka s fritovacím košem. Proto se zásuvky s fritovacím košem dotýkejte jen za rukojeť. Pokrmu se nedotýkejte tak dlouho, dokud alespoň trochu nevychladne.

Pomocí rukojeti odeberte z fritézy zásuvku pro fritovací koš.

Přendejte pokrm do žáruvzdorné nádoby.

Nechte zásuvku a fritovací koš vychladnout.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Očistěte zásuvku a fritovací koš



### **POZOR! Péče a údržba**

K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky, agresivní čističe nebo pomůcky, které by poškrábaly povrch fritézy.

1. Fritézu očistěte vlhkým hadříkem.
2. Odeberte z fritézy zásuvku s fritovacím košem.
3. Stiskněte tlačítko pro otevření a odeberte ze zásuvky fritovací koš.



### **POZOR!**

Zásuvka pro koš ani samotný fritovací koš nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

4. Zásuvku pro koš čistěte zevnitř i zvnějšku běžným čisticím prostředkem pod čistou tekoucí vodou.
5. Fritovací koš čistěte zevnitř i zvnějšku běžným čisticím prostředkem pod čistou tekoucí vodou.

### **Náhradní díly a příslušenství**

Náhradní díly a příslušenství lze pohodlně objednat přes internet na stránce [www.severin.de](http://www.severin.de) v záložce „Service / Ersatzteil-Shop“.

### **Likvidace výrobku**



Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

### **Záruka**

Nároky plynoucí ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.

V případě probíhající záruční lhůty se prosím obraťte na prodejce.

Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku. Jiné nároky jsou vyloučeny.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

Škody, které souvisejí s nedodržením podmínek používání výrobku dle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na snadno rozbítelné části, jako jsou např. sklo, umělá hmota nebo žárovka.

Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis. Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto návodu.