

HK634021XB

Návod k použití

**Sklokeramická varná
deska**

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejučinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předajte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče.

Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.

Obsah

Bezpečnostní informace	2	Zapnutí STOP+GO	8
Pokyny k instalaci	4	Zablokování / odblokování ovládacího panelu	9
Popis spotřebiče	6	Dětská pojistka	9
Použití spotřebiče	7	Užitečné rady a tipy	9
Zapnuto a vypnuto	7	Čištění a údržba	10
Automatické vypnutí	7	Co dělat, když...	11
Nastavení teploty	7	Poznámky k ochraně životního prostředí	12
Zapnutí a vypnutí vnějšího kruhu	7	Obalový materiál	12
Funkce automatického ohřevu	8		
Použití časového spínače	8		

Změny vyhrazeny



Bezpečnostní informace



Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.

Všeobecné bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.

Dětská pojistka

- Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zapnutému spotřebiči.



UPOZORNĚNÍ

Zapněte dětskou pojistku, aby malé děti nebo domácí zvířata nemohly spotřebič náhodně zapnout.

Bezpečnost při provozu

- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie.
- Po každém použití nastavte varné zóny do polohy "vypnuto".
- Nebezpečí popálení! Na varnou desku nepokládejte přístroje nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru! Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit.

Správné používání spotřebiče

- Při vaření spotřebič vždy sledujte.
- Používejte ho jen k pro vaření v domácnosti.
- Nepoužívejte ho jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Nepokládejte vysoce hořlavé materiály, kapaliny nebo předměty, které by se mohly roztavit (z plastu nebo hliníku) na spotřebič nebo do jeho blízkosti, ani je na něm neskladujte.
- Při připojování spotřebiče do nejbližší síťové zásuvky buďte opatrní. Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely nedotýkaly spotřebiče nebo horkého nádobí. Elektrické kabely nesmí být zamotané.

Rady k ochraně spotřebiče před poškozením

- Jestliže na sklokeramickou desku něco spadne, může se povrch poškodit.
- Nádobí vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným spodkem mohou při posunování po povrchu sklokeramickou desku poškrábat.
- Nechcete-li nádobí a sklokeramickou desku poškodit, nenechávejte hrnce a pánve vypražit do sucha.
- Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
- Žádnou část spotřebiče nezakrývejte alobalem.



UPOZORNĚNÍ

Jestliže se povrch poškrábe, odpojte spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.




Pokyny k instalaci



Před instalací si poznamenejte údaje z výrobního štítku:

- Označení modelu (Modell).....
- Číslo výrobku (Prod. Nr.)
- Sériové číslo (Ser. Nr.)

Výrobní štítek je umístěn na spodní části spotřebiče.

Modell HK634021XB	Prod.Nr. 949 593 325 00
Typ 58 HAD 36 AO	220-240 V 50-60-Hz
Made in Germany	Ser.Nr. 6,3 kW
AEG-ELECTROLUX	  

Bezpečnostní pokyny



UPOZORNĚNÍ

Jejich přečtení je bezpodmínečně nutné!

Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojte. V případě potřeby se obraťte na místní servisní středisko.

Tento spotřebič smí instalovat, připojit nebo opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně originální náhradní díly.

Vestavné spotřebiče se smějí používat pouze po zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.

Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázána. Hrozí nebezpečí poranění a poškození spotřebiče.

Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a normy platné v zemi použití spotřebiče (bezpečnostní a recyklační předpisy, elektrické bezpečnostní normy)!

Dodržujte minimální vzdálenosti od dalších spotřebičů a nábytku!

Instalujte zabezpečení před úrazem elektrickým proudem, například při instalaci zásuvek přímo pod varnou desku je nutné umístit ochranné dno!

Oříznuté okraje pracovní desky izolujte před vlhkostí správným těsnícím prostředkem!

Izolujte spotřebič pomocí vhodného těsniva tak, aby mezi pracovní deskou a spotřebičem nebyla žádná mezera!

Chraňte spodní stranu spotřebiče před vlhkem a párou, např. z myčky nádobí nebo trouby!

Neinstalujte spotřebič v blízkosti dveří nebo pod okna! Při otevření dveří nebo oken byste mohli srazit horké nádoby z varné desky.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte přesně pokyny k elektrickému připojení.






- Svorka elektrické sítě je pod napětím.
- Odpojte svorku elektrické sítě od zdroje napětí.
- Provedte správně instalaci tak, aby zajišťovala ochranu před úrazem elektrickým proudem.
- Volné a nesprávné spojení zástrčky se zásuvkou může mít za následek přehřátí svorky.

- Správné svorkové připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář.
- Použijte svěrku k odlehčení kabelu od tahu.
- Pro jednofázové nebo dvoufázové připojení použijte správný síťový kabel typu H05BB-F T max 90 °C (nebo vyšší).
- Poškozený síťový kabel vyměňte za speciální kabel (typ H05BB-F max. teplota 90 °C; nebo vyšší). Obratě se na místní servisní středisko.

Spotřebič musí mít elektrickou instalaci, která umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od sítě s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm.


Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače.

Montáž




Popis spotřebiče

Uspořádání varné desky



- 1** Jednoduchá varná zóna 1200 W
- 2** Dvojitá varná zóna 700/1700 W
- 3** Jednoduchá varná zóna 1200 W
- 4** Ovládací panel
- 5** Dvojitá varná zóna 750/2200 W

Uspořádání ovládacího panelu



K ovládání spotřebiče používejte sensorová tlačítka.

	sensorové tlačítko	funkce
1	ⓘ	zapne a vypne varnou desku
2	🔒 s kontrolkou	zablokuje/odblokuje ovládací panel
3	displej nastavení teploty	ukazuje teplotu
4	kontrolky časovače varných zón	ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas
5	displej časovače	ukazuje čas v minutách
6	^ / v	zvyšuje nebo snižuje teplotu
7	⊙ s kontrolkou	zapíná a vypíná vnější kruh
8	+ / -	zvyšuje nebo snižuje čas
9	🕒	volba varné zóny
10	⊙	zapíná a vypíná vnější kruh
11	STOP GO s kontrolkou	zapne a vypne STOP+GO

Ukazatele nastavené teploty

Displeje a zvukové signály signalizují, které funkce jsou zapnuté

Displej	Význam
	Varná zóna je vypnutá
- -	Varná zóna je zapnutá
	Funkce Uchovat teplotu ^{STOP} je zapnutá
	Funkce automatického ohřevu je zapnutá
	Došlo k poruše
	Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo)
	Je nastaven zámek/dětská pojistka
	Automatické vypnutí je zapnuté

Ukazatel zbytkového tepla



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení zbytkovým teplem!

Použití spotřebiče

Zapnuto a vypnuto

Stiskněte na 1 vteřinu k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

Automatické vypnutí

Funkce vypne automaticky varnou desku a zapne se, když:

- jsou vypnuté všechny varné zóny .
- po zapnutí varné desky nenastavíte teplotu.
- zakryjete jedno nebo víc senzorových tlačítek nějakým předmětem (např. nádobou, utěrkou) na více než 10 vteřin. Na chvíli zazní signál a varná deska se vypne. Odstraňte všechny předměty, nebo vyčistěte ovládací panel.
- nevypnete varnou zónu po určité době, nebo nezměníte teplotu. Viz tabulku.

Automatické vypnutí po



Nastavení teploty	, -	-		-
Vypne se po	6 hodinách	5 hodinách	4 hodinách	1,5 hodině

Nastavení teploty


Dotkněte se ke zvýšení teploty. Dotkněte se ke snížení teploty. Displej ukazuje nastavení teploty. Dotkněte se současně a k vypnutí.



Zapnutí a vypnutí vnějšího kruhu


Účinnou horkou plochu můžete přizpůsobit velikosti varné nádoby.

Vnější kruh zapnete dotekem sensorového tlačítka . Rozsvítí se kontrolka. Vnější kruh vypnete dalším dotekem sensorového tlačítka . Kontrolka zhasne.


Funkce automatického ohřevu

Funkce automatického ohřevu se spustí, když nastavíte tepelný výkon od . Varná zóna se na určitou dobu zapne na plný výkon, a pak se automaticky přepne zpět na nastavený tepelný výkon.

Jestliže během automatického ohřevu zvolíte vyšší tepelný výkon, např. z  na , automatický ohřev se příslušně seřídí.

Jestliže je na varné zóně stále zbytkové teplo (ukazatel ) , automatický ohřev se nespustí.

Doba automatického ohřevu se mění pro různá tepelná nastavení:













Použití časového spínače

Časový spínač se používá k nastavení doby zapnutí varné zóny při jednom vaření.





Časovač nastavte až po výběru varné zóny.

Teplotu můžete nastavit před nastavením časového spínače nebo potom.



- **Volba varné zóny:** dotkněte se opakovaně , až se rozsvítí kontrolka požadované varné zóny.
- **Zapnutí nebo změna časového spínače:** Dotkněte se  nebo  časového spínače k nastavení času ( -  minut). Když kontrolka varné zóny bliká pomaleji, odpočítává se čas.
- **Vypnutí časového spínače:** zvolte varnou zónu pomocí  a dotkněte se  k vypnutí časového spínače. Zbývající čas se bude odečítat zpět až do . Kontrolka varné zóny zhasne.
- **Nastavení zbývajících času:** zvolte varnou zónu pomocí . Kontrolka varné zóny bliká rychleji. Na displeji se ukazuje zbývajících čas.


Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a  bliká. Varná zóna se vypne.



- **Vypnutí zvukového signálu:** dotkněte se 

I když není zapnutá žádná varná zóna, můžete použít časový spínač jako minutku. Dotkněte se . Dotkněte se  nebo  časového spínače k volbě času. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a  bliká.


Zapnutí STOP+GO



Funkce  přepne všechny zapnuté varné zóny na nastavení uchování teploty.  nevypne funkci časového spínače.

 zablokuje ovládací lišty.


- **Dotkněte se**  **ke spuštění** této funkce. Rozsvítí se kontrolka.
- **Dotkněte se**  **k vypnutí** této funkce. Zapne se předtím zvolený varný stupeň.

Zablokování / odblokování ovládacího panelu

Můžete zablokovat ovládací panel, ale ne . Zabráníte tak náhodné změně nastavení teploty při vaření.

Dotkněte se symbolu . Na 4 vteřiny se rozsvítí symbol .

Časovač je stále zapnutý.




Dotkněte se symbolu  k vypnutí této funkce. Zapne se předtím zvolený varný stupeň.

Když vypnete spotřebič, vypnete také tuto funkci.





Dětská pojistka

Tato funkce brání neúmyslnému použití varné desky.






Zapnutí dětské pojistky

- Zapněte varnou desku pomocí . **Nenastavujte teplotu**.
- Dotkněte se , až zazní zvukový signál. Symbol  se rozsvítí. Vypněte spotřebič.

Vypnutí dětské pojistky

- Zapněte varnou desku pomocí .  se rozsvítí. Dotkněte se , až zazní zvukový signál.  se rozsvítí
- Vypněte spotřebič.

Zrušení dětské pojistky pro jedno vaření

- Zapněte varnou desku pomocí . Symbol  se rozsvítí.
- Dotkněte se , až zazní zvukový signál. Symbol  se rozsvítí. **Do 10 vteřin nastavte teplotu**. Nyní můžete varnou desku použít. Když vypnete varnou desku pomocí , dětská pojistka se znovu zapne.

Užitečné rady a tipy

Nádoby



- Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější.
- Nádoby ze smaltované oceli nebo s hliníkovým či měděným spodkem mohou na povrchu sklokeramické desky zanechávat barevné skvrny.

Úspora energie



- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte.
- Varnou zónu vypněte několik minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla.
- Dno nádoby musí být stejně velké jako příslušná varná zóna.

Příklady použití varné desky

Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

Te- pel- ná na- stave- ní	Vhodné pro:	Čas	Tipy
1	Udržení teploty uvařeného jídla	Podle potřeb y	Poklička
1-2	Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny	5-25 min	Občas zamíchejte
1-2	Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce	10-40 min	Vařte s pokličkou
2-3	Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel	25-50 min	Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během občas zamíchejte
3-4	Podušení zeleniny, ryb, masa	20-45 min	Přidejte několik lžiček tekutiny
4-5	Vaření brambor v páře	20-60 min	Použijte max. ¼ l vody pro 750 g brambor
4-5	Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévek	60-150 min	Až 3 l vody a přísady
6-7	Šetrné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih	Podle potřeb y	Uprostřed smažení obraťte
7-8	Prudké smažení, pečenou bramborovou kaši, silné řízky, steaky	5-15 min	Uprostřed smažení obraťte
9	Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků		

Varování k akrylamidu



Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel do hněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.

Čištění a údržba

Spotřebič čistěte po každém použití.
Používejte vždy nádoby s čistým dnem.

**UPOZORNĚNÍ**

Ostré předměty a abrazivní čisticí prostředky mohou varnou desku poškodit. Z bezpečnostních důvodů **nečistěte** spotřebič parními nebo vysokotlakými čisticími přístroji.













Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce nemají vliv na funkci varné desky.

Odstranění nečistot:

- **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou folii a jídlo obsahující cukr. Použijte speciální škrabku na sklokeramiku. Škrabku přiložte šikmo ke sklokeramickému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky.
 - **Vypněte spotřebič a nechte ho vychladnout** před čištěním: skvrn vodního kamene, vodových kroužků, tukových skvrn a kovově lesklého zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramiku nebo nerezovou ocel.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s troškou čisticího prostředku.
- Pak **otřete spotřebič do sucha čistým hadříkem.**

Co dělat, když...


Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nelze zapnout ani použít.	<ul style="list-style-type: none"> • Dotkli jste se 2 nebo více senzorových tlačítek současně. Dotkněte se pouze jednoho senzorového tlačítka. • Na ovládacím panelu je voda nebo tukové skvrny. Vyčistěte ovládací panel • Je zapnutý zámek tlačítek nebo dětská pojistka  . Vypněte tuto funkci. Viz část "Zablokování/odblokování ovládacího panelu" a "Dětská pojistka". • Funkce STOP+GO je zapnutá  . Vypněte tuto funkci. Viz část "Zapnutí STOP+GO". • Zapněte spotřebič znovu a do 10 vteřin nastavte teplotu.
Kontrolka zbytkového tepla se nerozsvítí.	<p>Varná zóna byla zapnutá jen krátkou dobu a není tedy horká. Jestliže by měla být horká, obraťte se na místní servis.</p>
Funkce automatického ohřevu se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> • Na varné zóně je stále zbytkové teplo  . Nechte varnou zónu vychladnout • Je nastavený nejvyšší tepelný výkon. Nejvyšší tepelné nastavení má stejný výkon jako funkce automatického ohřevu. • Nastavujete tepelné nastavení pomocí senzorového tlačítka  . Začněte od  a použijte pouze  .

Problém	Možná příčina a řešení
Zazní zvukový signál a spotřebič se zapne a zase vypne. Po 5 sekundách opět zazní zvukový signál.	Zakryli jste  . Odkryjte sensorové tlačítko.
Rozsvítí se  .	<ul style="list-style-type: none"> Automatické vypnutí je zapnuté. Vypněte spotřebič a zapněte ho znovu. Zareagovala ochrana proti přehřátí pro varnou zónu. Vypněte varnou zónu a zapněte ji znovu.
Rozsvítí se  a číslo.	Porucha spotřebiče. Spotřebič odpojte na chvíli ze sítě. Odpojte pojistku z domácího rozvodu. Opět ji zapojte. Jestliže se  opět rozsvítí, obraťte se na servis.

Pokud problém nemůžete vyřešit s pomocí výše uvedených pokynů sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na oddělení péče o zákazníky. Uveďte údaje z výrobního štítku, kód ze tří číslic a písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a chybové hlášení, které svítí.

V případě chyby v obsluze spotřebiče budete muset návštěvu technika z prodejněho servisu nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Informace o zákaznickém servisu a záručních podmínkách jsou uvedeny v záruční příručce.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalový materiál



Obalové materiály neškodí životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Plastové díly jsou označeny značkami: >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál jako domácí odpad ve vhodném kontejneru v místě svého bydliště.

www.electrolux.com



www.aeg-electrolux.cz

892932358 -A-112009