

**intezze**  
**User Manual**  
Návod k osluzbě

**CORE**  
Sport True Wireless Earbuds

**1 Obsah balení**

Bezdrátová sluchátka Nabíjecí pouzdro Ušní adaptéry(S,L)

Nabíjecí kabel USB Type-C Návod k obsluzbě

**2 Popis produktu**

1 LED diody a mikrofon  
2 Multifunkční tlačítko  
3 Napájecí kontakty (piny)

4 USB-C vstup pro nabíjení  
5 LED diody nabíjení

1

**3 Nabíjení**

Před prvním použitím odstraňte ochranné fólie ze sluchátek a obě sluchátka s pouzdra plně nabijte

**Abyste předešli jakémukoliv poškození při nabíjení, používejte pouze originální USB-C kabel v balení a sluchátka do pouzdra vkládejte suchá!!!**

**4 Ukazatel stavu baterie pouzdra**

Úroveň baterie

- 1% - 25%
- 25% - 50%
- 50% - 75%
- 75% - 100%

Pokud se nabíjecí pouzdro zcela vybijí, přejde do stavu hlubokého spánku a nerozsvítí se, dokud nebude nabíjeno alespoň po dobu 20 minut.

2

Po plném nabití sluchátek jejich LED diody automaticky zhasnou.

Uroveň baterie

**5 Jak sluchátka nasadit**

- Ověřte si, které sluchátko je pravé, a které je levé (každé sluchátko má značení na gumovém háčku)
- Vložte sluchátka do uší a otáčejte dokud nezískáte ten správný úhel. Háček je pevný, ale stále dosti flexibilní, nebojte se ho ohnout.
- Ujistěte se, že sluchátka dostatečně těsní zvukovod.

**Špatně utěsněný zvukovod snižuje účinnost pasivního odhlučnění a může dojít k degradaci zvuku.**

3

**6 ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ**

- Obě sluchátka se automaticky zapnou, když je vyjmete z nabíjecího pouzdra. LED diody se rozblíkají zeleně.
- Když sluchátka vložíte zpět do nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou.

- Sluchátka lze **zapnout i manuálně** a to podržením multifunkčního tlačítka po dobu **3 sekund**. LED diody zablikají modře.
- Pokud nechcete z nějakého důvodu sluchátka vracet zpět do pouzdra a chcete je **vypnout manuálně**, stačí multifunkční tlačítko podržet po dobu **5 sekund**. LED diody 3x zablikají červeně.

**Poznámka: Před vypnutím je nutné stopnout přehrávání hudby.**

4

**7 Párování sluchátek**

- Obě sluchátka se po vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky zapnou a přejdou do režimu párování. LED diody blikají červeně a modře.
- Ve vašem mobilním zařízení v nastavení bluetooth vyberte ze seznamu "Intezze CORE"

**Poznámka: Sluchátka se automaticky připojí k zařízení, se kterým byly naposledy spárovány.**

5

**8 Funkce sluchátek**

**Hlasový asistent**

Nejprve zastavte přehrávání hudby a poté 3x stiskněte libovolné sluchátko.

**Přehrávání / Pozastavení**

Rychlý stisk kteréhokoliv sluchátka

**Další skladba**

Dvojitý stisk pravého sluchátka

**Předchozí skladba**

Dvojitý stisk levého sluchátka

**Zvednutí / položení hovoru**

Vždy jedno stisknutí multifunkčního tlačítka

**Odmítnutí hovoru**

Dvojitý stisk multifunkčního tlačítka

6

**9 Reset sluchátek**

Pokud se vám nepodaří vytvořit spojení mezi dvěma sluchátky nebo mezi sluchátky a telefonem, zkuste následující postup:

**Krok 1:** Na vašem mobilním zařízení v nastavení bluetooth vymažte sluchátka "Intezze CORE" ze seznamu.

**Krok 2:** Zapněte obě sluchátka a v režimu párování 5x rychle stiskněte tlačítko na levém nebo pravém sluchátku.

**Krok 3:** Na vašem mobilním zařízení dejte v nastavení hledat a znovu se spárujte se sluchátky "Intezze CORE".

7

**10 Parametry**

Napájení	DC 5V/500mA
Bluetooth verze:	V5.1
Podporované profily	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximální dosah signálu	10m (ve volném prostoru)
Doba nabíjení sluchátek	1 hodina 30 minut
Kapacita baterie sluchátek	50mAh
Kapacita baterie pouzdra	650mAh
Stupeň krytí	IPX 7

8

**11 Upozornění**

- Aby došlo k propojení napájecích pinů, je nutné nejprve odstranit ochrannou fólii z pinů na sluchátkách.
- Před prvním použitím pouzdro spolu se sluchátky plně nabijte.
- Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, pravidelně je spolu s pouzdem nabíjejte, aby nedošlo k poškození baterií (zkrácení jejich životnosti).
- Nastavenou hlasitost udržujte na co nejnižší úrovni. Dlouhodobý hlasitý poslech nevratně poškozuje sluch!
- Děti mohou sluchátka používat pouze s dozorem dospělých. Hrozí spolknutí drobných částí.
- K čištění používejte pouze lehce navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte sluchátka mimo povolený rozsah teplot -15 °C až +50 °C.
- Pouzdro ani sluchátka nenabíjejte v místech s teplotou nižší než 0 °C.
- Nenechávejte sluchátka ani pouzdro delší dobu na přímém slunci.
- Sluchátka nikdy sami nerozebírejte ani jinak neopravujte.
- Mřížku zvukovodu udržujte na obou sluchátkách čistou, aby nedošlo k degradaci zvuku.
- Sluchátka do pouzdra vkládejte suchá!!!**

8

**12 Záruční podmínky**

**Záruka se nevztahuje na následující situace:**

- Poškození způsobené neautorizovaným zásahem do zařízení.
- Filtry zanesené ušním mazem (nemusí být viditelné na pohled) nebo jinak znečištěné. Vyčištění je třeba svěřit autorizovanému servisu a je zpoplatněno.
- Sluchátka s odstraněnými filtry ze zvukovodů.
- Fyzické poškození sluchátek způsobené pádem nebo nárazem.
- Poškození vyšší mocí.

**Změny obsahu vyhrazeny**  
www.intezze.cz / www.intezze.cz

9