


GARMIN[®]



INSTINCT[®] SOLAR

Príručka používateľa

© 2020 Garmin Ltd. alebo dcérské spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin a ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Instinct®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® a Xero® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA a v iných krajinach. Body Battery™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, tempe™ a TrueUp™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a iPhone® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. Windows® a Windows NT® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinach. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

M/N: A03821

Obsah

Úvod	1	Používanie tréningových plánov Garmin Connect	8
Začíname	1	Intervalové cvičenia	8
Tlačidlá	1	Vytvorenie intervalového cvičenia	8
Používanie hodiniek	1	Začatie intervalového cvičenia	8
Zobrazenie ponuky ovládacích prvkov	1	Zastavenie intervalového cvičenia	8
Zobrazenie miniaplikácií	1	Používanie funkcie Virtual Partner®	8
Spárovanie smartfónu so zariadením	1	Nastavenie tréningového cieľa	9
Nabíjanie zariadenia	2	Zrušenie tréningového cieľa	9
Aktualizácie produktov	2	Pretekanie s predchádzajúcou aktivitou	9
Nastavenie aplikácie Garmin Express	2	Osobné rekordy	9
Solárne nabíjanie	2	Zobrazenie vašich osobných rekordov	9
Zobrazenie solárnej miniaplikácie	2	Obnova osobného rekordu	9
Tipy pre solárne nabíjanie	2	Vymazanie osobného rekordu	9
Aktivity a aplikácie	2	Vymazanie všetkých osobných rekordov	9
Spustenie aktivity	2	Hodiny	9
Tipy na zaznamenávanie aktivít	2	Nastavenie budíka	9
Režimy napájania	2	Spustenie časovača odpočítavania	9
Zastavenie aktivity	3	Uloženie rýchleho časovača	9
Pridanie alebo odstránenie oblúbenej aktivity	3	Odstránenie časovača	10
Vytvorenie vlastnej aktivity	3	Používanie stopiek	10
Interiérové aktivity	3	Synchronizácia času s GPS	10
Kalibrácia vzdialenosť na bežiacom pásse	3	Nastavenie upozornení	10
Zaznamenanie silového tréningu	3	Pridanie alternatívnych časových pásiem	10
Outdoor aktivity	4	Navigácia	10
Zobrazenie vašich zjazdov	4	Uloženie aktuálnej polohy	10
Používanie metronómu	4	Úprava uložených polôh	10
Spustenie expedície	4	Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu	10
Zmena intervalu zaznamenávania bodov na trase	4	Premietnutie zemepisného bodu	10
Manuálne zaznamenané bodu na trase	4	Navigovanie do cieľa	10
Zobrazenie bodov na trase	4	Vytvorenie a sledovanie dráhy na vašom zariadení	11
Lov	4	Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect	11
Rybолов	4	Odoslanie dráhy do vášho zariadenia	11
Plávanie	5	Zobrazenie alebo úprava podrobnosť o dráhe	11
Terminológia plávania	5	Označenie a spustenie navigácie k polohe „muža cez palubu“	11
Typy záberov	5	Navigácia s funkciou Ukázať a ísť	11
Tipy týkajúce sa plaveckých aktivít	5	Navigácia k počiatčnému bodu počas aktivity	11
Odpočinok počas plávania v bazéne	5	Navigácia do začiatčného bodu uloženej aktivity	11
Funkcia automatického oddychu	5	Zastavenie navigácie	12
Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia)	5	Výpočet rozlohy oblasti	12
Vypnutie monitorovania srdcového tepu na zá�astí pri plávaní	5	Mapa	12
Tréning	6	Posúvanie a priblíženie mapy	12
Nastavenie vášho profilu používateľa	6	Kompas	12
Kondičné ciele	6	Výškomer a barometer	12
Informácie o zónach srdcového tepu	6	História	12
Nastavenie zón srdcového tepu	6	Využívanie histórie	12
Nastavenie zón srdcového tepu pomocou zariadenia	6	Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu	12
Výpočty zón srdcového tepu	6	Zobrazenie súhrnov dát	13
Sledovanie aktivity	6	Používanie počítadla kilometrov	13
Automatický cieľ	6	Synchronizácia aktivít	13
Používanie upozornenia na pohyb	7	Vymazanie histórie	13
Sledovanie spánku	7	Funkcie s pripojením	13
Používanie automatického sledovania spánku	7	Povolenie upozornení Bluetooth	13
Používanie režimu Nenušiť	7	Zobrazenie upozornení	13
Minuty intenzívneho cvičenia	7	Správa upozornení	13
Naberanie minút intenzívneho cvičenia	7	Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu	13
Garmin Move IQ™	7	Zapnutie a vypnutie upozornení na pripojenie alebo odpojenie smartfónu	13
Nastavenia sledovania aktivity	7	Vyhľadanie strateného mobilného zariadenia	14
Vypnutie sledovania aktivity	7	Garmin Connect	14
Cvičenia	7	Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect	14
Trénovanie podľa cvičenia z aplikácie Garmin Connect	8	Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express	14
Začatie cvičenia	8	Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači	14
Informácie o kalendári tréningov	8		

Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect	14	Prispôsobenie režimov napájania	23
Garmin Explore™	14	Obnovenie režimu napájania	23
Funkcie srdcového tepu	14	Nastavenia systému	24
Používanie miniaturopisu na meranie úrovne námahy	14	Nastavenia času	24
Srdcový tep z monitora na zápästí	15	Zmena nastavení podsvietenia	24
Nosenie zariadenia	15	Prispôsobovanie klávesových skratiek	24
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe	15	Zmena merných jednotiek	24
Zobrazenie miniaturopisu srdcového tepu	15	Zobrazenie informácií o zariadení	24
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin	15	Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	24
Prenos údajov o srdcovom tepe počas aktivity	15		
Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep	16		
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí	16		
Body Battery™	16	Bezdrôtové snímače	24
Zobrazenie miniaturopisu Body Battery	16	Párovanie bezdrôtových snímačov	24
Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje	16	Používanie voliteľného snímača rýchlosť alebo kadencie na bicykel	25
Pulzový oxymeter	16	Krokomer	25
Ako získať údaje z pulzového oxymetra	16	Vylepšenie kalibrácie krokomera	25
Zapnutie funkcie Sledovanie počas spánku pomocou pulzového oxymetra	17	Manuálna kalibrácia krokomera	25
Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra	17	Nastavenie zaznamenávania údajov o rýchlosťi a vzdialenosťi prostredníctvom krokomera	25
Prispôsobenie zariadenia	17	tempe™	25
Miniaturopisy	17	Informácie o zariadení	25
Prispôsobenie miniaturopisov	17	Technické údaje	25
Dialkový ovládač inReach	18	Informácie o výdrži batérie	25
Používanie dialkového ovládača inReach	18	Správa údajov	26
VIRB dialkové ovládanie	18	Odpojenie kábla USB	26
Ovládanie VIRB akčnej kamery	18	Vymazávanie súborov	26
Ovládanie akčnej kamery VIRB počas aktivity	18		
Nastavenia aktivít a aplikácií	18	Údržba zariadenia	26
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi	19	Starostlivosť o zariadenie	26
Pridanie mapy do aktivity	19	Čistenie zariadenia	26
Upozornenia	19	Výmena remienkov	26
Nastavenie upozornenia	20		
Auto Lap	20	Riešenie problémov	27
Označovanie okruhov podľa vzdialnosti	20	Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku	27
Zapnutie Auto Pause®	20	Spravovanie jazykových súborov	27
Aktivácia automatického rozpoznania lezenia	20	Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením?	27
3D rýchlosť a vzdialenosť	20	Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu	27
Zapnutie a vypnutie tlačidla kola	20	Môžem s hodinkami použiť snímač Bluetooth?	27
Používanie automatického rolovania	21	Reštartovanie zariadenia	27
Zmena nastavenia GPS	21	Obnovenie všetkých predvolených nastavení	27
GPS a iné satelitné systémy	21	Vyhľadanie satelitných signálov	28
UltraTrac	21	Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS	28
Nastavenia časového limitu na úsporu energie	21	Hodnota teploty nie je presná	28
Prispôsobenie zoznamu aktivít	21	Maximalizovanie výdrže batérie	28
Odstránenie aktivity alebo aplikácie	21	Sledovanie aktivity	28
Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov	21	Počet krokov prejdených za deň sa nezobrazuje	28
Prispôsobenie vzhľadu hodiniek	21	Môj krokomer sa javí nepresný	28
Nastavenia snímačov	22	Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin Connect sa nezhodujú	28
Nastavenia kompasu	22	Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého nepresný	28
Manuálna kalibrácia kompasu	22	Minúty intenzívneho cvičenia blikajú	28
Nastavenie referenčného severu	22	Ako získať ďalšie informácie	28
Nastavenia výškomeru	22	Príloha	29
Kalibrácia barometrického výškomera	22	Dátové polia	29
Nastavenia barometra	22	Veľkosť a obvod kolesa	31
Kalibrácia barometra	22	Definície symbolov	32
Xero Nastavenia polohy lasera	22		
Nastavenia mapy	23		
Nastavenia navigácie	23		
Prispôsobenie funkcií mapy	23		
Nastavenia kurzu	23		
Nastavenie navigačných upozornení	23		
Nastavenia správcu napájania	23		
Prispôsobenie funkcie šetriča batérie	23		

Úvod

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produkтом, kde nájdete upozornenia spojené s produkтом a iné dôležité informácie.

Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poradte s lekárom.

Začíname

Pri prvom použití hodiek by ste mali vykonať nasledujúce kroky na ich nastavenie a oboznámenie sa s ich základnými funkciemi.

- 1 Stlačením tlačidla **CTRL** zapnite hodinky (*Tlačidlá, strana 1*).
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite úvodné nastavenie. Počas úvodného nastavenia môžete nainštalovať aplikáciu Garmin Connect™ a spárovať svoj smartfón s hodinkami, aby ste dostávali upozornenia a mohli využívať ďalšie funkcie (*Spárovanie smartfónu so zariadením, strana 1*).
- 3 Úplne nabite zariadenie (*Nabíjanie zariadenia, strana 2*).
- 4 Spustite aktivitu (*Spustenie aktivity, strana 2*).

Tlačidlá



① LIGHT CTRL	Stlačením tlačidla zapnete a vypnete podsvietenie. Stlačením zapnete zariadenie. Podržaním zobrazíte ponuku ovládacích prvkov.
② GPS	Stlačením zobrazíte zoznam aktivít a na spustenie alebo zastavenie aktivity. Stlačením zvolíte možnosť v ponuke. Podržaním zobrazíte súradnice GPS a uložíte svoju polohu.
③ BACK SET	Stlačením sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku. Podržaním zobrazíte ponuku hodín.
④ DOWN ABC	Stlačením prechádzate okruhom miniplikácií a ponukami. Podržaním zobrazíte obrazovku výškomera, barometra a kompasu (ABC).
⑤ UP MENU	Stlačením prechádzate okruhom miniplikácií a ponukami. Podržaním zobrazíte ponuku.

Používanie hodiek

- Podržaním tlačidla **CTRL** zobrazte ponuku ovládacích prvkov.
Ponuka ovládacích prvkov poskytuje rýchly prístup k často používaným funkciám, ako je napr. zapnutie režimu nerušenia, zapnutie funkcie úspory batérie a vypnutie hodiek.

- Stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** na úvodnej obrazovke hodiek prechádzate miniplikáciami.

Vaše hodinky sa dodávajú s vopred nahratými miniplikáciami, ktoré poskytujú okamžité informácie. Ďalšie miniplikácie sú k dispozícii po spárovaní hodiek so smartfónom.

- Stlačením tlačidla **GPS** spustíte aktivitu alebo otvoríte aplikáciu (*Spustenie aktivity, strana 2*).
- Podržte tlačidlo **MENU** a prispôsobte si úvodnú obrazovku hodiek, upravte nastavenia a spárujte bezdrôtové snímače.

Zobrazenie ponuky ovládacích prvkov

Ponuka ovládacích prvkov obsahuje možnosti, ako je zapnutie režimu nerušenia, zamknutie tlačidiel a vypnutie zariadenia.

POZNÁMKA: v ponuke ovládacích prvkov môžete možnosti pridávať, meniť ich poradie a odstraňovať (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 21*).

- 1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo **CTRL**.



- 2 Stláčaním tlačidiel **UP** alebo **DOWN** prechádzate jednotlivé možnosti.

Zobrazenie miniplikácií

Vaše zariadenie sa dodáva s niekoľkými nainštalovanými miniplikáciami a ďalšie sú k dispozícii po spárovaní vášho zariadenia s vaším smartfónom.

- Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**.
Zariadenie vám umožní prechádzať okruhom miniplikácií.
- Stlačením tlačidla **GPS** zobrazíte ďalšie možnosti a funkcie miniplikácie.

Spárovanie smartfónu so zariadením

Ak chcete používať funkcie pripojenia zariadenia Instinct, zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin Connect, nie cez nastavenia Bluetooth® v smartfóne.

- 1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect a otvorite ju.
- 2 Smartfón umiestnite do vzdialenosť najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- 3 Stlačením tlačidla **CTRL** zapnite zariadenie.
Pri prvom zapnutí zariadenia je zariadenie v režime párovania.
TIP: do režimu párovania môžete manuálne vstúpiť, keď podržíte tlačidlo **MENU** a vyberiete položky **Nastavenia > Spárovať telefón**.
- 4 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin Connect:
 - Ak párujete zariadenie s aplikáciou Garmin Connect prvýkrát, postupujte podľa zobrazených pokynov.
 - Ak ste s aplikáciu Garmin Connect už spárovali iné zariadenie, vyberte ponuku **☰** alebo **...**, potom vyberte položky **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nabíjanie zariadenia

VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produkтом, kde nájdete upozornenia spojené s produkтом a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Korózii zabráňte tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vycistíte a vysušte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.



- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®:

- Aktualizácie softvéru
- Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Solárne nabíjanie

Modely hodiniek s funkciou solárneho nabijania vám umožňujú nabíjať hodinky počas používania.

Zobrazenie solárnej miniaplikácie

Na obrazovke hodiniek stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** prejdite do solárnej miniaplikácie.

Zobrazí sa graf intenzity slnečného vstupu za posledných 6 hodín.



Tipy pre solárne nabíjanie

Aby ste maximalizovali výdrž batérie vašich hodiniek, postupujte podľa týchto tipov.

- Pri nosení hodiniek dbajte na to, aby ste obrazovku hodiniek nezakryli rukávom.
- Keď hodinky práve nenosíte, obrazovku hodiniek nasmerujte na zdroj jasného svetla, ako napríklad slnečné svetlo alebo žiarivka.

Hodinky sa nabíjajú rýchlejšie, keď sú vystavené slnečnému žiareniu, pretože solárna nabíjacia šošovka je optimalizovaná pre spektrum slnečného žiarenia.

- Pre maximálny výkon batérie nabite hodinky pri jasnom slnečnom svetle.

POZNÁMKA: hodinky sa chránia pred prehriatím a automaticky zastavia nabíjanie, ak ich vnútorná teplota prekročí hranicu prahovej teploty solárneho nabíjania (*Technické údaje*, strana 25).

POZNÁMKA: keď sú hodinky pripojené k externému zdroju nabíjania alebo keď je batéria plne nabitá, hodinky solárne nabíjanie nevyužívajú.

Aktivity a aplikácie

Zariadenie môžete používať pri interiérových, exteriérových, atletických a fitness aktivitách. Po spustení aktivity zariadenie zobrazí a začne zaznamenávať údaje snímača. Aktivity môžete uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect.

Ďalšie informácie o sledovaní aktivity a presnosti merania zdravotného stavu nájdete na adrese garmin.com/ataccuracy.

Spustenie aktivity

Po spustení aktivity sa automaticky zapne funkcia GPS (ak sa vyžaduje).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
- 2 Ak ste aktivitu spustili po prvýkrát, začiarknutím príslušného polička vedľa jednotlivých aktivít pridáte tieto aktivity medzi oblúbené a stlačte tlačidlo **Hotovo**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vyberte aktivitu spomedzi oblúbených.
 - Vyberte položku **●●** a zvoľte aktivitu z rozšíreného zoznamu aktivít.
- 4 Ak je na aktivitu potrebný signál GPS, vyjdite na voľné priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte, kým bude zariadenie pripravené.

Zariadenie je pripravené, keď zaznamená váš tep, zachytí signál GPS (ak sa vyžaduje) a pripojí sa k bezdrôtovým snímačom (ak sa vyžaduje).

- 5 Stlačením tlačidla **GPS** spusťte časovač aktivity.
- Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite iba vtedy, keď je spustený časovač aktivity.

Tipy na zaznamenávanie aktivít

- Pred začiatkom aktivity zariadenie nabite (*Nabíjanie zariadenia*, strana 2).
- Stlačením položky **UP** alebo **DOWN** zobrazíte ďalšie stránky s údajmi.

Režimy napájania

Režimy napájania vám umožňujú rýchlo upraviť nastavenia systému, nastavenia aktivity a nastavenia GPS, a predísť tak výdrž batérie počas aktivity. Napríklad, režimy napájania môžu odpojiť spárované snímače a zapnúť možnosť GPS UltraTrac. Taktiež si môžete vytvoriť vlastné režimy napájania.

Počas aktivity podržte tlačidlo **MENU**, vyberte položku **Výkonný režim** a vyberte požadovanú možnosť.

Zastavenie aktivity

1 Stlačte tlačidlo **GPS**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete obnoviť aktivitu, vyberte položku **Pokračovať**.
- Ak chcete uložiť aktivitu a vrátiť sa do režimu hodín, vyberte položku **Uložiť > Hotovo**.
- Ak chcete prerušiť aktivitu a vrátiť sa k nej neskôr, vyberte položku **Obnoviť neskôr**.
- Ak sa chcete späť navigovať k počiatocnému bodu aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte položky **Späť na Start > TracBack**.

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len na aktivity, ktoré používajú GPS.

- Ak sa chcete späť navigovať k počiatocnému bodu aktivity najpriamejšou cestou, vyberte položky **Späť na Start > Vzdušnou čiarou**.

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len na aktivity, ktoré používajú GPS.

- Ak chcete zmerať rozdiel medzi srdcovým tepom na konci aktivity a srdcovým tepom o dve minúty neskôr, vyberte položku **ST zotavenia** a počkajte, kým časovač odpočíta čas.
- Ak chcete vymazať aktivitu a vrátiť sa do režimu hodín, vyberte položky **Odhodiť > Áno**.

POZNÁMKA: po zastavení aktivity ju zariadenie po 30 minútach automaticky uloží.

Pridanie alebo odstránenie oblúbenej aktivity

Zoznam oblúbených aktivít sa zobrazí po stlačení tlačidla GPS na hodinkách a poskytuje vám rýchly prístup k aktivitám, ktoré používate najčastejšie. Po prvom stlačení tlačidla GPS na spustenie aktivity vás zariadenie požiada o výber oblúbených aktivít. Oblúbené aktivity môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

1 Podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**.

Oblúbené aktivity sa zobrazia na začiatku zoznamu s bielym pozadím. Iné aktivity sa zobrazujú v zozname s čiernym pozadím.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete pridať oblúbenú aktivitu, vyberte aktivitu a potom vyberte položku **Nastaviť ako Oblúbené**.
- Ak chcete odstrániť oblúbenú aktivitu, vyberte aktivitu a potom vyberte položku **Odstrániť z Oblúbených**.

Vytvorenie vlastnej aktivity

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.

2 Vyberte položku **Pridať**.

3 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Kopírovať aktivity** a vytvorte vlastnú aktivitu na základe jednej z vašich uložených aktivít.
- Ak chcete vytvoriť novú vlastnú aktivitu, vyberte položku **Iné**.

4 V prípade potreby vyberte typ aktivity.

5 Vyberte názov alebo zadajte vlastný názov.

Rovnaké názvy aktivity sa lišia číslom, napríklad:
Bicyklovanie(2).

6 Vyberte možnosť:

- Vyberte možnosť prispôsobenia špecifických nastavení aktivity. Môžete napríklad prispôsobiť obrazovky s údajmi alebo automatické funkcie.

- Ak chcete uložiť a používať vlastnú aktivitu, vyberte položku **Hotovo**.

7 Ak chcete pridať aktivitu do zoznamu oblúbených, vyberte položku **Áno**.

Interiérové aktivity

Zariadenie Instinct možno použiť pri tréningu v interiéri, napríklad pri behu na trati v hale alebo pri používaní stacionárneho bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri (*Nastavenia aktívít a aplikácií, strana 18*) vypnutý.

Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť, vzdialenosť a kadenciu vypočítavajú pomocou akcelerometra v zariadení. Akcelerometer sa kalibruje samičinne. Presnosť údajov o rýchlosť, vzdialenosť a kadenciu sa zlepší po niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku s využitím systému GPS.

TIP: držanie sa riadiť behu bežiaceho pásu znižuje presnosť. Na zaznamenávanie tempa, vzdialosti a kadencie môžete použiť voliteľný krokomer.

Kalibrácia vzdialenosť na bežiacom páse

Ak chcete zaznamenávať presnejšie údaje o vzdialostiach pre beh na bežiacom páse, vzdialosť na bežiacom páse môžete kalibrovať po prebehnutí aspoň 1,5 km (1 míle). Ak používate rôzne bežacie pásy, môžete manuálne kalibrovať vzdialenosť pre každý z nich po každom behu.

- 1 Začnite aktivitu na bežiacom páse (*Spustenie aktivity, strana 2*).
- 2 Bežte na bežiacom páse, až pokým zariadenie Instinct Solar nezaznamená najmenej 1,5 km (1 mi.).
- 3 Po ukončení behu stlačte tlačidlo **GPS**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak vzdialenosť bežiaceho pásu kalibrujete prvýkrát, vyberte položku **Uložiť**.
Zariadenie vyžiada dokončenie kalibrácie bežiaceho pásu.
 - Na manuálnu kalibráciu vzdialenosť bežiaceho pásu po prvej kalibrácii vyberte položku **Kalibr. a uložiť > Áno**.
- 5 Skontrolujte prejedenú vzdialenosť na displeji bežiaceho pásu a zadajte vzdialenosť do svojho zariadenia.

Zaznamenanie silového tréningu

Počas silového tréningu môžete zaznamenávať sériu. Séria znamená niekoľko opakovania rovnakého pohybu.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
- 2 Vyberte položku **Sila**.
Pri prvom zaznamenávaní aktivity silového tréningu musíte vybrať, na ktorom zápasení sa hodinky nachádzajú.
- 3 Stlačením tlačidla **GPS** spusťte časovač sérií.
- 4 Spusťte prvú sériu.
Zariadenie spočíta opakovania. Počet opakovania sa zobrazí, keď ich vykonáte aspoň štyri.
- 5 TIP: zariadenie dokáže počítať iba opakovania jedného pohybu v každej sérii. Ak chcete pohyby zmeniť, dokončite sériu a začnite novú.
- 6 Stlačte tlačidlo **BACK** na dokončenie série.
Hodinky zobrazia celkový počet opakovania v sérii. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí časovač oddychu.
- 7 V prípade potreby stlačte tlačidlo **DOWN** a upravte počet opakovani.
- 8 Ked' oddych skončí, stlačte tlačidlo **BACK** a začnite novú sériu.
- 9 Opakujte pre každú sériu silového tréningu, až kým nedokončíte aktivitu.

9 Po poslednej sérii stlačte tlačidlo **GPS** na zastavenie časovača sérií.

10 Vyberte položku **Uložiť**.

Outdoor aktivity

Zariadenie Instinct sa dodáva s vopred nahráтыmi outdoor aktivitami, ako sú beh a bicyklovanie. Pri outdoor aktivitách sa zapne GPS. Môžete si pridať nové aktivity na základe predvolených aktivít, ako sú chôdza alebo veslovanie. Do vášho zariadenia si tiež môžete pridať vlastné aktivity. (*Vytvorenie vlastnej aktivity, strana 3*).

Zobrazenie vašich zjazdov

Vaše zariadenie za pomocí funkcie automatického spustenia zaznamenáva podrobné informácie o každom zjazde na lyžiach či snowboarde. Táto funkcia je pre zjazdové lyžovanie a snowboarding automaticky zapnutá. Na základe vášho pohybu automaticky zaznamená nové zjazdy na lyžiach. Časovač sa pozostaví, keď sa prestanete hýbať dolu svahom a keď ste na vleku. Počas jazdy na vleku zostáva časovač pozastavený. Časovač sa znova zapne, ak sa spustíte dolu svahom. Podrobné informácie o zjazde si môžete zobraziť, keď je časovač pozastavený alebo keď je časovač spustený.

1 Začnite aktivity na lyžiach alebo snowboarde.

2 Podržte tlačidlo **MENU**.

3 Vyberte položku **Zobraziť zjazd**.

4 Stlačením tlačidiel **UP** a **DOWN** zobrazíte podrobnosti o vašom poslednom zjazde, aktuálnom zjazde a všetkých zjazdoch spoločne.

Na obrazovke zjazdov sa zobrazuje čas, prejdená vzdialenosť, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť a celkové klesanie.

Používanie metronómu

Funkcia metronómu hrá tóny v stabilnom rytmie, vďaka čomu pomáha zlepšovať váš výkon prostredníctvom tréningu pri rýchlejšej, pomalšej alebo zosúladenejšej kadencii.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.

2 Vyberte aktivity.

3 Podržte tlačidlo **MENU**.

4 Zvoľte nastavenia aktivity.

5 Vyberte položky **Metronóm > Stav > Zapnúť**.

6 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zadať hodnotu založenú na kadencii, ktorú chcete udržiavať, vyberte položku **Údery/minúta**.
- Ak chcete prispôsobiť frekvenciu úderov, vyberte položku **Frekvencia upozornení**.
- Ak chcete prispôsobiť tón a vibrovanie metronómu, vyberte položku **Zvuky**.

7 Ak potrebujete počuť funkciu metronómu pred začatím behu, vyberte položku **Ukážka**.

8 Chodťe si zabehať (*Spustenie aktivity, strana 2*).

Metronóm sa spustí automaticky.

9 Ak chcete zobraziť obrazovku metronómu počas behu, stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**.

10 Ak potrebujete zmeniť nastavenia metronómu, podržte tlačidlo **MENU**.

Spustenie expedície

Aplikáciu **Expedícia** môžete použiť na predĺženie životnosti batérie počas zaznamenávania celodennej aktivity.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.

2 Vyberte položku **Expedícia**.

3 Stlačením tlačidla **GPS** spustíte časovač aktivity.

Zariadenie prejde do režimu nízkej spotreby a zbiera body trasy GPS raz za hodinu. Aby sa maximalizovala životnosť batérie, zariadenie vypne všetky snímače a príslušenstvo vrátane pripojenia k vášmu smartfónu.

Zmena intervalu zaznamenávania bodov na trase

Počas expedície sa body GPS na trase predvolene zaznamenávajú raz za hodinu. Interval zaznamenávania bodov GPS na trase môžete zmeniť. Menej časte zaznamenávanie bodov na trase maximalizuje výdrž batérie.

POZNÁMKA: aby sa maximalizovala výdrž batérie, body GPS na trase sa po západе slnka nezaznamenávajú. Túto možnosť môžete prispôsobiť v nastaveniach aktivity.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.

2 Vyberte položku **Expedícia**.

3 Podržte tlačidlo **MENU**.

4 Zvoľte nastavenia aktivity.

5 Vyberte **Interval záznamu**.

6 Vyberte možnosť.

Manuálne zaznamenávanie bodu na trase

Počas expedície sa body na trase zaznamenávajú automaticky podľa zvoleného intervalu zaznamenávania. Bod na trase môžete kedykoľvek manuálne zaznamenať.

1 Počas expedície stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**, aby ste zobrazili stránku mapy.

2 Stlačte tlačidlo **GPS**.

3 Vyberte položku **Pridať bod**.

Zobrazenie bodov na trase

1 Počas expedície stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**, aby ste zobrazili stránku mapy.

2 Stlačte tlačidlo **GPS**.

3 Vyberte položku **Zobrazit body**.

4 Zo zoznamu vyberte bod na trase.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť navigáciu k danému bodu na trase, vyberte položku **Prejsť na**.
- Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bode na trase, vyberte položku **Podrobnosti**.

Lov

Môžete si uložiť polohy súvisiace s lovom a zobraziť mapu uložených polôh.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.

2 Vyberte položku **Lov**.

3 Na obrazovke s údajmi o dennej čase stlačte tlačidlá **GPS > Začať lov**.

4 Na obrazovke s údajmi o dennej čase stlačte tlačidlo **GPS** a vyberte možnosť:

- Ak chcete uložiť aktuálnu polohu, vyberte možnosť **Uložiť polohu**.
- Ak chcete zobraziť polohy uložené počas lov, vyberte možnosť **Miesta lovú**.
- Ak chcete zobraziť všetky predchádzajúce uložené polohy, vyberte možnosť **Uložené polohy**.

5 Po dokončení aktivity prejdite na obrazovku s údajmi o dennej čase, stlačte tlačidlo **GPS** a vyberte možnosť **Ukončiť lov**.

Rybолов

Môžete sledovať váš počet rýb za deň, odpočítavať čas súťaže alebo nastaviť časovač intervalov na sledovanie vášho tempa chytania rýb.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
- 2 Vyberte položku **Rybolov**.
- 3 Na obrazovke s údajmi o denom čase stlačte tlačidlo **GPS > Spustiť rybu**.
- 4 Na obrazovke s údajmi o denom čase stlačte tlačidlo **GPS** a vyberte možnosť:
 - Ak chcete k počtu rýb pridať nový úlovok a uložiť polohu, vyberte možnosť **Záznam úlovku**.
 - Ak chcete uložiť aktuálnu polohu, vyberte možnosť **Uložiť polohu**.
 - Ak chcete nastaviť intervalový časovač, čas konca alebo pripomienku na čas konca pre konkrétnu aktivitu, vyberte možnosť **Časovače pre rybu**.
- 5 Po dokončení aktivity prejdite na obrazovku s údajmi o denom čase, stlačte tlačidlo **GPS** a vyberte možnosť **Ukončiť rybu**.

Plávanie

OZNÁMENIE

Zariadenie je určené na plávanie na hladine. Pri potápaní sa môže zariadenie poškodiť a na produkt sa nebude vzťahovať záruka.

Terminológia plávania

Dĺžka: preplávaná vzdialenosť celého bazéna

Interval: jedna alebo viac dĺžok za sebou. Nový interval sa začína po oddychu.

Záber: záber sa započíta zakaždým, keď vaša ruka so zariadením dokončí celý cyklus.

Swolf: vaše skóre SWOLF predstavuje súčet času, za ktorý preplávate jednu dĺžku bazéna, a počtu záberov v rámci danej dĺžky. Napríklad 30 sekúnd plus 15 záberov sa rovná skóre SWOLF vo výške 45 bodov. Pri plávaní na otvorených vodných plochách sa hodnota SWOLF vypočíta na dĺžke 25 metrov. Hodnota SWOLF meria efektívnosť plávania a – podobne ako pri golfe – nižšie skóre je lepšie.

Typy záberov

Zisťovanie typu záberov je k dispozícii len pri plávaní v bazéne. Typ záberu sa zistí na konci dĺžky. Typy záberov sa zobrazujú v histórii plávania a na vašom účte Garmin Connect. Typ záberu si tiež môžete zvolať ako vlastné údajové pole ([Prispôsobenie obrazoviek s údajmi](#), strana 19).

Voľný	Voľný štýl
Späť	Znak
Prsia	Prsia
Mo	Motýľ
Zmiešané	Viac ako jeden typ záberu v jednom intervale
Cvičenie	Používa sa spolu s funkciou zaznamenávania cvičenia (Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia) , strana 5)

Tipy týkajúce sa plaveckých aktivít

- Ak chcete pred začatím plaveckej aktivity v bazéne vybrať veľkosť bazéna alebo zadať vlastnú veľkosť, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri najbližšom začatí plaveckej aktivity v bazéne použije zariadenie túto veľkosť bazéna. Veľkosť bazéna môžete zmeniť, keď podržíte tlačidlo MENU, vyberiete nastavenia aktivity a vyberiete položku Veľkosť bazéna.

- Ak chcete zaznamenať odpočinok počas plávania v bazéne, stlačte tlačidlo **BACK**.

Zariadenie automaticky zaznamená intervaly a dĺžky v rámci plávania v bazéne.

- Ak chcete zaznamenať interval počas plávania na otvorennej vodnej ploche, stlačte tlačidlo **BACK**.

Odpočinok počas plávania v bazéne

Predvolená obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače oddychu. Taktiež zobrazuje čas a vzdialenosť v rámci posledného dokončeného intervalu.

POZNÁMKA: údaje o plávaní sa počas odpočinku nezaznamenávajú.

- 1 Ak chcete začať odpočinok, počas plaveckej aktivity stlačte tlačidlo **BACK**.
Zobrazenie sa prehodí na biely text na čiernom pozadí a zobrazí sa obrazovka odpočinku.
- 2 Ak chcete počas odpočinku zobraziť iné obrazovky s údajmi (voliteľné), stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**.
- 3 Ak chcete pokračovať v plávaní, stlačte tlačidlo **BACK**.
- 4 Opakujte tento postup pri ďalších intervaloch odpočinku.

Funkcia automatického oddychu

Funkcia automatického oddychu je k dispozícii len pre plávanie v bazéne. Vaše zariadenie automaticky zistí, kedy odpočívate, a zobrazí sa obrazovka odpočinku. Ak odpočívate dlhšie ako 15 sekúnd, zariadenie automaticky vytvorí interval oddychu. Keď začnete znova plávať, zariadenie automaticky začne nový interval plávania. Funkciu automatického režimu oddychu môžete zapnúť v možnostiach aktivity ([Nastavenia aktivít a aplikácií](#), strana 18).

TIP: najlepšie výsledky pri používaní funkcie automatického oddychu dosiahnete, ak pri oddychu minimalizujete pohyby paží.

Ak nechcete používať funkciu automatického oddychu, môžete vybrať **BACK** a začiatok a koniec každého intervalu oddychu označiť manuálne.

Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia)

Funkcia zaznamenávania cvičenia je k dispozícii len pre plávanie v bazéne. Funkciu zaznamenávania cvičenia môžete používať na manuálne zaznamenávanie sérií kopov nôh, plávania jednou rukou alebo akéhokoľvek typu plávania, ktorý nepatrí medzi štyri hlavné plavecké štýly.

- 1 Ak chcete zobraziť obrazovku funkcie zaznamenávania cvičenia počas aktivity plávania v bazéne, stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**.
- 2 Stlačením tlačidla **BACK** spustite časovač cvičenia.
- 3 Po dokončení intervalu cvičenia, stlačte tlačidlo **BACK**. Časovač cvičenia sa zastaví, ale časovač aktivity pokračuje v zaznamenávaní celého plaveckého tréningu.
- 4 Zvoľte vzdialenosť pre dokončené cvičenie.
Zvýšenia vzdialenosťi vychádzajú z veľkosti bazénu vybranej pre profil aktivity.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete začať ďalší interval cvičenia, stlačte tlačidlo **BACK**.
 - Ak chcete začať interval plávania, stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** na návrat na obrazovky plaveckého tréningu.

Vypnutie monitorovania srdcového tepu na zápästí pri plávaní

Monitorovanie srdcového tepu na zápästí je pre plavecké aktivity štandardne zapnuté. Zariadenie je kompatibilné príslušenstvom HRM-Pro™ a príslušenstvom HRM-Swim™. Ak sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj z monitora na hrudníku, zariadenie používa údaje o srdcovom tepe z monitora na hrudníku.

- 1 Ak sa zobrazuje miniaplikácia srdcového tepu, podržte tlačidlo **MENU**.

POZNÁMKA: možno budete musieť miniaplikáciu pridať do okruhu miniaplikácií (*Prispôsobenie miniaplikácií, strana 17*).

2 Vyberte položky **Možnosti tepu > Počas plávania > Vypnúť**.

Tréning

Nastavenie vášho profilu používateľa

Nastavenia pohľavia, roku narodenia, výšky, hmotnosti a zóny srdcového tepu sa dajú aktualizovať. Zariadenie využíva tieto informácie na výpočet presných tréningových údajov.

- 1** Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **UP**.
- 2** Vyberte položku **Nastavenia > Profil používateľa**.
- 3** Vyberte možnosť.

Kondičné ciele

Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu pochopením a aplikovaním týchto zásad.

- Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
- Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.

Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku (*Výpočty zón srdcového tepu, strana 6*).

Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 ménus váš vek.

Informácie o zónach srdcového tepu

Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna srdcovéj frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1 po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt maximálneho srdcového tepu.

Nastavenie zón srdcového tepu

Na určenie vašich predvolených zón srdcového tepu zariadenie používa vaše informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom nastavení. Môžete nastaviť osobitné zóny srdcového tepu pre športové profily, ako napríklad beh, bicyklovanie a plávanie. Ak chcete počas svojej aktivity dostávať čo najpresnejšie údaje o kalóriách, nastavte svoj maximálny srdcový tep. Jednotlivé zóny srdcového tepu môžete nastaviť a teopovu frekvenciu počas oddychu zadať aj manuálne. Zóny môžete manuálne upraviť v zariadení alebo pomocou vášho účtu Garmin Connect.

- 1** Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2** Vyberte položky **Nastavenia > Profil používateľa > Srdcový tep**.
- 3** Vyberte položku **Maximálny srdcový tep** a zadajte váš maximálny srdcový tep.
- 4** Vyberte položku **Pokojový srdcový tep** a zadajte váš srdcový tep v pokoji.
- 5** Vyberte položky **Zóny > Založené na**.
- 6** Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť a upraviť zóny na základe počtu úderov za minútu, vyberte možnosť **ÚDERY/MIN.**.
 - Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer maximálneho srdcového tepu, vyberte položku **%Max. ST.**

- Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep ménus srdcový tep v pokoji), vyberte položku **%HRR**.

- 7** Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.

- 8** Ak chcete pridať osobitné zóny srdcového tepu (voliteľné), vyberte položku **Srd. tep pri športe** a vyberte športový profil.

Nastavenie zón srdcového tepu pomocou zariadenia

Predvolené nastavenia používajú informácie vášho profilu na nastavenie vášho maximálneho srdcového tepu a vašich zón srdcového tepu ako percentuálne hodnoty vášho maximálneho srdcového tepu.

- Skontrolujte, či sú vaše nastavenia profilu používateľa správne (*Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 6*).
- Často behajte s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo na hrudi.
- Vyskúšajte niekoľko tréningových programov založených na srdcovom tepe, ktoré sú dostupné vo vašom účte Garmin Connect.
- Zobrazte svoje trendy v oblasti srdcového tepla a časy v jednotlivých zónach pomocou svoho účtu Garmin Connect.

Výpočty zón srdcového tepu

Zóna	% maximálneho srdcového tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50 – 60 %	Uvoľnené a nenáročné tempo, rytmické dýchanie	Počiatokná úroveň aeróbneho tréningu, znižuje stres
2	60 – 70 %	Pozvolné tempo, mierne hlbšie dýchanie, rozhovor stále možný	Základný kardiovaskulárny tréning, dobré tempo zotavovania
3	70 – 80 %	Priemerné tempo, náročnejšie udržiavanie rozhovoru	Zlepšovanie aeróbnej kapacity, optimálny kardiovaskulárny tréning
4	80 – 90 %	Rýchle tempo, ktoré môže byť mierne náročné, intenzívne dýchanie	Zlepšovanie aeróbnej kapacity a prahu, zlepšovanie rýchlosťi
5	90 – 100 %	Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné tempo, namáhavé dýchanie	Anaeróbny tréning a odolnosť svalstva, zvyšovanie sily

Sledovanie aktivity

Funkcia sledovania aktivity denne zaznamenáva počet krokov, prejdenú vzdialenosť, minuty intenzívneho cvičenia, prejdené poschodia, spálené kalórie a štatistiky spánku za každý zaznamenaný deň. Spálené kalórie zahŕňajú bazálny metabolismus tela a kalórie spálené aktivitou.

Počet krokov prejdených za deň sa zobrazuje v miniaplikácii krokov. Počet krokov sa pravidelne aktualizuje.

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Automatický cieľ

Váše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovni aktivity. Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať váš pokrok smerom k dennému cieľu **①**.



Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov v účte Garmin Connect.

Používanie upozornenia na pohyb

Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám pripomene, že sa nemáte prestať hýbať. Po jednej hodine nečinnosti sa zobrazí lišta a hlásenie Hýbte sa!. Ďalej segmenty sa budú zobrazovať zakaždým po 15 minútach bez aktivity. Ak sú zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa alebo vibruje ([Nastavenia systému, strana 24](#)).

Upozornenie na pohyb vynulujete, ak si vyjdete na krátku (aspoň niekoľkominútovú) prechádzku.

Sledovanie spánku

Ked' spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

POZNÁMKA: zdriemnutia sa do štatistik spánku nepočítajú. Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia a upozornenia okrem budíkov ([Používanie režimu Nerušiť, strana 7](#)).

Používanie automatického sledovania spánku

- 1 Majte na sebe zariadenie aj počas spánku.
- 2 Nahrajte vaše údaje zachytené pri sledovaní počas spánku na lokalitu Garmin Connect ([Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect, strana 14](#)).

Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

Používanie režimu Nerušiť

Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť podsvietenie, zvukové upozornenia a vibračné upozornenia. Tento režim môžete použiť napríklad, keď spíte alebo pozeráte film.

POZNÁMKA: svoje bežné hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Možnosť Počas spánku môžete zapnúť v nastaveniach systému. Slúži na vstup do režimu nerušenia počas vášho obvyklého času spánku ([Nastavenia systému, strana 24](#)).

POZNÁMKA: v ponuke ovládacích prvkov ([Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 21](#)).

- 1 Podržte tlačidlo **CTRL**.
- 2 Vyberte položku .

Minúty intenzívneho cvičenia

Aby sa zlepšíl zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako Svetová zdravotnícka organizácia, odporúčajú 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne, napríklad rezkú chôdzu, alebo 75 minút vysoko intenzívnej aktivity, napríklad beh.

Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami (výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe). Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne

intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.

Naberanie minút intenzívneho cvičenia

Zariadenie Instinct Solar vypočítava minúty intenzívnej aktivity porovnávaním údajov o vašom srdcovom tepe s vaším priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.

- Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak spustíte časovanú aktivitu.
- Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko intenzívne.
- Ak chcete nameráť čo najpresnejší srdcový tep v pokoji, zariadenie neste celý deň aj celú noc.

Garmin Move IQ™

Ked' vaše pohyby zodpovedajú známym vzorom cvičení, funkcia Move IQ automaticky rozpozná príslušnú udalosť a zobrazí ju na vašej časovej osi. Udalosti funkcie Move IQ zobrazujú typ a trvanie aktivity, ale nezobrazujú sa v zozname aktivít ani v kanále s novinkami. Podrobnejšie údaje a vyššiu presnosť zaistite zaznamenaním aktivity s meraním času na vašom zariadení.

Nastavenia sledovania aktivity

Podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Nastavenia > Sledovanie aktivity**.

Stav: slúži na vypnutie funkcií sledovania aktivity.

Upozornenie na pohyb: zobrazí hlásenie a navigačnú lištu na digitálnom obrázku pozadia a obrazovke zobrazenia krokov. Ak sú zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa alebo vibruje ([Nastavenia systému, strana 24](#)).

Upozornenia cieľa: umožňuje zapnúť alebo vypnúť upozornenia na cieľ, prípadne ich vypnúť iba počas aktivít. Upozornenia na cieľ sa zobrazujú pre denný cieľ prejedených krokov, denný cieľ vyšliapaných poschodí a týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia.

Move IQ: umožňuje zapnúť a vypnúť udalosti funkcie Move IQ.

Pulz, oxymet./spánok: nastaví vaše zariadenie tak, aby zaznamenávalo hodnoty pulzného oxymetra, keď počas dňa nevykonávate žiadnu aktivitu alebo nepretržite počas spánku.

Vypnutie sledovania aktivity

Ked' vypnete sledovanie aktivity, nebude sa zaznamenávať počet krokov, počet prejedených poschodí, minúty intenzívneho cvičenia, štatistiky spánku ani udalosti funkcie Move IQ.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.

- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Sledovanie aktivity > Stav > Vypnúť**.

Cvičenia

Môžete si vytvoriť vlastné cvičenia, ktoré zahŕňajú ciele pre každú časť cvičenia a pre rozličné vzdialenosť, časy a kalórie. Počas vašej aktivity si môžete prezerať obrazovky s údajmi o konkrétnom tréningu, ktoré obsahujú informácie o kroku cvičenia, ako je vzdialenosť kroku cvičenia alebo priemerné tempo kroku.

Vaše zariadenie obsahuje niekoľko predinštalovalených cvičení pre viacero aktivít. Cvičenia môžete vytvoriť alebo ich vyhľadať viac pomocou aplikácie Garmin Connect alebo si z aplikácie vybrať tréningový plán, v ktorom sú zahrnuté cvičenia, a odoslať ich do svojho zariadenia.

Pomocou aplikácie Garmin Connect si môžete naplánovať cvičenia. Cvičenia si môžete naplánovať vopred a uložiť ich vo svojom zariadení.

Trénovanie podľa cvičenia z aplikácie Garmin Connect

Ak si chcete stiahnuť cvičenie z aplikácie Garmin Connect, musíte mať vytvorený účet Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 14](#)).

1 Vyberte možnosť:

- Otvorte aplikáciu Garmin Connect.
- Prejdite na stránku connect.garmin.com.

2 Vyberte položky Tréning > Cvičenia.

3 Nájdite cvičenie alebo si vytvorte a uložte nové cvičenie.

4 Vyberte položku alebo Odoslat' do zariadenia.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Začatie cvičenia

Skôr ako budete môcť začať s cvičením, musíte prevziať cvičenie zo svojho účtu Garmin Connect.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo GPS.

2 Vyberte aktivitu.

3 Podržte tlačidlo MENU.

4 Vyberte položky Tréning > Moje tréningy.

5 Vyberte cvičenie.

POZNÁMKA: v zozname sa zobrazia iba cvičenia, ktoré sú kompatibilné s vybranou aktivitou.

6 Vyberte položku Cvičiť.

7 Stlačením tlačidla GPS spustíte časovač aktivity.

Po začatí cvičenia zariadenie zobrazí každý krok cvičenia, poznámky ku kroku (voliteľné), cieľ (voliteľné) a aktuálne údaje o cvičení.

Informácie o kalendári tréningov

Kalendár tréningov v zariadení je rozšírením kalendára tréningov alebo plánu, ktorý si nastavíte v aplikácii Garmin Connect. Keď do kalendára v aplikácii Garmin Connect pridáte niekoľko cvičení, môžete si ich odoslať do svojho zariadenia. Všetky naplánované cvičenia odoslané do zariadenia sa budú zobrazovať v miniatúrnej aplikácii kalendára. Keď v kalendári vyberiete niektorý deň, môžete si pozrieť príslušné cvičenie alebo ho absolvovať. Naplánované cvičenie zostane v zariadení bez ohľadu na to, či ho absolvujete alebo preskočíte. Keď z aplikácie Garmin Connect odošlete naplánované cvičenia, existujúci kalendár tréningov sa nimi prepíše.

Používanie tréningových plánov Garmin Connect

Predtým, ako si budete môcť prevziať a používať tréningový plán z aplikácie Garmin Connect, musíte mať založený účet Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 14](#)) a zariadenie Instinct musíte spárovať s kompatibilným smartfónom.

1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku alebo ...

2 Vyberte položky Tréning > Plány tréningu.

3 Vyberte a napláňujte tréningový plán.

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Skontrolujte tréningový plán vo svojom kalendári.

Intervalové cvičenia

Intervalové cvičenia si môžete vytvoriť na základe vzdialenosť alebo času. V zariadení sa uloží vaše vlastné intervalové cvičenie, kym si nevytvoríte iné intervalové cvičenie. V prípade cvičení na dráhe alebo pri behu na vopred známu vzdialenosť môžete použiť otvorené intervale.

Vytvorenie intervalového cvičenia

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo GPS.

2 Vyberte aktivitu.

3 Podržte tlačidlo MENU.

4 Vyberte položky Tréning > Intervaly > Upraviť > Interval > Typ.

5 Vyberte položku Vzdialenosť, Čas alebo Otvorené.

TIP: výberom možnosti Otvorené vytvoríte neobmedzený interval.

6 V prípade potreby vyberte položku Trvanie, zadajte vzdialenosť alebo časovú hodnotu intervalu cvičenia a vyberte .

7 Stlačte tlačidlo BACK.

8 Vyberte položky Oddych > Typ.

9 Vyberte položku Vzdialenosť, Čas alebo Otvorené.

10 V prípade potreby zadajte vzdialenosť alebo časovú hodnotu intervalu odpočinku a vyberte .

11 Stlačte tlačidlo BACK.

12 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:

- Ak chcete nastaviť počet opakovania, vyberte položku Opakovat'.
- Ak chcete v vášmu cvičeniu pridať neobmedzenú rozvíčku, vyberte položky Rozvíčka > Zapnúť.
- Ak chcete v vášmu cvičeniu pridať neobmedzené ukľudnenie, vyberte položky Ukľudnenie > Zapnúť.

Začatie intervalového cvičenia

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo GPS.

2 Vyberte aktivitu.

3 Podržte tlačidlo MENU.

4 Vyberte položky Tréning > Intervaly > Cvičiť.

5 Stlačením tlačidla GPS spustíte časovač aktivity.

6 Keď má intervalové cvičenie rozvíčku, stlačením tlačidla BACK začnete prvý interval.

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po dokončení všetkých intervalov sa zobrazí správa.

Zastavenie intervalového cvičenia

- Stlačením tlačidla BACK môžete kedykoľvek zastaviť aktuálny interval alebo časový úsek oddychu a prejsť na ďalší interval alebo časový úsek oddychu.
- Po dokončení všetkých intervalov a časových úsekov oddychu stlačením tlačidla BACK ukončíte intervalové cvičenie a prejdete na časovač, ktorý môžete využiť na ukľudnenie.
- Časovač aktivity môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla GPS. Časovač môžete znova spustiť, prípadne môžete intervalové cvičenie ukončiť.

Používanie funkcie Virtual Partner®

Funkcia Virtual Partner je tréningový nástroj, ktorý vám pomáha plniť vaše ciele. Môžete nastaviť tempo pre Virtual Partner a pretekať proti stanovenému času.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

1 Podržte tlačidlo MENU.

2 Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.

3 Vyberte aktivitu.

4 Zvoľte nastavenia aktivity.

5 Vyberte položky Obrazovky s údajmi > Pridať > Virtual Partner.

6 Zadajte hodnotu pre tempo alebo rýchlosť.

7 Stlačením tlačidiel UP alebo DOWN zmeníte umiestnenie obrazovky Virtual Partner (voliteľné).

8 Spusťte aktivitu ([Spustenie aktivity, strana 2](#)).

9 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN sa môžete posunúť na obrazovku Virtual Partner a pozrieť sa, kto vedie.

Nastavenie tréningového cieľa

Funkcia tréningového cieľa spolupracuje s funkciou Virtual Partner, aby ste sa pri tréningu mohli zameriavať na nastavený cieľ, ako napr. vzdialenosť, vzdialenosť a čas, vzdialenosť a tempo, alebo vzdialenosť a rýchlosť. Počas vašej tréningovej aktivity vám zariadenie poskytuje spätnú väzbu. Táto vás v reálnom čase informuje o tom, ako blízko ste k dosiahnutiu vášho tréningového cieľa.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 4 Vyberte položky **Tréning > Stanoviť cieľ**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zvoliť vopred nastavenú vzdialenosť alebo vlastnú vzdialenosť, vyberte položku **Len vzdialenosť**.
 - Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosť a času, vyberte položku **Vzdialenosť a čas**.
 - Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosť a tempa alebo vzdialenosť a rýchlosť, vyberte položku **Vzdialenosť a tempo**, respektívne **Vzdialenosť a rýchlosť**.

Objaví sa obrazovka tréningového cieľa a zobrazí vás odhadovaný čas v cieli. Odhadovaný čas v cieli vychádza z vášho aktuálneho výkonu a zostávajúceho času.

- 6 Stlačením tlačidla **GPS** spustíte časovač aktivity.

Zrušenie tréningového cieľa

- 1 Počas aktivity podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Zrušiť cieľ > Áno**.

Pretekanie s predchádzajúcou aktivitou

Môžete pretekať s predchádzajúcou zaznamenanou alebo prevzatou aktivitou. Táto funkcia spolupracuje s funkciou Virtual Partner, aby ste mohli počas aktivity vidieť, ako ďaleko ste vpredu alebo vzadu.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
 - 2 Vyberte aktivitu.
 - 3 Podržte tlačidlo **MENU**.
 - 4 Vyberte položky **Tréning > Preteky s aktivitou**.
 - 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vybrať predchádzajúcu zaznamenanú aktivitu z vášho zariadenia, vyberte položku **Z histórie**.
 - Pomocou položky **Prevzaté** vyberiete aktivity, ktoré ste prevzali zo svojho účtu Garmin Connect.
 - 6 Vyberte aktivitu.
- Zobrazí sa obrazovka Virtual Partner, ktorá označuje vás odhadovaný čas v cieli.
- 7 Stlačením tlačidla **GPS** spustíte časovač aktivity.
- 8 Po dokončení vašej aktivity stlačte tlačidlo **GPS** a vyberte položku **Uložiť**.

Osobné rekordy

Po ukončení aktivity sa na zariadení zobrazia nové osobné rekordy, ktoré ste počas tejto aktivity dosiahli. Medzi osobné rekordy patrí najrýchlejší čas na niekoľkých bežných súťažných vzdialenosťach a najdlhší beh, jazda alebo plávanie.

Zobrazenie vašich osobných rekordov

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.
- 4 Vyberte rekord.

- 5 Vyberte položku **Zobrazit záznam**.

Obnova osobného rekordu

Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný údaj.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.
- 4 Vyberte rekord, ktorý chcete obnoviť.
- 5 Vyberte položku **Predchádzajúce > Áno**.

POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Vymazanie osobného rekordu

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.
- 4 Vyberte rekord, ktorý chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať záznam > Áno**.

POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Vymazanie všetkých osobných rekordov

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
 - 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
 - 3 Vyberte šport.
 - 4 Vyberte položku **Vymazať všetky záznamy > Áno**.
- Rekordy sa vymažú iba pre daný šport.
- POZNÁMKA:** nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Hodiny

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť viacero budíkov. Každý budík môžete nastaviť tak, aby zaznel iba raz alebo aby sa pravidelne opakoval.

- 1 Na akejkoľvek obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **SET**.
- 2 Vyberte položku **Alarmy**.
- 3 Zadajte čas alarmu.
- 4 Vyberte položku **Opakovat** a zvoľte, kedy sa má budík opakovať (voliteľné).
- 5 Vyberte položku **Zvuky** zvoľte typ upozornenia (voliteľné).
- 6 Ak chcete spolu s budíkom zapnúť aj podsvietenie (voliteľné), vyberte položky **Podsvietenie > Zapnúť**.
- 7 Vyberte položku **Štítoka** zvoľte popis budíka (voliteľné).

Spustenie časovača odpočítavania

- 1 Na akejkoľvek obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **SET**.
- 2 Vyberte položku **Časovače**.
- 3 Zadajte čas.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť úpravy časovača:
 - Na automatické opäťovné spustenie časovača po skončení odpočítavania stlačte tlačidlo **UP** a vyberte položku **Automaticky reštartovať > Zapnúť**.
 - Na výber typu upozornenia stlačte tlačidlo **UP** a vyberte položku **Zvuky**.
- 5 Výberom položky **GPS** spustíte časovač.

Uloženie rýchleho časovača

Nastaviť môžete až desať samostatných rýchlych časovačov.

- 1 Na akejkoľvek obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **SET**.
- 2 Vyberte položku **Časovače**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete uložiť svoj prvý rýchly časovač, zadajte čas, stlačte tlačidlo **UP** a vyberte možnosť **Uložiť**.
- Na uloženie ďalších rýchlych časovačov vyberte položku **Pridať časovač** a zadajte čas.

Odstránenie časovača

1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo **SET**.

2 Vyberte položku **Časovače**.

3 Vyberte časovač.

4 Stlačte tlačidlo **UP**.

5 Vyberte položku **Vymazať**.

Používanie stopiek

1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo **SET**.

2 Vyberte položku **Stopky**.

3 Výberom položky **GPS** spustite časovač.

4 Stlačením tlačidla **SET** znova spustíte časovač okruhu ①.



Celkový čas nameraný stopkami ② beží ďalej.

5 Stlačením tlačidla **GPS** zastavíte oba časovače.

6 Stlačte položku **UP** a vyberte požadovanú možnosť.

Synchronizácia času s GPS

Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadaní satelitov zariadenie automaticky zistí časové pásmo a aktuálny čas. Synchronizáciu času s GPS môžete vykonať aj manuálne pri prechode do iného časového pásmá alebo pri zmene zimného času na letný čas.

1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo **SET**.

2 Vyberte položku **Nastav. čas pom. GPS**.

3 Počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity (*Vyhľadanie satelitných signálov*, strana 28).

Nastavenie upozornení

1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo **SET**.

2 Vyberte položku **Upozornenia**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie konkrétny počet minút alebo hodín pred západom slnka, vyberte položku **Do záp. slnka > Stav > Zapnúť**, vyberte položku **Čas** a zadajte čas.
- Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie konkrétny počet minút alebo hodín pred východom slnka, vyberte položku **Do východu slnka > Stav > Zapnúť**, vyberte položku **Čas** a zadajte čas.
- Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie na blížiacu sa búrku, vyberte položky **Búrka > Zapnúť**, vyberte položku **Frekvencia** a vyberte rýchlosť zmeny tlaku.
- Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie každú hodinu, vyberte položku **Každú hodinu > Zapnúť**.

Pridanie alternatívnych časových pásiem

Môžete zobraziť aktuálny čas v ďalších časových pásmach pomocou miniaturopiek pre alternatívne časové pásmá. Môžete pridať maximálne tri alternatívne časové pásmá.

POZNÁMKA: možno budete musieť miniaturopiek pre alternatívne časové pásmá pridať do okruhu miniaturopiek (*Prispôsobenie miniaturopiek*, strana 17).

1 Ak chcete zobraziť miniaturopiek alternatívnych časových pásiem, na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**.

2 Stlačte tlačidlo **GPS**.

3 Vyberte položku **Pridať zónu**.

4 Vyberte časové pásmo.

5 V prípade potreby časové pásmo premenujte.

Navigácia

Uloženie aktuálnej polohy

Môžete si uložiť svoju aktuálnu polohu a neskôr sa k nej späť navigovať.

1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo **GPS**.

2 Stlačte tlačidlo **GPS**.

3 V prípade potreby stlačte tlačidlo **DOWN** a upravte informácie o polohe.

Úprava uložených polôh

Uloženú polohu môžete vymazať alebo upraviť jej názov, nadmorskú výšku a informácie o polohe.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.

2 Vyberte položky **Navigovať > Uložené polohy**.

3 Vyberte uloženú polohu.

4 Vyberte možnosť, aby ste upravili polohu.

Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu

Zariadenie obsahuje interné snímače výškomera, barometra a kompasu s automatickou kalibráciou.

1 Na akejkoľvek obrazovke podržte tlačidlo **ABC**.

2 Stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** zobrazíte samostatné obrazovky výškomera, barometra a kompasu.

Premietnutie zemepisného bodu

Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosť a smeru k cielu z aktuálnej polohy na nové miesto.

POZNÁMKA: možno bude potrebné pridať aplikáciu Premietnutie ZBdo zoznamu aktivít a aplikácií.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.

2 Vyberte položku **Premietnuť ZB**.

3 Stláčaním tlačidiel **UP** alebo **DOWN** nastavíte kurz.

4 Stlačte tlačidlo **GPS**.

5 Stlačením tlačidla **DOWN** vyberiete jednotku merania.

6 Stlačením tlačidla **UP** zadáte vzdialenosť.

7 Stlačením tlačidla **GPS** nastavenia uložíte.

Premietnutý zemepisný bod sa uloží s predvoleným názvom.

Navigovanie do cieľa

Zariadenie môžete používať na navigáciu do cieľa alebo sledovanie dráhy.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.

2 Vyberte aktivitu.

3 Podržte tlačidlo **MENU**.

4 Vyberte položku **Navigácia**.

5 Vyberte kategóriu.

6 Podľa výziev na obrazovke vyberiete cieľ.

- 7 Vyberte položku **Prejsť na**.
Zobrazia sa navigačné informácie.
- 8 Stlačením tlačidla **GPS** spustíte navigáciu.

Vytvorenie a sledovanie dráhy na vašom zariadení

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 4 Vyberte položky **Navigácia > Dráhy > Vytvoriť novú**.
- 5 Zadajte názov dráhy a vyberte položku **✓**.
- 6 Vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Vyberte možnosť.
- 8 V prípade potreby zopakujte kroky 6 a 7.
- 9 Vyberte položky **Hotovo > Vykonáť dráhu**.
Zobrazia sa navigačné informácie.
- 10 Stlačením tlačidla **GPS** spustíte navigáciu.

Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect

Pred vytvorením dráhy v aplikácii Garmin Connect je potrebné mať založený účet Garmin Connect ([Garmin Connect](#), strana 14).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku **☰ alebo ...**.
- 2 Vyberte položky **Tréning > Dráhy > Vytvoriť dráhu**.
- 3 Vyberte typ dráhy.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

POZNÁMKA: túto dráhu môžete odoslať do svojho zariadenia ([Odoslanie dráhy do vášho zariadenia](#), strana 11).

Odoslanie dráhy do vášho zariadenia

Dráhu, ktorú ste vytvorili, môžete pomocou aplikácie Garmin Connect odoslať do svojho zariadenia ([Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect](#), strana 11).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku **☰ alebo ...**.
- 2 Vyberte položky **Tréning > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Vyberte položky **: > Odoslať do zariadenia**.
- 5 Vyberte svoje kompatibilné zariadenie.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie alebo úprava podrobnosti o dráhe

Pred navigáciou po trase môžete zobraziť alebo upraviť podrobnosti o dráhe.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 4 Vyberte položku **Navigácia > Dráhy**.
- 5 Stlačením tlačidla **GPS** vyberte dráhu.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte položku **Vykonáť dráhu**.
 - Ak chcete zobraziť trasu na mape a na posúvať a približovať mapu, vyberte položku **Mapa**.
 - Ak chcete spustiť dráhu opačným smerom, vyberte položku **Prejsť dráhu v opačnom smere**.

- Ak chcete zobraziť graf výšky trasy, vyberte položku **Graf nad. výšky**.
- Ak chcete zmeniť názov dráhy vyberte položku **Názov**.
- Ak chcete upraviť cestu dráhy, vyberte položku **Upravit**.
- Ak chcete dráhu odstrániť, vyberte položku **Vymazat**.

Označenie a spustenie navigácie k polohe „muža cez palubu“

Môžete uložiť polohu „muža cez palubu“ (MOB) a automaticky spustiť navigáciu späť na túto polohu.

TIP: môžete prispôsobiť funkciu podržania klávesov na prístup k funkcií MOB ([Prispôsobovanie klávesových skratiek](#), strana 24).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 4 Vyberte položky **Navigácia > Posledný bod MOB**.
Zobrazia sa navigačné informácie.

Navigácia s funkciami Ukázať a íst'


Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, ako je napríklad vodojem, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 4 Vyberte položku **Navigácia > Ukázať a íst'**.
- 5 Hornú časť hodiniek nasmerujte na objekt a stlačte tlačidlo **GPS**.
Zobrazia sa navigačné informácie.
- 6 Stlačením tlačidla **GPS** spustíte navigáciu.

Navigácia k počiatočnému bodu počas aktivity

Môžete sa späťte navigovať k počiatočnému bodu vašej aktuálnej aktivity a to buď priamou čiarou, alebo po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli. Táto funkcia je k dispozícii len na aktivity, ktoré používajú GPS.

- 1 Počas aktivity vyberte položku **GPS > Späť na Štart**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete späťte navigovať k počiatočnému bodu aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte položku **TracBack**.
 - Ak sa chcete späťte navigovať k počiatočnému bodu aktivity po priamej čiare, vyberte položku **Vzdušnou čiarou**.



Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha (1), trasa na nasledovanie (2) a cieľ (3).

Navigácia do začiatočného bodu uloženej aktivity

Môžete sa späťte navigovať k začiatočnému bodu uloženej aktivity, a to buď priamou líniou, alebo po celej dĺžke cesty, ktorú

ste prešli. Táto funkcia je k dispozícii len na aktivity, ktoré používajú GPS.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
 - 2 Vyberte aktivitu.
 - 3 Podržte tlačidlo **MENU**.
 - 4 Vyberte položky **Navigácia > Aktivity**.
 - 5 Vyberte aktivitu.
 - 6 Vyberte položku **Späť na Štart** a vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete späť navigovať k počiatočnému bodu aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte položku **TracBack**.
 - Ak sa chcete späť navigovať k počiatočnému bodu aktivity po priamej čiaru, vyberte položku **Vzdušnou čiarou**.
- Na mape sa zobrází línia od vašej aktuálnej polohy do počiatočného bodu poslednej uloženej aktivity.
- POZNÁMKA:** môžete spustiť časovač, aby zariadenie po uplynutí času neprešlo do režimu hodiniek.
- 7 Stlačte tlačidlo **DOWN** pre zobrazenie kompasu (voliteľné). Šípka smeruje k počiatočnému bodu vašej aktivity.

Zastavenie navigácie

- 1 Počas aktivity podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Výpočet rozlohy oblasti

Než začnete počítať veľkosť oblasti, musíte vyhľadať satelity.

- 1 Na obrázku pozadia hodiniek stlačte tlačidlo **GPS**.
- 2 Vyberte položku **Výpočet oblasti**.
- 3 Potom prejdite po obvode oblasti.

TIP: podržte tlačidlo MENU a vyberte možnosť Posun/Zoom na úpravu mapy ([Posúvanie a priblíženie mapy, strana 12](#)).
- 4 Stlačte tlačidlo **GPS** na výpočet oblasti.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odísť bez uloženia, vyberte možnosť **Hotovo**.
 - Ak chcete konvertovať rozmery oblasti na inú mernú jednotku, vyberte možnosť **Zmeniť jednotky**.
 - Na uloženie vyberte možnosť **Uložiť aktivitu**.

Mapa

▲ predstavuje vašu polohu na mape. Na mape sa zobrazia názvy a symboly miest. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí čiarou na mape.

- Navigácia na mape ([Posúvanie a priblíženie mapy, strana 12](#))
- Nastavenia mapy ([Nastavenia mapy, strana 23](#))

Posúvanie a priblíženie mapy

- 1 Ak chcete zobraziť mapu počas navigácie, stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**.
- 2 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Posun/Zoom**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Stlačením tlačidla **GPS** prepíname medzi posúvaním nahor a nadol, posúvaním vľavo a vpravo, alebo priblížením.
 - Stlačením tlačidla **UP** a **DOWN** posuňte alebo priblížte mapu.
 - Ak chcete funkciu ukončiť, stlačte tlačidlo **BACK**.

Kompas

Zariadenie obsahuje 3-osový kompas s automatickou kalibráciou. Funkcia a vzhľad kompasu sa menia v závislosti od vašej aktivity, podľa stavu zapnutia systému GPS a podľa stavu navigácie do cieľa. Nastavenia kompasu môžete zmeniť ručne ([Nastavenia kompasu, strana 22](#)). Ak chcete rýchlo otvoriť nastavenia kompasu, môžete stlačiť tlačidlo GPS v miniatuřnej aplikácii kompasu.

Výškomer a barometer

Zariadenie obsahuje interný výškomer a barometr. Zariadenie nepretržite zhromažďuje údaje o výške a tlaku, dokonca aj v režime nízkej spotreby. Výškomer zobrazuje vašu približnú výšku na základe zmien tlaku. Barometr zobrazuje údaje o tlaku okolitého prostredia založené na pevnej nadmorskej výške, kde bol naposledy kalibrovaný výškomer ([Nastavenia výškomeru, strana 22](#)). Ak chcete rýchlo otvoriť nastavenia výškomeru alebo barometra, vyberte v miniatuřnej aplikácii výškomeru alebo barometra položku GPS.

História

História zahŕňa tieto údaje: čas, vzdialenosť, kalórie, priemerné tempo alebo rýchlosť, údaje okruhu a informácie z voliteľných snímačov.

POZNÁMKA: keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa najstaršie údaje.

Využívanie história

História obsahuje predchádzajúce aktivity, ktoré ste uložili do zariadenia.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **História > Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť dodatočné informácie o aktivite, vyberte položku **Podrobnosti**.
 - Ak chcete vybrať okruh a zobraziť dodatočné informácie o každom okruhu, vyberte položku **Okruhy**.
 - Ak chcete vybrať interval a zobraziť dodatočné informácie o každom intervale, vyberte položku **Intervaly**.
 - Ak chcete vybrať sériu cvičení a zobraziť dodatočné informácie o každej sérii, vyberte položku **Série**.
 - Aktivitu zobrazíte na mape výberom položky **Mapa**.
 - Ak chcete zobraziť čas v každej zóne srdcového tepu, vyberte položku **Časová zóna** ([Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu, strana 12](#)).
 - Ak chcete zobraziť graf výšky aktivity, vyberte položku **Graf nad. výšky**.
 - Ak chcete vymazať vybranú aktivitu, vyberte položku **Vymazať**.

Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu

Pred zobrazením údajov zón srdcového tepu musíte dokončiť aktivitu s meraním srdcového tepu a túto aktivitu uložiť.

Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu vám môže pomôcť pri úprave intenzity tréningu.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte ikonu **MENU**.
- 2 Vyberte položky **História > Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte položku **Časová zóna**.

Zobrazenie súhrnov dát

Môžete si zobraziť zhromaždené údaje o vzdialosti a čase uložené vo vašom zariadení.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **História > Celkové hodnoty**.
- 3 V prípade potreby vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte možnosť na zobrazenie týždenných alebo mesačných súhrnov.

Používanie počítadla kilometrov

Počítadlo kilometrov automaticky zaznamenáva celkovú prejedenú vzdialenosť, dosiahnutú nadmorskú výšku a čas v rámci aktivít.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **História > Celkové hodnoty > Počítadlo kilometrov**.
- 3 Stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** zobrazíte súhrny počítadla kilometrov.

Synchronizácia aktivít

Pomocou účtu Garmin Connect si môžete synchronizačiou prenášať aktivity z iných zariadení Garmin do svojho zariadenia Instinct Solar. Môžete napríklad zaznamenať jazdu na zariadení Edge® a podrobnosti svojej aktivity si pozrieť na zariadení Instinct Solar.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **História > Možnosti > TrueUp > Zapnúť**.

Keď si zariadenie zosynchronizujete so smartfónom, nedávne aktivity z vašich ďalších zariadení Garmin sa budú zobrazovať na vašom zariadení Instinct Solar.

Vymazanie histórie

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **História > Možnosti**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Odstrániť všetky aktivity** vymažete všetky aktivity z histórie.
 - Výberom položky **Vynulovať súhrny** obnovíte všetky súhrny vzdialenosť a časov.

POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Funkcie s pripojením

Funkcie s pripojením sú pre zariadenie Instinct dostupné, keď ho pripojíte ku kompatibilnému smartfónu pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do pripojeného smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/apps.

Upozornenia z telefónu: na zariadení Instinct sa budú zobrazovať upozornenia a správy z telefónu.

LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.

Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect: vaša aktívita sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do vášho účtu Garmin Connect.

Počasie: slúži na zobrazenie aktuálnych poveternostných podmienok a predpovedí počasia.

Snímače Bluetooth: umožňuje pripojenie k snímačom kompatibilným s technológiou Bluetooth, napríklad monitoru srdcového tepu.

Nájšť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je spárovaný s vašim zariadením Instinct a nachádza sa v dosahu.

Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie Instinct, ktoré je spárované s vaším smartfónom a nachádza sa v dosahu.

Povolenie upozornení Bluetooth

Skôr ako bude možné povoliť upozornenia, musíte spárovať zariadenie Instinct s kompatibilným mobilným zariadením ([Spárovanie smartfónu so zariadením, strana 1](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte ikunu **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Telefón > Smart upozornenia > Stav > Zapnúť**.
- 3 Vyberte položku **Počas aktivity**.
- 4 Vyberte preferované upozornenie.
- 5 Vyberte preferovaný zvuk.
- 6 Vyberte položku **Nie počas aktivity**.
- 7 Vyberte preferované upozornenie.
- 8 Vyberte preferovaný zvuk.
- 9 Vyberte položku **Časový limit**.
- 10 Vyberte množstvo času, kedy sa bude na obrazovke zobrazovať upozornenie na nové oznámenie.

Zobrazenie upozornení

- 1 Ak chcete zobraziť miniatúru s upozorneniami, na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**.
- 2 Stlačte tlačidlo **GPS**.
- 3 Vyberte požadované upozornenie.
- 4 Stlačením tlačidla **DOWN** zobrazíte ďalšie možnosti.
- 5 Stlačením tlačidla **BACK** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Správa upozornení

Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení Instinct Solar.

Vyberte možnosť:

- Ak používate zariadenie iPhone®, prejdite do nastavení upozornení iOS®, kde vyberte položky, ktoré sa majú na zariadení zobraziť.
- Ak používate smartfón so systémom Android™, z aplikácie Garmin Connect vyberte položky **Nastavenia > Upozornenia**.

Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu

Pripojenie smartfónu Bluetooth môžete vypnúť z ponuky ovládacích prvkov.

POZNÁMKA: do ponuky ovládacích prvkov môžete pridať voliteľné možnosti ([Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 21](#)).

- 1 Podržaním tlačidla **CTRL** zobrazte ponuku ovládacích prvkov
 - 2 Výberom možnosti vypnete pripojenie smartfónu Bluetooth na vašom zariadení Instinct.
- Postup vypnutia technológie Bluetooth na mobilnom zariadení nájdete v príručke používateľa pre mobilné zariadenie.

Zapnutie a vypnutie upozornení na pripojenie alebo odpojenie smartfónu

Zariadenie Instinct Solar môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo v prípade pripojenia alebo odpojenia smartfónu spárovaného prostredníctvom technológie Bluetooth.

POZNÁMKA: funkcia upozornení na pripojenie alebo odpojenie smartfónu je predvolene vypnutá.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Telefón > Upozornenia**.

Vyhľadanie strateného mobilného zariadenia

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratené mobilné zariadenie, ktoré je spárované pomocou technológie Bluetooth a momentálne sa nachádza v dosahu.

POZNÁMKA: v ponuke ovládacích prvkov (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 21*).

1 Podržaním tlačidla **CTRL** zobrazte ponuku ovládacích prvkov.

2 Vyberte položku .

Zariadenie Instinct začne hľadať spárované mobilné zariadenie. Na mobilnom zariadení zaznie zvukové upozornenie a na obrazovke zariadenia Instinct sa zobrazí sila signálu technológie Bluetooth. Sila signálu technológie Bluetooth sa zvyšuje, ako sa približujete k mobilnému zariadeniu.

3 Ak chcete zastaviť hľadanie, stlačte tlačidlo **BACK**.

Garmin Connect

Na vašom konte Garmin Connect sa môžete spojiť so svojimi priateľmi. Účet Garmin Connect vám poskytuje nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie. Zaznamenávajte udalosti vášho aktívneho životného štýlu vrátane behu, prechádzok, jazdenia, plávania, turistiky a ďalších aktivít.

Bezplatný účet Garmin Connect si môžete vytvoriť spárovaním zariadenia a telefónu pomocou aplikácie Garmin Connect alebo prejdením na adresu connect.garmin.com.

Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať denne svoje kroky, zapojiť sa do priateľskej súťaže so svojimi pripojenými priateľmi a plniť svoje ciele.

Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení časovanej aktivity pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahrať na svoj účet Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.

Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie informácie o svojej aktívite, vrátane času, vzdialenosť, srdcového tepu, spálených kalórií a prispôsobiteľných správ.



Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše aktivity na vašich oblúbených sociálnych sieťach.

Spravujte svoje nastavenia: na svojom účte Garmin Connect môžete prispôsobiť nastavenia svojho zariadenia a nastavenia používateľa.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect

Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (*Spárovanie smartfónu so zariadením, strana 1*).

Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect (*Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect, strana 14*).

Ked' je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať ju do zariadenia (*Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači, strana 14*).

1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Ked' bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin Express ju odošle do vášho zariadenia.

2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.

Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.

Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači

Aplikácia Garmin Express pripojí vaše zariadenie k účtu Garmin Connect pomocou počítača. Pomocou aplikácie Garmin Express môžete nahrať svoje údaje aktivít do účtu Garmin Connect a posielat z webovej stránky Garmin Connect do zariadenia údaje, ako napríklad cvičenia alebo tréningové plány.

1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.

3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express.

4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a vyberte položku **Pridať zariadenie**.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect

POZNÁMKA: v ponuke ovládacích prvkov (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 21*).

1 Podržaním tlačidla **CTRL** zobrazte ponuku ovládacích prvkov

2 Vyberte .

Garmin Explore™

Webová lokalita Garmin Explore a mobilná aplikácia vám umožňujú plánovať výlety a používať cloudové úložisko pre vaše zemepisné body, cesty a trasy. Ponúkajú rozšírené možnosti plánovania online aj offline a umožňujú vám zdieľať a synchronizovať údaje s vašim kompatibilným zariadením Garmin. Pomocou mobilnej aplikácie si môžete stiahnuť mapy, aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom navigovať kdekoľvek bez použitia mobilných dát.

Aplikáciu Garmin Explore si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne alebo môžete prejsť na webovú lokalitu explore.garmin.com.

Funkcie srdcového tepu

Zariadenie Instinct Solar je vybavené monitorom srdcového tepu na zápästí a je tiež kompatibilné s monitorom srdcového tepu na hrudníku (predávajú sa samostatne). Údaje o srdcovej tepe z monitora môžete zobraziť v miniatúrnej srdcového tepu. Ak sú k dispozícii údaje o srdcovej tepe z monitora na zápästí aj z monitora na hrudníku, zariadenie použije údaje o srdcovej tepe z monitora na hrudníku.

Používanie miniatúrnej srdcového tepla na meranie úrovne námahy

Miniatúrna srdcová teplomerka na meranie úrovne námahy zobrazuje vašu aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne námahy za posledných

niekoľko hodín. Tiež slúži ako sprievodca dychovým cvičením, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

- 1 Kým sedíte alebo nevykonávate žiadnu činnosť, na hodinkách vyberte položku **UP** alebo **DOWN** na zobrazenie miniaplikácie s úrovňou námahy.

- 2 Počkajte, kým zariadenie začne s výpočtom úrovne námahy.

TIP: ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť úroveň námahy, namiesto čísla označujúceho úroveň námahy sa zobrazí správa. Svoju úroveň námahy môžete skontrolovať znova po niekoľkých minútach nečinnosti.




- 3 Stlačením tlačidla **GPS** zobrazíte graf svojej úrovne námahy za posledné 2,5 hodiny.
- 4 Ak chcete začať dychové cvičenie, stlačte tlačidlá **DOWN** > **GPS** a zadajte dĺžku trvania dychového cvičenia v minútach.

Srdcový tep z monitora na zápästí

Nosenie zariadenia

- Zariadenie neste nad zápästnou koščou.

POZNÁMKA: zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne. Presnejšie merania srdcového tepu dosiahnete vtedy, keď sa zariadenie počas behu alebo športovania nebude na zápästí pohybovať. Pri meraní pomocou pulzného oxymetra by ste mali zostať v pokoji a nehýbať sa.



POZNÁMKA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

- Viac informácií o monitorovaní srdcového tepu na zápästí nájdete v časti *Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe, strana 15*.
- Viac informácií o snímači pulzového oxymetra nájdete v časti *Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra, strana 17*.
- Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke garmin.com/lataccuracy.
- Ďalšie informácie o tom ako nosiť zariadenie a ako sa o zariadenie staráť nájdete na adrese www.garmin.com/fitandcare.

Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe

Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
- Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie, telové mlieko ani repellent.
- Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.
- Zariadenie neste nad zápästnou koščou. Zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.

- Skôr ako začnete aktivitu, počkajte, kým ikona ❤️ ostane nepretržite svietiť.
- Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozčvičujte a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.

POZNÁMKA: v chladnom prostredí sa rozčvičuje vnútri.

- Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.


Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu

Táto miniaplikácia zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v úderoch za minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu za posledné 4 hodiny.

- 1 Ak chcete zobraziť miniaplikáciu srdcového tepu, na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**.

POZNÁMKA: možno budete musieť miniaplikáciu pridať do okruhu miniaplikácií (*Prispôsobenie miniaplikácií, strana 17*).

- 2 Stlačením tlačidla **GPS** zobrazíte svoje priemerné hodnoty srdcového tepu v pokoji za posledných 7 dní.



Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin

Údaje o svojom srdcovom tepe môžete prenášať zo zariadenia Instinct Solar a zobrazovať ich v spárovaných zariadeniach Garmin.

POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž batérie.

- 1 Ak sa zobrazuje miniaplikácia srdcového tepu, podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Možnosti tepu** > **Odoslať srdcový tep**. Zariadenie Instinct Solar začne prenášať údaje o vašom srdcovom tepe a zobrazí sa hlásenie «❤️».
- 3 POZNÁMKA: počas prenosu údajov o srdcovom tepe z miniaplikácie srdcového tepu môžete zobrazovať len miniaplikáciu srdcového tepu.
- 3 Spárujte svoje zariadenie Instinct Solar so zariadením kompatibilným s Garmin ANT+®.
- 4 POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku používateľa.
- 5 TIP: ak chcete zastaviť prenášanie údajov o vašom srdcovom tepe, stlačte akékoľvek tlačidlo a vyberte položku Áno.

Prenos údajov o srdcovom tepe počas aktivity

Svoje zariadenie Instinct Solar môžete nastaviť tak, aby po začatí aktivity automaticky prenášalo vaše údaje o srdcovom tepe. Údaje o svojom srdcovom tepe môžete prenášať do zariadenia Edge napríklad pri bicyklovaní, resp. do aknej kamery VIRB® počas aktivity.

POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž batérie.

- 1 Ak sa zobrazuje miniaplikácia srdcového tepu, podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Možnosti tepu** > **Vysielanie počas aktivity**.
- 3 Začnite aktivitu (*Spusťenie aktivity, strana 2*). Zariadenie Instinct Solar začne v pozadí prenášať údaje o vašom srdcovom tepe.

POZNÁMKA: žiadna signalizácia nenačasuje, že zariadenie prenáša vaše údaje o srdcovom tepe počas aktivity.

- 4 Spárujte svoje zariadenie Instinct Solar so zariadením kompatibilným s Garmin ANT+.

POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku používateľa.

TIP: prenášanie údajov o vašom srdcovom tepe sa zastaví, keď zastavíte aktivitu (*Zastavenie aktivity*, strana 3).

Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep

⚠️ UPOZORNENIE

Táto funkcia vás upozorňuje len v prípade, že prekročíte alebo klesnete pod určitý počet tepov za minútu, podľa voľby používateľa, a to po dobe nečinnosti. Táto funkcia vás neupozorňuje na žiadne potenciálne srdcové poruchy a nie je určená na liečbu ani akúkoľvek diagnostiku zdravotného stavu alebo choroby. V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so srdcom sa vždy obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Môžete nastaviť prahovú hodnotu srdcového tepu.

- 1 Ak sa zobrazuje miniatúra srdcového tepu, podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti tepu > Upoz. nezvyč. srdcový tep**.
- 3 Vyberte možnosť **Upozornenie na vysokú hodnotu alebo Upozornenie na nízkú hodnotu**.
- 4 Nastavte prahovú hodnotu srdcového tepu.

Vždy keď srdcový tep prekročí prahovú hodnotu alebo pod ňu klesne, zobrazí sa správa a zariadenie bude vibrovať.

Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí

Predvolená hodnota položky Srdcový tep na zápästí je nastavená na možnosť Automaticky. Zariadenie automaticky používa monitor srdcového tepu na zápästí, ak so zariadením nespárujete monitor srdcového tepu ANT+.

POZNÁMKA: vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa zároveň vypne snímač pulzového oxymetra na zápästí. Môžete vykonať manuálne odčítanie hodnôt z miniatúry pulzového oxymetra.

- 1 Ak sa zobrazuje miniatúra srdcového tepu, podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Možnosti tepu > Stav > Vypnúť**.

Body Battery™

Vaše zariadenie analyzuje variabilitu vášho srdcového tepu, úroveň námahy, kvalitu spánku a údaje o aktívite na účely určenia vašej celkovej úrovne Body Battery. Označuje množstvo dostupnej zásoby energie rovnakým spôsobom ako ukazovateľ hladiny paliva vo vozidle. Úroveň Body Battery sa pohybuje v rozsahu od 0 do 100, pričom 0 až 25 označuje nízku zásobu energie, 26 až 50 označuje strednú zásobu energie, 51 až 75 označuje vysokú zásobu energie a 76 až 100 označuje veľmi vysokú zásobu energie.

Zariadenie môžete synchronizovať s vaším účtom Garmin Connect a zobráziť aktuálnu úroveň Body Battery, dlhodobé trendy a ďalšie podrobne informácie (*Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje*, strana 16).

Zobrazenie miniatúry Body Battery


Miniatúra Body Battery zobrazuje vašu aktuálnu úroveň Body Battery a graf úrovne Body Battery za posledných niekoľko hodín.

- 1 Stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** zobrazíte miniatúru Body Battery.


POZNÁMKA: možno budete musieť miniatúru pridať do okruhu miniatúr (*Prispôsobenie miniatúr*, strana 17).



- 2 Stlačením tlačidla **GPS** zobrazíte kombinovaný graf úrovne Body Battery a námahy.



- 3 Stlačením tlačidla **DOWN** zobrazíte svoje údaje Body Battery od polnoci.



Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje

- Vaša Body Battery úroveň sa aktualizuje, keď zosynchronizujete vaše zariadenie s vašim Garmin Connect účtom.
- Presnejšie výsledky dosiahnete, ak budete zariadenie používať aj počas spánku.
- Oddych a dobrý spánok nabijú vaše Body Battery.
- Namáhavá aktívita, veľa stresu a slabý spánok môžu spôsobiť, že sa vám miňa Body Battery.
- Príjem potravy alebo stimulantov, ako napríklad kávy, nemá žiadny vplyv na vaš Body Battery.

Pulzový oxymeter

Zariadenie Instinct Solar je vybavené pulzovým oxymetrom na zápästí na meranie nasýtenia vašej krvi kyslíkom. Keď budete vedieť, aká je saturácia vašej krvi kyslíkom, pomôže vám to určiť, ako váš organizmus zvláda športovanie a záťaž.

Zariadenie meria hladinu kyslíka v krvi tak, že do kože vysiela svetlo a meria, kolko svetla sa absorbuje. Nazýva sa to SpO₂.

Údaje z pulzového oxymetra sa na zariadení objavia v percentoch SpO₂. Na vašom konte Garmin Connect si môžete pozrieť ďalšie podrobnosti o vašich údajoch z pulzového oxymetra vrátane trendov počas viacerých dní. (*Zapnutie funkcie Sledovanie počas spánku pomocou pulzového oxymetra*, strana 17). Bližšie informácie o presnosti pulzového oxymetra nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Ako získať údaje z pulzového oxymetra

Meranie pulzového oxymetra môžete spustiť manuálne zobrazením miniatúry pulzového oxymetra. Táto

miniaplikácia zobrazuje vaše najaktuálnejšie percento nasýtenia krvi kyslíkom.

1 Keď sedíte alebo nevykonávate žiadnu aktivitu, stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** na zobrazenie miniaplikácie pulzového oxymetra.

2 Počkajte, kým zariadenie spustí meranie pulzovým oxymetrom.

3 Zostaňte bez pohybu približne 30 sekúnd.

POZNÁMKA: ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť hodnotu pulzového oxymetra, namesto percentuálneho údaja sa zobrazí hlásenie. Hodnotu pulzného oxymetra môžete skontrolovať znova po niekoľkých minútach nečinnosti. Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte ruku so zariadením na úrovni srdca.

Zapnutie funkcie Sledovanie počas spánku pomocou pulzového oxymetra

Svoje zariadenie môžete nastaviť, aby počas spánku nepretržite meralo nasýtenie vašej krvi kyslíkom.

POZNÁMKA: nezvyčajné polohy spánku by mohli spôsobiť neobvyčajne nízke hodnoty SpO₂ počas spánku.

1 Pri zobrazenej miniaplikácii oxymetra podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položky **Pulz. oxymet./spánok > Zapnúť**

Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra

Ak sú údaje pulzového oxymetra chybné alebo sa nezobrazujú, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, ostaňte bez pohybu.
- Zariadenie neste nad zápästnou kostou. Zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
- Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte ruku so zariadením na úrovni srdca.
- Použite silikónový náramok.
- Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
- Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie, telové mlieko ani repellent.
- Zabráňte poškrabaniu optického snímača na zadnej strane zariadenia.
- Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.

Prispôsobenie zariadenia

Miniaplikácie

Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami, ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré miniaplikácie vyzadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth s kompatibilným smartfónom.

Predvolene nie sú niektoré miniaplikácie viditeľné. Môžete ich do slučky miniaplikácií pridať manuálne (*Prispôsobenie miniaplikácií, strana 17*).

ABC: zobrazuje kombinované informácie výškomeru, barometra a kompasu.

Alternatívne časové pásma: zobrazuje aktuálny čas v ďalších časových pásmach.

Body Battery: pri celodenom používaní zobrazuje vašu aktuálnu úroveň Body Battery a graf úrovne za posledných niekoľko hodín.

Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v kalendári smartfónu.

Kalórie: zobrazuje informácie o kalóriách pre aktuálny deň.

Sledovanie psov: zobrazuje informácie o polohe vášho psa pri spárovaní kompatibilného zariadenia na sledovanie psov s vašim zariadením Instinct.

Vyšliapané poschodia: sleduje vaše vyšliapané poschodia a váš pokrok smerom k cieľu.

Srdcový tep: zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za minútu (bpm) a graf vášho priemerného pokojového srdcového tepu (RHR).

Minuty intenzívneho cvičenia: sleduje váš čas stravený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami, váš týždenný cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok smerom k cieľu.

Ovládacie prvky inReach®: umožňuje odosielať správy do spárovaného zariadenia inReach.

Posledná aktivita: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej zaznamenané aktivity, ako je napr. posledný beh, posledná jazda alebo posledné plávanie.

Posledný šport: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej zaznamenané športovej aktivity.

Fáza mesiaca: zobrazí čas východu a západu mesiaca a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.

Ovládanie hudby: poskytuje ovládacie prvky prehrávača hudby pre váš smartfón.

Môj deň: zobrazuje dynamický súhrn vašich aktivít v daný deň. Metrika zahŕňa aktivity merané na čas, minuty intenzívneho cvičenia, prejdené poschodia, kroky, spálené kalórie a ďalšie údaje.

Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na základe nastavení oznámení smartfónu.

Pulzový oxymeter: umožňuje manuálne nameranie pulzovým oxymetrom.

Intenzita solárneho vstupu: zobrazuje graf intenzity slnečného vstupu za posledných 6 hodín.

Kroky: sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov a údaje za predchádzajúce dni.

Námaha: zobrazuje aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne stresu. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

Východ a západ slnka: zobrazuje čas východu a západu slnka, časy súmraku.

Ovládacie prvky VIRB: poskytuje ovládacie prvky kamery po spárovaní zariadenia VIRB s vašim zariadením Instinct.

Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoved počasia.

Zariadenie Xero®: zobrazuje informácie o polohe lasera po spárovaní kompatibilného zariadenia Xero s vašim zariadením Instinct.

Prispôsobenie miniaplikácií

Môžete zmeniť poradie miniaplikácií v okruhu miniaplikácií, odstrániť miniaplikácie a pridať nové miniaplikácie.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položku **Nastavenia > Miniaplikácie**.

3 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.

4 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Zmeniť usporiadanie** a zmeňte miesto miniaplikácie v okruhu miniaplikácií.
- Vyberte položku **Odstrániť** a odstráňte miniaplikáciu z okruhu miniaplikácií.

5 Vyberte položku **Pridať miniaplikácie**.

6 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.

Miniaplikácia sa pridá do okruhu miniaplikácií.

Diaľkový ovládač inReach

Funkcia diaľkového ovládača inReach umožňuje ovládať zariadenie inReach pomocou zariadenia Instinct. Zariadenie inReach si môžete kúpiť na stránke buy.garmin.com.

Používanie diaľkového ovládača inReach

Pred použitím funkcie diaľkového ovládača inReach je potrebné pridať miniaplikáciu inReach do ponuky miniaplikácií (*Prispôsobenie miniaplikácií*, strana 17).

- 1 Zapnite zariadenie inReach.
- 2 Na hodinkách Instinct stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** na úvodnej obrazovke hodiniek zobrazte miniaplikáciu inReach.
- 3 Stlačením tlačidla **GPS** vyhľadajte svoje zariadenie inReach.
- 4 Stlačením tlačidla **GPS** spárujte svoje zariadenie inReach.
- 5 Stlačte tlačidlo **GPS** a vyberte možnosť:
 - Ak chcete odoslať správu SOS, vyberte položku **Spustiť signál SOS**.
POZNÁMKA: funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.
 - Ak chcete odoslať textovú správu, vyberte položky **Správy > Nová správa**, vyberte kontakty, ktorým ju adresujete, a zadajte text správy alebo vyberte niektorú z možností rýchleho textu.
 - Ak chcete odoslať prednastavenú správu, vyberte položku **Poslat' predvolené** a vyberte správu zo zoznamu.
 - Ak chcete zobraziť časovač a prejdenú vzdialenosť počas aktivity, vyberte položku **Sledovanie**.

VIRB diaľkové ovládanie

VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.

Ovládanie VIRB akčnej kamery

Pred použitím funkcie diaľkového ovládača VIRB musíte aktivovať nastavenie diaľkového ovládania na vašej VIRB kamere. Ďalšie informácie nájdete v *VIRB príručke používateľa*.

- 1 Zapnite VIRB kameru.
- 2 Spárujte kameru VIRB s hodinkami Instinct (*Párovanie bezdrôtových snímačov*, strana 24).
Miniaplikácia VIRB sa automaticky pridá do okruhu miniaplikácií.
- 3 Na obrázku pozadia hodiniek stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** zobrazte miniaplikáciu VIRB.
- 4 V prípade potreby počkajte, kým sa hodinky pripojia ku kamere.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zaznamenať video, vyberte položku **Spustiť záznam**.
Na obrazovke zariadenia Instinct sa zobrazí počítadlo videa.
 - Ak chcete nasnímať fotografiu počas nahrávania videa, stlačte tlačidlo **DOWN**.
 - Ak chcete manuálne zastaviť nahrávanie videa, stlačte tlačidlo **GPS**.
 - Ak chcete nasnímať viacero fotografií v sériovom režime, vyberte položku **Nasnímať sekvenciu**.
 - Ak chcete poslať kameru do režimu spánku, vyberte položku **Uspat' fotoaparát**.
 - Ak chcete zobudiť kameru z režimu spánku, vyberte položku **Zobuditiť fotoaparát**.
 - Ak chcete zmeniť nastavenia videa a fotografie, vyberte položku **Nastavenia**.

Ovládanie akčnej kamery VIRB počas aktivity

Pred použitím funkcie diaľkového ovládača VIRB musíte aktivovať nastavenie diaľkového ovládania na vašej VIRB kamere. Ďalšie informácie nájdete v *VIRB príručke používateľa*.

- 1 Zapnite VIRB kameru.
- 2 Spárujte kameru VIRB s hodinkami Instinct (*Párovanie bezdrôtových snímačov*, strana 24).
Keď je kamera spárovaná, obrazovka s údajmi VIRB sa automaticky pridá do aktív.
- 3 Počas aktivity môžete stlačením tlačidla **UP** alebo **DOWN** zobraziť obrazovku s údajmi VIRB.
- 4 V prípade potreby počkajte, kým sa hodinky pripojia ku kamere.
- 5 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 6 Vyberte položku **Ovládať VIRB**.
- 7 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete ovládať kameru prostredníctvom časovača aktivity, vyberte položky **Nastavenia > Režim záznamu > Spu./zast.časov..**
POZNÁMKA: zaznamenávanie videa sa automaticky spustí alebo zastaví, keď spustíte alebo zastavíte aktivity.
 - Ak chcete ovládať kameru prostredníctvom možností ponuky, vyberte položky **Nastavenia > Režim záznamu > Manuálne**.
 - Ak chcete video zaznamenať manuálne, vyberte položku **Spustiť záznam**.
Na obrazovke zariadenia Instinct sa zobrazí počítadlo videa.
 - Ak chcete nasnímať fotografiu počas nahrávania videa, stlačte tlačidlo **DOWN**.
 - Ak chcete manuálne zastaviť nahrávanie videa, stlačte tlačidlo **GPS**.
 - Ak chcete nasnímať viacero fotografií v sériovom režime, vyberte položku **Nasnímať sekvenciu**.
 - Ak chcete poslať kameru do režimu spánku, vyberte položku **Uspat' fotoaparát**.
 - Ak chcete zobudiť kameru z režimu spánku, vyberte položku **Zobuditiť fotoaparát**.

Nastavenia aktivít a aplikácií

Tieto nastavenia umožňujú prispôsobiť aplikáciu každej predinstaloanej aktivity v závislosti od vašich potrieb. Napríklad môžete prispôsobiť stránky s údajmi a povoliť upozornenia a tréningové funkcie. Nie všetky nastavenia sú dostupné pre všetky typy aktivít.

Podržte tlačidlo **MENU**, vyberte položky **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**, vyberte aktivity a následne nastavenia aktivity.

Vzdialenosť 3D: vypočíta vašu prejdenú vzdialenosť pomocou vašej zmeny nadmorskej výšky a vášho horizontálneho pohybu na zemi.

Rýchlosť 3D: vypočíta vašu rýchlosť pomocou vašej zmeny nadmorskej výšky a vášho horizontálneho pohybu na zemi. (*3D rýchlosť a vzdialenosť*, strana 20).

Upozornenia: nastaví tréningové alebo navigačné upozornenia pre aktivity.

Aut.rozp.lezenia: umožní zariadeniu rozpoznávať zmeny nadmorskej výšky automaticky prostredníctvom zabudovaného výškomera.

Auto Lap: nastaví možnosti pre funkciu Auto Lap® (*Auto Lap*, strana 20).

Auto Pause: nastaví zariadenie tak, aby prestalo zaznamenávať údaje, keď sa prestanete hýbať alebo vaša rýchlosť klesne pod stanovenú hodnotu (*Zapnutie Auto Pause*®, strana 20).

Auto. oddych: umožňuje zariadeniu automaticky rozpoznať, kedy odpočívate pri plávaní v bazéne a vytvoriť interval odpočinku (*Funkcia automatického oddychu*, strana 5).

Auto štart: umožní zariadeniu rozpoznávať zjazdy na lyžiach automaticky prostredníctvom zabudovaného akcelerometra.

Automatické rolovanie: umožní automatické prechádzanie všetkými obrazovkami s údajmi o aktivite, kým je spustený časovač (*Používanie automatického rolovania*, strana 21).

Farba pozadia: nastaví bielu alebo čiernu farbu pozadia každej aktivity.

Spustenie odpočtu: aktivuje časovač s odpočítavaním pre intervale pri plávaní v bazéne.

Obrazovky s údajmi: umožňuje prispôsobiť obrazovky s údajmi a pridať nové obrazovky s údajmi pre aktivitu (*Prispôsobenie obrazoviek s údajmi*, strana 19).

GPS: nastaví režim pre anténu GPS. Používanie možnosti GPS + GLONASS alebo GPS + GALILEO poskytuje zvýšený výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy. Používanie systému GPS a iného satelitu súčasne môže viesť k skráteniu výdrže batérie v porovnaní so situáciami, keď sa používa iba možnosť GPS. Pomocou voľby UltraTrac sa body na trase a údaje snímača zaznamenávajú menej často (*UltraTrac*, strana 21).

Tlačidlo Lap: umožňuje vám zaznamenať kolo, okruh alebo oddych počas aktivity (*Zapnutie a vypnutie tlačidla kola*, strana 20).

Metronóm: hrá tóny v stabilnom rytme, vďaka čomu pomáha zlepšovať váš výkon prostredníctvom tréningu pri rýchlejšej, pomalšej alebo zosúladenejšej kadencii (*Používanie metronómu*, strana 4).

Veľkosť bazéna: nastaví dĺžku bazéna pre plávanie v bazéne.

Výkonný režim: nastavuje predvolený režim napájania pre danú aktivitu.

Zapnúť šetrenie energie: aktivuje možnosti časového limitu na šetrenie energie pre danú aktivitu (*Nastavenia časového limitu na úsporu energie*, strana 21).

Nahrávať po západe slnka: nastaví zariadenie na zaznamenávanie bodov na trase po západe slnka počas expedície.

Interval záznamu: nastaví frekvenciu zaznamenávania bodov na trase počas expedície (*Zmena intervalu zaznamenávania bodov na trase*, strana 4).

Premenovať: nastaví názov aktivity.

Obnova predv. nastavení: umožňuje obnoviť predvolené nastavenia aktivity.

Rozpoznanie záberov: aktivuje detekciu záberov pri plávaní v bazéne.

Prispôsobenie obrazoviek s údajmi

Pri jednotlivých aktivitách môžete zobriať, skryť a meniť rozloženie a obsah obrazoviek s údajmi.

1 Podržte tlačidlo MENU.

2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**.

3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôsobiť.

4 Zvolte nastavenia aktivity.

5 Vyberte položku **Obrazovky s údajmi**.

6 Vyberte obrazovku s údajmi, ktorú chcete prispôsobiť.

7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť počet dátových polí na obrazovke s údajmi, vyberte položku **Rozloženie**.
- Vyberte pole, v ktorom chcete zmeniť zobrazené údaje.
- Ak chcete zmeniť umiestnenie obrazovky s údajmi v slučke, vyberte položku **Zmeniť usporiadanie**.

• Ak chcete obrazovku s údajmi odstrániť zo slučky, vyberte položku **Odstrániť**.

8 Ak potrebujete obrazovku s údajmi pridať do slučky, vyberte položku **Pridať**.

Môžete si pridať vlastnú obrazovku s údajmi alebo si vybrať jednu z vopred definovaných.

Pridanie mapy do aktivity

V rámci aktivity si môžete pridať mapu do slučky obrazoviek s údajmi.

1 Podržte tlačidlo MENU.

2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**.

3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôsobiť.

4 Zvolte nastavenia aktivity.

5 Vyberte položky **Obrazovky s údajmi > Pridať > Mapa**.

Upozornenia

Pre každú aktivitu si môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám môžu pomôcť zamerať sa počas tréningu na konkrétnie ciele, poskytnú vám viac informácií o okolitom prostredí a navedú vás do cieľa. Niektoré upozornenia sú k dispozícii len na konkrétné aktivity. Existujú tri typy upozornení: upozornenia udalostí, upozornenia rozsahu a opakujúce sa upozornenia.

Upozornenie na udalosť: upozornenie na udalosť vás upozorní raz. Udalosť má konkrétnu hodnotu. Napríklad môžete nastaviť, aby vás zariadenie upozornilo, keď dosiahnete určitú nadmorskú výšku.

Upozornenie rozsahu: upozornenie rozsahu vás upozorní vždy, keď je zariadenie nad alebo pod stanoveným rozsahom hodnôt. Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás upozornilo, keď sa váš srdcový tep klesne pod 60 úderov za minútu (bpm) alebo stúpne nad 210 úderov za minútu.

Opakujúce sa upozornenie: opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď zariadenie zaznamená stanovenú hodnotu alebo interval. Zariadenie môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minút.

Názov upozornenia	Typ upozornenia	Popis
Kadencia	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu kadencie.
Kalórie	Udalosť, opakujúca sa	Môžete nastaviť počet kalórií.
Vlastne	Udalosť, opakujúca sa	Môžete vybrať existujúcu správu alebo si vytvoriť vlastnú správu a vybrať typ upozornenia.
Vzdialenosť	Opakovanie	Môžete nastaviť interval vzdialnosti.
nadmorská výška	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu nadmorskej výšky.
Srdcový tep	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu srdcového tepu alebo vybrať zmenu zón. Pozrite si časti <i>Informácie o zónach srdcového tepu</i> , strana 6 a <i>Výpočty zón srdcového tepu</i> , strana 6.
Tempo	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu tempa.
Blízkosť	Udalosť	Môžete nastaviť okruh okolo uloženej polohy.
Beh/chôdza	Opakovanie	Môžete nastaviť časované prestávky v chôdzi v pravidelných intervaloch.
Rýchlosť	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu rýchlosťi.

Názov upozornenia	Typ upozornenia	Popis
Počet záberov	Rozsah	Môžete nastaviť najvyšší alebo najnižší počet záberov za minútu.
Čas	Udalosť, opakujúca sa	Môžete nastaviť časový interval.

Nastavenie upozornenia

- Podržte tlačidlo MENU.
- Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
- Vyberte aktivitu.
- Zvoľte nastavenia aktivity.
- Vyberte položku Upozornenia.
- Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pre aktivitu vybrať nové upozornenie, vyberte položku Pridať nové.
 - Ak chcete upraviť už existujúce upozornenie, vyberte názov upozornenia.
- V prípade potreby vyberte typy upozornenia.
- Vyberte zónu, zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu, prípadne zadajte vlastnú hodnotu upozornenia.
- V prípade potreby upozornenie aktivujte.

Pre udalosť a opakujúce sa upozornenia sa zobrazí hlásenie vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia. Pre rozsah upozornení sa zobrazí hlásenie vždy, keď prekročíte alebo klesnete mimo určeného rozsahu (minimálna a maximálna hodnota).

Auto Lap

Označovanie okruhov podľa vzdialenosťi

Funkciu Auto Lap môžete použiť na automatické označovanie okruhu po určitej vzdialnosti. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity (napríklad po každej milí alebo po 5 kilometroch).

- Podržte tlačidlo MENU.
- Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
- Vyberte aktivitu.
- Zvoľte nastavenia aktivity.
- Vyberte položku Auto Lap.
- Vyberte možnosť:
 - Výberom položky Auto Lap zapnete alebo vypnete funkciu Auto Lap.
 - Ak chcete upraviť vzdialenosť medzi jednotlivými okruhmi, vyberte položku Automatická vzdialenosť.

Vždy, keď dokončíte okruh, zobrazí sa správa s časom daného okruhu. Ak sú zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa alebo vibruje ([Nastavenia systému, strana 24](#)).

V prípade potreby si môžete sami nastaviť, aby sa na stránkach s údajmi zobrazovali ďalšie údaje okruhu ([Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 19](#)).

Prispôsobenie hlásenia upozornenia na okruh

Jedno alebo dve údajové polia, ktoré sa zobrazujú v hlásení upozornenia na okruh, si môžete prispôsobiť.

- Podržte tlačidlo MENU.
- Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
- Vyberte aktivitu.
- Zvoľte nastavenia aktivity.
- Vyberte položky Auto Lap > Upozornenie na kolo.

6 Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.

7 Vyberte položku Ukážka (voliteľné).

Zapnutie Auto Pause®

Pomocou funkcie Auto Pause môžete automaticky pozastaviť časovač, keď sa prestanete pohybovať. Táto funkcia je užitočná pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semafory alebo iné miesta, na ktorých musíte zastaviť.

POZNÁMKA: keď je časovač zastavený alebo pozastavený, história sa nezaznamenáva.

- Podržte tlačidlo MENU.
- Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
- Vyberte aktivitu.
- POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- Zvoľte nastavenia aktivity.
- Vyberte položku Auto Pause.
- Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď sa prestanete pohybovať, vyberte možnosť V pokoji.
 - Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď vaše tempo alebo rýchlosť klesne pod určitú úroveň, vyberte možnosť Vlastné.

Aktivácia automatického rozpoznania lezenia

Funkciu automatického rozpoznania lezenia môžete použiť na automatické rozpoznanie zmien nadmorskej výšky. Môžete ju použiť počas aktivít ako lezenie, turistika, behanie alebo bicyklovanie.

- Podržte tlačidlo MENU.
- Vyberte položky Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
- Vyberte aktivitu.
- POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- Zvoľte nastavenia aktivity.
- Vyberte položky Aut.rozp.lezenia > Stav > Zapnúť.
- Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku Obrazovka počas behu pre určenie obrazovky s údajmi, ktorá sa zobrazí počas behu.
 - Vyberte položku Obrazovka počas lezenia pre určenie obrazovky s údajmi, ktorá sa zobrazí počas lezenia.
 - Vyberte položku Obrátiť farby pre obrátenie farieb displeja pri zmene režimov.
 - Vyberte položku Vertikálna rýchlosť pre nastavenie rýchlosťi stúpania.
 - Vyberte položku Prepínanie režimov pre nastavenie rýchlosťi zmeny režimov zo strany zariadenia.

3D rýchlosť a vzdialenosť

Môžete nastaviť 3D rýchlosť a vzdialenosť na výpočet vaše rýchlosťi a vzdialenosťi pomocou zmeny nadmorskej výšky aj horizontálneho pohybu po zemi. Môžete ju použiť počas aktivít ako lyžovanie, lezenie, navigácia, turistika, behanie alebo bicyklovanie.

Zapnutie a vypnutie tlačidla kola

Môžete zapnúť nastavenie Tlačidlo Lap na zaznamenanie kola alebo oddychu počas aktivity pomocou tlačidla BACK.

Nastavenie Tlačidlo Lap môžete vypnúť, aby ste nezaznamenávali kolá náhodným stlačením tlačidla počas aktivity.

- Podržte tlačidlo MENU.
- Vyberte položku Nastavenia > Aktivity a aplikácie.
- Vyberte aktivitu.
- Zvoľte nastavenia aktivity.
- Vyberte položku Tlačidlo Lap.

Stav tlačidla kola sa zmení na Zapnúť alebo Vypnúť v závislosti od aktuálneho nastavenia.

Používanie automatického rolovania

Pomocou funkcie automatického rolovania sa automaticky zobrazujú všetky obrazovky s údajmi o aktivite, keď beží časovač.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 4 Zvolte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **Automatické rolovanie**.
- 6 Vyberte rýchlosť zobrazovania.

Zmena nastavenia GPS

Ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôsobiť.
- 4 Zvolte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **GPS**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Na deaktiváciu GPS pre aktivitu vyberte položku **Vypnúť**.
 - Ak chcete aktivovať satelitný systém GPS, vyberte položku **Normálne (iba GPS)**.
 - Na získanie presnejších informácií o polohe v situáciach s nízkou viditeľnosťou oblohy vyberte položku **GPS + GLONASS** (ruský satelitný systém).
 - Na získanie presnejších informácií o polohe v situáciach s nízkou viditeľnosťou oblohy vyberte položku **GPS + GALILEO** (satelitný systém Európskej Únie).
 - Ak chcete body na trase a údaje snímača zaznamenávať menej často, vyberte možnosť **UltraTrac** ([UltraTrac, strana 21](#))

POZNÁMKA: pri používaní systému GPS spolu s iným satelitom sa môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS ([GPS a iné satelitné systémy, strana 21](#)).

GPS a iné satelitné systémy

Používanie GPS spolu s iným satelitným systémom ponúkajú výšší výkon v náročných prostrediaciach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní viacerých systémov sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Zariadenie môže používať tieto satelitné systémy (GNSS).

GPS: satelitná zostava vytvorená Spojenými štátmi.

GLONASS: satelitná zostava vytvorená Ruskom.

GALILEO: satelitná zostava vytvorená Európskou vesmírnou agentúrou.

UltraTrac

Funkcia UltraTrac je nastavenie GPS, pri ktorom sa body na trase a údaje snímača zaznamenávajú menej často. Zapnutím funkcie UltraTrac predĺžíte výdrž batérie, zníži sa však kvalita zaznamenaných aktivít. Funkciu UltraTrac by ste mali používať pri aktivitách, ktoré vyžadujú dlhšiu výdrž batérie a pri ktorých časté aktualizácie údajov snímača nie sú až také dôležité.

Nastavenia časového limitu na úsporu energie

Nastavenia časového limitu ovplyvňujú, ako dlho zostáva zariadenie v tréningovom režime, napríklad keď čakáte na štart pretekov. Podržte tlačidlo **MENU**, vyberte položky **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**, vyberte aktivitu a následne nastavenia

aktivity. Ak chcete upraviť nastavenia časového limitu pre danú aktivitu, vyberte položku **Zapnúť šetrenie energie**.

Normálne: nastaví zariadenie tak, aby vstúpilo do režimu hodín s nízkou spotrebou energie po 5 minútach nečinnosti.

Rozšírené: nastaví zariadenie tak, aby vstúpilo do režimu hodín s nízkou spotrebou energie po 25 minútach nečinnosti. Rozšírený režim môže viesť ku skráteniu výdrže batérie medzi nabíjaniami.

Prispôsobenie zoznamu aktivít

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vyberte aktivitu, aby ste mohli prispôsobiť jej nastavenia, nastaviť aktivitu ako oblúbenú, zmeniť poradie zobrazovania a vykonať ďalšie zmeny.
 - Vyberte položku **Pridať** a pridajte viac aktivít alebo vytvorte vlastné aktivity.

Odstránenie aktivity alebo aplikácie

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť aktivitu zo zoznamu oblúbených, vyberte položku **Odstrániť z Oblúbených**.
 - Ak chcete vymazať aktivitu zo zoznamu aplikácií, vyberte položku **Odstrániť**.

Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov

V ponuke ovládacích prvkov môžete pridať, odstraňovať a meniť poradie možností ponuky so skratkami ([Zobrazenie ponuky ovládacích prvkov, strana 1](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte ikonu **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Ovládacie prvky**.
- 3 Vyberte skratku na prispôsobenie.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Zmeniť usporiadanie** môžete presunúť skratku v ponuke ovládacích prvkov na iné miesto.
 - Výberom položky **Odstrániť** môžete odstrániť skratku z ponuky ovládacích prvkov.
- 5 V prípade potreby môžete výberom položky **Pridať nové** pridať do ponuky ovládacích prvkov ďalšiu skratku.

Prispôsobenie vzhľadu hodiniek

Môžete prispôsobiť informácie uvádzané na úvodnej obrazovke hodiniek a jej vzhľad.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- 3 Stláčaním tlačidla **UP** alebo **DOWN** si môžete prezrieť možnosti vzhľadu hodiniek.
- 4 Stlačte tlačidlo **GPS**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Úvodnú obrazovku hodiniek aktivujete výberom položky **Použiť**.
 - Ak chcete prispôsobiť údaje zobrazované na úvodnej obrazovke hodiniek, vyberte položku **Prispôsobiť**, stláčaním tlačidla **UP** alebo **DOWN** si prezrite možnosti a vyberte možnosť **GPS**.

Nastavenia snímačov

Nastavenia kompasu

Podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky > Kompas**.

Kalibrovať: umožňuje manuálne kalibrovať snímač kompasu (*Manuálna kalibrácia kompasu, strana 22*).

Zobrazit: nastaví smer kurzu na kompase na stupne alebo miliradiány.

Referenčný Sever: nastaví referenčný sever kompasu (*Nastavenie referenčného severu, strana 22*).

Režim: nastaví, aby kompas používal iba dátá elektronického snímača (Zapnút), kombináciu dát systému GPS a elektronického snímača počas pohybu (Automaticky), alebo iba dátá GPS (Vypnút).

Manuálna kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu. Ak zistíte chybnučnosť kompasu, napríklad po prejední veľkej vzdialenosť alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Snímače a doplnky > Kompas > Kalibrovať > Začiatok**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
TIP: pohybujte zálpastím do tvaru malej osmičky, kym sa nezobrazí správa.

Nastavenie referenčného severu

Môžete nastaviť referenciu smeru, ktorá sa použije pri výpočte informácií kurzu.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky > Kompas > Referenčný Sever**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nastaviť geografický sever ako referenciu kurzu, vyberte položku **Pravý**.
 - Ak chcete automaticky nastaviť magnetickú odchýlku pre vašu polohu, vyberte položku **Magnetický**.
 - Ak chcete nastaviť súradnice severu (000°) ako referenciu kurzu, vyberte položku **Súradnice**.
 - Ak chcete nastaviť magnetickú odchýlku manuálne, vyberte položku **Používateľ**, zadajte magnetickú odchýlku a vyberte **Hotovo**.

Nastavenia výškomeru

Podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky > Výškomer**.

Kalibrovať: umožňuje manuálne kalibrovať snímač výškomeru.

Autokal.: umožňuje, aby sa výškomer sám kalibroval zakaždým, keď zapnete sledovanie GPS.

Elevation: nastavuje jednotku merania nadmorskej výšky.

Kalibrácia barometrického výškomera

Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu v štartovacom bode GPS. Môžete vykonať manuálnu kalibráciu barometrického výškomera, ak poznáte presnú nadmorskú výšku.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.

- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky > Výškomer**.

- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kalibrovať automaticky z počiatočného bodu systému GPS, vyberte položku **Autokal.** a potom zvoľte požadovanú možnosť.
 - Pre manuálne zadanie aktuálnej nadmorskej výšky vyberte položku **Kalibrovať > Áno**.
 - Aktuálnu nadmorskú výšku pomocou digitálneho modelu nadmorskej výšky zadáte výberom položiek **Kalibrovať > Použiť DEM**.
- POZNÁMKA:** niektoré zariadenia vyžadujú telefónne pripojenie, aby mohli používať DEM na kalibráciu.
- Aktuálnu nadmorskú výšku na základe vášho štartovacieho bodu systému GPS zadáte výberom položiek **Kalibrovať > Použiť GPS**.

Nastavenia barometra

Podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položku **Nastavenia > Snímače a doplnky > Barometer**.

Kalibrovať: umožňuje vám manuálne kalibrovať snímač barometra.

Graf: nastaví časový rozsah pre graf v miniaplikácii barometra.

Upozornenie na búrku: nastavuje rýchlosť zmeny barometrického tlaku, ktorá aktivuje upozornenie na búrku.

Režim upozornenia: nastaví snímač používaný v režime hodín. Možnosť Automaticky používa výškomer aj barometer v závislosti od vášho pohybu. Možnosť Výškomer môžete použiť, keď vaša aktivita zahŕňa zmeny nadmorskej výšky alebo možnosť Barometer, keď vaša aktivita nezahŕňa zmeny nadmorskej výšky.

Pressure: nastavuje spôsob zobrazenia údajov o tlaku v zariadení.

Kalibrácia barometra

Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu v štartovacom bode GPS. Môžete manuálne kalibrovať barometer, ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny tlak na hladine mora.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.

- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Snímače a doplnky > Barometer > Kalibrovať**.

- 3 Vyberte možnosť:

- Pre zadanie aktuálnej nadmorskej výšky a tlaku na hladine mora (voliteľné) vyberte možnosť **Áno**.
 - Automatickú kalibráciu pomocou digitálneho modelu nadmorskej výšky vykonáte výberom možnosti **Použiť DEM**.
- POZNÁMKA:** niektoré zariadenia vyžadujú telefónne pripojenie, aby mohli používať DEM na kalibráciu.
- Pre vykonanie automatickej kalibrácie z vášho štartovacieho bodu GPS vyberte možnosť **Použiť GPS**.

Xero Nastavenia polohy lasera

Skôr ako budete môcť prispôsobiť nastavenia polohy lasera, musíte spárovať kompatibilné zariadenie Xero (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 24*).

Podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Snímače a doplnky > Umiestnenie laseru XERO > Umiestnenia lasera**.

Počas aktivity: umožňuje zobrazenie informácií o polohe lasera z kompatibilného spárovaného zariadenia Xero počas aktivity.

Režim zdieľania: umožňuje zdieľať informácie o polohe lasera alebo ich súkromne vysielať.

Nastavenia mapy

Môžete si prispôsobiť, ako sa mapa zobrazí v aplikácii mapy a obrazovkách s údajmi.

Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Nastavenia > Mapa**.

Orientácia: nastaví orientáciu mapy. Možnosť Na sever zobrazí sever v hornej časti obrazovky. Možnosť Trasa hore zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti obrazovky.

Používateľské lokality: zobrazí alebo skryje uložené polohy na mape.

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

Nastavenia navigácie

Môžete prispôsobiť funkcie a vzhľad máp pri navigácii do cieľa.

Prispôsobenie funkcií mapy

1 Podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položku **Nastavenia > Navigácia > Obrazovky s údajmi**.

3 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Mapa** na zapnutie alebo vypnutie mapy.
- Vyberte položku **Graf nad. výšky** na zapnutie alebo vypnutie grafu výšky.
- Vyberte obrazovku, ktorú chcete pridať, odstrániť alebo prispôsobiť.

Nastavenia kurzu

Môžete nastaviť správanie ukazovateľa, ktorý sa zobrazuje počas navigácie.

Podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Typ**.

Smer k cieľu: ukazuje v smere vášho cieľa.

Kurz: zobrazuje váš vzťah k čiare dráhy, ktorá vedie do cieľa.

Nastavenie navigačných upozornení

Môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám pomôžu pri navigácii do cieľa.

1 Podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Upozornenia**.

3 Vyberte možnosť:

- Pre nastavenie upozornenia na špecifickú vzdialenosť do konečného cieľa vyberte položku **Vzdialenosť do cieľa**.
- Pre nastavenie upozornenia na odhadovaný zostávajúci čas do dosiahnutia konečného cieľa vyberte položku **Odhad čas do cieľa**.
- Pre nastavenie upozornenia v prípade odbočenia z trasy vyberte položku **Odhýlka od kurzu**.

4 V prípade potreby vyberte možnosť **Stav** pre zapnutie príslušného upozornenia.

5 V prípade potreby zadajte hodnotu vzdialnosti alebo času a vyberte položku **✓**.

Nastavenia správcu napájania

Podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Nastavenia > Správca výkonu**.

Šetrič batérie: umožňuje prispôsobiť systémové nastavenia tak, aby predĺžili výdrž batérie v režime hodiniek ([Prispôsobenie funkcie šetriča batérie, strana 23](#)).

Režim batérie: umožňuje prispôsobiť systémové nastavenia, nastavenia aktivity a nastavenia GPS tak, aby sa počas aktivity predĺžila výdrž batérie ([Prispôsobenie režimov napájania, strana 23](#)).

Prispôsobenie funkcie šetriča batérie

Funkcia šetriča batérie umožňuje rýchlo upraviť systémové nastavenia tak, aby sa predĺžila životnosť batérie v režime hodiniek.

Zapnite funkciu šetriča batérie z ponuky ovládacích prvkov ([Zobrazenie ponuky ovládacích prvkov, strana 1](#)).

1 Podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Správca výkonu > Šetrič batérie**.

3 Ak chcete zapnúť funkciu šetriča batérie, vyberte položku **Stav**.

4 Vyberte položku **Upraviť** a zvoľte požadovanú možnosť:

- Ak chcete povoliť obrazovku hodiniek s nízkou spotrebou, ktorá sa aktualizuje raz za minútu, vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- Vyberte položku **Telefón** na odpojenie spárovaného telefónu.
- Vyberte položku **Sledovanie aktivity**, ak chcete vypnúť sledovanie aktivít po celý deň vrátane krokov, chodenia po schodoch, intenzívnych minút, sledovania spánku aMove IQ udalostí.
- Zvoľte položku **Srdcový tep na zápästí** na vypnutie monitora srdcovej frekvencie na zápästí
- Výberom položky **Podsvietenie** deaktivujete automatické podsvietenie.

Hodinky zobrazujú hodiny výdrže batérie získané pri každej zmene nastavenia.

5 Ak chcete aktivovať funkciu šetriča batérie počas normálnej doby spánku, vyberte možnosť **Počas spánku**.

TIP: svoje bežné hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect.

6 Vyberte položku **Upozor. nízka bat.**, aby sa zobrazilo upozornenie, keď je batéria takmer vybitá.

Prispôsobenie režimov napájania

Vaše zariadenie sa dodáva s niekoľkými predinstalovalými režimami napájania, ktoré vám umožňujú rýchlo upraviť nastavenia systému, nastavenia aktivity a nastavenia GPS a predĺžiť tak výdrž batérie počas aktivity. Môžete prispôsobiť existujúce režimy napájania a vytvoriť nové vlastné režimy napájania.

1 Podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Správca výkonu > Režim batérie**.

3 Vyberte možnosť:

- Vyberte režim napájania, ktorý chcete prispôsobiť.
- Ak chcete vytvoriť vlastný režim napájania, vyberte položku **Pridať**.

4 V prípade potreby zadajte vlastný názov.

5 Vyberte možnosť prispôsobenia špecifických nastavení režimov napájania.

Môžete napríklad zmeniť nastavenie GPS alebo odpojiť spárovaný telefón.

Hodinky zobrazujú hodiny výdrže batérie získané pri každej zmene nastavenia.

6 V prípade potreby vyberte položku **Hotovo**, aby ste uložili a používali vlastný režim napájania.

Obnovenie režimu napájania

Prednastavený režim napájania môžete obnoviť na predvolené výrobné nastavenia.

1 Podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Správca výkonu > Režim batérie**.

- 3 Vyberte prednastavený režim napájania.
- 4 Vyberte položky **Obnoviť** > **Áno**.

Nastavenia systému

Podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Nastavenia** > **Systém**.

Jazyk: slúži na nastavenie zobrazovaného jazyka zariadenia.

Čas: slúži na nastavenie času (*Nastavenia času*, strana 24).

Podsvietenie: slúži na nastavenie podsvietenia (*Zmena nastavení podsvietenia*, strana 24).

Zvuky: slúži na nastavenie zvukov zariadenia, ako sú tóny tlačidiel, upozornenia a vibrácie.

Nerušiť: slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu nerušenia.

Pomocou možnosti Počas spánku môžete zapnúť v zariadení automatické prepnutie do režimu Nerušiť počas vášho spánku. Svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect.

Klávesové skratky: umožňuje priradiť klávesové skratky ku klávesom zariadenia (*Prispôsobovanie klávesových skratiek*, strana 24).

Autom. zamknúť: umožňuje aktivovať automatické uzamykanie tlačidiel, aby nedošlo k náhodnému stlačeniu tlačidiel.

Pomocou možnosti Počas aktivity môžete uzamknúť klávesy počas časovanej aktivity. Pomocou možnosti Nie počas aktivity môžete uzamknúť klávesy vtedy, keď nezaznamenávate žiadnu časovanú aktivitu.

Jednotky: slúži na nastavenie merných jednotiek používaných na zariadení (*Zmena merných jednotiek*, strana 24).

Formát: nastavuje všeobecné predvoľby formátu, napríklad tempo a rýchlosť zobrazené počas aktivít, začiatok týždňa a možnosti geografickej polohy a dátumu.

Záznam údajov: umožňuje nastaviť, ako zariadenie zaznamenáva údaje aktivít. Možnosť Inteligentné záznamu (predvolená) umožňuje dlhšie zaznamenávanie aktivít. Možnosť záznamu Každú sekundu poskytuje podrobnejšie záznamy aktivít, no nemusí zaznamenať celý priebeh dlhšie trvajúcej aktivity.

Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení k počítaču používalo režim veľkokapacitného úložného zariadenia alebo režim Garmin.

Obnoviť: umožňuje vynulovať používateľské údaje a nastavenia (*Obnovenie všetkých predvolených nastavení*, strana 27).

Aktualizácia softvéru: umožňuje nainštalovať aktualizácie softvéru prevzaté pomocou aplikácie Garmin Express.

Nastavenia času

Podržte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Nastavenia** > **Systém** > **Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom, 24-hodinovom alebo vojenskom formáte.

Nastaviť čas: umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie. Pomocou voľby Automaticky sa časové pásmo nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.

Čas: umožňuje nastaviť čas, ak je zvolená možnosť Manuálne.

Upozornenia: umožňuje nastaviť hodinové upozornenia, ako aj upozornenia na východ a západ slnka, ktoré sa ozvú v špecifickom čase podľa zadaného počtu minút alebo hodín pred samotným východom alebo západom slnka.

Synchronizovať pomocou GPS: umožňuje manuálnu synchronizáciu času s GPS pri prechode do iného časového pásma alebo pri zmene zimného času na letný čas.

Zmena nastavení podsvietenia

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Systém** > **Podsvietenie**.

3 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Počas aktivity**.
- Vyberte položku **Nie počas aktivity**.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo pri stlačení tlačidiel, vyberte možnosť **Tlačidlá**.
- Ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo pri upozorneniach, vyberte možnosť **Upozornenia**.
- Ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo pri zdvihnutí a otočení ruky, teda keď sa chcete pozrieť na zápästie, vyberte možnosť **Gesto**.
- Výberom možnosti **Časový limit** môžete nastaviť, po akom dlhom čase sa má podsvietenie vypnúť.
- Výberom možnosti **Jas** môžete nastaviť úroveň jasu podsvietenia.

Prispôsobovanie klávesových skratiek

Môžete si prispôsobiť funkciu podržania jednotlivých tlačidiel a kombinácií tlačidiel.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia** > **Systém** > **Klávesové skratky**.
- 3 Zvoľte tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel, ktoré chcete prispôsobiť.
- 4 Zvoľte funkciu.

Zmena merných jednotiek

Môžete si prispôsobiť merné jednotky zobrazené v zariadení.

- 1 Na obrázku pozadia hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Systém** > **Jednotky**.
- 3 Vyberte typ merania.
- 4 Vyberte mernú jednotku.

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napr. ID jednotky, verziu softvéru, informácie o predpisoch a licenčnú zmluvu.

- 1 Na obrázku pozadia hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Info**.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítek pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítek môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkте a licenciách.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Info**.

Bezdrôtové snímače

Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi ANT+ alebo Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilite a zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke buy.garmin.com.

Párovanie bezdrôtových snímačov

Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača k vášmu zariadeniu pomocou ANT+ alebo technológie Bluetooth je potrebné zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je snímač aktívny a v dosahu.

- 1 Predtým než spárujete monitor srdcového tepu, nasadte si ho.

Monitor srdcového tepu odosielá alebo prijíma informácie až po jeho nasadení.

2 Zariadenie umiestnite do vzdialenosť 3 m (10 stôp) od snímača.

POZNÁMKA: počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od ďalších snímačov.

3 Podržte tlačidlo **MENU**.

4 Vyberte položku **Nastavenia > Snímače a doplnky > Pridať nové**.

5 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Hľadať všetko**.
- Vyberte typ snímača.

Po spárovaní snímača s vašim zariadením sa zmení stav snímača z Hľadá sa na Pripojené. Údaje snímača sa zobrazia v slučke obrazovky s údajmi alebo vo vlastnom dátovom poli.

Používanie voliteľného snímača rýchlosť alebo kadencie na bicykel

Na odoslanie údajov do zariadenia môžete použiť kompatibilný snímač rýchlosť alebo kadencie na bicykel.

- Spárujte snímač so zariadením ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 24](#)).
- Nastavte veľkosť kolesa ([Veľkosť a obvod kolesa, strana 31](#)).
- Zajazdite si ([Spustenie aktivity, strana 2](#)).

Krokomer

Vaše zariadenie je kompatibilné s krokomerom. Krokomer môžete použiť na zaznamenávanie tempa a vzdialenosť namiesto systému GPS, keď trénujete v interiéri alebo v prípade slabého signálu GPS. Krokomer je v pohotovostnom režime a je pripravený na odoslanie údajov (ako monitor srdcového tepu).

Krokomer sa po 30 minútach nečinnosti vypne, aby sa šetrila energia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, v zariadení sa zobrazí správa. Zostávajúca výdrž batérie je približne päť hodín.

Vylepšenie kalibrácie krokomera

Pred kalibráciou zariadenia je potrebné vyhľadať signály GPS a spárovať zariadenie s krokomerom ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 24](#)).

Krokomer je vybavený funkciou samokalibrácie. Presnosť údajov o rýchlosťi a vzdialnosti môžete zdokonaliť tak, že si niekol'kokrát zabehaté vonku a použijete systém GPS.

1 Vyjdite von na miesto s priamym výhľadom na oblohu a počkajte 5 minút.

2 Spusťte bežeckú aktivitu.

3 Bez prestávky bežte po trase po dobu 10 minút.

4 Zastavte aktivitu a uložte ju.

V prípade potreby sa na základe zaznamenaných údajov zmení kalibračná hodnota krokomera. Krokomer by nemal vyžadovať opäťovnú kalibráciu, pokiaľ nezmeníte svoj štýl behu.

Manuálna kalibrácia krokomera

Pred kalibráciou zariadenia je potrebné spárovať vaše zariadenie so snímačom krokomera ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 24](#)).

Ak poznáte kalibračný faktor, odporúčame vykonať manuálnu kalibráciu. Ak ste vykonali kalibráciu krokomera pomocou iného výrobku Garmin, kalibračný faktor pravdepodobne poznáte.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky**.

3 Vyberte krokomer.

4 Vyberte položky **Faktor kal. > Nastaviť hodnotu**.

5 Nastavte kalibračný faktor:

- Ak je hodnota vzdialenosť príliš nízka, zvýšte kalibračný faktor.
- Ak je hodnota vzdialenosť príliš vysoká, znížte kalibračný faktor.

Nastavenie zaznamenávania údajov o rýchlosťi a vzdialnosti prostredníctvom krokomera

Pred upravením na zaznamenávanie údajov o rýchlosťi a vzdialnosti prostredníctvom krokomera je potrebné spárovať vaše zariadenie so snímačom krokomera ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 24](#)).

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby na výpočet rýchlosťi a vzdialnosti používal údaje krokomera namiesto údajov GPS.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **MENU**.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky**.

3 Vyberte krokomer.

4 Vyberte položku **Rýchlosť alebo Vzdialosť**.

5 Vyberte možnosť:

- Keď trénujete s vypnutým systémom GPS (zvyčajne v interiéri), vyberte položku **Interiér**.
- Ak chcete používať údaje krokomera bez ohľadu na nastavenie GPS, vyberte položku **Vždy**.

tempe™

Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač môžete pripojiť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie tempe spárovať s vaším zariadením.

Informácie o zariadení

Technické údaje

Typ batérie	Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová batéria
Výdrž batérie	Až 24 dní v režime Smartwatch
Odolnosť voči vode	10 ATM ¹
Rozsah prevádzkovej a skladovacej teploty	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní USB	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Rozsah teploty pri solárnom nabíjaní	Od 0 do 60 °C (od 32 do 140 °F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri menovitom výkone 0 dBm

Informácie o výdrži batérie

Skutočná výdrž batérie závisí od povolených funkcií na vašom zariadení, ako sú sledovanie aktivity, monitor srdcového tepu na zápästí, upozornenia zo smartfónu, GPS, vnútorné snímače a pripojené snímače ([Maximalizovanie výdrže batérie, strana 28](#)).

¹ Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 100 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Výdrž batérie	Výdrž batéria so zariadením Solar	Režim
Až 24 dní	Až 24 dní plus 30 dní ¹	Režim Smartwatch so sledovaním aktivity a 24-hodinovým monitorm srdcového tepu na zápkastí
Až 30 hodín	Až 30 hodín plus 8 hodín ²	Režim GPS s monitorm srdcového tepu na zápkastí
Až 70 hodín	Až 70 hodín plus 75 hodín ²	Režim GPS s max. úsporou batérie
Až 28 dní	Až 28 dní plus 40 dní ¹	GPS režim expedície
Až 56 dní	Až 56 dní plus neobmedzene ¹	Režim šetrenia batérie hodiniek

Správa údajov

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

1 Dokončite úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.

2 Odpojte kábel od počítača.

Vymazávanie súborov

ODNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.

2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.

3 Vyberte súbor.

4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazat**.

POZNÁMKA: ak používate počítač Apple, musíte vyprázdníť priečinok Kōš, ak chcete súbory úplne odstrániť.

Údržba zariadenia

Starostlivosť o zariadenie

ODNÁMENIE

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nepoužívajte chemické čistiacie prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlórom, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Cistenie zariadenia

ODNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/fitandcare.

Výmena remienkov

Remienky je možné vymeniť za nové remienky Instinct alebo za kompatibilné remienky QuickFit® 22.

1 Pomocou kancelárskej sponky stlačte výčnelok hodiniek.



2 Odpojte remienok z hodiniek.



3 Vyberte možnosť:

- V prípade pripojenia remienkov Instinct zarovnajte jednu stranu nového remienka s otvormi na zariadení, stlačte vysunutý výčnelok hodiniek a remienok zatlačte na miesto.

¹ Celodenné nosenie vrátane 3 hod./deň vonku za svetelných podmienok 50 000 luxov.

² Pri použíti za svetelných podmienok 50 000 luxov.



POZNÁMKA: uistite sa, že je remienok pevne zapnutý. Výčnelok hodiniek by sa mal spojiť s otvormi v zariadení.

- V prípade pripojenia remienka QuickFit 22 vyberte výčnelok hodiniek z remienka Instinct, vráťte výčnelok hodiniek na miesto v zariadení a nový remienok zatlačte na miesto.



POZNÁMKA: uistite sa, že je remienok pevne zapnutý. Spona by sa mala zatvoriť o výčnelok hodiniek.

- Ak chcete vymeniť remienok za iný, zopakujte tieto kroky.

Riešenie problémov

Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

Výber jazyka zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- Podržte tlačidlo **MENU**.
- Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a stlačte tlačidlo **GPS**.
- Posuňte sa nadol na predposlednú položku v zozname a stlačte tlačidlo **GPS**.
- Stlačte tlačidlo **GPS**.
- Vyberte jazyk.
- Stlačte tlačidlo **GPS**.

Spravovanie jazykových súborov

Zo zariadenia môžete odstrániť jazykové súbory, čím zvýšite množstvo úložného priestoru k dispozícii. V prípade potreby môžete jazykové súbory nainštalovať neskôr.

- Podržte tlačidlo **MENU**.
- Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Jazyk**.
- Vyberte jazyk.
- Vyberte možnosť:
 - Ak chcete jazykový súbor odstrániť, vyberte položku **Vymazat**.

- Ak chcete jazykový súbor nainštalovať, vyberte položku **Nainštalovať**, pripojte zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a zosynchronizujte s aplikáciou Garmin Express.

Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením?

Zariadenie Instinct Solar je kompatibilné so smartfónmi využívajúcimi technológiu Bluetooth.

Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke www.garmin.com/ble.

Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu

Ak sa váš telefón nepripojí k zariadeniu, môžete vyskúšať tieto typy.

- Vypnite smartfón a zariadenie a znova ich zapnite.
- Povolte technológiu Bluetooth v smartfóne.
- Aktualizujte aplikáciu Garmin Connect na najnovšiu verziu.
- Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect a nastavenia Bluetooth na vašom smartfóne na opäťovné spárovanie.
- Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect v smartfóne, ktorý chcete prestaviť používať.
- Smartfón umiestnite do vzdialenosť najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect, vyberte ikonu **≡** alebo **...** a výberom položiek **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** prejdite do režimu párovania.
- From the watch face, hold **MENU**, and select **Nastavenia > Telefón > Spárovať telefón**.

Môžem s hodinkami použiť snímač Bluetooth?

Zariadenie je kompatibilné s niektorými snímačmi Bluetooth. Pri prvom pripojení snímača k vášmu zariadeniu Garmin je potrebné zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivity a keď je snímač aktívny a v dosahu.

- Podržte tlačidlo **MENU**.
 - Vyberte položku **Nastavenia > Snímače a doplnky > Pridať nové**.
 - Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Hľadať všetko**.
 - Vyberte typ snímača.
- Môžete si prispôsobiť voliteľné údajové polia (*Prispôsobenie obrazoviek s údajmi*, strana 19).

Reštartovanie zariadenia

- Podržte tlačidlo **CTRL**, kým sa zariadenie nevypne.
- Podržaním tlačidla **CTRL** zapnete zariadenie.

Obnovenie všetkých predvolených nastavení

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.

- Podržte tlačidlo **MENU**.
- Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Obnovit**.
- Vyberte možnosť:
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom zadané informácie a historiu aktivity, vyberte položku **Odstr. údaje a obn. nast..**

- Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom zadané informácie a historiu aktivity, vyberte položku **Obnoviť predv. nastavenia**.

Vyhľadanie satelitných signálov

Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov využadovať priamy výhľad na oblohu. Čas a dátum sa nastaví automaticky na základe polohy GPS.

TIP: ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke www.garmin.com/aboutGPS.

1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.

Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.

2 Čakajte, kým zariadenie nájde sately.

Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.

Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS

- Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom Garmin Connect:
 - Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte zariadenie k počítaču.
 - Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
- Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle vyhľadanie satelitných signálov.
- Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Hodnota teploty nie je presná

Teplota vášho tela ovplyvňuje hodnotu teploty na internom teplotnom snímači. Ak chcete získať najpresnejšiu hodnotu teploty, mali by ste snať hodinky zo zálpastia a počkať 20 až 30 minút.

Ak chcete zobrazovať presné hodnoty okolitej teploty počas nosenia hodiniek, môžete tiež použiť voliteľný externý teplotný snímač tempe.

Maximalizovanie výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérie.

- Zmenťte režim napájania počas aktivity ([Režimy napájania, strana 2](#)).
- Zapnite funkciu úsporného režimu batérie z ponuky ovládacích prvkov ([Zobrazenie ponuky ovládacích prvkov, strana 1](#)).
- Znižte časový limit podsvietenia ([Zmena nastavení podsvietenia, strana 24](#)).
- Znižte jas podsvietenia.
- Používajte pre svoju aktivitu režim UltraTrac GPS ([UltraTrac, strana 21](#)).
- Ak nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite technológiu Bluetooth ([Funkcie s pripojením, strana 13](#)).
- Keď pozastavíte svoju aktivitu na dlhšiu dobu, použite možnosť vrátenia sa k nej neskôr ([Zastavenie aktivity, strana 3](#)).
- Vypnite funkciu sledovania aktivity ([Vypnutie sledovania aktivity, strana 7](#)).
- Používajte vzhľad hodiniek, ktorý sa neaktualizuje každú sekundu.
Používajte napríklad vzhľad hodiniek bez sekundovej ručičky ([Prispôsobenie vzhľadu hodiniek, strana 21](#)).
- Obmedzte upozornenia smartfónu, ktoré zariadenie zobrazuje ([Správa upozornení, strana 13](#)).

- Zastavte prenos údajov srdcového tepu do spárovaných zariadení Garmin ([Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin, strana 15](#)).
- Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zálpastí ([Vypnutie monitora srdcového tepu na zálpastí, strana 16](#)).
- POZNÁMKA:** monitorovanie srdcového tepu na zálpastí sa používa na výpočet minút vysoko intenzívneho cvičenia a spálených kalórií.
- Zapnite manuálne odčítavanie údajov z pulzného oxymetra.

Sledovanie aktivity

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Počet krokov prejdených za deň sa nezobrazuje

Počet krokov za deň prejdených sa vždy o polnoci vynuluje.

Ak sa namiesto počtu prejdených krokov zobrazia pomlčky, počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelitné signály a automaticky nastaví čas.

Môj krokomer sa javí nepresný

Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.

- Nasadte si zariadenie na ľavé zálpastie.
- Pri tlačení kočíka alebo kosačky neste zariadenie vo vrecku.
- Zariadenie neste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.

POZNÁMKA: zariadenie môže aj niektoré opakované pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu, skladanie bielizne alebo tleskanie).

Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin Connect sa nezhodujú.

Počet krokov vo vašom účte Garmin Connect sa aktualizuje po synchronizácii so zariadením.

1 Vyberte možnosť:

- Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin Connect ([Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači, strana 14](#)).
- Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin Connect ([Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect, strana 14](#)).

2 Počkajte, kým zariadenie zosynchronizuje údaje.

Synchronizácia môže trvať niekoľko minút.

POZNÁMKA: obnovením aplikácie Garmin Connect alebo aplikácie Garmin Connect sa údaje nezosynchronizujú, ani sa tým neaktualizuje počet krokov.

Súčet prejdených poschodi je podľa všetkého nepresný

Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodi. Jedno zdolané poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.

- Pri vystupovaní po schodoch sa nepridŕžajte zábradlia a schody zdolávajte po jednom.
- Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť chybné merania.

Minuty intenzívneho cvičenia blikajú

Minuty intenzívneho cvičenia blikajú, keď cvičíte na stupni intenzity, pri ktorom sa vám cvičenie započítava do celkového počtu minút intenzívnej aktivity.

Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko intenzívne.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
 - Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.
 - Informácie o presnosti funkcií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/ataccuracy.
- Toto nie je medicínske zariadenie.

Príloha

Dátové polia

- %HRR:** percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep ménus srdcový tep v pokoji).
- %HRR okruhu:** priemerná percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep ménus srdcový tep v pokoji) v rámci aktuálneho okruhu.
- %HRR posl. kola:** priemerná percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep ménus srdcový tep v pokoji) v rámci posledného dokončeného okruhu.
- %Max. ST:** percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.
- %Max. ST posl. kola:** priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci posledného dokončeného okruhu.
- Barometrický tlak:** kalibrovaný aktuálny tlak.
- Čas intervalu:** čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho intervalu.
- Čas k nasledujucemu:** odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
- Čas kola:** čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
- Čas - nasl. bod:** odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
- Čas oddychu:** časovač, ktorý sa stopuje aktuálny oddych (pri plávaní v bazéne).
- Časovač:** aktuálny čas na odpočítavači.
- Časová zóna:** čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu.
- ČAS PLÁVANIA:** čas plávania pre aktuálnu aktivitu, ktorý nezahŕňa čas odpočinku.
- Čas posl.okruhu:** čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.
- Čas státia:** celkový čas státia v rámci aktuálnej aktivity.
- Čas v pohybe:** celkový čas pohybu v rámci aktuálnej aktivity.
- Celkové klesanie:** celkové klesanie vo vzdialosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.
- Celkové stúpanie:** celkové stúpanie vo vzdialosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.
- Cieľový zemepisný bod:** posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
- Dĺ./počet záb. int.:** priemerný počet záberov na dĺžku bazéna počas aktuálneho intervalu.
- Dĺžky:** počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálnej aktivity.
- Dĺžky intervalu:** počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálneho intervalu.
- ETA:** odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
- ETE:** odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Frekv. záb. p. okr.: pádlové športy. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas posledného dokončeného okruhu.

Frekvencia poslednej dĺžky: celkový počet záberov v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Frekvencia záberov okruhu: plávanie. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho okruhu.

Frk.záb.posl.okr: plávanie. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas posledného dokončeného okruhu.

GPS: sila satelitného signálu GPS.

Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

Int. záberu: pádlové športy. Počet záberov za minútu (záb./min.).

Intenzita záberu: plávanie. Počet záberov za minútu (záb./min.).

Kadencia: cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.

Kadencia: beh. Počet krokov za minútu (pravá a ľavá noha).

Kadencia okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.

Kadencia okruhu: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.

Kadencia posl. kola: beh. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kadencia posled. kola: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kalórie: celkový počet spálených kalórií.

Klesanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného okruhu.

Klesanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kízavost' : pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialnosti.

Kízavosť do cieľa: kízavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kurz: smer vášho pohybu.

Kurz: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kurz GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.

Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.

Max. klesanie: maximálna rýchlosť klesania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Max.nadm.výška: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Max. nám. rýchlosť: maximálna rýchlosť v uzloch v rámci aktuálnej aktivity.

Max. stúpanie: maximálna rýchlosť stúpania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Max. teplota za 24 hodín: najvyššia teplota zaznamenaná kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.

Maximálna rýchlosť: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.

Maximálny %HRR intervalu: maximálna percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep ménus srdcový tep v pokoji) v rámci aktuálneho intervalu plávania.

Maximálny tep intervalu: maximálny srdcový tep v rámci aktuálneho intervalu plávania.

Min. nad. výška: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Min. teplota za 24 hodín: najnižšia teplota zaznamenaná kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.

Námorná rýchlosť: aktuálna rýchlosť v uzloch.

Námorné míle: prejdená vzdialenosť zobrazená v námorných metroch alebo námorných stopách.

Nasledujúci zemepisný bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Nastaviť časovač: čas strávený na aktuálnej sérii cvičení počas silového tréningu.

Odhýlka od kurzu: vzdialenosť smerom dočasne alebo doprava, o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhad. celk. vzdialenosť: odhadovaná vzdialenosť z východiskového bodu do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Okolitý tlak: nekalibrovaný okolitý tlak.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Opakovania: počet opakovaní v sérii cvičení počas silového tréningu.

Poč. záb. p. okr.: plávanie. Celkový počet záberov v rámci posledného dokončeného okruhu.

Počet záberov posl. okruhu: pádlové športy. Celkový počet záberov v rámci posledného dokončeného okruhu.

Počet záberov poslednej dĺžky: priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Pr. počet záb./dí.: priemerný počet záberov na dĺžku bazéna počas aktuálnej aktivity.

Prejd. posch. nadol: celkový počet zídených poschodí za daný deň.

Prejd. posch. nahor: celkový počet vyjdených poschodí za daný deň.

Priem. celk. rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity, vrátane rýchlosť počas pohybu aj počas státia.

Priem. frekv. záberov: pádlové športy. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálnej aktivity.

Priem. nám. rýchlosť: priemerná rýchlosť v uzloch v rámci aktuálnej aktivity.

Priem. rýchli. pohybu: priemerná rýchlosť pri pohybe v rámci aktuálnej aktivity.

Priem. srđc. tep intervalu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho intervalu plávania.

Priem. vzd. na záb.: plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.

Priem. vzdial. na záber: pádlové športy. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.

Priemerná kadencia: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerná kadencia: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerná rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerná sila záberu: plávanie. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálnej aktivity.

Priemerné klesanie: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním od posledného vynulovania.

Priemerné skóre Swolf: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálnej aktivity. Swolf skóre je súčet času, za ktorý ste odplávali jednu dĺžku, plus počet záberov na danú dĺžku (*Terminológia plávania, strana 5*). Pri plávaní na otvorennej vodnej ploche sa na výpočet Swolf skóre používa vzdialenosť 25 metrov.

Priemerné stúpanie: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.

Priemerné tempo: priemerné tempo v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerný %HRR: priemerná percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji) v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerný %HRR intervalu: priemerná percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji) v rámci aktuálneho intervalu plávania.

Priemerný % max. intervalu: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho intervalu plávania.

Priemerný % max. intervalu: maximálna percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho intervalu plávania.

Priemerný čas kola: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivity.

Priemerný srdcový tep: priemerný srdcový tep v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerný tep %max.: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.

R. CIEL: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Rých.pos.okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.

Schody za minútu: počet poschodí vyjdených za minútu.

Sila záberu v intervale: priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho intervalu.

Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu (vzdialenosť). Ak napríklad na každé 3 m (10 stôp) prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 60 m (200 stôp), sklon je 5 %.

Smer k cieľu: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Srdc. tep posl. okruhu: priemerný srdcový tep v rámci posledného dokončeného okruhu.

Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm). Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru srdcového tepu.

Srdcový tep okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho okruhu.

ST% max. okruhu: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.

Stúpanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného okruhu.

Stúpanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Swolf intervalu: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho intervalu.

Swolf okruhu: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho okruhu.

Swolf posled. okruhu: priemerné Swolf skóre v rámci posledného dokončeného okruhu.

Swolf poslednej dĺžky: priemerné Swolf skóre v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Tempo: aktuálne tempo.

Tempo intervalu: priemerné tempo v rámci aktuálneho intervalu.

Tempo okruhu: priemerné tempo v rámci aktuálneho okruhu.

Tempo posl. kola: priemerné tempo v rámci posledného dokončeného okruhu.

Tempo poslednej dĺžky: priemerné tempo v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač. Na získanie konzistentného zdroja presných údajov o teplote môžete so svojim zariadením spárovať snímač tempe.

Typ záberov poslednej dĺžky: typ záberov použitých počas poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Typ záberu v intervale: aktuálny typ záberov v intervale.

Uplynutý čas: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.

Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.

Ver.rých. do cieľa: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vert.vzd. do cieľa: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Vzd. k nasl. bodu: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzd.na z.posl.ok: plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného okruhu.

Vzd.na záb.,posl.okr.: pádlové športy. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného okruhu.

Vzdial. posl. okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Vzdialenosť: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo aktivity.

Vzdialenosť intervalu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho intervalu.

Vzdialenosť na záber: pádlové športy. Prejdená vzdialenosť na záber.

Vzdialenosť na záber okruhu: plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálneho okruhu.

Vzdialenosť na záber okruhu: pádlové športy. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálneho okruhu.

Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Zábery: plávanie. Celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.

Zábery: pádlové športy. Celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.

Zábery za okruh: plávanie. Celkový počet záberov v rámci aktuálneho okruhu.

Zábery za okruh: pádlové športy. Celkový počet záberov v rámci aktuálneho okruhu.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zóna srdcového tepu: aktuálny rozsah vášho srdcového tepu (1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220 minus váš vek).

Zopakovať o: časovač, ktorým sa stopuje posledný interval plus aktuálny oddych (pri plávaní v bazéne).

Zostávajúca vzdialenosť: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Veľkosť a obvod kolesa

Váš snímač rýchlosťi automaticky zistí vašu veľkosť kolesa. Ak je to potrebné, môžete manuálne zadáť obvod vášho kolesa do nastavení snímača rýchlosťi.

Veľkosť pneumatiky je označená na oboch stranách pneumatiky. Toto nie je kompletný zoznam. Môžete tiež odmerať obvod vášho kolesa alebo použiť jednu z kalkulačiek dostupnú na internete.

Veľkosť pneumatiky	Obvod kolesa (mm)
20 x 1,75	1 515
20 x 1 – 3/8	1 615
22 x 1 – 3/8	1 770
22 x 1 – 1/2	1 785
24 x 1	1 753
24 x 3/4 – tubulárna pneumatika	1 785
24 x 1 – 1/8	1 795
24 x 1,75	1 890
24 x 1 – 1/4	1 905
24 x 2,00	1 925
24 x 2,125	1 965
26 x 7/8	1 920
26 x 1-1,0	1 913
26 x 1	1 952
26 x 1,25	1 953
26 x 1 – 1/8	1 970
26 x 1,40	2 005
26 x 1,50	2 010
26 x 1,75	2 023
26 x 1,95	2 050
26 x 2,00	2 055
26 x 1 – 3/8	2 068
26 x 2,10	2 068
26 x 2,125	2 070
26 x 2,35	2 083
26 x 1 – 1/2	2 100
26 x 3,00	2 170
27 x 1	2 145
27 1 – 1/8	2 155
27 x 1 – 1/4	2 161
27 x 1 – 3/8	2 169
29 x 2,1	2288
29 x 2,2	2298
29 x 2,3	2326
650 x 20C	1938
650 x 23C	1944
650 x 35A	2 090
650 x 38B	2 105
650 x 38A	2 125
700 x 18C	2 070
700 x 19C	2 080
700 x 20C	2 086

Veľkosť pneumatiky	Obvod kolesa (mm)
700 × 23C	2 096
700 × 25C	2 105
700C – tubulárna pneumatika	2 130
700 × 28C	2 136
700 × 30C	2146
700 × 32C	2 155
700 × 35C	2 168
700 × 38C	2 180
700 × 40C	2 200
700 × 44C	2235
700 × 45C	2242
700 × 47C	2268

Definície symbolov

Tieto symboly sa môžu nachádzať na štítkoch na zariadení alebo na príslušenstve.

 Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opäťovné využívanie zdrojov a recykláciu.

Register

A

aktivity **2–4, 18, 21**
oblúbené **3**
spustenie **2**
ukladanie **3**
vlastné **3, 11, 21**
aktualizácie, softvér **14**
aplikácie **14**
smartfón **1**

Auto Lap **20**
Auto Pause **20**
automatické rolovanie **21**
automatické rozpoznanie lezenia **20**

B

barometer **10, 12, 22**
kalibrácia **22**

baterie **26**
maximalizácia **2, 4, 13, 21, 23, 28**
nabíjanie **2**
výdrž **25**
bežiaci pás **3**
Bluetooth snímače **24**
Body Battery **16**
budíky **9, 19**

C

cieľ **9**
ciele **9**
cvičenia **7, 8**
načítavanie **8**
cvičenie **5**

Č

čas
nastavenia **24**
pásma a formáty **24**
upozornenia **20**
časovač **3, 12**
odpočítavanie **9, 10**
časovač odpočítavania **9, 10**
časové pásmá **10**
časy východu a západu slnka **10**
čistenie zariadenia **26**

D

dĺžky **5**
dráhy
načítavanie **11**
úprava **11**
vytvorenie **11**

E

Energetická rezerva **16**

F

Funkcia automatického oddychu **5**

G

Galileo **21**
Garmin Connect **1, 7, 8, 11, 13, 14**
ukladanie údajov **14**
Garmin Express **2**
aktualizácia softvéru **2**
GLONASS **21, 24**
GPS **21, 24**
nastavenia **21**
signál **28**

H

história **12, 13**
odosielanie do počítača **14**
odstránenie **13**
hlavná ponuka, prispôsobenie **17**
hodiny **9, 10**

I

ID jednotky **24**
inReach diaľkové ovládanie **18**

intervaly **5**
cvičenia **8**

J

jazyk **24**

K
kadencia **4**
snímače **25**
upozornenia **20**
kalendár **8**
kalibrácia
kompas **22**
výškomer **22**
kalórie, upozornenia **20**
kompas **10, 12, 22, 23**
kalibrácia **22**
nastavenia **23**
krokomer **25**

L

lovec **4**
lyžovanie
alpské **4**
snowboarding **4**

M

mapa **23**
mapy **19, 23**
navigovanie **11, 12**
prehliadanie **12**
merné jednotky **24**
metronóm **4**
miniaplikácie **1, 2, 14–17**
minúty intenzívneho cvičenia **7, 28**
MOB **11**
Move IQ **7**
muž cez palubu (MOB) **11**

N

nabíjanie **1, 2**
nahrávanie údajov **14**
námorné **4**
nastavenia **1, 7, 17, 18, 21–24, 27**
nastavenia systému **24**
nasýtenie kyslíkom **16, 17**
navigácia **4, 19, 23**
Ukázať a ísť **11**
zastavenie **12**

O

oblúbené **21**
obrazovka **24**
odolnosť proti vode **26**
odstránenie
história **13**
osobné rekordy **9**
všetkých údajov používateľa **26**
osobné rekordy **9**
odstránenie **9**

P

párovanie
smartfón **1, 27**
snímače **24**
Snímače ANT+ **15**
snímače Bluetooth **27**
plávanie **5**
počítadlo kilometrov **13**
podsvietenie **1, 24**
polohy **10**
odstránenie **10**
ukladanie **10**
úprava **10**
ponuka **1**
ponuka ovládacích prvkov **1, 21**
používateľské údaje, odstránenie **26**
pretekanie **9**
priprávanie **13**
príslušenstvo **24, 27, 28**
prispôsobenie zariadenia **19, 21, 22, 24**

profil používateľa **6**

profily **2**
používateľ **6**
pulzový oxymeter **7, 15–17**

R

referenčný sever **22**
remienky **26**
resetovanie zariadenia **23, 27**
reštartovanie zariadenia **27**
režim hodín **21**
režim spánku **7**
riešenie problémov **15–17, 27, 28**
rýchlosť **20**

S

satelitné signály **21, 28**
skóre námahy **16**
skóre swolf **5**
skratky **1, 21**
sledovanie **17**
sledovanie aktivity **6, 7**
smartfón **14, 17, 27**
aplikácie **13**
párovanie **1, 27**
snímače ANT+ **24**
snímače Bluetooth **24**
párovanie **27**
snímače na bicykel **25**
snímače rýchlosť a kadencie **25**
snowboarding **4**
softvér
aktualizácia **2, 14**
licencia **24**
verzia **24**
srdcový tep **5, 14, 15**
monitor **15, 16**
párovanie snímačov **15**
upozornenia **16, 20**
zóny **6, 12**
stopky **10**
súradnice **10**

T

technické údaje **25**
technológia Bluetooth **13, 14, 27**
tempe **25, 28**
teplota **25, 28**
tlačidlá **1, 24**
prispôsobenie **20**
TracBack **3, 11**
trasy **10**
tréning **8, 9, 13**
plány **7, 8**
tréning v interieri **3**

U

Ukázať a ísť **11**
ukladanie aktivít **3**
ukladanie údajov **14**
UltraTrac **21**
upozornenia **7, 10, 13, 19, 20, 23**
srdcový tep **16**
USB **14**
odpojenie **26**

V

veľkosť kolesa **31**
VIRB diaľkové ovládanie **18**
Virtual Partner **8, 9**
výpočet rozlohy **12**
výškomer **10, 12, 22**
kalibrácia **22**
vzdialenosť **20**
upozornenia **20, 23**
vzhľady hodiniek **21**

Z

zábery **5**
zemepisné body, premietnutie **10**

zóny

čas **10**

srdcový tep **6**

zvuky **4, 9**

support.garmin.com

