

niceboy®

ORYX K700X PRO

User Manual / Gaming Keyboard

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

RU

OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy ORYX K700X Pro

Manuál

Extra tlačítka

INSTALACE

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku). Pro více funkcí doporučujeme stáhnout náš software Niceboy ORYX K700X Pro z webové stránky <https://niceboy.cz/podpora/software>.

OVLÁDACÍ ZKRATKY

FN + DEL = Resetování do továrního nastavení (3s)

FN + WIN = WinLock

Otočení kolečka doleva = Hlasitost -

Otočení kolečka doprava = Hlasitost +

Stisknutí kolečka = Ztlumit zvuk

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + PgUp = rychlost osvětlení +

FN + PgDn = Rychlost osvětlení -

FN + ↑ = Zvýšení jasu

FN + ↓ = Snížení jasu

FN + → = Přepínání barvy podsvícení

FN + ← = Změna směru efektu podsvícení

FN + TAB = Přepínání režimu podsvícení

Fn + \ | = Vypnutí podsvícení

Fn + N = Vlastní nastavení podsvícení

VLASTNÍ NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ

Fn + N = Po držení tlačítek po dobu 3 vteřin se zapne nahrávání vlastního nastavení podsvícení, při krátkém stisknutí (Fn+N) se již uložené nastavení spustí.

Stisknutím zvolte tlačítka, která chcete aby svítala.

Při stisknutí jednoho tlačítka víckrát se změní barva tlačítka.

Fn + N = nastavení se uloží.

NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ A MAKRA

Pro nastavení podsvícení či přidání maker lze využít program Niceboy ORYX K700X Pro, který lze stáhnout na stránkách <https://niceboy.cz/podpora/software>.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Switch: mechanické

Životnost switche:

Počet kláves:

Layout:

Napětí:

Připojení:

Anti-ghosting:

Požadavky OS:

Kabel:

Rozměry:

Hmotnost:

Gateron brown

50 milionů stlačení

67+1 multimediální kolečko zvuku

US

5V DC, proud: 160 mA

USB 2.0

všechny klávesy (NKRO)

Windows, Mac, PS4, PS5

délka 1,8 m

327 x 114 x 39.2mm

745 g

DODATEČNÉ INFORMACE

- Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah.
- Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více).
- Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více).
- Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami a nepokoušejte se jej rozebírat.
- Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky.
- Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že zařízení K700X Pro splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnc>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy ORYX K700X Pro

Manuál

Extra tlačidlá

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu svojho PC/notebooku). Ak chcete využiť viac funkcií, odporúčame stiahnuť si náš softvér Niceboy ORYX K700X Pro z webovej stránky <https://niceboy.cz/sk/podpora/software>.

OVLÁDACIE SKRATKY

FN + DEL = resetovanie do továrenského nastavenia (3 s)

FN + WIN = WinLock

Otočenie kolieska doľava = hlasitosť –

Otočenie kolieska doprava = hlasitosť +

Stlačenie kolieska = stlmiť zvuk

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

FN + PgUp = rýchlosť osvetlenia +

FN + PgDn = rýchlosť osvetlenia -

FN + ↑ = zvýšenie jasú

FN + ↓ = zníženie jasú

FN + → = prepínanie farby podsvietenia
FN + ← = zmena smeru efektu podsvietenia
FN + TAB = prepínanie režimu podsvietenia
Fn + \| = vypnutie podsvietenia
Fn + N = vlastné nastavenie podsvietenia

VLASTNÉ NASTAVENIE PODSVIETENIA

Fn + N = po držaní tlačidiel na 3 sekundy sa zapne nahrávanie vlastného nastavenia podsvietenia, pri krátkom stlačení (Fn+N) sa už uložené nastavenie spustí
Stlačením zvolte tlačidlá, ktoré chcete, aby svietili
Pri stlačení jedného tlačidla viackrát sa zmení farba tlačidla
Fn + N = nastavenie sa uloží

NASTAVENIE PODSVIETENIA A MAKRA

Na nastavenie podsvietenia či pridanie makier je možné využiť program Niceboy ORYX K700X Pro, ktorý si je možné stiahnuť na stránkach <https://niceboy.cz/sk/podpora/software>.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Prepínač:	mechanický Gateron brown
Životnosť prepínača:	50 miliónov stlačení
Počet klávesov:	67+1 multimediálne koliesko zvuku
Layout:	US
Napätie:	5V DC, prúd: 160 mA
Pripojenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	Všetky klávesov (NKRO)
Požiadavky OS:	Windows, Mac, PS4, PS5
Kábel:	dĺžka 1,8 m
Rozmery:	327 x 114 x 39.2mm
Hmotnosť:	745g

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

- Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajúajte výrobok mimo ich dosahu.
- Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac).
- Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac).
- Chráňte zariadenie pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami a nepokúšajte sa ho rozoberať.
- Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky.
- Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

Manuál na stiahnutie v elektronickej podobe nájdete na www.niceboy.eu v sekcii podpora. Týmto NICEBOY s.r.o. vyhlasuje, že zariadenie K700X Pro spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvu4CWpk3vJGrvnc>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy ORYX K700X Pro
Manual
Additional buttons

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date (check with the manufacturer of your PC / Notebook PC). For additional functions (such as change of backlight color or macro functions) we advise you to download a software Niceboy ORYX K700X Pro which is available on web page <https://niceboy.cz/en/podpora/software>.

CONTROL SHORTCUTS

FN + DEL = Reset to factory settings (3s)
FN + WIN = WinLock
Turn wheel left = Volume -
Turn wheel right = Volume +
Press the wheel = Mute

BACKLIGHT CONTROL

FN + PgUp = illumination speed +
FN + PgDn = illumination speed -
FN + ↑ = Brightness Up
FN + ↓ = Brightness Down
FN + → = Switch backlight color

Fn + ← = Change the direction of the backlight effect

Fn + TAB = Switch backlight modes

Fn + \ | = Turn the backlight off

Fn + N = Custom backlight settings

CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS

Fn + N = After briefly holding the buttons down for 3 seconds, the recording of the custom backlight setting will start; when pressed briefly, (Fn + N) the already saved setting will activate

Press to select the buttons you want to light up

Pressing the button multiple times will cycle through colours

Fn + N = The settings will save

BACKLIGHT AND MACRO SETTING

To adjust the backlight or to add macros we recommend you to download the Niceboy ORYX K700X Pro software. The software is available on the websites <https://niceboy.cz/podpora/software>.

SPECIFICATIONS

Switch:	mechanical Gateron brown
Switch life time:	over 50 million
Key number:	67 + multimedia sound wheel
Layout:	US
Voltage:	5V DC, Current: 160 mA
Connectivity:	USB 2.0
Anti-ghosting:	all keys (NKRO)
Supported OS:	Windows, Mac, PS4, PS5
Cord length:	1,8 m
Dimension:	327x 114x 39.2mm
Weight:	745g

ADDITIONAL INFORMATION:

- This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach.
- Avoid using the keyboard on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more).
- Avoid storing the keyboard on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more).
- Protect the product from rain, humidity and liquids and do not attempt to disassemble it.
- Protect the device from sharp objects and falls from height.
- This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

The manual may be installed in its electronic form at www.niceboy.eu under the support section. In so doing, NICEBOY s.r.o. declares that the device K700X Pro meets all the essential requirements of the EU directives that apply to it. The complete version of the EU Declaration of Conformity is available to you here: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnc>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

INHALT DER PACKUNG

Tastatur Niceboy ORYX K700X Pro
Anleitung
Extra Tasten

INSTALLATION

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen). Für mehr Funktionen empfehlen wir, unsere Software Niceboy ORYX K700X Pro von der Webseite <https://niceboy.cz/de/podpora/software> herunterzuladen.

VERKNÜPFUNGEN STEuern

FN + DEL = Reset - Zurücksetzen auf Werkseinstellung (3s)
FN+WIN = WinLock
Rädchen nach links drehen = Lautstärke -
Rädchen nach rechts drehen = Lautstärke +
Drücken des Rädchens = Ton stumm schalten

STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + PgUp = Beleuchtungsgeschwindigkeit +
FN + PgDn = Beleuchtungsgeschwindigkeit -
FN + ↑ = Heller
FN + ↓ = Dunkler
FN + → = Umschalten der Farbe der Hintergrundbeleuchtung

FN + ← = Richtungsänderung des Effekts der Hintergrundbeleuchtung
FN + TAB = Wechseln zwischen den Modi der Hintergrundbeleuchtung
Fn + \ | = Abschalten der Hintergrundbeleuchtung
Fn + N = Eigene Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung

EIGENE EINSTELLUNGEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Fn + N = Durch Drücken der Tasten über 3 Sekunden startet die Aufzeichnung der benutzerdefinierten Einstellung der Hintergrundbeleuchtung, durch kurzes Drücken von (Fn + N) wird die bereits gespeicherte Einstellung eingeschaltet
Durch Drücken wählen Sie die Tasten aus, die leuchten sollen
Bei mehrfachem Drücken einer Taste ändert sich die Tastenfarbe
Fn + N = Die Einstellungen werden gespeichert

EINSTELLUNG VON HINTERGRUNDBELEUCHTUNG UND MAKROS

Für die Einstellung der Beleuchtung oder das Hinzufügen von Makros kann das Programm Niceboy ORYX K700X Pro genutzt werden, das auf den Seiten <https://niceboy.cz/de/podpora/software> heruntergeladen werden kann.

SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

Switch:	mechanisch Gateron brown
Switch-Lebensdauer:	50 Millionen Anschläge
Anzahl der Tasten:	67+1 Multimedia-Lautstärkerädchen
Layout:	US
Stromspannung:	5V DC, Elektrizität: 160 mA
Verbindung:	USB 2.0
Anti-Ghosting:	alle Schlüssel (NKRO)
Anforderungen an das OS:	Windows, Mac, PS4, PS5
Kabel:	Länge 1,8 m
Maße:	327 x 114 x 39.2mm
Gewicht:	745g

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite.
- Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden.
- Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten und versuchen Sie nicht, es zu zerlegen.
- Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und vor Stürzen aus der Höhe.
- Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

Die Anleitung in elektronischer Form zum Herunterladen finden Sie auf www.niceboy.eu in der Sektion „Unterstützung“. Hiermit erklärt die Gesellschaft NICEBOY s.r.o., dass das Gerät K700X Pro alle einschlägigen Grundanforderungen der EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den nachfolgenden Internetseiten zur Verfügung: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvnC>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige

natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX billentyűzet K700X Pro
 Használati útmutató
 Extra billentyűk

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépén (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához). További funkciók érdekében töltsse le a Niceboy ORYX K700X Pro szoftvert a <https://niceboy.cz/hu/podpora/software> oldalról.

VEZÉRLŐ PARANCSIKONOKAT

FN + DEL = Gyári beállítások visszaállítása (3 mp)
 FN+WIN = WinLock
 Tekerjük balra a gombot = Hangerő -
 Tekerjük jobbra a gombot = Hangerő +
 Nyomjuk meg a gombot = Elnémítás

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉS

FN + PgUp = Kivilágítás sebessége +
 FN + PgDn = Kivilágítás sebessége -
 FN + ↑ = Fényerő növelése
 FN + ↓ = Fényerő csökkentése
 FN + → = Háttérvilágítás színének átváltása

FN + ← = Háttérvilágítás fényhatásának irányváltása

FN + TAB = Háttérvilágítás üzemmódváltás

Fn + \ | = Háttérvilágítás kikapcsolása

Fn + N = Egyéni háttérvilágítás beállítása

SAJÁT HÁTTÉRVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

Fn + N = A gombokat 3 másodpercig lenyomva megkezdődik az egyéni háttérvilágítás beállításának rögzítése, röviden megnyomva (Fn + N) pedig aktiváljuk a már elmentett beállítást

Nyomjuk meg a kivilágított gombok kiválasztásához

Egy gombot többször megnyomva megváltoztatjuk a gomb színét

Fn + N = Elmenti az egyéni háttérvilágítást

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS ÉS MAKRÓK BEÁLLÍTÁSA

A háttérvilágítás beállításához vagy makrók hozzáadásához vegye igénybe a Niceboy ORYX K700X Pro programot, amely a <https://niceboy.cz/hu/podpora/software> oldalról tölthető le.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Switch:

mechanikus Gateron brown

Switch élettartama:

50 millió lenyomás

Billentyűk száma:

67+1 multimédiás hangszabályozó

Layout:

US

Feszültség:

5V DC, akkumulátor: 160 mA

Kapcsolat:

USB 2.0

Anti-ghosting:

minden kulcs (NKRO)

OR követelmények:

Windows, Mac, PS4, PS5

Kábel hossza:

1,8 m

Méretek:

327 x 114 x 39.2mm

Tömeg:

745g

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

- Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa.
- Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken.
- Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken.
- Óvjuk a készüléket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól, és ne kíséreljük meg szétszerelni.
- Óvjuk a készüléket az éles tárgyaktól és a leejtéstől.
- A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

A használati útmutató elektronikus verziója letölthető a www.niceboy.eu weboldal támogatás szekciójában. Az NICEBOY s.r.o. ezúton kijelenti, hogy a (z) K700X Pro készülék megfelel a rá vonatkozó uniós irányelvek összes alapvető követelményének. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-oshode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírás szerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató

(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Uniót kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K700X Pro

Upute za upotrebu

Dodatne tipke

INSTALACIJA

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg računala). Za više značajki preporučujemo preuzimanje našeg softvera Niceboy ORYX K700X Pro s web stranice <https://niceboy.cz/hr/podpora/software>.

KONTROLNE PREČACE

FN + DEL = vraćanje na tvorničke postavke (3 s)

FN + WIN = WinLock

Okretanje kotačića ulijevo = smanjivanje glasnoće

Okretanje kotačića udesno = pojačavanje glasnoće

Pritiskanje kotačića = isključivanje zvuka

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

FN + PgUp = povećavanje brzine osvjetljavanja

FN + PgDn = smanjivanje brzine osvjetljavanja

FN + ↑ = povećanje svjetline

FN + ↓ = smanjenje svjetline

FN + → = promjena boje pozadinskog osvjetljenja

FN + ← = promjena smjera efekta pozadinskog osvjetljenja

FN + TAB = promjena načina pozadinskog osvjetljenja

FN + \ | = isključivanje pozadinskog osvjetljenja

FN + N = prilagođene postavke pozadinskog osvjetljenja

PRILAGOĐENE POSTAVKE POZADINSKOG OSVJETLJENJA

FN + N = nakon kratkog pritiskanja tipki u trajanju od 3 sekunde pokreće se snimljena postavka prilagođenog pozadinskog osvjetljenja; ako se nakratko pritisne, (FN + N), aktivira se već spremljena postavka

Pritisnite za odabir tipki koje želite osvjetliti

Ako više puta pritisnete tipku, boje će se mijenjati

FN + N = postavke će se spremiti

Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i za macro

Za podešavanje pozadinskog svjetla ili dodavanje makronaredbe možete upotrijebiti program Niceboy ORYX K700X Pro, koji se može preuzeti na stranici <https://niceboy.cz/hr/podpora/software>.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Switch:	mehanički Gateron brown
Vijek trajanja switcha:	50 miliona klikova
Broj tipki:	67 + 1 kotačić za regulaciju zvuka multimedije
Layout:	US
Napon:	5V DC, električna struja: 160 mA
Vežu:	USB 2.0
Anti-ghosting:	sve tipke (NKRO)
Zahtjevi za OS:	Windows, Mac, PS4, PS5
Kabel:	duljina 1,8 m
Dimenzije:	327 x 114 x 39.2mm
Masa:	745g

DODATNE INFORMACIJE

- Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata.
- Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više).
- Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više).
- Zaštitite proizvod od kiše, vlage i tekućine i ne pokušavajte ga rastaviti.
- Zaštitite uređaj od oštarih predmeta i pada s visine.
- Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

Priručnik se može preuzeti u elektroničkom obliku na www.niceboy.cz u odjeljku za podršku. Ovime NICEBOY s.r.o. izjavljuje da uređaj K700X Pro ispunjava sve osnovne zahtjeve prema smjernicama EU koje se na njega odnose. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećim web stranicama: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)

Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K700X Pro
Podręcznik użytkownika
Dodatkowe przyciski

INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa). Więcej funkcji można uzyskać po pobraniu naszego oprogramowania Niceboy ORYX K700X Pro ze strony internetowej <https://niceboy.cz/pl/podpora/software>.

SKRÓTY STERUJĄCE

FN + DEL = Powrót do ustawień fabrycznych (3 s)
FN + WIN = WinLock
Obrót pokrętła w lewo = Głośność -
Obrót pokrętła w prawo = Głośność +
Naciśnięcie pokrętła = Wyciszenie dźwięku

OBŚŁUGA PODŚWIETLENIA

FN + PgUp = szybkość oświetlenia +
FN + PgDn = Szybkość oświetlenia -
FN + ↑ = Rozjaśnienie
FN + ↓ = Przyciemnienie
FN + → = Przełączanie koloru podświetlenia

FN + ← = Zmiana kierunku efektu podświetlenia
FN + TAB = Przełączanie trybu podświetlenia
Fn + \| = Wyłączenie podświetlenia
Fn + N = Własne ustawienia podświetlenia

WŁASNE USTAWIENIA PODŚWIETLENIA

Fn + N = Przytrzymanie przycisków przez 3 sekundy umożliwia włączenie rejestracji własnych ustawień podświetlenia, przez krótsze naciśnięcie przycisków (Fn+N) włącza się już zapisane ustawienia

Wybierz przyciski, które mają się świecić, naciskając je

Naciśnięcie jednego przycisku więcej razy powoduje zmianę koloru przycisku

Fn + N = Ustawienia zostają zapisane

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA I MAKRA

W celu ustawienia podświetlenia lub dodania makr można skorzystać z programu Niceboy ORYX K700X Pro, który jest do dyspozycji na stronie <https://niceboy.cz/pl/podpora/software>.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Przełącznik:	mechaniczny Gateron brown
Żywotność przełącznika:	50 milionów naciśnień
Ilość klawiszy:	67+1 multimedialne pokrętko dźwięku
Layout:	US
Napięcie:	5V DC, elektryczność: 160 mA
Połączenie:	USB 2.0
Anti-ghosting:	wszystkie przyciski (NKRO)
Wymagania systemowe:	Windows, Mac, PS4, PS5
Kabel:	długość 1,8 m
Wymiary:	327 x 114 x 39.2mm
Masa:	745g

DODATKOWE INFORMACJE

- Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem.
- Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i mniej / 45 °C i więcej) albo wilgotności (20 % i mniej / 90 % i więcej).
- Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20 °C i mniej / 60 °C i więcej) albo wilgotności (90 % i więcej).
- Chroń produkt przed deszczem, wilgocią i cieczami. Nie podejmuj prób jego demontażu.
- Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości.
- Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w sekcji Wsparcie. NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie K700X Pro spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez odnośne dyrektywy UE. Pełna treść Deklaracji Zgodności UE jest do dyspozycji na stronie internetowej: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwa kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K700X Pro

Priročnik

Dodatni gumbi

NAMEŠTITEV

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika).

Za več funkcij priporočamo prenos naše programske opreme Niceboy ORYX K700X Pro s spletne strani <https://niceboy.cz/sl/podpora/software>.

NADZORNE BLIŽNJICE

FN + DEL (3 sekunde) = Ponastavitev na tovarniške nastavitve

FN + WIN = WinLock

Vrtenje vrtljivega gumba v levo = Glasnost -

Vrtenje vrtljivega gumba v desno = Glasnost +

Pritisk na vrtljivi gumb = Izklop zvoka

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + PgUp = Hitrost osvetlitve +

FN + PgDn = Hitrost osvetlitve -

FN + ↑ = Povečanje svetlosti

FN + ↓ = Zmanjšanje svetlosti

FN + → = Sprememba barve osvetlitve ozadja

FN + ← = Sprememba smeri osvetlitve ozadja
FN + TAB = Preklop med načini osvetlitve ozadja
Fn + \ | = Izklop osvetlitve ozadja
Fn + N = Nastavitve osvetlitve ozadja po meri

NASTAVITVE OSVETLITVE PO MERI

Fn + N = Potem ko gumbe pritisnete in zadržite 3 sekunde, se začne snemanje nastavitvev osvetlitve ozdaja po meri; če gumbe (Fn + N) pritisnete na kratko, se aktivira že shranjena nastavitvev

Pritisnite za izbiro gumbov, ki jih želite osvetliti
Z večkratnim pritiskom gumba se lahko pomikate po barvah
Fn + N = Shranjevanje nastavitvev

NASTAVITVE OSVETLITVE OZADJA IN MAKROV

Za nastavitvev osvetlitve in dodajanje makro ukazov lahko uporabite program Niceboy ORYX K700X Pro, ki ga lahko prenesete na straneh <https://niceboy.cz/sl/podpora/software>.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Switch:	mehanska Gateron brown
Življenjska doba stikala:	50 milijonov pritiskov
Število tipk:	67 + 1 večpredstavnostni vrtljivi gumb
Layout:	US
Napetost:	5V DC, elektrika: 160 mA
Povezavo:	USB 2.0
Anti-ghosting:	vse tipke (NRKO)
Zahteve OS:	Windows, Mac, PS4, PS5
Kabel:	dolžina 1,8 m
Dimenzije:	327 x 114 x 39.2mm
Masa:	745g

DODATNE INFORMACIJE

- Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega.
- Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več).
- Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več).
- Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami ter ga ne poskušajte razstaviti.
- Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine.
- Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

Navodila za prenos v elektronski obliki najdete na www.niceboy.eu v sekciji pomoč. NICEBOY s.r.o. s tem izjavlja, da naprava K700X Pro izpolnjuje vse bistvene zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjih spletnih straneh: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwvu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Tastatură Niceboy ORYX K700X Pro

Manual

Butoane suplimentare

CONECTARE

După scoaterea tastaturii din ambalaj conectați-vă prin conectorul USB la computer. Dacă tastatura nu este recunoscută, verificați dacă driverele USB sunt actualizate (consultați producătorul PC-ului / notebook-ului dvs.). Pentru funcții suplimentare (cum ar fi schimbarea culorii luminii de fundal sau funcții macro) vă sfătuim să descărcați un software Niceboy ORYX K700X Pro care este disponibil pe pagina web <https://niceboy.cz/en/podpora/software>.

COMENZI RAPIDE DE CONTROL

FN + DEL = Resetare la setările din fabrică (3s)

FN + WIN = WinLock

Rotiți roata la stânga = Volum -

Rotiți roata la dreapta = Volum +

Apăsăți roata = Anulare sunet

CONTROL ILUMINARE DE FUNDAL

FN + PgUp = viteza de iluminare +

FN + PgDn = viteza de iluminare -

FN + ↑ = Creșteți luminozitatea

FN + ↓ = Reduceți luminozitatea

FN + → = Comutați culoarea luminii de fundal

FN + ← = Modificați direcția efectului luminii de fundal
FN + TAB = Comutați modurile de iluminare de fundal
Fn + \ | = Opriiți lumina de fundal
Fn + N = Setări personalizate pentru iluminarea de fundal

SETĂRI ILUMINARE DE FUNDAL PERSONALIZATE

Fn + N = După apăsarea scurtă a butoanelor timp de 3 secunde, va începe înregistrarea setării de iluminare personalizată; când este apăsat scurt, (Fn + N) setarea deja salvată se va activa
Apăsați pentru a selecta butoanele care doriți să se aprindă
Apăsarea butonului de mai multe ori va trece prin toate culorile
Fn + N = Setările se vor salva

SETĂRI DE ILUMINARE DE FUNDAL ȘI MACRO

Pentru a regla lumina de fundal sau pentru a adăuga macrocomenzi, vă recomandăm să descărcați software-ul Niceboy ORYX K700X Pro. Software-ul este disponibil pe site-urile web <https://niceboy.cz/podpora/>.

SPECIFICAȚII

Comutator:	mecanic Gateron brown
Durata de viață a comutatorului:	peste 50 de milioane
Număr de taste:	67 + 1 roată de sunet multimedia
Layout:	US
Tensiune:	5V DC, curent: 160 mA
Conectare:	USB 2.0
Anti-ghosting:	toate tastele (NKRO)
Sistem de operare acceptat:	Windows, Mac, PS4, PS5
Lungimea cablului:	1,8 m
Dimensiune:	327 x 114 x 39.2mm
Greutate:	745g

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Acest pachet conține piese mici care pot reprezenta un pericol pentru copii. Acesta este motivul pentru care produsul trebuie păstrat ferit de accesul copiilor.
- Evitați utilizarea căștilor în locuri expuse la temperaturi prea scăzute sau ridicate (0°C și mai mult / 45°C și mai mult) sau umiditate (20% și mai puțin / 90% și mai mult).
- Evitați utilizarea căștilor în locuri expuse la temperaturi prea scăzute sau ridicate (-20°C și mai mult / 60°C și mai mult) sau umiditate (90% și mai mult).
- Evitați depozitarea în medii umede, protejați produsul de ploaie, umezeală și lichide și nu încercați să-l demontați.
- Protejați produsul de obiecte ascuțite și căderi de la înălțime.
- Acest produs îndeplinește toate cerințele principale impuse de Directiva UE.

Manualul disponibil pentru descărcare în format electronic poate fi găsit pe www.niceboy.eu în secțiunea de asistență. NICEBOY s.r.o. declară prin prezenta că dispozitivul K700X Pro îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care i se aplică. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale. Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice.

(Utilizarea în firme și comercială)

Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Клавиатура Niceboy ORYX K700X Pro

Руководство

Дополнительные клавиши

УСТАНОВКА

Клавиатуру достаточно после распаковки подключить к компьютеру посредством разъема USB. Если клавиатура не будет распознана, проверьте актуальность драйвера USB в Вашем компьютере (актуальность проверьте у производителя вашего ПК / ноутбука). Для расширения функций рекомендуем скачать наше программное обеспечение для Niceboy ORYX K700X Pro с сайта <https://niceboy.cz/podpora/software>.

ЯРЛЫКИ УПРАВЛЕНИЯ

FN + DEL = Сброс на заводские настройки (3 сек.)

FN+WIN = WinLock

Вращение колесика влево = Громкость –

Вращение колесика вправо = Громкость +

Нажатие колесика = Приглушить звук

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN + PgUp = Скорость освещения +

FN + PgDn = Скорость освещения -

FN + ↑ = Увеличение яркости

FN + ↓ = Уменьшение яркости

FN + → = Переключение цвета подсветки

FN + ← = Изменение направления эффекта подсветки

FN + TAB = Переключение режима подсветки

Fn + \ | = Выключение подсветки

FN+N= Собственная настройка подсветки

СОБСТВЕННАЯ НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

Fn + N = После удержания кнопок нажатыми на протяжении 3 секунд включится запись собственной настройки подсветки, при коротком нажатии (Fn+N) уже сохраненная настройка включится

Нажатием клавиш выберете те, которые будут светиться

При повторяющемся нажатии одной клавиши цвет клавиши изменится

Fn + N = Настройка сохранится

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ И МАКРОСОВ

Для настройки подсветки или добавления макросов Вы можете воспользоваться программой Niceboy ORYX K700X Pro, которую можно скачать с сайта <https://niceboy.cz/podpora/software>.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Выключатель:

Срок службы выключателя:

Количество клавиш:

Layout:

Напряжение:

Связь:

Функция Anti-ghosting:

Требования к операционной системе:

Кабель:

Размеры:

Вес:

механический Gateron brown

50 миллионов нажатий

67+1 мультимедийное

колесико громкости

US

5V DC, электричество: 160 mA

USB 2.0

все клавиши (одновременное нажатие нескольких клавиш)

Windows, Mac, PS4, PS5

длина 1,8 м

327 x 114 x 39.2мм

745г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Настоящая упаковка содержит мелкие части, которые могут представлять опасность для детей. Поэтому храните изделие в недоступном для них месте.
- Не пользуйтесь клавиатурой в местах со слишком низкой или высокой температурой (0°C и ниже / 45°C и выше) или влажностью (20 % и менее / 90 % и более).
- Не храните клавиатуру в местах со слишком низкой или высокой температурой (-20°C и ниже / 60°C и выше) или влажностью (90 % и более).
- Предохраняйте изделие от дождя, влаги, жидкостей и не пытайтесь его разбирать.
- Предохраняйте устройство от острых предметов и падений с высоты.
- Это изделие удовлетворяет всем предъявляемым к нему основным требованиям директив ЕС.

Руководство пользователя доступно в электронном виде на сайте www.niceboy.eu в разделе „Поддержка“. NICEBOY s.r.o. настоящим подтверждает, что устройство K700X Pro отвечает всем применимым к нему основным требованиям директив ЕС. С полной редакцией Декларации о соответствии (ЕС) можно ознакомиться по ссылке: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vjGrvnC>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)



Такой знак на изделии или в сопровождающей документации означает, что по окончании срока службы электрические и электронные изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в специальные пункты по утилизации, куда они принимаются бесплатно.

Обеспечив правильную утилизацию такого изделия, Вы поможете сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора отходов для получения дополнительной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правовыми нормами.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

С целью правильной утилизации электрического и электронного оборудования в рамках корпоративного и промышленного использования обратитесь к производителю или импортеру оборудования, который предоставит Вам информацию о том, как утилизировать данное изделие, и, в зависимости от даты его размещения на рынке, сообщит, кто обязан финансировать утилизацию этого электрического оборудования. Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза. Указанный выше знак действует только в странах Европейского союза. Для правильной утилизации электрического и электронного оборудования запросите подробную информацию у Ваших властей или у продавца оборудования.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Praha 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.

Made in China.

RoHS **CE**   