

## Návod k použití hracího kolotoče Fisher Price

Návod uschovejte pro případné pozdější použití. V originální instrukci jsou obrázky, které Vám mohou usnadnit sestavení/použití

- Před sestavením a použitím zboží si důkladně přečtěte návod
- Zboží musí sestavit dospělá osoba. K sestavení použijte šroubovák (není součástí balení)
- K zapotřebí jsou 4 alkalické baterie typu „D“ (LR20) do kolotoče a 2 alkalické baterie „AA“ (LR6) do dálkového ovladače. (Baterie nejsou součástí balení)

### SOUČÁSTI

- Rameno
- 3 měkké hračky
- 3 měkké úchyty na hračky
- 3 pevné úchyty na hračky
- Svorka
- Centrální jednotka
- Úchyt na postýlku
- Dálkový ovladač
- Šroub #6 x 1,6 cm – 1 ks
- Šrouby s plochou hlavičkou #4 x 1 cm – 3 ks

### VAROVÁNÍ!

- Existuje riziko zamotání se – držte zboží mimo dosah dětí
- Zboží nesmí být používáno, když se dítě dokáže samo zvednout nebo sedět

### VAROVÁNÍ!

- Zboží obsahuje před sestavením drobné části. Sestavení musí provádět dospělá osoba.
- Hrací kolotoč byl navržen jako médium, které zajišťuje optickou stimulaci dítěte a dítě se jej nesmí dotýkat
- Během přebalování na stole dbejte, aby hračka nebyla v dosahu dítěte
- Vždy připevněte kolotoč k postýlce nebo ohrádce důkladně, a použijte k tomu všechny určené upevňovací prostředky. Dodržujte postup přichycení dle instrukcí. Pravidelně kontrolujte správnost uchycení
- Pro přichycení kolotoče nepřidávejte žádné dodatečné šňůrky ani pásky

### FUNKCE KOLOTOČE

1. Světelná kopule – promítá bubliny, rybičky a vlny na stropě dětského pokojíku
2. Knoflík Start – Zapíná nebo restartuje hudbu a příjemné světýlka
3. Knoflík pro výběr světla – Umožňuje vybrat světlo z kopule, noční lampičky, obou zdrojů nebo žádného
4. Knoflík pro výběr melodie – Umožňuje vybrat jednu z pěti melodií

5. Regulace hlasitosti/zesílení – Umožňuje vybrat vysokou úroveň hlasitosti, nízkou, vypnout zvuk nebo vypnout zesílení
6. Kopule přijímače – Přijímá signál z dálkového ovladače. Musí být natočena k ovladači
7. Noční lampička – Svítí příjemným, zářícím světlem

#### FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Knoflík – Po zmáčknutí se aktivuje kolotoč, pokud byl již zapnut. Pro zastavení zmáčkněte knoflík znovu. Zmáčkněte ještě jednou pro změnu melodie
2. Signalizační dioda – Rozsvítí se jako potvrzení vyslání signálu
3. Okno snímače – Ovladač vysílá signály do kopule přijímače kolotoče
4. Úchyt – Díky němu můžete ovladač zavěsit třeba na kliku. Pokud úchyt nechcete využít, můžete ho přetočit a připevnit k dolnímu lemu ovladače
5. Pouzdro pro baterie – Vložte dvě alkalické baterie „AA“. Dodržujte instrukce pro baterie, které jsou uvedeny v další kapitole. Pro delší vydrž používejte alkalické baterie

#### VLOŽENÍ BATERIÍ

##### Kolotoč

- Nejděte krytku pouzdra baterií zezadu kolotoče
- Odšroubujte krytku pomocí šroubováku Phillips a sundejte ji  
Rada: Pokud je ke kolotoči připevněn úchyt k postýlce, nejdříve ho odšroubujte a sundejte
- Vložte 4 alkalické baterie typu „D“  
Rada: Pro delší životnost používejte alkalické baterie
- Dejte krytku zpět na své místo a přišroubujte ji. Nepřetáčejte šroubky

**DŮLEŽITÉ:** Při normálním používání se baterie v kolotoči vybíjejí rychleji než v kolotoči. Když zvuk nebo světla slábnou, a pohyb kolotoče se zpomaluje vyměňte baterie kolotoče

##### Dálkový ovladač

- Nejděte krytku pouzdra baterií zezadu ovladače
- Odšroubujte krytku pomocí šroubováku Phillips a sundejte ji
- Vložte dvě alkalické baterie typu „AA“  
Rada: Pro delší životnost používejte alkalické baterie
- Dejte krytku zpět na své místo a přišroubujte ji. Nepřetáčejte šroubky

**DŮLEŽITÉ:** Pokud kolotoč nereaguje na signály ovladače neznamená to vyčerpání baterií ovladače. Ty vyměňte až dioda ovladače bude svítit slabě a zhasíná se při použití ovladače. Pokud po výměně baterií nesvítí dioda, zkontrolujte správnost polarity

#### BEZPEČNOST PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ

V bateriích mohou vytýkat směsi, které by mohly způsobit popáleniny kůže nebo můžou zničit hračku. Abyste předešli vytečení baterií dodržujte toto:

- Nemáchejte staré baterie s novými ani různých značek a typu ( např. alkalické s obyčejnými atd.)
- Dodržujte polaritu
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vyjměte baterie. Vždy vytáhněte použité baterie. Baterie skladujte dle pokynů daného státu. Neházejte do ohně
- Používejte baterie stejného druhu a nejlépe také stejné značky
- Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny
- Před nabíjením vyjměte baterie z přístroje

- Nabíjecí baterie necht' nabíjí dospělá osoba

## SESTAVENÍ

1.

- Najděte pevné úchyty na hračky
- Vsuňte závěsy na koncích úchyťů do otvorů v centrální jednotce

2.

- Najděte měkké úchyty na hračky
- Přiložte konce úchyťů s většími otvory k určeným otvorům v centrální jednotce
- Vložte šroub #4 x 1 cm do otvoru v úchyty a v centrální jednotce. Přišroubovat šroubovákem Phillips. Nepřetočte závit.
- To samé proveďte s dalšími dvěma úchyty

3.

- Přiložte provázek měkké hračky k otvoru na konci měkkého úchyty
- Potáhněte hračku dolů, abyste ji upevnili
- To samé proveďte s dalšími dvěma úchyty

4.

- Vložte rameno do otvoru na boku centrální jednotky
- Ujistěte se, že je rameno dobře připevněno. Správnost zasunutí ověříte tak, že červené ryska na rameni se vsune do centrální jednotky
- Zkontrolujte dobré upevnění potáhnutím za rameno

5.

- Přiložte konec ramene k otvoru základny
- Vsuňte šroub #6 x 1,6 cm k otvorům v ramenu a základně. Přišroubovat šroubovákem Phillips. Nepřetočte závit.

## PŘIPEVNĚNÍ K POSTÝLCE

- Umístěte základnu pouzdem pro baterie směrem nahoru
  - Přiložte úchyt k připevnění na postýlku k základně
  - Přišroubujte 3 šroubky šroubovákem Phillips. Nepřetočte závit
- Umístěte základnu kolotoče k horní příčce postýlky tak, aby část se závity byla vně postýlky
- Dejte svorku na závit a dotáhněte ve směru hodinových ručiček. Nepřetočte závit.

## POUŽITÍ

### DŮLEŽITÉ!

- Může se stát, že dálkové ovladače mají vliv i na jiné přístroje. Pokud k tomu u Vás dochází, nedovolte, aby jiný ovladač měnil činnost kolotoče
- Pokud budete používat ovladač v dobře osvětlené místnosti (sluncem nebo umělým světlem) může dojít k tomu, že ovladač bude mít slabší dosah. Přiblížte potom kolotoč nebo snižte úroveň osvětlení.
- Ujistěte se, že šipka na kopuli přijímače je natočena k ovladači. Abyste získali nejlepší signál, nedávejte mezi ovladač a kolotoč žádné předměty. Například pokud budete ovladač nejčastěji používat ve dveřích, natočte šipku kopule na dveře a ujistěte se, že mezi ovladačem a kolotoče nejsou žádné předměty

### Přepínač hlasitosti/zesílení

- Přepínač má 4 pozice: vypnutý; nízká hlasitost; vysoká hlasitost a vypnutý zvuk (pouze světla)
- Přepínač dejte do pozice vypnutý, pokud kolotoč není používán

### **Přepínač melodií**

- Zmáčknutím vyberte jednu z pěti melodií
- Po každém zmáčknutí kolotoč začne hrát novou melodii od začátku až do konce a návratu k předchozí

### **Přepínač světel**

Zmáčkněte pro výběr jedné ze čtyř možností způsobů osvětlení:

- Svíticí kopule projektoru, která promítá bubliny, rybičky a vlny na stropě dětského pokoje
- Noční lampička svítí příjemné a zářící se světlo
- Zároveň kopule projektoru a noční lampička
- Vypnutí světel (pouze zvuky)
- Po každém zmáčknutí kolotoč změní světelnou variantu do jejího konce a návratu k předchozí

### **Tlačítko START**

- Zmáčkněte tlačítko start na ovladači nebo kolotoči pro jeho aktivaci
- Kolotoč bude hrát několik minut
- Pro znovu zapnutí kolotoče stiskněte opět start
- Pokud zmáčknete tlačítko na ovladači, zastavíte melodii
- Po opětovném zmáčknutí tlačítka na ovladači změníte melodii

### **Použití na přebalovacím stole**

- Sundejte svorku ze závitů
- Sundejte kolotoč z postýlky
- Odšroubujte šroubky, které drží úchyty na postýlce. Použijte šroubovák Phillips
- Sundejte úchyt na postýlku z kolotoče
- Schovejte úchyt na bezpečné místo pro pozdější použití
- Hračku umístěte co nejdále od dítěte tak, ať k ní nemá přístup

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

#### **Měkké hračky**

- Sundejte hračky z úchytů
- Vytáhněte provázky z úchytů
- Vložte hračky do podšívky polštářku. Perte v chladné vodě na šetrný program. Sušte v pokojové teplotě. Nepoužívat bělidlo

#### **Kolo toč**

- Umyjte vlhkým hadříkem, můžete použít i mýdlo
- Neponořujte do vody

### **Distributor:**

Grapol sp. z o.o.  
ul. Główna 1a  
51-180 Wrocław – Psary  
Faks: (071) 387 8135  
email: [grapol@grapol.pl](mailto:grapol@grapol.pl)