

**Informácie o produkte podľa nariadenia (EÚ) 2023/826****Produkt:** Tyčový mixér**Ochranná známka:** Bosch**Identifikátor modelu:** MSM4B6V2

Stav	Max. spotreba energie (W)	Max. doba pre automatickú aktiváciu funkcie riadenia spotreby (minúty)
Spotreba energie vo vypnutom režime	0.5	0.0
Spotreba energie spotrebiča v inom stave, keď nie sú prekročené platné požiadavky na spotrebu energie vo vypnutom stave alebo v pohotovostnom režime, keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti.	-	-
Spotreba energie v pohotovostnom režime/vypnutý displej	-	-
Spotreba energie v pohotovostnom režime/zapnutý displej	-	-
Spotreba energie v pohotovostnom režime/sieti (spôsob vypnutia modulu Wi-Fi nájdete v používateľskej príručke)	-	-
Pohotovostný režim siete, keď sú pripojené všetky porty káblovej siete a aktivované všetky porty bezdrôtovej siete.	-	--
návod na aktiváciu a deaktiváciu bezdrôtových sieťových portov	Pre modely s bezdrôtovými pripojeniami môžete ušetriť energiu odpojením sieťových portov, keď sa nepoužívajú. Viac informácií nájdete v Užívateľskej príručke.	