

Sekery Norden

Péče a údržba

Před uložením vždy odstraňte nečistoty z čepele a dřevěného topůrka a zbavte je vlhkosti. Zamezíte tak vzniku rzi a případnému poškození povrchu sekery. Topůrko pravidelně ošetřujte libovolným olejem na dřevo nebo voskem, abyste zajistili jeho ochranu. Přebytečný olej / vosk setřete z topůrka čistým hadříkem.

Péče o sekeru

- Při skladování sekery vždy zkontrolujte, zda je místo uložení kryté před deštěm a není tam vlhkost.
- Sekeru neukládejte na příliš horkém či suchém místě.
- Před uložením čepel sekery ošetřete tenkou vrstvou oleje.
- Sekeru nepoužívejte jako palici ani jako klín ani s ní neprovádějte podobné údery.
- Ocelovou čepel sekery nikdy nepoužívejte k úderům do ocelových předmětů.

Teritamine

- Kõige lihtsam on kirvest teritada meie Xsharp™-i teritajaga
- Valige teritajal kirve pilu ja tehke seejärel 3–5 ühtlast horisontaalset tõmmet
- Tera on piisavalt terav, kui saate sellega halu pinnale lihtsasti tähise lõigata