❑ Používání tlačítka INFO (průvodce Teď & Další)

Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav některých nastavení zvuku a videa.

Průvodce Teď & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály podle vysílacího času.

Když stisknete tlačítko **INFO**, v horní části obrazovky se zobrazí informační záhlaví kanálů. Když poté stisknete tlačítko **ENTER**, zobrazí se podrobnosti o programu.

- Pomocí tlačítek ◄, ► zobrazíte informace o požadovaném programu při sledování aktuálního kanálu.
- Pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace pro ostatní kanály.

❑ Uložení kanálů do paměti

■ Anténa

(v závislosti na zemi a modelu)

MENU → Vysílání → Anténa → ENTER

Než televizor začne ukládat do paměti dostupné kanály, je nutné zadat typ zdroje signálu připojeného k televizoru.

Automatické ladění

(v závislosti na zemi a modelu)

MENU → Vysílání → Automatické ladění → ENTER

Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Jestliže je kanál uzamčen, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

- **Automatické ladění**

  Anténa (**Anténa** / **Kabel** / **Satelit**) (v závislosti na zemi a modelu): Vyberte zdroj antény, který se má uložit do paměti.

  Vyberete-li možnost **Anténa**, kanál se automaticky vyhledá a uloží se do paměti televizoru.

  Typ kanálu (**Dig. a Anal.** / **Digitální** / **Analogové**): Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti.

  Pořadí kanálů (v závislosti na zemi a modelu): Vyberte typ řazení kanálů.

Při zvolené možnosti Kabel → Dig. a Anal., Digitální nebo Analogové

– **Výběr operátora** (v závislosti na zemi a modelu): Slouží k výběru poskytovatele kabelového vysílání.

– **Režim vyhled.**: Vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti televizoru.

  Pokud vyberete **Rychlé**, můžete stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači ručně nastavit možnost **Síť**, **Síťové ID**, **Kmitočet**, **Modulace** a **Přenosová rychlost**.

– **Síť**: Výběr režimu nastavení **Síťové ID** z možností **Autom.** a **Manuální**.

  - **Síťové ID**: Když je možnost **Síť** nastavena na hodnotu **Manuální**, můžete nastavit **Síťové ID** pomocí číselných tlačítek.

- **Kmitočet**: Zobrazí frekvenci kanálu (v každé zemi je hodnota jiná).
- **Modulace**: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.
- **Přenosová rychlost**: Zobrazí dostupné přenosové rychlosti.

- **Možn. vyhl. kabel. sítě**

  (v závislosti na zemi a modelu a pouze pro kanály kabelové televize)

  Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

  Počáteční fr. / **Konečný kmitočet**: Nastavení počáteční nebo konečné frekvence (v každé zemi je jiná).

  Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové rychlosti.

  Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.

- **Satelit**

  (v závislosti na zemi a modelu a pouze pro satelit)

  Vyberete-li možnost **Satelit**, kanál se automaticky vyhledá a uloží se do paměti televizoru.

  Typ kanálu (**Vše** / **TV** / **Rádio**): Vyberte typ kanálu, který se má uložit do paměti.

  Satelit: Vyberte satelit pro vyhledávání.

  Vyhledávací režim (**Všechny kanály** / **Pouze bezplatné**): Vyberte režim vyhledávání pro vybraný satelit.

  Režim vyhled.: Nastavte **Režim vyhled.** pomocí tlačítek ▲ / ▼.

- **Automatické ladění v pohotovostním rež.** (v závislosti na zemi a modelu): Automaticky naladí kanály, když je televizor v pohotovostním režimu.
- **Časovač probuzení** (v závislosti na zemi a modelu): Můžete naplánovat časovač, aby zapnul televizor a automaticky vyhledal kanály.

❑ Používání nabídky kanálů

■ Seznam kanálů

MENU → Vysílání → Seznam kanálů → ENTER

Seznam kanálů obsahuje kanály, které televizor zobrazí, když stisknete tlačítko kanálů. Lze zobrazit informace o kanálech, tj. možnosti Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Analogové nebo Oblíbené 1–5.

Stisknutím tlačítka ► (Režim) změníte režim kanálu, případně stisknutím tlačítka ◄ (Řazení) změníte pořadí kanálů podle čísla kanálu nebo podle názvu v seznamu.

Když na dálkovém ovladači stisknete tlačítko **CH LIST**, zobrazí se rovnou obrazovka Seznam kanálů.

Třídění kanálů

- **Číslo** / **Jméno**: Uspořádá pořadí kanálů podle čísla kanálu nebo podle názvu v seznamu.

Režim kanálu

- **Anténa**: Slouží k přepínání mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**. (v závislosti na zemi a modelu)
- **Upravit oblíb.**: Kanály, které sledujete často, lze nastavit jako oblíbené.
  - Podrobné informace o používání funkce **Upravit oblíb.** najdete v části „**Upravit oblíb.**“.
- **Oblíbené 1–5**: Zobrazí se všechny oblíbené kanály uspořádané až do pěti skupin. Každá skupina je na samostatné obrazovce.
  - Televizor zobrazí **Oblíbené 1–5**, pouze pokud jste přidali oblíbené položky pomocí funkce **Upravit oblíb.**.

- **Všechny**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály.
- **TV**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné televizní kanály.
- **Rádio**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné rozhlasové kanály.
- **Data/Ostatní**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály MHP (Multimedia Home Platform) a ostatní kanály.
- **Analogové**: Zobrazí všechny aktuálně dostupné analogové kanály.

Programy

MENU → Vysílání → Programy → ENTER

Informace v elektronickém programovém průvodci EPG jsou poskytovány vysílacími společnostmi. Pomocí přehledů pořadů poskytovaných vysílacími společnostmi můžete s předstihem určit pořady, které chcete sledovat, takže se kanál v zadaný čas automaticky přepne na vybraný pořad. V závislosti na stavu kanálu se mohou údaje o pořadu zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi.

- A Červené tlačítko (**Rychlá navigace**): Rychlé zobrazování televizních programů uložených v seznamu pomocí tlačítek ▲/▼/◄/►.
- B Zelené tlačítko (**Kategorie kanálů**): Zvolte typ kanálů, který chcete zobrazit.
- C Žluté tlačítko (**Časový rozvrh**): Přesun na seznam rezervovaných programů na obrazovce **Časový rozvrh**.

Časový rozvrh

MENU → Vysílání → Časový rozvrh → ENTER

Je možné nastavit automatické zobrazení požadovaného kanálu v určeném čase. Navíc můžete sledovat, upravovat nebo odstranit kanál, který jste rezervovali pro sledování.

Abyste tuto funkci mohli používat, musíte nejprve nastavit aktuální čas pomocí možnosti Čas → Hodiny v nabídce Systém.

1. Stiskněte tlačítko Plán na obrazovce Časový rozvrh. Zobrazí se nabídka Plán sledování.
2. S použitím tlačítek ▲/▼/◄/► nastavíte každou nabídku možností.
   - Kanál: Vyberte požadovaný kanál.

- **Opakovat**: Výběrem možnosti **Jednou**, **Manuální**, **So~Ne**, **Po~Pa** nebo **Denně** proveďte nastavení, které vám vyhovuje. Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete nastavit libovolný den.

  Symbol (✓) označuje vybraný den.

- **Datum**: Umožňuje nastavit požadované datum.

  Je k dispozici, když ve volbě **Opakovat** vyberete možnost **Jednou**.

- **Čas začátku**: Můžete nastavit počáteční čas, který chcete.

Chcete-li upravit nebo zrušit rezervovaný plán, vyberte rezervovaný plán na obrazovce **Časový rozvrh**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Upravit** nebo **Odstranit**.

Upravit kanál

MENU → Vysílání → Upravit kanál → ENTER

Můžete upravit nebo zrušit kanály.

1. Přejděte na obrazovku Upravit kanál.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko ENTER. Symbol (✓) označuje vybraný kanál.
   - Můžete vybrat více kanálů.
   - Opětovným stisknutím tlačítka ENTER zrušíte výběr kanálu.

Používání barevných a funkčních tlačítek ve funkci **Upravit kanál**.

- A Červené tlačítko (**Změnit číslo**): Změní pořadí kanálů v seznamu kanálů.
  - (**Hotovo**): Dokončí změnu pořadí kanálů.

    Digitální kanál tuto funkci nepodporuje, pokud je možnost **Upravit č. kanálu** nastavena na hodnotu **Vypnout**. (v závislosti na zemi a modelu)

- B Zelené tlačítko (**Odstranit**): Odstraní kanál ze seznamu kanálů.
- C Žluté tlačítko (**Zamknout** / **Odemknout**): Kanál lze podle potřeby zamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat. / Odemkne kanál, který jste uzamkli.

  Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka **Zámek kanálů** nastavena na možnost **Zapnuto**.

  Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti **Změna kódu PIN**.

- D Modré tlačítko (**Vybrat vše** / **Zrušit výběr všech**): Provede najednou výběr nebo zrušení výběru všech kanálů.
- 0~9 (**Přejít na**): Přechod na kanál přímo, stisknutím čísel (0 až 9).
- ⇕ (**Strana**): Přesun na předchozí nebo následující stránku.
- (**Nástroje**): Zobrazení nabídky možností. Položky nabídky možností se mohou lišit podle stavu a typu kanálů.
  - **Řazení** (pouze u digitálních kanálů): Mění pořadí seznamu podle čísla kanálu nebo názvu kanálu.
  - **Anténa**: Vyberte požadovaný vysílací signál. (v závislosti na zemi a modelu)

– **Kategorie**: Slouží ke změně režimu kanálu na možnosti **Všechny**, **TV**, **Rádio**, **Data/Ostatní**, **Analogové**, **Naposledy zobrazené** nebo **Nejsledovanější**. Zobrazí se vybraný režim kanálu.

– **Upravit oblíb.**: Přímý přechod na obrazovku **Upravit oblíb.**.

– **Přejmenovat kanál** (pouze u analogových kanálů): Přiřaďte název kanálu, který se skládá z až pěti znaků. Například Jídlo, Golf, atd. Tím se zjednodušuje nalezení a výběr kanálu.

– **Informace o kanálu**: Zobrazení podrobností o vybraném kanálu.

– **Informace**: Zobrazení podrobností o vybraném programu.

Upravit oblíb. TOOLS

MENU → Vysílání → Upravit oblíb. → ENTER

Můžete přidat, upravit nebo odstranit oblíbené kanály.

1. Přejděte na obrazovku **Upravit oblíb.**.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Pomocí tlačítka B (**Změnit Obl.**) vyberte konkrétní seznam oblíbených kanálů ze seznamů **Oblíbené 1–5** a pak stiskněte tlačítko D (**Přidat**). Vybraný kanál byl přidán do seznamů **Oblíbené 1–5**.

   Oblíbený kanál lze přidat do seznamů oblíbených kanálů **Oblíbené 1–5**.

Používání barevných a funkčních tlačítek ve funkci **Upravit oblíb.**.

- A Červené tlačítko (**Kategorie** / **Změnit pořadí**)
  - **Kategorie**: Slouží ke změně režimu kanálu na možnosti **Všechny**, **TV**, **Rádio**, **Analogové**, **Data/Ostatní**, **Naposledy zobrazené** nebo **Nejsledovanější**. Zobrazí se vybraný režim kanálu.
  - **Změnit pořadí**: Změní pořadí oblíbených kanálů.
  - (**Hotovo**): Dokončí změnu pořadí kanálů.

- B Zelené tlačítko (**Změnit Obl.**): Změní seznam oblíbených kanálů v seznamech **Oblíbené 1–5**.
- C Žluté tlačítko (**Vybrat vše** / **Zrušit výběr všech**): Provede najednou výběr nebo zrušení výběru všech kanálů.
- D Modré tlačítko (**Přidat** / **Odstranit**)
  - **Přidat**: Přidá vybrané kanály do seznamů **Oblíbené 1–5**.
  - **Odstranit**: Odstraní oblíbený kanál ze seznamů **Oblíbené 1–5**.

- 0~9 (**Přejít na**): Přechod na kanál přímo, stisknutím čísel (0 až 9).
- ⇕ (**Strana**): Přesun na předchozí nebo následující stránku.
- ⇗ (**Nástroje**): Zobrazení nabídky možností. Položky nabídky možností se mohou lišit podle stavu a typu kanálů.
  - **Kopírovat do Oblíb.**: Úprava vybraného oblíbeného kanálu ze seznamů **Oblíbené 1–5**.
  - **Přejmenovat Oblíbené**: Přidělení vlastního názvu oblíbeného kanálu.
  - **Řazení** (pouze u digitálních kanálů): Mění pořadí seznamu podle názvu nebo čísla.
  - **Anténa**: Vyberte požadovaný vysílací signál. (v závislosti na zemi a modelu)
  - **Upravit kanál**: Přímý přechod na obrazovku **Upravit kanál**.
  - **Informace**: Zobrazení podrobností o vybraném programu.

❑ Uzamčení programu

■ Zámek dle hod. prog.

(v závislosti na zemi)

MENU → Vysílání → Zámek dle hod. prog. → ENTER

Pomocí uživatelem definovaného čtyřmístného kódu PIN brání neautorizovaným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodného programu. Pokud je vybraný kanál uzamknutý, bude zobrazen symbol „🔒“.

Položky označené symbolem Zámek dle hod. prog. se v závislosti na zemi a modelu liší.

Zámek kanálů

MENU → Vysílání → Zámek kanálů → ENTER

Zamykání kanálů v nabídce Channel (Kanál), které slouží k tomu, aby neautorizovaní uživatelé, například děti, nemohli sledovat nevhodný program.

Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Zdroj nastavena na hodnotu TV.

■ Nastavení kanálů

MENU → Vysílání → Nastavení kanálů → ENTER

- **Země (Oblast)**

  (v závislosti na zemi a modelu)

  Vyberte zemi (nebo oblast), aby se mohl televizor správně automaticky naladit na vysílané kanály.

- **Ruční ladění**

  Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do výrobku.

  Jestliže je kanál uzamčen, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

  Podle zdroje kanálů může být podporována možnost **Ruční ladění**.

  - **Ladění digitálních kanálů**: Slouží k ručnímu vyhledání digitálních kanálů a jejich uložení do televizoru. Vyhledávání digitálních kanálů spustíte stisknutím tlačítka **Nový**. Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.
    - Při zvolené možnosti **Anténa** → **Anténa**: **Kanál**, **Kmitočet**, **Šířka pásma**
    - Při zvolené možnosti **Anténa** → **Kabel**: **Kmitočet**, **Modulace**, **Přenosová rychlost**

- **Ladění analogových kanálů**: Vyhledání analogového kanálu. Stisknutím tlačítka **Nový** vyhledejte kanály a nastavte možnosti **Program**, **Systém barev**, **Zvukový systém**, **Kanál**, **Hledat**.

  Režim kanálu

  – **P** (režim programů): Po naladění jsou stanicím vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0 do P99. V tomto režimu můžete kanál vybrat zadáním čísla pozice.

  – **C** (režim kanálů z antény) / **S** (režim kanálů kabelové televize): Tyto dva režimy umožňují výběr kanálu zadáním přiřazeného čísla pro každou vysílanou stanici nebo kabelový kanál.

- **Satelit** (v závislosti na zemi a modelu): Vyhledání satelitního kanálu. Stisknutím tlačítka **Ladění** vyhledejte kanály a nastavte možnosti **Transpondér**, **Vyhledávací režim**, **Vyhledávání sítě**.

- **Jemné ladění**

  (pouze analogové kanály)

  Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit sami ručně.

  - Kanály naladěné pomocí jemného ladění jsou označeny hvězdičkou „*“.
  - Chcete-li jemné ladění resetovat, vyberte možnost **Obnovit**.

- **Přenos seznamu kanálů**

  (v závislosti na zemi a modelu)

  Slouží k importu či exportu mapy kanálů. Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB.

  - Zobrazí se obrazovka pro zadání hodnoty kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.
  - Podporované systémy souborů jsou FAT a exFAT.

- **Odstranit profil operátora CAM**: Výběr operátora CAM, který se má odstranit. (v závislosti na zemi a modelu)

- **Satelitní systém** (v závislosti na zemi a modelu)

  Konfigurace nastavení vašeho satelitního vybavení

  - Zobrazí se obrazovka pro zadání hodnoty kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.
  - Chcete-li resetovat **Satelitní systém**, vyberte možnost **Obnovit veškerá nastavení**.

Titulky TOOLS

MENU → Vysílání → Titulky → ENTER

Tato nabídka slouží k nastavení režimu **Titulky**.

- **Titulky**: Zapne nebo vypne titulky.
  - **Režim titulků**: Nastavení režimu titulků.
    - Pokud pořad, který sledujete, nepodporuje funkci **Sluch. Postižení**, automaticky se aktivuje možnost **Normální**, a to i v případě, že je vybraný režim **Sluch. Postižení**.
  - **Jazyk titulků**: Výběr jazyka titulků.
    - Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu.
    - V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

- **Primární titulky**: Nastavení hlavního jazyka titulků.
- **Sekundární titulky**: Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Upravit č. kanálu (v závislosti na zemi a modelu)

MENU → Vysílání → Upravit č. kanálu → ENTER

Použijte toto číslo kanálu. Když se číslo kanálu změní, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

Možnosti zvuku

(v závislosti na zemi a modelu)

MENU → Vysílání → Možnosti zvuku → ENTER

- **Jazyk zvuku** TOOLS

  Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy.

  Jazyk zvuku / **Primární zvuk** / **Sekundární zvuk**: Můžete nastavit primární nebo sekundární zvuk.

  Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu.

- **Formát audio**

  (v závislosti na zemi a modelu)

  Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci TV Speaker (TV reproduktor).

  Možnost **Formát audio** se může v závislosti na vysílaném programu lišit. 5.1kanálový zvuk Dolby Digital je k dispozici pouze tehdy, pokud je externí reproduktor připojen pomocí optického kabelu.

- **Zvukový popis** (v závislosti na zemi a modelu)

  Tato funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače.

  Zvukový popis: Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

  Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Jazyk teletextu

(v závislosti na zemi a modelu)

MENU → Vysílání → Jazyk teletextu → ENTER

- Jazyk teletextu

  V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

- Primární teletext / Sekundární teletext

  Možnosti Primární teletext a Sekundární teletext nemusí být v některých oblastech podporovány.

Digitální text

(pouze Velká Británie)

MENU → **Vysílání** → **Digitální text** → **ENTER**

Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Běžné rozhraní

MENU → Vysílání → Běžné rozhraní → ENTER

(v závislosti na zemi a modelu)

- **Nabídka CI**: Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Možnost Nabídka CI vyberte na základě nabídky Karta CI.
- **Překódování CAM videa**: Můžete nakonfigurovat automatické překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na hodnotu **Vypnuto**.

  Je třeba používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

- **Informace o aplikaci**: Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

  1. Modul CI CAM zakoupíte u nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
  2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ do modulu CAM ve směru šipky.
  3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ do slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se slotem.
  4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

❑ Změna přednastaveného režimu obrazu

■ Režim obrazu TOOLS

MENU → Obraz → Režim obrazu → ENTER

Vyberte upřednostňovaný typ obrazu.

Při připojení k počítači můžete měnit pouze možnosti **Zábava** a **Standardní**.

- **Dynamický**: Vhodný pro jasně osvětlenou místnost.
- **Standardní**: Vhodný pro běžné prostředí.
- **Přirozené** (podle modelu): Vhodný pro snížení namáhání očí.
- **Film**: Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti.
- **Zábava**: Vhodný pro sledování filmů a her.

  Je k dispozici pouze při připojení počítače.

❑ Úpravy nastavení obrazu

■ Podsvícení / Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Odstín (Z/Č)

Váš televizor má několik možností nastavení pro řízení kvality obrazu.

POZNÁMKA

- V analogových režimech **TV**, **Ext.**, **AV** systému PAL není funkce **Odstín (Z/Č)** dostupná. (v závislosti na zemi a modelu)
- Při připojení počítače můžete měnit pouze možnosti **Podsvícení**, **Kontrast**, **Jas** a **Ostrost**.
- Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k televizoru.
- Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

Velikost obrazu

MENU → Obraz → Velikost obrazu → ENTER

Nastavení různých možností pro obraz, jako je velikost obrazu a poměr stran obrazu.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.

Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.

- **Velikost obrazu** TOOLS: Přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač mohou mít také vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste většinu času používali režim **16:9**.

  Automat. formát: Automatické nastavení formátu obrazu na poměr stran **16:9**.

  16:9: Nastavení obrazu do širokoúhlého režimu 16:9.

Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3.

Umožňuje nastavit položku **Pozice** pomocí tlačítek ▲, ▼.

Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu 16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti obrazovky.

Umožňuje nastavit položku **Zvětšený obraz** nebo **Pozice** pomocí tlačítek ▲, ▼.

4:3: Nastavení obrazu do základního režimu (4:3).

Nesledujte obraz příliš dlouhou dobu ve formátu 4:3. Stopy ohraničení zobrazené vlevo, vpravo a ve středu obrazovky mohou způsobovat zhoršení obrazu (vypálení obrazovky), které není předmětem záruky.

Přizp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI (720p / 1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p) (v závislosti na zemi a modelu).

Vlast.nastav.: Svisle a/nebo vodorovně zvětší nebo zmenší obraz ve formátu 16:9. Zvětšený nebo zmenšený obraz lze posouvat doleva, doprava, nahoru a dolů.

- **Zvětšení/Pozice**: Slouží k úpravě velikosti a pozice obrazu. Je k dispozici pouze v režimu **Zvětšený obraz** a **Vlast.nastav.**.
- **Pozice**: Slouží k úpravě pozice obrazu. Je k dispozici pouze v režimu **Přizp. obrazovce** nebo **Široký zoom**.

POZNÁMKA

- Po výběru možnosti **Přizp. obrazovce** v režimu HDMI (1080i/1080p) nebo Komponent (1080i/1080p) bude možná třeba vycentrovat obraz
  1. Vyberte možnost **Pozice**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
  2. Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◄ nebo ► přesuňte obraz.
- Chcete-li obnovit pozici, kterou jste nastavili, vyberte položku **Obnovit** na obrazovce **Pozice**. Obraz se nastaví do své výchozí pozice.
- Pokud použijete funkci **Přizp. obrazovce** se vstupem HDMI 720p, bude nahoře, dole, nalevo a napravo oříznut 1 řádek stejně jako v případě funkce Overscan.

- **Poměr stran 4:3**: Funkce je k dispozici, jen pokud je velikost obrazu nastavena na možnost **Automat. formát**. Velikost obrazu lze nastavit na možnost 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo na původní velikost. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu.

PIP TOOLS

MENU → Obraz → PIP → ENTER

Umožňuje současné sledování televizního tuneru a jednoho externího zdroje videa. Pokud je například připojený přijímač kabelové televize ke vstupnímu konektoru kabelové televize, můžete použít funkci **PIP** a sledovat programy kabelové televize a zároveň film z přehrávače disků Blu-ray připojeného ke vstupnímu konektoru HDMI. Funkce **PIP** nepracuje ve stejném režimu.

POZNÁMKA

- Pokud při sledování v režimu **PIP** televizor vypnete a znovu zapnete, okno funkce PIP zmizí.
- Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v okně pro funkci PIP poněkud nepřirozeným dojmem.

- Nastavení funkce PIP

Hlavní obraz	Vložený obraz
Komponent, HDMI1, HDMI2/DVI	TV

- **PIP**: Aktivace nebo deaktivace funkce PIP.
- **Anténa** (v závislosti na zemi a modelu): Slouží k výběru antény pro podobrazovku.
- **Kanál**: Výběr kanálu pro vloženou obrazovku.
- **Formát** (/): Výběr velikosti vloženého obrazu.
- **Pozice**(/ / /): Výběr pozice vloženého obrazu.
- **Výběr zvuku**: Můžete zvolit zvuk požadovaný v režimu **PIP**.

❑ Změna možností nastavení obrazu

■ Pokročilá nastavení

MENU → Obraz → Pokročilá nastavení → ENTER

(dostupné v režimu Standardní / Film)

Je možné upravovat podrobná nastavení obrazovky včetně barvy a kontrastu.

Při připojení k počítači můžete měnit pouze možnosti Vyvážení bílé a Gamma.

- Dynam. kontrast: Nastavení kontrastu obrazovky.
- Černý tón: Výběr úrovně černé pro nastavení hloubky obrazu.
- Pleťové odstíny: Nastavení barvy pleťového odstínu.

- **Pouze režim RGB**: Zobrazuje barvy červená, zelená a modrá pro jemné nastavení odstínu a sytosti.
- **Kolorim. prostor**: Nastavení rozsahu barev dostupných pro vytvoření obrazu.
- **Vyvážení bílé**: Můžete nastavit barevnou teplotu obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly bílé a obraz měl celkově přirozený barevný tón.

  Posun čer. / **Posun zel.** / **Posun mod.**: Nastavení tmavosti jednotlivých barev (červená, zelená, modrá).

  Více červené / **Více zelené** / **Více modré**: Nastavení jasu jednotlivých barev (červená, zelená, modrá).

  Obnovit: Obnoví nastavení **Vyvážení bílé** na výchozí hodnoty.

- **Gamma**: Nastavení intenzity primární barvy.
- **Osvětl. dle pohybu**: Snížení spotřeby řízením jasu podle pohybu.
  - K dispozici pouze v režimu **Standardní**.
  - Při změně nastavení hodnoty **Podsvícení**, **Jas** nebo **Kontrast**, se **Osvětl. dle pohybu** nastaví na **Vypnuto**.

Obraz - možnosti

MENU → Obraz → Obraz - možnosti → ENTER

Při připojení k počítači můžete měnit pouze možnost **Teplota barev**.

- **Teplota barev**
  - Možnosti **Teplé1** nebo **Teplé2** budou v případě, kdy je režim obrazu nastaven na možnost **Dynamický**, deaktivovány.
  - Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu televizoru.
- **Vyčištění dig. signálu**: Pokud je signál televizního vysílání přijímaný televizním přijímačem slabý, je možné aktivovat funkci **Vyčištění dig. signálu**, která omezí statický šum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit.
  - Pokud je signál slabý, zkuste jiné možnosti, dokud nedosáhnete co možná nejlepšího obrazu.

Autom. vizualizace: Při přepínání analogových kanálů zobrazuje sílu signálu.

- Funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.
- Po stisknutí tlačítka **INFO** se zobrazí pruh síly signálu.
- Když je lišta zelená, přijímáte nejlepší možný signál.

- **Šumový filtr MPEG**: Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje zvýšenou kvalitu obrazu.
- **Černá HDMI**: Výběr úrovně černé barvy na obrazovce pro nastavení hloubky obrazu.
  - K dispozici pouze v režimu **HDMI** (signály RGB).

- **Filmový režim**: Automatické rozpoznávání a zpracování filmových signálů ze všech zdrojů a úprava obrazu na optimální kvalitu.
  - Dostupné v režimu TV a režimu externího vstupu, který podporuje SD (480i / 576i) a HD (1080i) (kromě režimu PC).
  - Pokud obrazovka nevypadá přirozeně, změňte v režimu **Filmový režim** její nastavení na možnost **Vypnuto** / **Auto1** / **Auto2**.

- **Motion Plus** (v závislosti na zemi a modelu): Odstraňuje rozostření a chvění obrazu při scénách s rychlým pohybem. Vyberete-li možnost **Vlast.nastav.**, můžete nakonfigurovat funkce **Redukce rozostření** a **Redukce vibrací** ručně a nastavit možnost **LED Clear Motion** na **Zapnuto** pro získání ostřejšího obrazu na obrazovce LED. Pro návrat na výchozí nastavení vyberte **Obnovit**.
  - Tato funkce není k dispozici u určitých modelů v konkrétních zeměpisných oblastech.
  - Když je možnost **LED Clear Motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.
  - Pokud nastavíte funkci **LED Clear Motion** na hodnotu **Zapnuto** při videosignálu 60 Hz, obrazovka může blikat.
- **Vyčištění analog. signálu**: Odstraňuje šum v podobě úhlopříčné čáry, která se objevuje při vzájemném rušení signálů.
  - Tato funkce je podporována pouze pro analogové vysílání.

- **LED Clear Motion** (podle modelu): Odstraňuje trhání v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a vytváří tak jasný obraz.
  - Bude deaktivováno, pokud nastavíte **Režim obrazu** na hodnotu **Přirozené**.
  - Při zapnuté funkci **LED Clear Motion** může být obrazovka trochu tmavší.

Vyp. obrázek TOOLS

MENU → Obraz → Vyp. obrázek → ENTER

Obrazovka se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý. Obrazovku zapnete stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka hlasitosti a napájení).

Obnovení obrazu

MENU → Obraz → Obnovení obrazu → ENTER

Obnoví aktuální režim obrazu na výchozí nastavení.

❑ Změna přednastaveného režimu zvuku

■ Zvukový režim

MENU → Zvuk → Zvukový režim → ENTER

- Standardní: Slouží k výběru normálního režimu zvuku.
- Hudba: Zvýrazní hudbu oproti hlasům.
- Film: Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.
- Jasný hlas: Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.
- Zesílení: Zvýší intenzitu vysokofrekvenčního zvuku, což umožní lepší poslech sluchově postiženým osobám.

Pokud je funkce Volba reproduktoru nastavena na možnost Ext. reproduktor, je funkce Zvukový režim deaktivována.

❑ Úprava nastavení zvuku

■ Zvukový efekt

(pouze standardní zvukový režim)

MENU → Zvuk → Zvukový efekt → ENTER

- **Ekvalizér**

  Pomocí ekvalizéru přizpůsobíte nastavení reproduktorů.

  Stereováha: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem.

  100Hz / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (Nastavení šířky pásma): Nastavení úrovně určitých šířek frekvenčního pásma.

  Obnovit: Obnovení výchozích hodnot ekvalizéru.

Nastavení reproduktorů

MENU → Zvuk → Nastavení reproduktorů → ENTER

- **Volba reproduktoru** TOOLS

  Z důvodu rozdílu v rychlosti dekódování mezi hlavními reproduktory a audio přijímačem může docházet k ozvěně. V takovém případě nastavte televizor na možnost **Ext. reproduktor**.

  Pokud je možnost **Volba reproduktoru** nastavena na **Ext. reproduktor**, tlačítka pro ovládání hlasitosti a tlačítko **MUTE** nebudou funkční a nastavení zvuku bude omezené.

- Pokud je možnost **Volba reproduktoru** nastavena na **Ext. reproduktor**.
  - **TV reproduktor**: Vypnuto, **Ext. reproduktor**: On (Zapnuto)
- Pokud je možnost **Volba reproduktoru** nastavena na **TV reproduktor**.
  - **TV reproduktor**: On (Zapnuto), **Ext. reproduktor**: On (Zapnuto)
- Pokud není přijímán žádný signál videa, budou oba reproduktory ztlumeny.

- **Automat. hlasitost**

  Chcete-li vyrovnat úroveň hlasitosti jednotlivých kanálů, nastavte možnost **Normální**.

  Noc: Tento režim zlepšuje poslech zvuku ve srovnání s režimem **Normální**, přičemž není slyšet téměř žádný hluk. Tato funkce je užitečná v noci.

  Chcete-li používat ovládání hlasitosti zdrojového zařízení připojeného k televizoru, nastavte **Automat. hlasitost** televizoru na hodnotu **Vypnuto**. Jinak není možné uplatnit změnu ovládání hlasitosti na zdrojovém zařízení.

- **Typ instalace TV**

  Určete typ instalace televizoru. Pokud zvolíte z možností **Na stěně** a **Stojan**, zvuk televizoru se aktualizuje automaticky.

Další nastavení

MENU → Zvuk → Další nastavení → ENTER

- **Úroveň zvuku DTV** (pouze u digitálních kanálů): Tato funkce umožňuje redukovat rozdíly v hlasitosti hlasového signálu (který je jedním ze signálů přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň.
  - Podle typu vysílaného signálu může být nastavení **MPEG** / **HE-AAC** upraveno v rozmezí –10 dB až 0 dB.
  - Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte příslušné nastavení v rozmezí 0 až –10.
- **Formát zvuku HDMI**: Vyberte formát vstupního zvukového signálu vhodný pro externí zařízení připojené k portu HDMI televizoru.

- **Dig. zvukový výstup**: Digitální zvukový výstup slouží k zajištění digitálního zvuku a snižuje rušení vstupující do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako například přehrávače DVD.

  Formát audio: Můžete vybrat formát digitálního zvukového výstupu. Dostupný formát digitálního zvukového výstupu se může lišit s ohledem na zdroj vstupu.

  Připojením reproduktorů 5.1 v konfiguraci Dolby Digital maximalizujete zážitky z interaktivního prostorového zvuku.

  Zpoždění zvuku: Náprava nesprávné synchronizace zvuku a obrazu při sledování televizoru nebo videa a při poslechu digitálního zvukového výstupu prostřednictvím externího zařízení, jako je AV přijímač (0 ms až 250 ms).

- **Kom. Dolby Digital**: Tato funkce minimalizuje rozdílnost signálů mezi signálem Dolby Digital a hlasovým signálem (tj. MPEG Audio, HE-AAC, zvuk ATV).

  Výběrem možnosti **Line** získáte dynamický zvuk a výběrem možnosti **RF** snížíte rozdíl mezi hlasitými a slabými zvuky v nočních hodinách.

  Line: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než –31 dB (referenční) na –20 dB nebo –31 dB.

  RF: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než –20 dB (referenční) na –10 dB nebo –20 dB.

Obnovit zvuk

MENU → **Zvuk** → **Obnovit zvuk** → **ENTER**

Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.

❑ Výběr režimu zvuku TOOLS

Když nastavíte možnost **Duální I-II**, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový režim.

	Typ zvuku	Duální I-II	Výchozí
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Duální	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Duální	Mono → Dual I ↖ Dual II ↙	Dual I

- Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, přepněte do monofonního režimu.
- Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem.
- Funkce je k dispozici jen tehdy, když je možnost **Zdroj** nastavena na hodnotu **TV**.

❑ Provedení počátečního nastavení

■ Nastavení

MENU → Systém → Nastavení → ENTER

Konfigurace kanálů a času, když nastavujete televizor poprvé nebo po resetování.

Proveďte počáteční nastavení podle pokynů zobrazovaných televizorem.

❑ Nastavení času

■ Čas

MENU → Systém → Čas → ENTER

Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka **INFO**.

- Hodiny: Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače televizoru.

  V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.

  Režim hodin: Umožní ruční nebo automatické nastavení aktuálního času.

  – Autom.: Aktuální čas lze nastavit automaticky pomocí času z digitálního kanálu.

Pro automatické nastavení času je nutné připojit anténu.

– **Manuální**: Aktuální čas lze nastavit ručně.

V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být automatické nastavení času správné. V takovém případě nastavte čas ručně.

Nastavení hodin: Nastavte možnosti **Datum** a **Čas**.

- Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Manuální**.
- **Datum** a **Čas** můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Časové pásmo (v závislosti na zemi a modelu): Vyberte své časové pásmo.

- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.
- Při vybrání možnosti **Manuální** v nabídce **Časové pásmo** se aktivují možnosti **GMT** a **Letní čas**.

Posunutí času (v závislosti na zemi a modelu): Slouží k nastavení času, když obdrží televizor údaje o času z internetu. Výběrem posunu nastavte správný čas.

Aktuální čas se nastaví podle sítě, pokud televizor nemá k dispozici informace o čase ze signálu televizního vysílání. (např. při používání set-top boxu nebo satelitního přijímače apod.)

❑ Použití časovače vypnutí

MENU → Systém → Čas → Časovač vypnutí → ENTER

- Časovač vypnutí TOOLS: Automatické vypnutí televizoru po uplynutí předem nastavené doby. (30, 60, 90, 120, 150 a 180 minut)
  - Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte časové období a poté stiskněte tlačítko ENTER. Chcete-li funkci Časovač vypnutí zrušit, vyberte možnost Vypnuto.

❑ Nastavení časovače zapnutí a vypnutí

MENU → Systém → Čas → Čas zapnutí <nebo> Čas vypnutí → ENTER

- Čas zapnutí: Můžete nastavit tři různé konfigurace funkce Čas zapnutí. (Čas zapnutí 1, Čas zapnutí 2, Čas zapnutí 3)

  Nastavení: Z možností Vypnuto, Jednou, Denně, Po~Pa, Po~So, So~Ne a Manuální vyberte tu, která vám vyhovuje. Pokud vyberete možnost Manuální, můžete nastavit den, kdy se má časovač aktivovat.

  Symbol ✓ označuje vybraný den.

  Čas: Nastavte hodinu a minutu.

  Hlasitost: Nastavení požadované úrovně hlasitosti.

Zdroj: Slouží k výběru zdroje obsahu, který se bude přehrávat po zapnutí televizoru. Můžete:

- Vyberte možnost **TV** a televizor zobrazí konkrétní kanál přijímaný anténou nebo po kabelu.
- Vybrat možnost **USB** a televizor bude přehrávat soubory fotografií nebo zvukové soubory ze zařízení USB.
- Vyberte v televizoru zdroj, ke kterému jste připojili set-top box, a televizor bude zobrazovat kanál set-top boxu.

Než vyberete možnost **USB**, musíte k televizoru připojit zařízení USB.

Pokud vybíráte jiný zdroj než **TV** nebo **USB**, musíte:

- Mít k tomuto zdroji připojený přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač (set-top box).
- Nastavit set-top box na kanál, který chcete sledovat při zapnutí televizoru.
- Ponechat set-top box zapnutý.

Pokud vyberete jiný zdroj než **TV** nebo **USB**, možnosti Anténa a Kanál zmizí.

Anténa (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte možnost **ATV** nebo **DTV**.

Kanál (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte požadovaný kanál.

Hudba / **Fotog.** (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **USB**):
Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudební soubory nebo soubory s fotografiemi, které se mají automaticky přehrát po zapnutí televizoru.

- Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není vybrána složka s hudebními soubory, funkce časovače nepracuje správně.
- Pokud je v zařízení USB pouze jedna fotografie, prezentace se nespustí.
- Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat.
- Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy.

– Při použití funkce **Čas zapnutí** je doporučeno použít paměťovou jednotku USB a čtečku paměťových karet.

– Funkce **Čas zapnutí** nemusí být kompatibilní s USB zařízeními s integrovanou baterií, MP3 přehrávači či zařízeními PMP od některých výrobců, jelikož jejich rozpoznání trvá delší dobu.

- **Čas vypnutí**: Můžete nastavit tři různé konfigurace funkce **Čas vypnutí**. (**Čas vypnutí 1**, **Čas vypnutí 2**, **Čas vypnutí 3**)

  Nastavení: Z možností **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** a **Manuální** vyberte tu, která vám vyhovuje. Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete nastavit den, kdy se má časovač aktivovat.

  Symbol ✓ označuje vybraný den.

  Čas: Nastavte hodinu a minutu.

❑ Ekonomická řešení

■ Eko řešení

MENU → Systém → Eko řešení → ENTER

- Úspora energie: Tato funkce upraví jas televizoru tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie.
- Eko čidlo (podle modelu): Aby se zvýšila úspora energie, nastavení obrazu se automaticky přizpůsobí osvětlení místnosti.

  Pokud změníte nastavení možnosti Podsvícení, nastaví se funkce Eko čidlo na Vypnuto.

Min. podsvícení: Když je funkce **Eko čidlo** nastavena na **Zapnuto**, lze minimální jas obrazu nastavit ručně.

Je-li funkce **Eko čidlo** nastavena na **Zapnuto**, jas zobrazení se může měnit (mírně ztmavnout nebo zesvětlat) podle intenzity okolního osvětlení.

- **Úsp. r. bez sign.**: Pro úsporu elektrické energie lze nastavit, jak dlouho má zůstat televizor zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál.

  Když se počítač nachází v režimu úspory energie, je tato volba zakázána.

- **Autom. vypnutí**: Pokud televizor zůstane čtyři hodiny zapnutý bez uživatelského vstupu, z důvody ochrany před přehříváním se automaticky vypne.

❑ Další funkce

■ Jazyk menu

MENU → Systém → Jazyk menu → ENTER

Nastavení jazyka nabídky.

Doba autom. ochrany

MENU → Systém → Doba autom. ochrany → ENTER

- Doba autom. ochrany (Vypnuto / 2 hod. / 4 hod. / 8 hod. / 10 hod.):

Pokud obrazovka po určitou dobu definovanou uživatelem zůstane nečinná se statickým obrazem, aktivuje se spořič obrazovky, aby se předešlo vypálení obrazu na obrazovce.

Obecné

MENU → Systém → Obecné → ENTER

- Režim hry: Při připojení herní konzole, jako je PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete vychutnat realističtější herní zážitek, pokud zvolíte režim hry.

  POZNÁMKA

  - Opatření a omezení pro režim hry
    - Před odpojením herní konzole a připojením jiného externího zařízení nastavte v nabídce nastavení možnost Režim hry na Vypnuto.
    - Pokud v režimu Režim hry zobrazíte nabídku televizoru, obrazovka se mírně rozechvěje.

- Možnost **Režim hry** není v režimu **TV** dostupná.
- Po připojení herní konzole nastavte režim **Režim hry** na **Zapnuto**. Bohužel je možné, že dojde ke snížení kvality obrazu.
- Pokud je režim **Režim hry** nastaven na **Zapnuto**:
  - Režim **Režim obrazu** je nastaven na možnost **Hra** a režim **Zvukový režim** je nastaven na možnost **Hra**.

- **Zámek panelu**: Slouží k uzamčení a odemčení všech tlačítek panelu. Pokud je funkce Zámek panelu zapnutá, tlačítka panelu nefungují.
- **Logo při zapn.**: Po zapnutí televizoru zobrazí logo společnosti Samsung.

Změna kódu PIN

MENU → Systém → Změna kódu PIN → ENTER

Změňte heslo nutné k nastavení televizoru.

- Před obrazovkou s nastavením se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN.
- Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti Změna kódu PIN.

DivX® Video On Demand

MENU → Systém → DivX® Video On Demand → ENTER

Zobrazí schválený registrační kód televizoru. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete se pomocí 10místného registračního kódu, můžete si stáhnout aktivační soubor VOD.

Jakmile jej přehrajete ve funkci **Videa**, registrace bude dokončena.

Další informace o službě DivX® VOD naleznete na adrese http://vod.divx.com.

❑ Používání Seznamu zdrojů

■ Seznam zdrojů

MENU → Aplikace → Seznam zdrojů → ENTER

- Když stisknete tlačítko **SOURCE**, zobrazí se rovnou obrazovka Zdroj.
- Vybírat můžete pouze externí zařízení, která jsou připojena k televizoru. V nabídce Zdroj budou zvýrazněny připojené vstupy.
- Podrobnější informace získáte v části „Změna zdroje vstupu“ v uživatelské příručce.

❑ Připojení zařízení USB

1. Zapněte televizor.
2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s fotografiemi, hudebními soubory nebo filmy k portu USB na boční straně televizoru.
3. Jakmile je zařízení USB připojeno k televizoru, zobrazí se překryvné okno. Můžete přímo vybrat kategorii **Fotografie**, **Videa** nebo **Hudba**.

- S nelicencovanými multimediálními soubory nemusí fungovat správně.
- Co je třeba vědět před použitím režimu Media Contents
  - Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.
  - Podporované systémy souborů jsou FAT a exFAT.
  - Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
  - Funkce Media Play podporuje pouze sekvenční formát jpeg.
  - Funkce Media Play podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC – Mass Storage Class). Velkokapacitní paměťové zařízení je zařízení BOT (Bulk-Only Transport). Příklady velkokapacitních paměťových zařízení: jednotky USB Flash, čtečky karet Flash a pevné disky USB (nejsou podporovány rozbočovače USB). Zařízení je třeba připojit přímo ke konektoru USB televizoru.

- Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
- Neodpojujte zařízení USB při načítání obsahu.
- Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
- Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.
- V případě nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí zpráva „Nepodporovaný formát souboru“.
- V režimu **Videa** nejsou funkce vyhledávání scén a miniatury podporovány.

- Soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy na základě placené licence, nelze přehrát. Technologie DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv) je technologie podporující vytváření, šíření a správu obsahu jednotným a komplexním způsobem, který zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a také správu fakturování a dohod.
- Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno. Pevné disky připojované k rozhraní USB nejsou podporovány.
- Pokud během doby stanovené v možnosti **Doba autom. ochrany** nebude mít televizor aktivní žádný vstup, spustí se spořič obrazovky.
- Režim úspory energie některých externích jednotek pevných disků může být při připojení k televizoru automaticky aktivován.

- Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusejí být přečteny soubory v zařízení.
- Pokud není zařízení USB připojené k televizoru rozpoznáno, je poškozený seznam souborů v zařízení nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači, naformátujte je a zkontrolujte připojení.
- Pokud se v počítači odstraněný soubor stále objevuje při použití funkce Media Contents, použijte k jeho trvalému odstranění funkci „Vysypat koš“ v počítači.
- Pokud počet souborů a složek uložených na úložném zařízení USB přesáhne přibližně 4 000 položek, nemusí se některé soubory či složky zobrazit a některé složky nemusí jít otevřít.

Odpojení zařízení USB

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE**.
2. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko **TOOLS**. Zobrazí se nabídka **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Odebrat USB** a vyčkejte, než se vybrané zařízení USB odpojí. Nyní můžete zařízení USB odpojit od televizoru.

K odpojení zařízení USB od televizoru doporučujeme použít funkci **Odebrat USB**.

❑ Použití funkce Media Contents

MENU → Aplikace → Media Play → ENTER

Můžete si zobrazovat fotografie a přehrávat hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB.

1. Stiskněte tlačítko **MEDIA.P**.
2. Stisknutím tlačítka ◄/► vyberte požadovanou nabídku (Fotografie, Videa, Hudba) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka ◄/► vyberte požadované zařízení a znovu stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítka ▲/▼/◄/► vyberte požadovaný soubor ze seznamu a poté stiskněte tlačítko **ENTER** nebo tlačítko ► (Přehrát).

Přehrávání vybraných souborů

1. Stisknutím tlačítka ▲ vyberte položku **Možnosti** v horní části hlavní obrazovky a vyberte možnost **Přehrát vybrané**.
2. Vyberte požadované soubory.
   - Vlevo od vybraných souborů se zobrazí zaškrtávací políčko.
   - Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** zrušíte označení souboru.
3. Stisknutím tlačítka ▲ vyberte možnost **Přehrát**.
   - Stisknutím tlačítek **Vybrat vše** / **Zrušit výběr všech** můžete vybrat všechny soubory nebo zrušit jejich výběr.

❑ Přehrávání fotografií/videa/hudby

Během přehrávání souboru stisknutím tlačítka ▲/▼/◄/► vyberte požadovanou nabídku.

- Pokud není zobrazena nabídka možností, stiskněte tlačítko **TOOLS** nebo tlačítko **ENTER**.
- Během přehrávání můžete také použít tlačítka ►/II/■/◄◄/►► na dálkovém ovladači.
- Pokud během přehrávání stisknete tlačítko **INFO**, můžete si prohlédnout informace o přehrávání.

Nabídka přehrávání

Tlačítko	Provoz	Fotografie	Videa	Hudba
❮ / ❯	Předch. / Další	●		
▶ / ❚❚ / ■	Spustit prezentaci / Ukončit prezentaci	●		
	Přehrát / Pozast.	Minipřehrávač*	●	●
⏮ / ⏭	Předch. / Další	Minipřehrávač*	●	●
⏪ / ⏩	Rychle dozadu / Rychle dopředu	●	●	●

* Pokud nastavíte možnost Hudební kulisa na hodnotu Minipřehrávač v části Fotografie, zobrazí se výše uvedená tlačítka.

Fotografie

Tlačítko	Provoz	
	Nastavení prezentace	Během prezentace můžete nastavit funkce Rychlost a Efekty.
	Zvětšený obraz	Obraz můžete zvětšit.
	Otočit	Obrázky můžete natočit v režimu zobrazení na celou obrazovku.
	Hudební kulisa / Minipřehrávač	Při sledování prezentace můžete nastavit hudební kulisu. / Můžete ovládat jednoduché nabídky přehrávání.
	Nastavení	Režim obrazu / Zvukový režim: Můžete upravit nastavení obrazu nebo zvuku. Informace: Můžete zobrazit podrobné informace o přehrávaném souboru.

- V prezentaci budou jeden po druhém zobrazeny všechny soubory v seznamu souborů.
- Při stisknutí tlačítka [►] (Přehrát) (nebo tlačítka ▲ → **Možnosti** → **Prezentace**) v seznamu souborů se prezentace spustí okamžitě.
- Během prezentace lze její rychlost měnit pomocí tlačítka [◄◄] (REW) nebo [►►] (FF).

- Podporované formáty fotografií
  - Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, v části „Specifikace“.

Videa

Tlačítko	Provoz	
	Hledat	Hledat názvy: Můžete přímo přejít další soubor. Hledat na časové ose: Ve videu můžete vyhledávat pomocí tlačítek ◄ a ► v minutovém intervalu nebo přímo zadáním čísla. Tato funkce nemusí být v závislosti na vstupním zdroji podporována.
	Režim Opakování	Soubory filmů lze přehrávat opakovaně.
	Velikost obrazu	Velikost obrazu lze nastavit podle vašich preferencí.

Tlačítko	Provoz	
	Nastavení	Nastavení titulků: Umožňuje přehrávat video s titulky. Tato funkce pracuje pouze v případě, že má soubor titulků stejný název jako video. Režim obrazu / Zvukový režim: Můžete upravit nastavení obrazu nebo zvuku. Jazyk zvuku: Umožňuje změnit jazyk zvuku, pokud video obsahuje více než jeden jazyk. Informace: Můžete zobrazit podrobné informace o přehrávaném souboru.

- Pokud nejsou informace o čase videa známy, doba přehrávání a ukazatel průběhu se nezobrazí.
- V tomto režimu můžete přehrávat filmové klipy, které jsou součástí hry, ale nelze hrát vlastní hru.

- Podporované formáty titulků/videa
  - Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, v části „Specifikace“.

Hudba

Tlačítko	Provoz	
	Opakovat	Hudební soubory lze přehrávat opakovaně.
	Náhodně	Můžete náhodně přehrávat hudbu.
	Zvukový režim	Můžete upravit nastavení zvuku.

Zobrazují se pouze soubory s příponou podporovaných hudebních formátů. Jiné přípony souboru se nezobrazí, i když jsou uložené na stejném zařízení USB.

Zní-li zvuk při přehrávání hudebních souborů neobvykle, upravte možnost **Ekvalizér** v nabídce **Zvuk**. (Přemodulovaný hudební soubor může způsobit problém se zvukem.)

- Podporované hudební formáty

  Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, v části „Specifikace“.

Nastavení Kódování jazyka

Pokud není text podporován, nastavte kódování jazyka.

1. Stisknutím tlačítka ▲ vyberte položku **Možnosti** v horní části hlavní obrazovky Hudba a vyberte možnost **Kódování**.
2. Vyberte požadované kódování jazyka.

- Komponenty & DTV
  (v závislosti na zemi a modelu)

Zdroj	Rozlišení	Kmitočet (Hz)
Komponentní	1280 × 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 × 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 × 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
DTV	1280 × 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 × 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 × 1080p	25 Hz

- Videa / Fotografie (v menu Media Play)
  Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, v části „Specifikace“.

❑ Prohlížení příručky e-Manual

■ e-Manual

MENU → Podpora → e-Manual → ENTER

Můžete si přečíst úvod a pokyny k funkcím televizoru, které jsou uložené ve vašem televizoru.

Podrobnosti o obrazovce e-Manual naleznete v uživatelské příručce, v části „Jak používat příručku e-Manual“.

❑ Používání Automatické diagnostiky

■ Autom. diagn.

MENU → Podpora → Autom. diagn. → ENTER

Proces Autom. diagn. může trvat několik sekund, tato činnost je součástí běžného provozu televizoru.

- Test obrazu: Slouží ke kontrole potíží s obrazem.
- Test zvuku: Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie.

  Jestliže není z reproduktorů televizoru slyšet žádný zvuk, před provedením testu zvuku zkontrolujte, zda je položka Volba reproduktoru v nabídce Zvuk nastavena na možnost TV reproduktor.

Během testu bude slyšet melodie, i když je zvuk ztlumen stisknutím tlačítka **MUTE**.

- **Informace o signálu** (pouze u digitálních kanálů): Kvalita příjmu kanálů HDTV je buď vynikající, nebo nejsou kanály dostupné. Upravte nastavení antény a zvyšte sílu signálu.
- **Obnovit**: Obnovení všech nastavení kromě síťových na výchozí nastavení od výrobce.

  Před obrazovkou s nastavením se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN.

  Zadejte 4místný kód PIN. Kód PIN můžete změnit s použitím možnosti **Změna kódu PIN**.

❑ Aktualizace softwaru

■ Aktualizace softwaru

MENU → Podpora → Aktualizace softwaru → ENTER

Nabídka Aktualizace softwaru umožňuje provést upgrade softwaru televizoru na nejnovější verzi.

Po upgradu softwaru bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po upgradu snadno obnovit.

- **Aktualizovat**

  Firmware televizoru lze aktualizovat s použitím připojení USB nebo signálu televizního vysílání.

  – Přes USB: Zasuňte jednotku USB obsahující soubor upgradu firmwaru stažený ze stránek „www.samsung.com“ do televizoru.

    Za žádných okolností nevypínejte napájení ani nevyjímejte jednotku USB z konektoru, dokud není upgrade dokončen. Po ukončení upgradu firmwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne.

– Přes kanál: Upgrade softwaru prostřednictvím vysílaného signálu.

  - Pokud je funkce vybrána během přenosu softwaru, automaticky se vyhledá a stáhne dostupný software.
  - Čas potřebný ke stažení softwaru závisí na stavu signálu.

- **Autom. aktualizace**: Tato možnost televizor aktualizuje, když je v pohotovostním režimu. To televizoru umožňuje automaticky provést aktualizaci v době, kdy se nepoužívá. Protože běží interní procesy televizoru, obrazovka může vydávat slabý svit. To může trvat déle než 1 hodinu, dokud se stahování softwaru nedokončí.
- **Správa satelitních kanálů** (v závislosti na zemi a modelu):

  Spravujte stahování softwaru prostřednictvím satelitního kanálu. Možnost je dostupná, když je anténa nastavena na **Satelit**.

❑ Změna Režimu použití

■ Režim použití

MENU → Podpora → Režim použití → ENTER

Vyberte Režim použití vhodný pro vaše prostředí. Doporučujeme vybrat možnost Domácnost.

- Domácnost: Režim Domácnost je výchozím nastavením.
- Prodejna: Režim Prodejna je určen pouze pro použití v maloobchodních prodejnách. Pokud vyberete režim Prodejna, některé funkce nebudou fungovat a nastavení obrazu se každých 5 minut resetuje.

❑ Zobrazení možnosti Contact Samsung (Kont. Samsung)

■ Kont. Samsung

MENU → Podpora → Kont. Samsung → ENTER

Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Zde naleznete informace o našich centrech telefonické podpory a o způsobu stahování produktů a softwaru.

❑ Používání režimu Režim Sport

■ Režim Sport TOOLS

MENU → Aplikace → Režim Sport → ENTER

Tento režim poskytuje optimalizované podmínky pro sledování sportovních utkání.

- A (Zvětšený obraz): Pozastaví přehrávání a rozdělí obraz na 9 částí. Vyberte část, kterou chcete zvětšit. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání obnovíte.

Když je Režim Sport nastaven na možnost Zapnuto, režimy obrazu a zvuku se automaticky nastaví na možnost Stadión.

Pokud při sledování v režimu Režim Sport vypnete televizor, režim Režim Sport bude zrušen.

Je-li spuštěná funkce Datová služba, funkce Zvětšený obraz není k dispozici.

Funkce Zoom (Zvětšený obraz) nefunguje v těchto režimech:

- Zapnutá funkce PIP
- Multimediální videa
- Digitální text (pouze pro Spojené království)

❑ Používání bezdrátové sítě

(podle modelu - pouze Velká Británie)

Podrobnosti naleznete v doplňkové webové příručce na naší webové stránce „www.samsung.com“.

❑ All care protection (Kompletní ochrana)

(v závislosti na zemi a modelu)

1. Funkce All care protection (Kompletní ochrana) aktualizuje každých 5000 hodin kvalitu obrazu.
2. Automaticky otevíraná nabídka All care protection (Kompletní ochrana) se zobrazí každých 5000 hodin, maximálně 3krát. (5000/10 000/15 000 hodin)
3 Oznámení nebo automaticky otevíraná nabídka se zavře po uplynutí 30 sekund nebo ji můžete zavřít stisknutím jakéhokoli tlačítka na dálkovém ovládání kromě tlačítka napájení.

- Pokud uživatel vypne a znovu zapne napájení, zobrazí se automaticky otevíraná nabídka znovu.
- Automaticky otevíraná nabídka se zobrazí celkem pouze třikrát včetně úvodního zobrazení.
- Automaticky otevíraná nabídka se zobrazuje v daný čas pouze na televizoru.