

Návod k používání oděvu ECWCS, třívrstvého laminátu, Gore-Tex, 100% nylon.

- 1) Klimamembrána, kterou je oděv vybaven, je vysoce odolná proti řadě chemických látek, je odolná také v tlaku, tahu a otěru. Citlivá je na poškození ostrými předměty (jehly, špendlíky, ostré kameny, ostré větve, jehličí včetně našívání nebo připichování jakýchkoliv doplňků k oděvu). **Propíchnutím látky je narušena vodonepropustnost.**
- 2) Při oblékání (kalhot přes obuv) a při upevňování doplňků nebo výstroje na oděv (řemeny tlumoků, opasek, řemen zbraně, apod.) je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození látky oděvu kovovými sponami a tvrdými předměty s ostrou hranou.
- 3) Také zevnitř oděvu (pokud je použita výzbroj a výstroj pod oděvem) je třeba chránit látku oděvu proti poškození ostrými předměty.
- 4) Při zatížení oděvu na ostrém a tvrdém podkladu může rovněž dojít k poškození (např. šlápnutím na oděv na tvrdé písčité cestě nebo podložení oděvu na tvrdý podklad s ostrými výčnělky při usednutí).
- 5) V zásadě lze konstatovat, že oděv je z vnější lícní strany výrazně odolnější proti poškození klimamembrány než ze strany vnitřní rubové. Na tuto skutečnost je třeba brát zřetel při manipulaci, ukládání, balení, přepravě a skladování oděvu.
- 6) Při balení oděvu je třeba nejdříve zavřít bundu a oděv balit vždy tak, aby nedošlo ke styku rubové strany se znečištěnou stranou vrchovou (líc na líc). Nečistoty z povrchu oděvu, které se při balení dostanou na vnitřní rubovou stranu, mohou poškodit klimamembránu, tedy porušit vodonepropustnost materiálu.
- 7) **Vnitřní část oděvu chránit před mechanickými nečistotami.** Před uložením oděvu po jeho svléknutí vždy očistit z povrchu mechanické nečistoty (písek, kusy bláta, jehličí, apod.) vytřepáním, osprchováním nebo za použití měkkého kartáče.
- 8) Při praní oděvu odstranit z kapes zejména tvrdé předměty, které při rotaci v pracím bubnu mohou poškodit látku oděvu.
- 9) Neprat oděv společně s konfekcí, jejíž součástí jsou ostré nebo tvrdé doplňky (kovové spony, přezky, jehlové spony, apod.).
- 10) Při přepravě neukládat oděv do zavazadla v blízkosti ostrých předmětů. Oděv ukládat suchý. Krátkodobé uložení za mokra oděvu nevádí.