

***lenovo***

**Lenovo A2010-a**

**Uživatelská příručka V1.0**

# Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Regulační prohlášení*
- [Dodatek](#)

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná *Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulační prohlášení*.


## Technické údaje

V této části jsou uvedeny technické údaje týkající se pouze bezdrátové komunikace. Chcete-li se podívat na úplný seznam technických údajů telefonu, přejděte na adresu <http://support.lenovo.com>.

<b>Data</b>	LTE\WCDMA\GSM <b>Poznámka: V některých zemích není technologie LTE podporována. Pro informaci, zda váš chytrý telefon funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.</b>
<b>WLAN</b>	WLAN 802.11 b/g/n
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.0
<b>GPS</b>	Podporováno

## Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je výchozím místem při používání telefonu. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



**Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho telefonu se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu telefonu.**

## Používání režimu úprav

V režimu úprav můžete změnit výchozí režim, přidat nebo přesunout widget nebo aplikaci, vytvořit složky aplikací a odinstalovat aplikaci.

1. Režim úprav můžete také rychle aktivovat stisknutím tlačítka Nabídka nebo stisknutím a podržením libovolného místa na domovské obrazovce.
2. Můžete provést následující:
  - Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte obrazovku, dokud nevyskočí, přetáhněte ji na první obrazovku a pusťte ji.
  - Pokud chcete přidat widget na domovskou obrazovku, posuňte widgety doleva nebo doprava, stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší, přesuňte jej na požadované místo a poté jej pusťte.
  - Pokud chcete přesunout widget nebo aplikaci, stiskněte a podržte widget nebo aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, přesuňte ji na požadované místo a poté ji pusťte.
  - Pokud chcete vytvořit složku aplikací, stiskněte a podržte aplikaci, dokud se ikona trochu nezvětší, a poté ji přetáhněte na jinou aplikaci.
  - Chcete-li aplikaci odinstalovat, aplikaci stiskněte a podržte, přejeďte prstem směrem k horním okrajům obrazovky a poté aplikaci pusťte nad ikonou .





**Poznámka: Systémové aplikace nelze odinstalovat.**

### Změna tapety

1. Stiskněte tlačítka Menu a poté klepněte na položku **TAPETY**.
  - Chcete-li nějakou tapetu použít, klepněte na náhled tapety a poté na možnost **Nastavit jako tapetu**.
2. Nastavení fotografie jako tapety.
  - Chcete-li nastavit fotografii jako tapetu, klepněte na možnost **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete použít, a poté stiskněte tlačítka nabídky a klepněte na možnost **Nastavit fotografii jako > Tapeta > Nastavit jako tapetu**.

### Tlačítka na obrazovce

Na telefonu jsou k dispozici tři tlačítka.

- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na  se vrátíte na výchozí úvodní obrazovku. Tam můžete provádět následující činnosti:
  - Dvojitým kliknutím na tlačítko Domů zobrazit aktuálně spuštěné aplikace.
    - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
    - Klepnutím na možnost  zastavit aplikaci.
  - Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřít aplikaci Vyhledávání Google.
- **Tlačítko Nabídka:** Klepnutím na  zobrazíte možnosti nabídky.
- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na  se vrátíte na předchozí stránku nebo ukončíte aktuální aplikaci.



### Uzamknutí obrazovky

Když je telefon zapnutý, stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí uzamknete ručně obrazovku. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zobrazíte obrazovku uzamknutí a tahem nahoru z dolní části obrazovky obrazovku odemknete.


**Poznámka: Tah je výchozí způsob zamknutí obrazovky. Informace o změně zámku obrazovky naleznete v části „Nastavení zámku obrazovky“ v sekci [Nastavení](#).**

### Oznámení a rychlá nastavení

Panel Oznámení (viz obrázek) informuje o zmeškaných hovorech, nových zprávách a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Panel Rychlá nastavení (viz obrázek) vám umožňuje získat přístup k často používaným nastavením, jako přepnutí sítě WLAN.



Můžete provést následující:

- Chcete-li zobrazit nastavení, přejeďte jedním prstem dolů z horního okraje obrazovky.
- Chcete-li zavřít panel Oznámení, přejeďte jedním prstem ze spodního okraje obrazovky nahoru.
- Chcete-li oznámení zahodit, přejeďte vlevo nebo vpravo přes oznámení.
- Chcete-li zahodit všechna oznámení, klepněte na ikonu  ve spodní části panelu Oznámení.
- Chcete-li otevřít nabídku Rychlá nastavení, přejeďte dolů z horního okraje obrazovky jedním prstem dvakrát.

Chcete-li zavřít nabídku Rychlá nastavení, přejeďte jedním prstem ze spodního okraje obrazovky nahoru.

## Připojení přes USB


Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, v panelu Oznámení se zobrazí oznámení, např. „Připojení počítače pomocí USB“. Na oznámení můžete klepnout a poté vybrat jednu z následujících možností:

- **Multimediální zařízení (MTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést mediální soubory, jako například fotografie, videa nebo vyzváněcí tóny.
- **Fotoaparát (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi telefonem a počítačem přenést pouze fotografie a videa.
- **Ladění USB (ADB):** Tento režim vyberte, chcete-li povolit ladění. Data telefonu můžete spravovat například pomocí nástroje Idea Tool.



## Volání

### Ruční vytočení čísla

1. Spusťte aplikaci **Vytáčet**.
2. Na panelu **VYTÁČET** můžete v případě potřeby klepnutím na **VYTÁČET** zobrazit klávesnici.
3. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na možnost .

### Volání z protokolu hovorů

1. Otevřete část **VYTÁČET**.
2. Klepněte na kartu **Protokoly**.
3. Podívejte se na všechny, zmeškané, odchozí a příchozí hovory a klepněte na číslo, na které chcete volat.

### Zavolání kontaktu

1. Otevřete část **VYTÁČET**.
2. Klepněte na kartu **Kontakty**.
3. Najděte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepnutím na jméno kontaktu zobrazte podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na telefonní číslo, které chcete vytočit.



## Příjem hovorů

### Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když vám někdo volá, když máte odemčenou obrazovku, zobrazí se oznámení příchozího hovoru. Můžete provést následující:

- Chcete-li hovor přijmout, klikněte na tlačítko **Přijmout**.
- Chcete-li hovor odmítnout, klikněte na tlačítko **Odmítnout**.

Když vám někdo volá, když máte zamčenou obrazovku, zobrazí se obrazovka příchozího hovoru. Můžete provést následující:

- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor přijmete.
- Přetažením obrázku kontaktu na položku  hovor odmítnete.

### Ztišení příchozího hovoru


Příchozí hovor lze ztišit následujícími způsoby:

- Stisknutí tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- Stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí.

## Možnosti během hovoru

Když máte hovor, jsou na obrazovce k dispozici následující možnosti:

- **Nahrát**: zahájí nebo ukončí nahrávání hovoru.
- **Číselník**: zobrazí nebo skryje číselnou klávesnici.
- **Hlasitě**: zapne nebo vypne reproduktor.
- **Přidat hovor**: zobrazí obrazovku pro vytáčení, abyste mohli zavolat další osobě.
- **Ztlumit**: zapne nebo vypne mikrofon.

- **Přidržet/Uvolnit:** podrží aktuální hovor nebo vyvolá podržený hovor.
- : ukončí hovor.

Pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti můžete zvýšit nebo snížit hlasitost hovoru.

### Používání protokolu hovorů

Protokol hovorů obsahuje záznamy o všech, zmeškaných, odchozích a příchozích hovorech. Pro rychlé zahájení hovoru klepněte na jméno kontaktu.



# Kontakty

## Vytvoření kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Vyberte kontakt na kartě USIM nebo v telefonu.
4. Zadejte údaje kontaktu.
5. Klepnutím na možnost **✓** je uložte.

## Vyhledání kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Můžete provést následující:
  - Vyhledejte požadovaný kontakt posunutím seznamu kontaktů nahoru nebo dolů.  
***Tip: Po straně seznamu kontaktů je k dispozici rejstřík pro rychlejší navigaci. Klepnutím na písmeno přeskočíte na příslušnou sekci.***
  - Klepněte na políčko hledání a zadejte několik prvních znaků jména nebo čísla kontaktu.

## Odstranění kontaktu

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt.
3. Stiskněte tlačítko nabídky a poté klepněte na položku **Smazat**.

## Importování/exportování kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko nabídky a poté klepněte na položku **Importovat/Exportovat**.
3. Vyberte úložiště USIM nebo v telefonu, ze kterého se mají kontakty zkopírovat, a klepněte na možnost **DALŠÍ**.
4. Vyberte úložiště USIM nebo v telefonu, na které se mají kontakty zkopírovat, a klepněte na možnost **DALŠÍ**.
5. Vyberte alespoň jeden soubor a klepněte na možnost **OK**.







# Zasílání zpráv

## Odeslání zprávy

Pomocí aplikace **Zasílání zpráv** můžete odesílat textové zprávy a multimediální zprávy.

1. Spusťte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Klepněte na políčko příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Zatímco budete psát, budou se zobrazovat shodující se kontakty. Vyberte kontakt.  
Nebo přidejte další příjemce klepnutím na symbol **+**.
4. Klepněte na políčko zprávy a napište zprávu.


**Tip: Pokud chcete odeslat multimediální zprávu, klepněte na možnost  a vyberte typ mediálního objektu, jako jsou například obrázky nebo videoklipy, a potom připojte požadovaná média ke zprávě.**

5. Klepněte na možnost .

## Vyhledání zprávy

1. Spusťte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. Stiskněte tlačítko nabídky, klepněte na možnost **Vyhledávání** a poté zadejte alespoň část jména kontaktu nebo telefonního čísla do textového pole.


## Mazání zpráv








1. Spusťte aplikaci **Zasílání zpráv**.
2. V seznamu vláken zpráv můžete zobrazit vlákno konverzace klepnutím na jméno kontaktu nebo telefonní číslo.
3. Stiskněte tlačítko nabídky a poté klepněte na položku **Vybrat zprávu**.  
Vyberte více zpráv, které chcete smazat, a poté klepněte na možnost .

# Fotoaparát

## Základní používání fotoaparátu

Pomocí aplikace **Fotoaparát** můžete fotografovat a nahrávat videa.



- Klepnutím na ikonu  pořídíte snímek.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na náhled fotografie nebo videa zobrazíte fotografii nebo video v aplikaci **Galerie**. Další informace naleznete v části [Galerie](#).
- Klepněte na možnost  atd. pro výběr režimu natáčení.
- Klepnutím na ikonu  vyberete režim blesku.
- Klepnutím na ikonu  použijete funkci HDR (High Dynamic Range).
- Klepnutím na ikonu  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete jiná nastavení fotoaparátu.

## Pořízení snímku obrazovky



Snímek obrazovky můžete pořídít současným stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka snížení hlasitosti.

Snímky obrazovky se ve výchozím nastavení ukládají do interního úložiště telefonu. Snímky obrazovky můžete zobrazit takto:


- Spusťte aplikaci **Galerie** a vyhledejte album **Snímky obrazovky**.
- Spusťte aplikaci **Správce souborů** a přejděte do složky **Paměť telefonu > Pictures > Screenshots**.




## Prohlížení fotografií a videí

1. Spusťte aplikaci **Galerie**.
2. Klepněte na album.  
Ve výchozím nastavení jsou fotografie a videa seskupena podle alb. Pokud chcete zobrazit fotografie nebo videa na časové ose, klepněte na položku  a poté vyberte možnost **Časy** nebo **Lokality**.
3. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky.
4. Můžete provést následující:
  - Další nebo předchozí fotografii nebo video zobrazíte posunutím doleva nebo doprava.
  - Pokud chcete fotografii zvětšit nebo zmenšit, roztáhněte nebo stáhněte prsty na fotografii. Pokud je fotografie zvětšena, můžete přetažením zobrazit jiné části fotografie.
  - Video můžete přehrát klepnutím na položku .

## Sdílení fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete sdílet klepnutím na symbol  a vybráním požadovaného kanálu, jako je například aplikace **Zasílání zpráv** nebo **Bluetooth**.

Pokud chcete sdílet více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:


1. Spusťte aplikaci **Galerie**.
2. V albu nebo skupině časové osy stiskněte a podržte fotografii nebo video, které chcete sdílet, dokud nebudou vybrány.
3. Klepněte na další položky.
4. Klepněte na symbol  a poté vyberte požadovaný kanál.

## Mazání fotografií a videí

Při zobrazení fotografie nebo videa je můžete smazat klepnutím na možnost **Smazat**.

Pokud chcete smazat více fotografií nebo videí najednou, postupujte takto:

1. Spusťte aplikaci **Galerie**.
2. V albu nebo skupině časové osy stiskněte a podržte fotografii nebo video, které chcete smazat, dokud nebudou vybrány.
3. Klepněte na další položky.
4. Chcete-li odstranit fotografie nebo videa, klepněte na tlačítko nabídky a poté na možnost **Smazat**.



## Bezdrátové připojení WLAN

1. Přejděte na položku **Nastavení > WLAN**
2. Klepněte na možnost **WLAN** a klepnutím na přepínač zapněte bezdrátové připojení.
3. V případě potřeby stiskněte tlačítko nabídky a vyberte možnost **Aktualizovat** pro vyhledání dostupných hotspotů WLAN.

**Poznámka: Je třeba mít k dispozici platné hotspoty WLAN, ke kterým se lze připojit.**

4. Pro připojení k Internetu vyberte síť WLAN ze seznamu hotspotů.

**Poznámka: Při přístupu k zabezpečenému připojení bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.**

## Datové připojení

1. Přejděte na položku **Nastavení > Přenesená data > SIM1** (nebo **SIM2**).
2. Klepnutím na přepínač **Mobilní data** zapnete mobilní datové připojení.

**Poznámka: Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud nemáte kartu SIM, kontaktujte svého poskytovatele.**

## Nastavení hotspotu

Pomocí funkce **Aktivní bod WLAN** můžete sdílet internetové připojení s jiným telefonem nebo zařízením.

1. Přejděte na položku **Nastavení > Další > Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
2. Klepněte na možnost **Aktivní bod WLAN** a klepnutím na přepínač zapněte bezdrátové připojení.

**Poznámka: Síť můžete sdílet také přes Bluetooth nebo USB.**




3. Pokud zapínáte hotspot WLAN poprvé, klepněte na možnost **Nastavit hotspot sítě WLAN**, abyste se mohli podívat na konfiguraci bezdrátové sítě a změnit ji.

**Poznámka: Sdělte svým přátelům SSID sítě a heslo, aby se mohli k vaší síti připojit.**





Pokud je telefon připojen k síti WLAN nebo mobilní síti, můžete pomocí aplikace **Chrome** procházet Internet. Více informací o připojení k síti WLAN nebo mobilní síti naleznete v části [Přejít](#).

## Návštěva webových stránek

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Klepněte na políčko pro adresu, zadejte adresu webových stránek nebo zadejte klíčová slova k vyhledání a poté klepněte na možnost .
- Tip: Při otevírání webových stránek nemusíte zadávat celou adresu s řetězcem „http://“. Pokud například chcete navštívit stránky http://www.lenovo.com, zadejte do políčka pro adresu „www.lenovo.com“ a klepněte na možnost Jít.***
3. Při prohlížení webové stránky můžete provést toto:
  - Stiskněte tlačítko Nabídka a poté klepněte na možnost  pro obnovení aktuální stránky.
  - Pro návrat na předchozí webovou stránku, stiskněte tlačítko Zpět.
  - Stisknutím tlačítka Nabídka a následným klepnutím na možnost  přejdete vpřed na dříve zobrazenou webovou stránku.
  - Stisknutím a podržením obrázku na webové stránce a následným klepnutím na možnost **Uložit obrázek** uložíte obrázek do interního úložiště telefonu.

## Přidání záložky

Když je zobrazena webová stránka, kterou chcete přidat do záložek, stiskněte tlačítko Nabídka, klepněte na ikonu , upravte údaje o záložce a poté klepněte na možnost **Uložit**. Při příštím spuštění aplikace **Chrome** můžete tuto webovou stránku rychle otevřít klepnutím na možnost  a následným klepnutím na danou záložku.

## Vymazání historie prohlížení

1. Spusťte aplikaci **Chrome**.
2. Stiskněte tlačítko Menu a poté klepněte na položku **Historie**.
3. Klepněte na možnost **VYMAZAT ÚDAJE O PROHLÍŽENÍ**.

# Nastavení

## Nastavení data a času

1. Přejděte na položku **Nastavení > Datum a čas**.
2. Můžete provést následující:
  - Chcete-li použít datum a čas sítě, klepněte na možnost **Automatické datum a čas** a vyberte možnost **Použít sítě poskytnutý čas**.
  - Pokud chcete datum a čas nastavit ručně, klepněte na položku **Automatické datum a čas** a vyberte možnost **Vypnout**. Poté klepněte na možnost **Nastavení data a Nastavení času**.
  - Pokud chcete použít časové pásmo sítě, zaškrtněte políčko **Automatické čas. pásmo**.
  - Pokud chcete nastavit časové pásmo ručně, zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, klepněte na možnost **Volba časového pásma** a poté vyberte časové pásmo.
  - Přepnout mezi 24hodinovým formátem a 12hodinovým formátem lze zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Použít 24hodinový formát**.
  - Formát zobrazení data lze zvolit klepnutím na možnost **Vybrat formát data**.

## Nastavení jazyka

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk zobrazení, který chcete použít.

## Nastavení způsobu zadávání

1. Přejděte do části **Nastavení > Jazyk a zadávání > Aktuální klávesnice**.
2. Vyberte způsob zadávání, který chcete použít jako výchozí.

## Nastavení zámku obrazovky

Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**, vyberte možnost zámku obrazovky a nastavte zámek obrazovky.

## Povolení instalace aplikací

Před instalací aplikací stažených z neznámého zdroje proveďte toto:

1. Přejděte na položku **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

## Nastavení vyzváněcího tónu

Můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory a oznámení. Můžete také nastavit hlasitost pro každý typ zvuku.

Přejděte na položku **Nastavení > Zvuk a oznámení > **.

Můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro zprávy.

Přejděte do aplikace Zaslání zpráv a stiskněte tlačítko nabídky. Přejděte na položku **Nastavení > Oznámení > Zvuk**.

## Obnovení výchozího stavu telefonu

1. Přejděte do části **Nastavení > Záloha a obnova dat > Obnovení továrních dat**.
2. Klepněte na možnost **RESETOVAT TELEFON > ODSTRANIT VŠE**.





Abyste se vyhnuli újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části.

## Důležité bezpečnostní informace

### Manipulace

#### S telefonem Lenovo zacházejte opatrně

Telefon Lenovo neupusťte, neohýbejte ani nepropichujte. Do telefonu Lenovo nevkládejte cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

#### Chraňte telefon Lenovo a adaptér před vlhkostí

Nedovolte, aby byl telefon Lenovo ponořen do vody, ani jej neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohl přijít do styku.

### Opravy

Telefon Lenovo nerozebírejte ani jej neupravujte. Telefon Lenovo je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společnostmi Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu telefonu Lenovo zruší platnost záruky. Obrazovka telefonu Lenovo je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud telefon Lenovo spadne na tvrdý povrch, je vystaven velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte z telefonu Lenovo odstranit. Okamžitě přestaňte telefon Lenovo používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

### Nabíjení

Pro bezpečné dobíjení vnitřní baterie telefonu Lenovo můžete použít kterýkoli z následujících způsobů nabíjení.

Způsob dobíjení	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Napájecí adaptér	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.	Podporováno
USB připojení mezi vstupním stejnosměrným konektorem telefonu Lenovo a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0.	Podporováno, avšak bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude nabíjet pomaleji než obvykle.	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.
<b>Poznámky:</b> Displej zapnutý: Zařízení je zapnuté Displej vypnutý: Zařízení je vypnuté nebo v režimu zamčené obrazovky		

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.



- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

**POZNÁMKA: Adaptér musí být nainstalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný. K připojení je potřeba použít rozhraní USB verze USB 2.0 nebo vyšší.**

### Odvedení pozornosti

Při použití telefonu Lenovo v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor. Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je telefon Lenovo, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

### Nebezpečí udušení

Telefon Lenovo a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Telefon Lenovo obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

### Výbušné prostředí

Nenabíjejte a nepoužívejte telefon Lenovo na místech s potenciálně výbušnou atmosférou, jako je například čerpací stanice, nebo na místech, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice (například zrní, prach nebo kovový prach). Dodržujte všechny značky a pokyny.

### Rušení na rádiové frekvenci

Dodržujte značky a upozornění, která zakazují nebo omezují použití mobilních telefonů (například ve zdravotnických zařízeních nebo místech, kde se provádí odpaly). I když je telefon Lenovo navržen, testován a vyroben v souladu s předpisy o emisích na rádiové frekvenci, tyto emise telefonu Lenovo mohou mít negativní vliv na funkčnost jiných elektronických zařízení a způsobit jejich poruchu. Pokud je zakázáno používání telefonu, například v letadle, nebo pokud jste k tomu vyzváni úřední osobou, vypněte telefon Lenovo nebo aktivujte režim Letadlo, aby byly vypnuty bezdrátové funkce telefonu.

### Lékařské přístroje

Telefon Lenovo obsahuje vysílače, které vyzařují elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou rušit kardiostimulátory nebo jiné lékařské přístroje. Pokud používáte kardiostimulátor, udržujte mezi kardiostimulátorem a telefonem Lenovo vzdálenost alespoň 15 cm. Pokud máte podezření, že telefon Lenovo ruší váš kardiostimulátor nebo jiný lékařský přístroj, přestaňte telefon Lenovo používat a požádejte lékaře o konkrétní informace o svém lékařském přístroji.

## Důležité informace k manipulaci

### Čištění

Pokud telefon Lenovo přijde do styku s čímkoli, co by mohlo zanechat skvrny, například jakákoli nečistota, inkoust, make-up nebo krém, okamžitě telefon očistěte. Čištění:

- Odpojte všechny kabely a vypněte telefon Lenovo (stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, poté posuňte posuvník na obrazovce).
- Použijte měkký hadřík, který nepouští chlupy.
- Zabraňte tomu, aby se do otvorů dostala vlhkost.
- Nepoužívejte čisticí přípravky ani stlačený vzduch.

## Provozní teplota

Mějte na paměti že telefon Lenovo se zahřívá. Telefon Lenovo nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako mohou být elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Telefon Lenovo používejte jen při okolní teplotě  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ , abyste zabránili poškození.

Když je telefon Lenovo zapnutý nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívát. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s horkou částí telefonu Lenovo.

## Ochrana dat a softwaru

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru telefonu Lenovo.

Uvědomte si, že připojení k Internetu může telefon Lenovo vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou poškodit telefon Lenovo, software nebo data. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Do blízkosti telefonu Lenovo neumisťujte elektrická zařízení, jako je elektrický ventilátor, rádio, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizace nebo mikrovlnná trouba. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data telefonu Lenovo.