

RYCHLÝ A SNADNÝ OHŘEV, VAŘENÍ A ROZMRAZOVÁNÍ



MW 7756 Solo Mikrovlnná trouba

- „EasySelect“ koncept pro snadné a intuitivní ovládání
- moderní LED dotykový displej s funkcí rychlého výběru
- funkce ztišení “Be-silent” umožňuje aktivovat či deaktivovat akustický signál dle potřeby
- funkce oblíbené jídlo “FavouriteDish”: výkon a dobu vaření lze pro 3 pokrmy uložit a vyvolat

25 L*


EasySelect


LED Touch


BeSilentFunction


FavouriteDish

Produktové detaily



“EasySelect” koncept
pro snadné a intuitivní ovládání.



LED dotykový displej
s funkcemi rychlého výběru.



Funkce ztišení “Be-silent”
umožňuje aktivovat či deaktivovat
akustický signal dle potřeby.



“FavouriteDish” funkce
výkon a dobu vaření lze pro
3 pokrmy uložit a vyvolat.



**Všestranný kuchyňský
pomocník** s osmi automatickými
programy pro vaření a
rozmrazování. Mikrovlnná trouba
v mnoha případech nahradí
sporák, což šetří čas a energii.



**Otočný talíř ve vnitřním prostoru
trouby** zajišťuje rovnoměrný ohřev,
díky průměru talíře (27 cm) se do
mikrovlnné trouby vejdou i střední
a velké talíře.

Technická data

Výkon	900 W
Kapacita	25 l
Barva / materiál	černá / nerezová ocel
Specifikace	<ul style="list-style-type: none">- mikrovlnná trouba s 10 úrovněmi výkonu- 8 automatických programů- rozmrazování podle váhy nebo času- rodičovský zámek- vestavěné hodiny- skleněný otočný talíř, průměr 27 cm
Délka kabelu	cca 1 m
Váha produktu	13,6 kg
Rozměry včetně balení	56 x 48 x 35 cm
Rozměry produktu	48,5 x 42,5 x 28 cm
Počet kusů v kartonu	1
EAN	4008146036224

POS – pro lepší zviditelnění

 POS STICKER	 ACRYL DISPLAY	 A+ CONTENT	 Product Video
Nálepky, visáčky, atd.	Stojánky	PR fotografie	Produktové video
ANO	NE	ANO	NE

Popis do katalogu

RYCHLÝ A SNADNÝ OHŘEV, VAŘENÍ A ROZMRAZOVÁNÍ

MW 7756 je ideální pro ohřev, vaření a rozmrazování. Pro všechny důležité úkony v kuchyni. Ovládání je jednoduché: díky dotykovému LED displeji a konceptu snadného výběru "EasySelect", jsou všechny funkce snadno dostupné. Signalizaci lze ztlumit a opět aktivovat.

Rychle uvařte malý pokrm nebo rozmrazte něco z mrazničky - s 8 automatickými programy, 10 nastaveními výkonu a rozmrazováním podle hmotnosti nebo času to není problém.

Dobré vědět: 3 oblíbená jídla můžete naprogramovat a uložit do paměti (čas vaření a výkon), pak si program jen aktivujete stiskem tlačítka.