

NÁVOD K OBSLUZE

ZVLHČOVAČ VZDUCHU Noaton HF 3103

Popis produktu: Noaton HF 3103 je miniaturní zvlhčovač vzduchu s funkcí nočního světla, který k napájení využívá rozhraní USB. Díky technologii nano rozprašování může účinně omezit vysoušení vzduchu, snížit elektronické záření a eliminovat statickou elektřinu. Je bezpečný pro použití v interiéru i v autě.

Parametry produktu:

Model: HF 3103

Provozní napětí: DC5V

Provozní proud: 200mA-400 mA

Spotřeba energie: 2W

Kapacita vodní nádržky: 300ml

Množství postřiku: 40ml/h

Časování: První rychlostní stupeň 6 hodin, druhý rychlostní stupeň 12 hodin.

Rozměry: 76x76x148mm

Váha: 112g

Materiál: ABS (plast) + PP (plast) + elektrické součástky

Pokyny k provozu:

Funkce postřiku: Zapněte napájení a kliknutím na ovládací tlačítko zapnete režim nepřetržitého stříkání. Opětovným kliknutím na ovládací tlačítko spustíte režim přerušovaného stříkání (stříká 3 sekundy a na 2 sekundy přestane). Třetím kliknutím na funkční klávesu vypnete všechny režimy postřiku.

Funkce světla: Prvním stisknutím tlačítka na 1,5 sekundy zapnete postupnou výměnu světla. Dalším stisknutím funkčního tlačítka na 1,5 sekundy zapnete barevnou postupnou změnu. Dlouhým stisknutím klávesy potřetí zafixujete barvu; dlouhým stisknutím klávesy počtvrté světlo vypnete.


Zobrazení kroků:



1. Otočením proti směru hodinových ručiček odšroubujte horní kryt.
2. Odšroubujte horní kryt a doplňte vodu do nádržky na vodu.
3. Otočením ve směru hodinových ručiček utáhněte horní kryt a připojte jej k napájení.
4. Klikněte na tlačítko a výrobek začne fungovat

Záležitosti vyžadující pozornost:

1. Před použitím tohoto výrobku doplňte vodu, funkce zvlhčování je v případě nedostatku vody nemožná.
2. Rozprašovač tohoto výrobku je vybaven funkcí automatického vypnutí. Po uplynutí doby režimu stříkání bude výrobek automaticky vypnut. Pokud potřebujete pokračovat v jeho používání, nejprve zkontrolujte množství vody v nádržce na vodu a poté znovu stiskněte tlačítko funkce pro spuštění.
3. Při čištění výrobků nepoužívejte vodu k přímému čištění; zabráníte tak možnému zkratu. K čištění se doporučuje používat měkký bavlněný hadřík.
4. Tento výrobek nemohou používat děti mladší deseti let bez způsobilého dohledu.
5. Každých deset dní očistěte nečistoty na rozprašovací fólii čistým hadrem. Pokud je množství mlhy malé, vyměňte včas filtrační trubičku.
6. Před použitím filtrační trubičky zcela namočte do vody. Pokud je filtrační trubička vyjmuta, dávejte pozor, abyste jej neztratili.
7. Pokud zvlhčovač zapnete a ozve se hlasitý zvuk, znamená to, že filtrační trubička není vlhká. Musíte jej vyjmout a namočit, nebo jej vypnout a určitou dobu počkat.
8. Pokud se mlha neobjeví, trpělivě vyčkejte nebo filtrační trubičku vyjměte, abyste ji namočili do vody. Nedotýkejte se otvoru pro atomizaci.
9. Do nádržky na vodu nepřidávejte alkohol, aromaterapeutický olej, esenciální oleje, éterické oleje ani žádné jiné tekutiny, protože to může ovlivnit pravidelný provoz zvlhčovače.
10. Nepoužívejte do nádržky čištěnou vodu, protože to může způsobit, že sonda proti vysychání přestane fungovat. Doporučuje se minerální voda nebo čistá voda z vodovodu.



Výměna bavlněného filtru:



Vytáhněte bavlněnou filtrační trubičku a vyměňte ji. Při výměně věnujte pozornost spodní pružině.

Příslušenství: 1x zvlhčovač, 1x USB kabel, 1x pokyny k návodu.